

**Kode (se. tabeller)
indprogrammering:**

F-tasten trykkes i 2 sek. indtil koden blinker.

ha-tasten trykkes indtil den rigtige kode kommer tilsyne.

F-tasten trykkes i 2 sek. indtil koden ikke blinker mere.

Arealet vises:

ha-tasten trykkes

f.eks.: 12.73 =

12,73 ha = 127300m².

Lagerindholdet slettes:

ha-tasten trykkes

i ca. 2 sek., indtil displayet står på 0.000

Regneren slukkes:

ha-tasten og F-tasten

trykkes indtil [StOP] tegnet vises i displayet.

kode-nr.	
	D8 SPECIAL dækmont. 5.00-16 arbejdsbredde
F. 1	2,5 m
F. 2	3,0 m
	D8 SPECIAL D8 SUPER MD 8 dækmontering 6.00-16 arbejdsbredde
F. 3	2,5 m
F. 4	3,0 m
	D8 SUPER MD 8 dækmontering 10.0/75-15 arbejdsbredde
F. 5	3,0 m
F. 6	4,0 m
	D8 SUPER, MD 8 dækmontering 31x15,50-15 arbejdsbredde
F. 7	3,0 m
F. 8	4,0 m
F. 9	6,0 m
	D8 SUPER dækmontering 11.5/80-15 arbejdsbredde
F. 10	4,5 m
F. 11	6,0 m

t136dk01

kode-nr.	
	AD 2 AD-P 2 påbygnings- såmaskine med ø 1,18m sporehjul
F. 12	2,5 m
F. 13	3,0 m
F. 14	4,0 m
F. 15	4,5 m
	RP-AD 2 RP-AD-P 2 dækpakker- påbygnings- såmaskine
F. 16	2,5 m
F. 17	3,0 m
F. 18	4,0 m
F. 19	4,5 m
F. 20	6,0 m
	ED 1 / RP-ED 1 Enkomssåmaskine
F. 21	2,7 m
F. 22	3,0 m
F. 23	3,2 m
F. 24	3,6 m
F. 25	4,0 m
F. 26	4,2 m
F. 27	4,5 m
F. 28	4,8 m
F. 29	5,4 m
F. 30	6,0 m
F. 31	6,4 m

t136dk02