

**Programar
códigos (ver tablas):**

Pulsar la **F-Tecla** 2 segundos hasta que el código destelle.

Presionar la **ha-Tecla** tantas veces hasta que aparezca el código correcto.

Pulsar la **F-Tecla** 2 segundos hasta que el destello se apague.

Indicar área:

Pulsar la **ha-Tecla**

p.ej.: 12.73 =
12,73 ha = 127300m².

Borrar el contenido de la memoria:

Presionar la **ha-Tecla** unos 2 segundos hasta que indique 0.000

**Desconectar
el calculador:**

Presionar la **ha-Tecla y la F-Tecla** hasta que aparezca la indicación [**StOP**].

Máquinas-Nr.	
	D8 SPECIAL
	Neumáticos 5.00-16
	Anchura de trabajo
F. 1	2,5 m
F. 2	3,0 m
	D8 SPECIAL
	D8 SUPER
	MD 8
	Neumáticos 6.00-16
	Anchura de trabajo
F. 3	2,5 m
F. 4	3,0 m
	D8 SUPER
	MD 8
	Neumáticos 10.0/75-15
	Anchura de trabajo
F. 5	3,0 m
F. 6	4,0 m
	D8 SUPER,
	MD 8
	Neumáticos 31x15,50-15
	Anchura de trabajo
F. 7	3,0 m
F. 8	4,0 m
F. 9	6,0 m
	D8 SUPER
	Neumáticos 11.5/80-15
	Anchura de trabajo
F. 10	4,5 m
F. 11	6,0 m

t136-e01

Código	
	AD 2
	AD-P 2
	Sembradora montada con Rueda soporte ø 1,18m
F. 12	2,5 m
F. 13	3,0 m
F. 14	4,0 m
F. 15	4,5 m
	RP-AD 2
	RP-AD-P 2
	Compactador de neumáticos – Sembradora montada
F. 16	2,5 m
F. 17	3,0 m
F. 18	4,0 m
F. 19	4,5 m
F. 20	6,0 m
	ED 1 / RP-ED 1
	Sembradora monograno
F. 21	2,7 m
F. 22	3,0 m
F. 23	3,2 m
F. 24	3,6 m
F. 25	4,0 m
F. 26	4,2 m
F. 27	4,5 m
F. 28	4,8 m
F. 29	5,4 m
F. 30	6,0 m
F. 31	6,4 m

t136-e02