

Variation de la vitesse de rotation pour l'épandage en bordure, en limite de parcelle et en limite de fossé pour ZA - M hydro

Type d'engrais		OM 10 - 12		OM 10 - 16				OM 18 - 24				OM 24 - 36					
		5,0	6,0	5	6	7,5	8	9	10,0	11	12	12	14	14	15	16	18
KAS		400	400	300	350	400	450	400	500	500	500	400	500	500	550	600	650
CAN		250	300	250	250	300	350	300	350	350	400	300	350	350	400	450	500
AN		↓ 550	↓ 550	↓ 550	↓ 550	300	350	300	350	350	400	300	350	350	400	450	500
NPK		200	250	180	200	250	275	250	275	300	350	275	300	300	350	375	450
DAP		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	250	275	250	275	300	350	275	300	300	350	375	450
MAP		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	250	275	250	275	300	350	275	300	300	350	375	450
Urée		400	450	400	400	550	600	400	400	450	600 *24-36	600	720	720	800	-	-
		250	300	250	300	400	400	600	600	600	400 *24-36	400	450	450	500	-	-
		↓ 550	↓ 550	↓ 550	↓ 550	400	400	600	600	600	400 *24-36	400	450	450	500	-	-
P		200	250	200	225	275	300	350	350	400	350 *24-36	300	350	350	375	-	-
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	275	300	350	350	400	350 *24-36	300	350	350	375	-	-
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	275	300	350	350	400	350 *24-36	300	350	350	375	-	-
K		500	550	450	500	550	600	500	550	600	650	550	600	600	650	650	720
		300	350	250	300	400	450	350	400	450	500	400	450	450	500	550	600
		↓ 550	↓ 550	↓ 550	↓ 550	400	450	350	400	450	500	400	450	450	500	550	600
PK		250	300	200	250	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550
MgO		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550

↓ 500 Réduire la vitesse de rotation des disques côté champ

↓ 550 Réduire la vitesse de rotation des disques côté champ

* 24-36 Installer le disque d'épandage OM 24-36

Réduction du volume sur l'Amatron + en [%]		
Ecart des limites	Epandage en limite de parcelle	Epandage en limite de fossé
5 à 6	25	30
7 à 9	27	32
10 à 11	30	35
12 à 14	35	40
15 à 18	37	42

	Distance à la limite = 1/2 largeur de passage
	Epandage en bordure
	Epandage en limite de parcelle
	Epandage en limite de fossé

Les vitesses de rotation sont données à titre indicatif. La vitesse de rotation optimale peut différer de ces valeurs recommandées en fonction de la qualité de l'engrais et du réglage des pales. Il est donc fortement conseillé de contrôler le réglage avec le banc d'essai mobile.