

Vigtigt

KLAPNING AF EDX 9000-T

- kun ved tilslutning af alle hydrauliske forsyningsledninger
- kun ved tilslutning af **AMATRON⁺**.

For at undgå skader på maskinen skal du klappe maskinudliggerarmene ind og ud som beskrevet i betjeningsvejledningen, kapitlet "Ud- og indklapning af udliggerarme".

Mulige maskinskader, som kan opstå ved forkert klapning

Såtanken kan blive beskadiget ved udklapning og føre til maskinsvigt, hvis holderen (1) før udklapning ikke ligger an mod de øverste plastskinner (2).



Belysningen kan blive beskadiget ved udklapning, hvis det frie hydrauliske returløb ikke er sluttet til traktoren.



MG3119
BAH0032.0 03.09