



AMAZONE



FTender – używaj do czego chcesz

Maksymalna wydajność przy optymalnym rozłożeniu ciężaru



Zbiornik przedni FTender 2200-C. Tutaj z przednim wałem uprawowym i dzielonym zbiornikiem dla jeszcze większej elastyczności siewu poprzez łączenie z nawozem lub drugim materiałem siewnym



Dla wymagających:

Elastyczny partner do nawożenia i siewu za pomocą siewników, siewników punktowych lub maszyn uprawowych.





Wydajny zbiornik przedni FTender

FTender od AMAZONE to uniwersalny zbiornik przedni, służący do wszechstronnych zastosowań i pozwalający uzyskać optymalny rozdział masy. Zamontowany z przodu zbiornik zapewnia dobry widok w kierunku jazdy. FTender jest dostępny jako otwarty system transportowy z brezentową plandeką oraz w wersji ze zbiornikiem ciśnieniowym. Zaletą wersji ciśnieniowej jest wyższa wydajność dozowania, szczególnie przydatna w przypadku wyższych dawek nawozu.

- › Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu zbiorników o dużej pojemności wynoszącej 1 600 l i 2 200 l
- › Możliwość zastosowania nasion i nawozu w wersji z podzielonym zbiornikiem
- › Wyższy komfort dzięki pełnemu standardowi ISOBUS w obsłudze maszyny
- › Komfortowa i szybka operacja agregatowania
- › Łatwa kalibracja za pośrednictwem przycisku kalibracji lub modułu TwinTerminal

Więcej informacji znajdziesz w poniższych filmach



Agregat uprawowo-siewny
Avant 3002-2
ze zbiornikiem przednim
FTender 1600



Agregat uprawowo-siewny
Avant 6002-2
ze zbiornikiem przednim
FTender 1600



Kultywator zaczepiany
Cenius 5003-2TX
ze zbiornikiem przednim
FTender 1600



Siewnik punktowy
Precea 6000-2FCC
ze zbiornikiem przednim
FTender 2200



Agregat uprawowo-siewny Avant 3002-2 ze zbiornikiem przednim FTender 1600



Kultywator zaczepiany Cenius 5003-2TX ze zbiornikiem przednim FTender 1600



Siewnik punktowy Precea 6000-2FCC ze zbiornikiem przednim FTender 2200

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.amazone.pl lub w mediach społecznościowych



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp · Polska zachodnia · tel. kom 504022342 · Michal.Wojciechowski@amazone.de
Andrzej Borowiec · Rozdół 1 · 22-424 Sitno · Polska wschodnia · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.de
Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · Polska północna · tel. kom 728378675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.de
Marcin Kurzyński · ul. Gen. Mikołaja Bołtucia. 6/24 · 86-300 Grudziądz · Polska centralna · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.de
Michał Hreczyński · Lubiatów 49 · 48-385 Otmuchów · Polska południowa · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.de
Krzysztof Olszewski · Czarna Huta, ul. Mleczna 7 · 83-047 Przywidz · Pokazy i doradztwo techniczne · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.de

