

Pilotage de rampe

Avec un confort maximal et une précision encore supérieure



🕒 Descente automatique de rampe en mode GPS-Switch

En mode GPS-Switch du terminal utilisateur, la rampe peut déjà commencer la descente avant d'atteindre la surface non traitée. A l'ouverture des buses, la rampe est donc déjà

à la hauteur de travail. La condition est une limite de champ sur GPS-Switch et un terminal ISOBUS AMAZONE.