

Prowadzenie belki polowej

Z maksymalnym komfortem i jeszcze większą precyzją



✓ Automatyczne obniżanie belki polowej w GPS-Switch

W funkcji terminala obsługowego GPS-Switch obniżanie belki polowej może się rozpocząć zanim opryskiwacz dotrze do nieopryskanego obszaru. Dzięki temu w momencie otwarcia

rozpylaczy belka polowa znajduje się już na wysokości roboczej. Warunkiem jest określenie granicy pola w GPS-Switch oraz terminal AMAZONE ISOBUS.