DB 525 F 2.96 / MG 324
Imprimé en République fédérale d'Allemagne

Additif à la notice d'utilisation pour épandeur traîné AMAZONE ZG-B 1 réf. DB 510 F / MG 303

Notice d'utilisation pour épandeurs traînés AMAZONE type ZG-B 1 Additif:

Page 6 - 5: Nouvelles cotes de montage du boîtier d'épandage universel.

Page 7 - 13: Nouvelles cotes de montage de la goulotte.

Page 7 - 13: Point 7.6
Contrôle des ouvertures d'alimentation de la goulotte avant chaque utilisation.



Fig. 6.3



Fig. 6.4

6.1 Montage du boîtier d'épandage universel

- Procéder au montage du boîtier universel en se basant sur la figure 6.3.

  Important:
  Aligner le boîtier dans l'axe du véhicule.
  La distance (voir fig. 6.4) entre le milieu de l'arbre du boîtier et le cadre de châssis de l'épandeur, doit être égale à **100** mm.
  Visser le boîtier universel.

- Pousser la traverse (fig. 6.3/1) en butée contre les équerres-support (fig. 6.3/2) du boîtier universel et serrer à fond.

- Pousser la rondelle servant de butée (fig. 6.3/4), latéralement contre la console support (fig. 6.3/5) du boîtier d'épandage et serrer à fond.

- Introduire la transmission à roue libre (fig. 6.3/3) sur le bout d'arbre de prise de force en veillant à la verrouiller correctement.

  Recommandations pour le démontage:
- Ne pas desserrer la traverse (fig. 6.3/1). Lors d'un montage ultérieur, le boîtier universel peut tout simplement être repoussé contre la traverse et fixé.

- La demi-transmission (fig. 6.3/3), sous l'épandeur, doit être complètement retirée avant de procéder au démontage du boîtier d'épandage universel.

Fig. 7.16



Fig. 7.17



Fig. 7.18

7.5 Montage de la goulotte

- Retirer la goulotte additionnelle (fig. 7.4/2 s'il y a lieu).
- Fixer la goulotte (fig. 7.16/1) comme indiqué à la fig 7.17.

Important:
La distance (fig. 7.18) mesurée entre le châssis de l'épandeur traîné jusqu'au centre des trous, dans lesquels la goulotte est fixée avec les goupilles agricoles, doit être de **39** mm. La distance verticale mesurée entre la portée de goulotte et les supports du boîtier doit représenter **333** mm (voir à la fig. 7.18).

7.6 Procédure de contrôle des ouvertures d'alimentation avant chaque utilisation

L'engrais peut s'agglutiner dans la goulotte et rétrécir les ouvertures d'alimentation (fig. 7.19/1). Une courbe d'épandage optimale ne peut être obtenue qu' à condition que les deux ouvertures d'alimentation soient maintenues en permanence en état propre. Pour cette raison, il est indispensable de contrôler, avant chaque utilisation, l'état de propreté des ouvertures en procédant comme suit et en les nettoyant si nécessaire:



⚠ **Débrayez la prise de force du tracteur, coupez la moteur et retirez la clé de contact.**

- Retirez les deux goupilles de sécurité (fig. 7.19/2) et tirez la goulotte (fig. 7.19/3) vers l'arrière jusqu'à ce que les ouvertures d'alimentation (fig. 7.19/1) soient visibles.
- Contrôlez les ouvertures d'alimentation de la goulotte et nettoyez si nécessaire.
- Repoussez la goulotte à sa position initiale et fixez la en utilisant les deux goupilles (fig. 7.19/2), comme décrit en page 7 - 11.



Fig. 7.19