

Käyttöhjekirja

AMAZONE

UF 1002 UF 1302
UF 1602 UF 2002

Nostolaitekiinnitteinen kasvinsuojeluruisku



MG7005
BAG0226.7 02.24
Printed in Germany

SmartLearning



Lue tämä käyttöohjekirja ennen
ensimmäistä käyttöönottoa ja
noudata siinä olevia ohjeita!
Säilytä myöhempää käyttöä
varten!

fi



KÄYTTÖOHJEEN

lukeminen vaikuttaa aina epämukavalta ja turhalta, ja sitä on myös noudatettava, sillä ei riitä, että kuulee muilta ja näkee, että kone on hyvä, ostaa sen sillä perusteella ja uskoo, että kaikki toimii itsestään. Käyttäjä ei pelkästään aiheuttaisi itselleen haittaa, vaan myös tekisi sen virheen, että siirtäisi epäonnen syyn koneelle eikä itselleen. Jotta voimme olla varmoja hyvästä menestyksestä, meidän on paneuduttava asioihin ja opittava koneen jokainen toiminto ja harjoiteltava niiden käyttöä. Vasta sitten voimme olla tyytyväisiä koneeseen sekä myös itseemme. Tämän saavuttaminen on tämä käyttöohjeen tarkoitus.

Leipzig-Plagwitz 1872.

Rud. Stark.

Tunnistustiedot

Valmistaja: AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG

Koneen tunnistusnumero:

Tyyppi: UF02

Sallittu järjestelmäpaine bar:

Valmistusvuosi:

Tehdas:

Peruspaino kg:

Sallittu kokonaispaino kg:

Maksimikuormitus kg:

Valmistajan osoite

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Puhelin: + 49 (0) 5405 50 1-0
Sähköposti: amazone@amazone.de

Varaosien tilaus

Varaosaluettelot löytyvät vapaapääsysiseltä varaosien palvelusivulta osoitteessa www.amazone.de.
Osoita tilaukset AMAZONE-liikkeelle.

Käyttöohjekirjaan liittyviä muodollisuuksia

Asiakirjanumero: MG7005

Laatimispäivä: 02.24

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2024

Kaikki oikeudet pidätetään.

Jälkipainos, myös osittainen, on sallittu ainoastaan AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG:n luvalla.

Tämä käyttöopas koskee koneen kaikkia versioita.

Kuvaukset kattavat kaikki varusteet, ellei niitä ole määritetty erikoisvarusteiksi.

Näin kuvauksissa voi olla varusteita, jotka eivät ole välttämättä sinun koneessasi tai eivät ole saatavissa tietyillä markkinoilla. Koneen varusteet voit katsoa myyntiasiakirjoista, jos kaipaat lisätietoa, käänny jälleenmyyjäsi puoleen.

Kaikki tässä käyttöoppaassa olevat tiedot vastaavat julkaisuhetkellä voimassa olevaa tilaa. Koneen jatkuvan kehitystyön vuoksi koneen ja tämän käyttöoppaan tietojen välillä voi esiintyä poikkeamia.

Poikkeavien tietojen, kuvien tai kuvausten perusteella ei voi esittää mitään vaatimuksia.

Kuvat ovat suuntaa antavia ja siksi ne on ymmärrettävä periaatteelliseksi esityksiksi.

Jos myyt koneen, varmista, että käyttöopas on koneen mukana.

Esipuhe

Arvoisa asiakas,

Olet hankkinut laadukkaan koneen AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG:n kattavasta tuotevalikoimasta. Kiitämme meille osoittamastasi luottamuksesta.

Varmista vastaanoton yhteydessä, ettei koneeseen ole tullut kuljetusvaurioita ja että siitä ei puutu osia! Tarkasta toimitetun koneen sekä tilattujen erikoisvarusteiden täydellisyys kuormakirjan avulla. Vahingot korvataan vain silloin, kun reklamaatio tehdään välittömästi!

Ennen kuin otat koneen ensimmäistä kertaa käyttöön, tutustu huolellisesti tähän käyttöohjekirjaan ja erityisesti sen turvallisuusohjeisiin. Luettuasi ohjeet huolellisesti läpi osaat käyttää tehokkaasti hyväksi uuden koneesi tarjoamia etuja.

Varmista, että kaikki koneen käyttäjät lukevat nämä käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa.

Mahdollisten kysymysten tai ongelmien yhteydessä etsi neuvoa tästä käyttöohjeesta tai ota yhteys paikan päällä olevaan huoltokumppaniisi.

Säännöllinen huolto ja kuluneiden tai vaurioituneiden osien oikea-aikainen vaihto pidentää koneen käyttöikää.

Käyttäjän antama palaute

Arvoisa lukija

Päivitämme säännöllisesti julkaisemiamme käyttöohjeita. Antamamme parannusehdotukset auttavat meitä tekemään käyttöohjeista vieläkin käyttäjäystävällisempiä.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Puhelin: + 49 (0) 5405 50 1-0

Sähköposti: amazone@amazone.de

1	Ohjeita käyttäjälle	10
1.1	Asiakirjan tarkoitus	10
1.2	Käyttöohjeissa annetut sijaintitiedot	10
1.3	Käytetyt esitysmuodot	10
2	Yleiset turvallisuusohjeet	11
2.1	Velvollisuudet ja vastuu	11
2.2	Turvallisuustunnustenkuvaus	13
2.3	Järjestykselliset toimenpiteet	14
2.4	Turvalaitteet ja suojukset	14
2.5	Tavalliset varotoimenpiteet	14
2.6	Henkilökunnan koulutus	15
2.7	Varotoimenpiteet normaalikäytössä	16
2.8	Jäännösendergian aiheuttamat vaarat	16
2.9	Huolto ja kunnossapito, vian korjaus	16
2.10	Rakenteelliset muutokset	16
2.10.1	Vara- ja kulutusosat sekä lisäaineet	17
2.11	Puhdistus ja hävitys	17
2.12	Käyttäjän työpiste	17
2.13	Varoituskyltit ja muut konemerkinnot	18
2.13.1	Varoitusmerkintöjen ja muiden ohjeiden paikat koneella	19
2.14	Turvallisuusohjeiden laiminlyönnin aiheuttamat vaarat	29
2.15	Turvallisuustietoinen työskentely	29
2.16	Turvallisuusohjeet käyttäjälle	30
2.16.1	Yleiset turvallisuus- ja työsuojeluohjeet	30
2.16.2	Hydraulijärjestelmä	33
2.16.3	Sähköjärjestelmä	34
2.16.4	Voimanottoakselikäyttö	34
2.16.5	Ruiskun käyttö	36
2.16.6	Puhdistus, huolto ja kunnossapito	38
3	Lastaus ja kuormasta purkaminen	39
4	Tuotekuvaus	40
4.1	Yleiskatsaus – rakenneryhmät	40
4.2	Turvalaitteet ja suojukset	42
4.3	Traktorin ja koneen väliset syöttöjohdot	43
4.4	Liikennetekniset varusteet	43
4.5	Määräystenmukainen käyttö	44
4.6	Laitteen säännöllinen tarkastus	45
4.7	Tiettyjen kasvinsuojeluaineiden käytön vaikutukset	45
4.8	Vaaralliset alueet ja vaaralliset kohdat	46
4.9	Konekilpi	47
4.10	Vaatimustenmukaisuus	47
4.11	Teknisesti suurin mahdollinen levitysmäärä	47
4.12	Kasvinsuojeluaineen sallittu enimmäislevitysmäärä	48
4.13	Tekniset tiedot	49
4.13.1	Peruslaite	49
4.13.2	Ruiskutustekniikka	50
4.13.3	Hyötykuorma	54
4.14	Vaadittava traktorivarustus	55
4.15	Melupäästötiedot	55
5	Peruskoneen rakenne ja toiminta	56
5.1	Toiminto	56

5.2	Ohjaustaulu	57
5.2.1	Huuhtelusäiliö	62
5.2.2	Huuhtelusäiliön kytkentähanat	63
5.3	Pysäköintituet	64
5.4	Kolmipistekiinnitys	65
5.5	Pikakytkentäjärjestelmä	66
5.6	Nivelakseli	67
5.6.1	Nivelakselin kytkeminen	69
5.6.2	Nivelakselin irrottaminen	70
5.7	Hydrauliikkaliitännät	71
5.7.1	Hydrauliletkujen kytkeminen	73
5.7.2	Hydrauliletkujen irrottaminen	74
5.8	Käyttöpääte/käyttötietokone	75
5.8.1	Käyttöpääte ISOBUS traktorissa	75
5.8.2	AMASPRAY+	76
5.9	Monitoimikahva AmaPilot+	77
5.10	Ruiskunestesäiliö	78
5.10.1	Huoltotaso tikkailla	78
5.10.2	Imuletku ruiskutusnestesäiliön täyttämiseen	79
5.11	Huuhteluvesisäiliö	80
5.12	Käsienpesulaite	81
5.13	Pumppuvarustus	82
5.14	Suodatinvarustus	83
5.14.1	Imusuodatin	83
5.14.2	Itsepuhdistuva painesuodatin	84
5.14.3	Suuttimen suodatin	84
5.15	Ulkopesulaite	85
5.16	Työvalaistus	86
5.17	Etusäiliö FT 1001 / FT1502	86
5.18	Kamerajärjestelmä	87
5.19	Henkilökohtainen suojavarustus Safety Kit	88
6	Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta	89
6.1	Super-S-puomisto	94
6.1.1	Kuljetusvarmistimen vapautus ja lukitus	95
6.1.2	Super-S-puomisto, taitto traktorin ohjainlaitteella	96
6.2	Q-plus-puomisto	98
6.2.1	Kuljetusvarmistimen vapautus ja lukitus	99
6.2.2	Q-plus-puomisto, taitto traktorin ohjainlaitteella	100
6.2.3	Yksipuolinen työskentely oikeanpuoleisella puomiston puomilla	101
6.3	Ulkopuomin kavennusnivel	102
6.4	Puomiston lyhennys	103
6.5	Puomiston jatke	104
6.6	Hydraulinen kallistuksen säätö	105
6.7	DistanceControl / ContourControl	105
6.8	Ruiskujohdot	106
6.9	Suuttimet	108
6.9.1	Monireikäsuuttimet	108
6.9.2	Reunas	111
6.10	Automaattinen yksittäissuutinkytkeä	112
6.10.1	Yksittäissuutinkytkeä AmaSwitch	112
6.11	Nestemäisen lannoitteen levittämisen erikoisvarusteet	113
6.11.1	3-reikäsuuttimet	113
6.11.2	5- ja 7-reikäsuuttimet / FD-suuttimet	114
6.11.3	Laahausletkusarja nestemäiselle lannoitteelle	115
7	Käyttöönotto	116

7.1	Jäätymisenestoainetta ruiskutusnestesäiliössä	116
7.2	Traktorin soveltuvuuden tarkastus	117
7.2.1	Traktorin kokonaispainon, traktorin akselipainojen ja renkaiden kantavuuden todellisten arvojen sekä tarvittavan vähimmäisvastapainon laskeminen	117
7.3	Nivelakselin asennus	121
7.4	Nivelakselin pituuden säätö traktoriin sopivaksi	122
7.5	Traktorin/koneen varmistaminen tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi	124
7.6	Hydraulijärjestelmän asetus	125
8	Koneen kytkentä ja irrottaminen	127
8.1	Koneen kytkentä	127
8.1.1	Pikakytkentäjärjestelmällä varustetun koneen kytkeminen	130
8.2	Koneen irrotus	132
8.2.1	Pikakytkentäjärjestelmällä varustetun koneen irrottaminen	133
9	Kuljetusajot	134
10	Koneen käyttö	136
10.1	Ruiskutuskäytön valmistelu	139
10.2	Ruiskutusnesteen täyttäminen	140
10.2.1	Täyttö- ja lisäysmäärien laskeminen	144
10.2.2	Täyttötaulukko loppupinta-aloja varten	145
10.3	Ruiskutusnestesäiliön täyttö	146
10.3.1	Ruiskutusnestesäiliön täyttö imuliitännän kautta	146
10.3.2	Ruiskutusnestesäiliön täyttäminen paineliitännän kautta	150
10.4	Tehoaineen syöttäminen säiliöön	151
10.5	Ruiskutusaineiden imentä säiliöistä (Closed Transfer System)	154
10.6	Täytä huuhteluainesäiliö paineliitännästä	155
10.7	Ruiskutuskäyttö	156
10.7.1	Ruiskutusnesteen levitys	159
10.7.2	Ajo pellolle sekoittimen ollessa toiminnassa	160
10.7.3	Toimenpiteet tuulen aiheuttama hävikin vähentämiseksi	161
10.7.4	Ruiskutusseoksen laimentaminen huuhteluvedellä	161
10.7.5	Jatkuva sisäpuhdistus	162
10.8	Jäännösmäärät	163
10.8.1	Ruiskutusseossäiliön jäännösmäärän laimentaminen ja laimennetun nesteen ruiskuttaminen ruiskutuskäytön loputtua	164
10.8.2	Ruiskutusnestesäiliön tyhjentäminen pumpun avulla	164
11	Koneen puhdistus käytön jälkeen	165
11.1	Tyhjän kasvinsuojeluruiskun pikapuhdistus	166
11.2	Ruiskun tehopuhdistus kriittisen tehoaineen vaihdon yhteydessä	167
11.3	Lopullisen jäännösmäärän poistaminen	168
11.4	Suorita kemiallinen puhdistus	169
11.5	Imusuodattimen puhdistus	170
11.6	Painesuodattimen puhdistus	171
11.7	Ruiskun puhdistus ruiskutusnestesäiliön ollessa täysi (työn keskeytys)	173
11.8	Ulkopuolen puhdistus	174
12	Häiriöt	175
13	Puhdistus, huolto ja kunnossapito	177
13.1	Puhdistus	179
13.2	Varastointi talven yli tai pidempi käytöstä poistaminen	180
13.3	Voitelumääräys	184
13.4	Nostetun puomiston varmistaminen	185
13.5	Huolto- ja hoitokaavio – yleiskatsaus	186

13.6	Hydraulijärjestelmä	188
13.6.1	Hydrauliöljyletkujen merkinnät	189
13.6.2	Huoltovälit	189
13.6.3	Hydrauliiletkujen tarkastuskriteerit	189
13.6.4	Hydrauliiletkujen irrottaminen ja asennus	190
13.6.5	Hydrauliöljysuodattimien tarkastus	191
13.6.6	Magneettiventtiilien puhdistus	191
13.6.7	Hydrauliiliitäntän suodattimen puhdistus/vaihto	192
13.7	Hydraulikuristinventtiilien säätö	193
13.7.1	Q-plus-puomisto	193
13.7.2	Super-S-puomisto	194
13.8	Ulostaitetun ruiskutuspuomiston asetukset	196
13.9	pump.	197
13.9.1	Öljyn määrän tarkistus	197
13.9.2	Öljynvaihto	198
13.9.3	Tarkasta imu- ja painepuolen venttiilit ja vaihda ne tarvittaessa.	199
13.9.4	Mäntäkalvojen tarkastus ja vaihto	200
13.10	Järjestelmän kalkinpoisto	202
13.11	Kasvinsuojeluruiskun tilavuuden mittaaminen	204
13.12	Suuttimet	206
13.13	Johtosuodatin	207
13.14	Ruiskun tarkastusta koskevia ohjeita	208
13.15	Työntö- ja vetovarsitappien tarkastus	210
13.16	Pulttien kiristystiukkuudet	211
13.17	Kasvinsuojeluruiskun hävittäminen	212
14	Nestekierto	213
15	Ruiskutustaulukko	217
15.1	Viuhka-, Antidrift-, injektor- ja Airmix-suuttimet, ruiskutuskorkeus 50 cm	217
15.2	Ruiskutussuuttimet nestemäiselle lannoitteelle	221
15.2.1	Kolmireikäsuutinten ruiskutustaulukko, ruiskutuskorkeus 120 cm	221
15.2.2	Ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimille	222
15.2.3	Ruiskutustaulukko FD-suuttimille	224
15.2.4	Ruiskutustaulukko laahausletkusarjalle	226
15.3	Muuntotaulukko nestemäisen ammoniumnitraattiurealannoiteliuoksen ruiskuttamiseen (AHL)	229

1 Ohjeita käyttäjälle

Ohjeita käyttäjälle -luku sisältää käyttöohjekirjan käyttöön liittyviä tietoja.

1.1 Asiakirjan tarkoitus

Nämä käyttöohjeet

- sisältävät koneen käytön ja huollon kuvauksen.
- antavat tärkeitä koneen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön liittyviä ohjeita.
- ovat osa konetta ja niiden on aina oltava koneen tai traktorin mukana.
- tulee säilyttää hyvässä tallessa tulevaa käyttöä varten.

1.2 Käyttöohjeissa annetut sijaintitiedot

Kaikki näissä käyttöohjeissa annetut suuntatiedot ovat aina ajosuuntaan nähden.

1.3 Käytetyt esitysmuodot

Menettelyohjeet ja reaktiot

Tehtävät, jotka käyttäjän tulee suorittaa, on esitetty numeroituina menettelyohjeina. Noudata annettujen menettelyohjeiden järjestystä. Menettelyohjeeseen liittyvä reaktio on merkitty tarvittaessa nuolella. Esimerkki:

1. Menettelyohje 1
- Koneen reaktio menettelyohjeeseen 1
2. Menettelyohje 2

Luettelot

Luettelot ilman pakollista järjestystä on esitetty listalla, jossa on luetelmakohtia. Esimerkki:

- Kohta 1
- Kohta 2

Kuvien kohtien numerointi

Sulkeissa annetut luvut ilmoittavat kuvissa olevien kohtien numerot.

Esimerkki: (6) = kohta 6

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Tämä luku sisältää tärkeitä koneen turvalliseen käyttöön liittyviä tietoja.

2.1 Velvollisuudet ja vastuu

Käyttöohjeissa annettujen ohjeiden noudattaminen

Asiaankuuluvien turvallisuusohjeiden ja turvallisuusmääräysten tunteminen ovat perusedellytyksenä koneen turvalliselle käytölle ja luotettavalle toiminnalle.

Omistajan velvollisuus

Omistaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että vain sellaiset henkilöt saavat työskennellä koneella, jotka

- tuntevat asiaankuuluvat työturvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset.
- on perehdytetty koneeseen liittyviin töihin.
- ovat lukeneet nämä käyttöohjeet ja ymmärtäneet sen sisällön.

Omistaja sitoutuu

- pitämään kaikki koneen varoitusmerkit luettavassa kunnossa.
- vaihtamaan vaurioituneet varoitusmerkit.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny valmistajan puoleen.

Käyttäjän velvollisuus

Kaikki koneella työskentelevät henkilöt sitoutuvat ennen töiden aloittamista

- huolehtimaan siitä, asiaankuuluvia työturvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä noudatetaan.
- lukemaan tämän käyttöohjekirjan luvun "Yleiset turvallisuusohjeet" ja noudattamaan niitä.
- lukemaan tämän käyttöohjekirjan luvun "Koneen varoitusmerkit ja muut tunnuks" (sivu 18) ja noudattamaan varoitusmerkkien turvallisuusohjeita koneen käytössä.
- tutustumaan koneeseen perusteellisesti.
- lukemaan ne luvut tästä käyttöohjekirjasta, jotka ovat tärkeitä annettujen työtehtävien suorittamisen kannalta.

Jos koneen käyttäjä havaitsee, että jokin varuste ei ole turvallisuusteknisesti kunnossa, hänen täytyy korjata kyseinen vika välittömästi. Jos tämä ei kuulu koneen käyttäjän tehtäviin tai hänellä ei ole siihen tarvittavaa asiantuntemusta, siinä tapauksessa viasta täytyy ilmoittaa esimiehelle (omistajalle).

Koneen käyttöön liittyvät vaarat

Kone on rakennettu alan viimeisimmän kehityksen ja hyväksytyjen turvallisuusteknisten määräysten mukaan. Siitä huolimatta koneen käyttö voi aiheuttaa vaaraa ja haittoja

- käyttäjälle tai sivullisille, loukkaantumis- ja hengenvaara,
- itse koneelle,
- muille esineille tai aineille.

Käytä konetta vain

- määräystenmukaiseen tarkoitukseen.
- turvallisuusteknisesti moitteettomassa kunnossa.

Korjaa välittömästi turvallisuutta vaarantavat viat.

Takuu ja vastuu

Toimitukseen pätevät julkaisemamme "Yleiset myynti- ja toimitusehdot". Ne annetaan omistajalle viimeistään sopimuksenteon yhteydessä. Oikeus henkilö- tai esinevahinkojen takuu- ja vastuuvaatimuksiin raukeaa, jos vahingon aiheuttaja on yksi tai useampi seuraavista syistä:

- koneen määräystenvastainen käyttö.
- koneen epäasianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.
- koneen käyttö viallisilla varolaitteilla tai väärin asennetuilla tai toimintakyvyttömillä turvalaitteilla ja suojuksilla.
- käyttöohjekirjassa olevien käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon liittyvien ohjeiden laiminlyönti.
- omavaltaisesti tehdyt rakenteelliset muutokset koneessa.
- puutteellinen koneen kuluvien osien valvonta.
- epäasianmukaisesti suoritettut korjaukset.
- katastrofitapaukset vieraiden esineiden vaikutuksen tai ylivoimaisien esteiden takia.

2.2 Turvallisuustunnustenkuvaus

Turvallisuusohjeet tunnistaa kolmiosymbolista ja sen edessä olevasta huomiosanasta. Huomiosana (VAARA, VAROITUS, HUOMAUTUS) kuvaa uhkaavan vaaran vakavuutta ja niillä on seuraavat merkitykset:



VAARA

kuvaa välitöntä vakavaa vaaraa, joka voi aiheuttaa onnettomuuden sattuessaa kuoleman tai vakavia ruumiinvammoja (raajojen irtirepeytymisiä tai pysyviä vammoja).

Tämän ohjeen laiminlyönnistä on seurauksena välittömästi uhkaava kuoleman tai vakavan ruumiinvamman vaara.



VAROITUS

ilmoittaa mahdollisesti uhkaavasta vaarasta, josta on seurauksena keskiuuri kuoleman tai (vakavan) ruumiinvamman riski, jos vaaraa ei vältetä.

Tämän ohjeen laiminlyönnistä on seurauksena olosuhteiden mukaan uhkaava kuoleman tai vakavan ruumiinvamman vaara.



HUOMAUTUS

ilmoittaa vähäisen riskin vaarasta, josta on seurauksena lievän tai keskivaikean ruumiinvamman tai aineellisen vahingon riski, jos vaaraa ei vältetä.



TÄRKEÄÄ

ilmoittaa velvollisuutta tiettyyn menettelyyn tai toimenpiteeseen koneeseen liittyvässä asiayhteydessä.

Tämän ohjeen laiminlyönti voi saada aikaan koneen häiriön tai ympäristövahingon.



OHJE

ilmoittaa käyttövinkkiä ja erityisen hyödyllistä infomaatiota.

Nämä ohjeet auttavat hyödyntämään koneen kaikkia toimintoja optimaalisella tavalla.

2.3 Järjestykselliset toimenpiteet

Omistajan on järjestettävä käyttöön vaadittavat, kasvinsuojeluaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet, esim.:

- kemikaaleja kestävät käsineet
- kemikaaleja kestävä suojahaalari
- vedenpitävät jalkineet
- kasvinsuojain
- hengityssuojain
- suojalasit
- ihonsuojarasva, yms.



Käyttöohjekirjan

- on aina oltava koneen käyttöpaikassa!
- täytyy aina olla helposti käyttäjän ja huoltohenkilökunnan saatavilla!

Tarkasta säännöllisesti kaikki koneessa olevat varolaitteet!

2.4 Turvalaitteet ja suojukset

Kaikkien turvalaitteiden ja suojuksien täytyy olla oikein paikoillaan ja toimintakykyisiä ennen koneen jokaista käyttökertaa. Tarkasta kaikki turvalaitteet ja suojukset säännöllisesti.

Vialliset varolaitteet

Vialliset tai puuttuvat turvalaitteet tai suojukset voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

2.5 Tavalliset varotoimenpiteet

Noudata tämän käyttöohjekirjan kaikkien turvallisuusohjeiden ohella yleisiä, maakohtaisia tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä.

Noudata yleisillä teillä lakimääräisiä tieliikennemääräyksiä.

2.6 Henkilökunnan koulutus

Vain koulutetut ja tehtäviin perehdytetyt henkilöt saavat käyttää tai huoltaa konetta. Koneen käytöstä ja huollosta vastaavien henkilöiden vastualueet täytyy määrittää tarkoin.

Koulutuksessa oleva henkilö saa käyttää tai huoltaa konetta ainoastaan kokeneen henkilön valvonnassa.

Henkilöt Toimenpide	Kyseiseen työhön erikoiskoulutettu henkilö ¹⁾	Koneen toimintaan perehdytetty käyttäjä ²⁾	Ammattihenkilöt (ammattikorjaamo*) ³⁾
Lastaus/kuljetus	X	X	X
Käyttöönotto	--	X	--
Asennus, varustelu	--	--	X
Käyttö	--	X	--
Huolto	--	--	X
Vianetsintä ja korjaus	X	--	X
Hävittäminen	X	--	--
Selitykset:	X..sallittu	--..ei sallittu	

¹⁾ Henkilö, joka voi ottaa tehtäväkseen määrätyn tehtävän ja joka saa suorittaa sen tarvittavan valtuutuksen omaavan yrityksen nimissä.

²⁾ Tehtävään perehdytetty henkilö on sellainen, jolle on neuvottu ja tarvittaessa opetettu annetut tehtävät ja niihin mahdollisesti liittyvät vaarat ja joka on saanut koulutuksen vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä.

³⁾ Ammattihenkilöt ovat koulutuksen suorittaneita asiantuntijoita (ammattimies). He ovat saaneet ammattikoulutuksen, tuntevat asiaankuuluvat määräykset ja pystyvät sen vuoksi arvioimaan annetut työtehtävät ja tunnistamaan mahdollisesti uhkaavat vaarat.

Huomautus:

Ammattikoulutusta vastaava pätevyys voi olla hankittu myös työskentelemällä useampia vuosia kyseisellä alalla.



Vain ammattikorjaamo saa tehdä koneen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä, jos nämä työt on varustettu lisämerkinnällä "Korjaamotyö". Ammattikorjaamon henkilökunnalla on vaadittavat tiedot ja apuvälineet (työkalut, nosturit ja tuet) koneen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvien tehtävien asianmukaiseen ja turvalliseen suorittamiseen.

2.7 Varotoimenpiteet normaalikäytössä

Käytä konetta vain silloin, kun sen kaikki turvalaitteet ja suojukset ovat moitteettomassa kunnossa.

Tarkasta kone vähintään kerran päivässä, ettei siinä ole silmämääräisesti havaittavia turvalaitteiden ja suojuksien vaurioita tai vikoja.

2.8 Jäännösenergian aiheuttamat vaarat

Huomioi koneessa olevat mekaaniset, hydrauliset, pneumaattiset ja sähköiset/elektroniset jäännösenergiat.

Tee tarvittavat varotoimenpiteet käyttöhenkilökunnan opastuksen yhteydessä. Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu myös tämän käyttöohjekirjan kulloisessakin luvussa.

2.9 Huolto ja kunnossapito, vian korjaus

Suorita ohjeiden mukaiset säädöt, huollot ja tarkastukset annetuin määräajoin.

Varmista kaikki käyttölaitteet, kuten paineilmajärjestelmä ja hydraulikka, tahattoman toiminnan estämiseksi.

Kiinnitä ja lukitse suuremmat rakenneryhmät vaihdon yhteydessä huolellisesti nostureihin.

Tarkasta säännöllisesti, että ruuviliitokset on kiinnitetty pitävästi ja kiristä tarvittaessa.

Tarkasta turvavarustusten toiminto huoltotöiden jälkeen.

2.10 Rakenteelliset muutokset

Koneeseen ei saa asentaa lisäosia eikä tehdä muutoksia ilman AMAZONEN-WERKEN lupaa. Tämä pätee myös kantavien osien hitsaukseen.

Kaikki lisäosa-asennukset ja muutostyöt vaativat AMAZONEN-WERKEN kirjallisen luvan. Käytä yksinomaan AMAZONEN-WERKE hyväksymiä muutos- tai lisävarusteosia, jotta esim. maakohtaisten ja kansainvälisten määräysten mukainen tyyppihyväksyntä pysyy voimassa.

Tyyppihyväksytyjen traktorien tai niihin kytkettyjen tyyppihyväksytyjen tai tieliikennemääräysten mukaan tieliikenteeseen hyväksytyjen laitteiden ja varusteiden täytyy olla hyväksynnän tai luvan edellyttämässä kunnossa.



VAROITUS

Kantavien osien murtuminen aiheuttaa puristumis-, leikkautumis-, allejäämis-, sisäänkiilautumis- ja iskuvaaran.

Älä missään tapauksessa

- poraa reikiä runkoon tai alustaan.
- poraa väljemmäksi rungossa tai alustassa ennestään olevia reikiä.
- hitsaa kantavia osia.

2.10.1 Vara- ja kulutusosat sekä lisäaineet

Vaihda epäkuntoiset koneen osat välittömästi uusiin.

Käytä yksinomaan alkuperäisiä AMAZONE-vara- ja kulutusosia tai AMAZONEN-WERKEN hyväksymiä koneosia, jotta esim. maakohtaisten ja kansainvälisten määräysten mukainen tyyppihyväksyntä pysyy voimassa. Muiden valmistamia vara- ja kulutusosia käytettäessä ei voida olla varmoja siitä, että niiden suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu riittävä rasituskestävyys ja turvallisuus.

AMAZONEN-WERKE ei vastaa hyväksymättömien varaosien, kulutusosien tai lisäaineiden käytön takia aiheutuneista vahingoista.

2.11 Puhdistus ja hävitys

Huolehdi käytettyjen aineiden ja materiaalien asianmukaisesta käsittelystä ja hävityksestä, erityisesti

- voitelujärjestelmien ja -laitteiden töissä ja
- liuotinaineilla tehtävässä puhdistuksessa.

2.12 Käyttäjän työpiste

Konetta saa käyttää vain yksi henkilö traktorin kuljettajan istuimelta käsin.

2.13 Varoituskyltit ja muut konemerkinnät



Pidä koneen kaikki varoituserkinnät aina puhtaina ja selvästi luettavassa kunnossa! Vaihda lukukelvottomat varoituserkinnät uusiin. Tilaa varoituserkinnät jälleenmyyjästä tilausnumeron (esim. MD 075) mukaisesti.

Varoituserkit – rakenne

Varoituserkit ilmaisevat koneen vaaralliset alueet ja varoittavat jäännösriskeistä. Näillä alueilla on jatkuvasti pysyviä tai odottamatta ilmeneviä vaaroja.

Varoituserkissä on 2 kenttää:



Kenttä 1

sisältää vaarasta ilmoittavan kuvan, jonka ympärillä on varoituskolmio.

Kenttä 2

sisältää kuvalla annetun ohjeen vaaran välttämiseksi.

Varoituserkit – selitykset

Tilausnumeron ja selityksen palstassa on sen vieressä olevan varoituserkin kuvaus. Varoituserkin kuvauksen rakenne on aina sama ja siinä ilmoitetaan seuraavassa järjestyksessä:

1. Vaaran kuvaus.

Esimerkki: Leikkautumis- tai katkeamisvaara!

2. Vaaran välttämisohe(id)en noudattamatta jättämisen seuraukset.

Esimerkki: Aiheuttaa vakavia sormi- tai käsivammoja.


3. Vaaran välttämisohe(et).

Esimerkki: Koske koneen osiin vain silloin, kun niiden liike on täysin pysähtynyt.






2.13.1 Varoitusmerkkintöjen ja muiden ohjeiden paikat koneella


Varoitusmerkinnät

Seuraavat kuvat esittävät koneella olevien varoitusmerkkintöjen sijoittelun.



Super-S-puomisto



Q-Plus-puomisto

Tilausnumero ja selitys

Varoitusmerkinnät

MD 078

Sormien tai käden puristumisvaara koneen sellaisten liikkuvien osien takia, joihin on mahdollista päästä käsiksi!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia käsivarren tai ylävartalon vammoja.

Älä missään tapauksessa kosketa vaaralliseen kohtaan, kun traktorin moottori käy nivelakselin/hydraulijärjestelmän ollessa paikalleen liitettynä.



MD 082

Putoamisvaara astinpinnoilta ja lavoilta, jos koneen kyydissä ajetaan!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

Ihmisten kuljettaminen koneella ja/tai nouseminen liikkuviin koneisiin on kiellettyä. Tämä kielto koskee myös sellaisia koneita, joissa on astinpintoja tai lavoja.

Huolehdi siitä, ettei kukaan aja koneen kyydissä.



MD 084

Koko ruumiin puristumisvaara ylhäältä alas kääntyvien koneen osien takia!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

- Koneen liikkuvien osien kääntöalueella ei saa oleskella ihmisiä.
- Käske ihmisiä poistumaan koneen liikkuvien osien kääntöalueelta, ennen kuin käännät koneen osia alas.



MD 086

Koko kehon puristumisvaara välttämättömästä oleskelusta ylösnostettujen, varmistamattomien koneen osien alla!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

Estä nostettujen koneen osien laskeutuminen vahingossa ennen vaara-alueelle nostettujen koneen osien alle menemistä.

Käytä mekaanista tukilaitteistoa tai hydraulista lukitsinta.




MD 094

Sähköiskun tai palovammojen vaara tahattomasta sähköisten ilmavoimajohtojen kosketuksesta tai sallimattomasta korkeajännitteen alaisena olevien ilmavoimajohtojen lähestymisestä!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.


Pidä riittävän suuri turvaväli korkeajännitteen alaisena oleviin ilmavoimajohtoihin.



Nimellisjännite	Turvaväli ilmavoimajohtoihin
alle 1 kV	1 m
1–110 kV	2 m
110–220 kV	3 m
220–380 kV	4 m

MD 095

Lue käyttöohjekirja ja turvallisuusohjeet ennen koneen käyttöönottoa!




MD 097

Vartalon puristumisvaara kolmipistekiinnityksen nostoalueella, koska vapaa tila pienenee kolmipistehydrauliikan käytön yhteydessä!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

- Kolmipisteripustuksen nostoalueella oleskelu kolmipistehydrauliikkaa käytettäessä on kielletty.
- Traktorin kolmipistehydrauliikan säätöosien käyttö
 - o saa käyttää vain asiaankuuluvasta työpisteestä.
 - o ei saa koskaan käyttää, kun olet traktorin ja koneen välisellä nostoalueella.




MD 099

Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara, jos niiden kanssa joudutaan kosketuksiin epäasianmukaisen käsittelyn seurauksena!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.


Pue henkilökohtainen suojavarustus.

Pue suojavaatteet päälle ennen kuin alat käsittelemään terveydelle haitallisia aineita. Noudata levitettävien aineiden valmistajan antamia turvallisuusohjeita.



MD 100

Tämä merkkikuva osoittaa koneen lastaukseen käytettävien kiinnitysvälineiden asennuskohdat.




MD 104

Koko kehon puristumis- tai töytäisyvaara, jos koneen sivullekääntyvien osien kääntöalueella oleskellaan!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman.

- Pidä riittävä turvaetäisyys koneen liikkuviin osiin niin kauan kuin traktorin moottori on käynnissä.
- Huolehdi siitä, että ihmiset pitävät riittävän turvaetäisyyden koneen liikkuviin osiin.




MD 108

Räjähdyksivaara tai korkeapaineisen hydraulioöljyn ulosroiskumisvaara kaasua ja öljypaineen alaisen painevaraajan takia!


Näihin vaaroihin liittyvä onnettomuus aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman, jos suurella paineella ulosruiskuva hydraulioöljy tunkeutuu ihon läpi ja pääsee kehon sisään.

- Lue ja huomioi käyttöohjekirjan neuvot, ennen kuin teet huolto- ja kunnossapitotöitä.
- Käänny hydraulioöljyn aiheuttamien vammojen yhteydessä välittömästi lääkärin puoleen.




MD 114

Tämä merkkikuva ilmoittaa voitelukohdan




MD 118

Tämä merkkikuva ilmoittaa koneen puoleisen käyttöakselin suurimman sallitun käyttökierto- ja pyörintäsuunnan.




MD 153

Tämä merkkikuva esittää hydraulioöljysuodatinta.



MD 155

Tällä piktogrammilla merkitään kiinnityspisteitä kuljetusajoneuvoon lastatun koneen kiinnittämiseksi koneen turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.




MD 173

Terveydelle haitallisista aineista aiheutuva vaara, jos ruiskutusnestesäiliön myrkyllisiä höyryjä hengitetään!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

Älä koskaan astu ruiskutusnestesäiliön sisään.




MD 192

Nesteen korkean paineen aiheuttama vaara, joka on olemassa silloin, kun työskennellään paineen alaisilla johdoilla ja liitoksilla!


Tämä vaara voi aiheuttaa vakavia vammoja koko kehon alueella.

Työskentely tällä osalla ei ole sallittu.



MD 199

Hydraulijärjestelmän maksimikäyttöpaine on 210 bar.




MD 210

Koneeseen liittyvissä tehtävissä tahattoman käynnistymisen ja paikaltaan vierimisen aiheuttama vaara, esim. asennukseen, säätöön, toimintahäiriöiden korjaamiseen, puhdistukseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä töissä.

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

- Ennen kuin alat tehdä koneeseen liittyviä töitä, varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi.
- Lue ja huomioi kulloistakin toimenpidettä koskevat ohjeet käyttöohjekirjan vastaavista luvuista.




MD 212

Suurella paineella ulosvirtaavan hydraulioöljyn aiheuttama vaara, jos hydrauliletkut vuotavat!

Tämä vaara voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman, jos suurella paineella ruiskuva hydraulioöljy tunkeutuu ihon läpi ja pääsee kehon sisään.

- Älä missään tapauksessa yritä tiivistää vuotavia hydrauliletkuja käden tai sormien avulla.
- Lue ja huomioi käyttöohjekirjan neuvot, ennen kuin teet hydrauliletkujen huolto- ja kunnossapitotöitä.
- Käänny hydraulioöljyn aiheuttamien vammojen yhteydessä välittömästi lääkärin puoleen.



MD 224

Terveydelle haitallisten aineiden kosketusvaara, jos käsienpesusäiliöstä peräisin olevaa puhdasta vettä käytetään epäasianmukaisesti.

Tämä vaara voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

Älä missään tapauksessa juo käsienpesusäiliöstä otettua puhdasta vettä.




MD 226

Koko kehon puristumisvaara, jos riippuvien kuormien tai ylösnostettujen koneen osien alla oleskellaan!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.


- Henkilöiden oleskelu riippuvien kuormien tai koneen ylösnostettujen osien alla on kielletty.
- Pidä riittävä turvaetäisyys riippuviin kuormiin tai koneen ylösnostettuihin osiin.
- Huolehdi siitä, että ihmiset pitävät riittävän turvaetäisyyden riippuviin kuormiin tai koneen ylösnostettuihin osiin.



Väärin irtikytketyn nostolaitekiinnitteisen kasvinsuojeluruiskun riittämättömän rakenteellisen vakauden aiheuttama vaara!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.


Vedä pysäköintituet kuljetusasennosta pysäköintiasentoon, ennen kuin irrotat nostolaitekiinnitteisen kasvinsuojeluruiskun.



ME 525

Puomiston kannatin pystysuorassa!

Optimaalista puomiston ohjausta varten, varsinkin DistanceControl / ContourControl kanssa.



2.14 Turvallisuusohjeiden laiminlyönnin aiheuttamat vaarat

Turvallisuusohjeiden laiminlyönti

- voi aiheuttaa vaaran ihmisille ja ympäristölle sekä koneelle.
- voi aiheuttaa kaikkien vahingonkorvausvaatimusten raukeamisen.

Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia yksittäisiä vaaroja:

- Varmistamattomien työalueiden takia ihmisille aiheutuva vaara.
- Koneen tärkeiden toimintojen vikaantuminen.
- Määriteltujen huolto- ja kunnossapitomenetelmien puutteellinen vaikutus.
- Mekaanisten tai kemiallisten vaikutusten takia ihmiselle aiheutuva vaara.
- Vuotamaan päässeeseen hydraulioöljyn ympäristölle aiheuttama vaara.

2.15 Turvallisuustietoinen työskentely

Tämän käyttöohjekirjan turvallisuusohjeiden ohella on noudatettava kaikkia voimassa olevia maakohtaisia työsuojelu- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.

Noudata varoitusmerkeissä annettuja vaarojen välttämisohteita.

Noudata yleisillä teillä ajaessasi asiaankuuluvia laissa annettuja tieliikennemääräyksiä.

2.16 Turvallisuusohjeet käyttäjälle



VAROITUS

Puutteellinen liikenne- ja käyttöturvallisuus aiheuttaa puristumis-, leikkautumis-, allejäämis-, sisäänkiilautumis- ja iskuvaaran!

Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa koneen ja traktorin liikenne- ja käyttöturvallisuus!

2.16.1 Yleiset turvallisuus- ja työsuojeluohjeet

- Huomioi näiden ohjeiden lisäksi myös kansalliset turvallisuus- ja työsuojelumääräykset!
- Koneeseen kiinnitetyt varoitusmerkinnät ja muut tunnistet esittävät tärkeitä ohjeita koneen turvallista käyttöä varten. Näiden ohjeiden huomiointi palvelee sinun turvallisuuttasi!
- Tarkasta koneen lähiympäristö ennen liikkeellelähtöä ja käyttöönottoa (lapsien varalta)! Varmista riittävä näkyvyys!
- Koneella ei saa kuljettaa ihmisiä!
- Noudata sellaista ajotapaa, että pystyt aina hallitsemaan luotettavasti traktoria ja siihen kiinnitettyä konetta.
Huomioi tässä yhteydessä omat ajotaitosi, ajorata-, liikenne-, näkyvyys- ja sääolosuhteet, traktorin ajo-ominaisuudet sekä kiinnitetyn koneen aikaansaamat vaikutukset.

Koneen kytkentä ja irrotus

- Tee koneen kytkentä ja kuljetus vain sellaisilla traktoreilla, jotka sopivat tähän tarkoitukseen.
- Kytkettäessä kone traktorin kolmipistehydraulijärjestelmään traktorin ja koneen kiinnityskategorioiden täytyy ehdottomasti vastata toisiaan!
- Kytke kone ohjeenmukaisesti asianmukaisiin kiinnityslaitteisiin!
- Kytkettäessä koneita traktorin etu- ja/tai takakiinnityskohtiin ei saa ylittää
 - o sallittua traktorin kokonaispainoa,
 - o sallittuja traktorin akselipainoja,
 - o sallittua traktorin renkaiden kantavuutta
- Varmista traktori ja kone tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, ennen kuin teet koneen kytkennän tai irrotuksen!
- Ihmisiä ei saa oleskella kytkettävän koneen ja traktorin välissä, kun traktorilla ajetaan koneen luo!
Paikalla olevat avustajat saavat vain olla antamassa ajo-ohjeita traktorin/koneen vieressä. Traktorin ja koneen väliin saa mennä vasta sitten, kun traktori on pysäytetty.
- Ennen kuin kiinnität koneen traktorin kolmipistehydraulijärjestelmään tai irrotat sen siitä, varmista traktorin hydraulijärjestelmän käyttövipu sellaiseen asentoon, joka estää tahattoman nostamisen tai laskemisen!
- Laita koneen kytkennän ja irrotuksen yhteydessä tuet (mikäli varustettu sellaisilla) asiaankuuluvaan asentoon (tukevasti)!
- Tukien käsittelyssä on oltava varovainen puristumis- ja leikkautumisvaaran takia!

- Ole erityisen varovainen kytkiessäsi koneen traktoriin tai irrottaessasi sen siitä! Traktorin ja koneen välissä on puristumis- ja leikkautumisvaara kytkentäkohdan alueella!
- Traktorin ja koneen välissä ei saa oleskella ihmisiä kolmipistehydraulijärjestelmän käytön aikana!
- Kytkettyjen syöttöjohtojen
 - täytyy mukautua kaarteisiin ajettaessa helposti kaikkiin liikkeisiin jännityksettä, taivuttamatta tai hankautumatta.
 - täytyy olla paikoillaan niin, että ne eivät hankaa vieraisiin osiin.
- Pikakiinnityskourien irrotusvaijereiden täytyy riippua vapaana ja ne eivät saa aiheuttaa tahatonta avautumista alas lasketetussa asennossa!
- Laita irrotetut koneet sellaiseen paikkaan, jossa ne pysyvät tukevasti paikoillaan!

Koneen käyttö

- Tutustu ennen työn aloittamista koneen kaikkiin laitteisiin ja käyttöelementteihin sekä niiden toimintaan. Työskentelyn aikana se on jo myöhäistä!
- Käytä tyköistuvia vaatteita! Löysät vaatteet lisäävät vaaraa tarttuessaan kiinni vetoakseliin ja kietoutuessaan sen ympäri!
- Ota kone käyttöön vain, jos kaikki suojalaitteet on asetettu paikoilleen ja ovat suojaavassa asennossa!
- Huomioi kiinnitetyn koneen maksimikuormitus ja traktorin sallitut akseli- ja tukikuormat! Aja tarvittaessa säiliö vain osittain täynnä.
- Ihmisiä ei saa oleskella koneen työalueella!
- Ihmisiä ei saa oleskella koneen kääntö- ja kallistusalueella!
- Ulkoisella käyttövoimalla (esim. hydraulisesti) toimivat koneen osat muodostavat ruhje- tai viiltovammojen vaaran!
- Käytä ulkoisella käyttövoimalla toimivia koneen osia vain, jos henkilöt ovat riittävän turvaetäisyyden päässä koneesta!
- Ennen poistumista traktorin luota, täytyy
 - laskea kone maahan
 - sammuttaa traktorin moottori,
 - vetää virta-avain pois paikaltaan.

Koneen kuljetus

- Noudata yleisillä teillä ajaessasi asiaankuuluvia maakohtaisia tieliikennemääräyksiä!
- Tarkasta ennen kuljetusajoa
 - o syöttöjohtojen asianmukainen liitäntä,
 - o valojen toiminta, puhtaus ja mahdolliset vauriot,
 - o jarru- ja hydraulijärjestelmä silmämääräisesti havaittavien vikojen varalta,
 - o onko seisonajarru vapautettu kokonaan,
 - o jarrujärjestelmän toiminta.
- Huolehdi aina siitä, että traktorin riittävän hyvä ohjattavuus ja jarrutuskyky on varmistettu!
Traktoriin kiinnitetyt koneet ja etu- tai takapainot vaikuttavat traktorin ajo-ominaisuuksiin, ohjattavuuteen ja jarrutuskykyyn.
- Käytä tarvittaessa etupainoja!
Traktorin etuakselin täytyy aina olla kuormitettu vähintään 20 % traktorin omapainosta, jotta ohjattavuus säilyy riittävän hyvänä.
- Kiinnitä etu- tai takapainot aina määräysten mukaisesti asiaankuuluviin kiinnityspisteisiin!
- Huomioi kiinnitetyn koneen maks. hyötykuorma ja traktorin sallitut akseli- ja tukikuormat!
- Traktorin täytyy taata kuormatun yhdistelmän (traktori plus kiinnitetty kone) ohjeenmukainen jarrutuskyky!
- Kokeile jarrujen teho ennen liikkeellelähtöä!
- Kaarteissa ajaessa tulee muistaa, että traktoriin kiinnitetty kone kaartaa ulkokaarten puolelta hyvin laajan kaaren ja sen massa voi aiheuttaa heilahtelua!
- Huolehdi ennen kuljetusajoa traktorin vetovarsien riittävän hyvästä sivusuuntaisesta lukituksesta, kun kone on kiinnitetty traktorin kolmipistehydraulijärjestelmään tai vetovarsiin!
- Laita ennen kuljetusajoa koneen kaikki käännettävät osat kuljetusasentoon!
- Varmista ennen kuljetusajoa koneen käännettävät osat kuljetusasentoon, jotta ne eivät pääse liikkumaan paikoiltaan ja aiheuttamaan vaaraa. Käytä tähän asiaankuuluvia kiinnitysvälineitä!
- Lukitse ennen kuljetusajoa kolmipistehydraulijärjestelmän käyttövipu, jotta kiinnitetty kone ei pääse tahattomasti nousemaan tai laskeutumaan!
- Tarkasta ennen kuljetusajoa, että vaadittava kuljetusvarustus on kiinnitetty asiaankuuluvasti koneeseen, esim. valot, varoituslaitteet ja suojalaitteet!
- Tarkasta ennen kuljetusajoa silmämääräisesti, että työntövarren ja vetovarsien tapit on varmistettu taittosokilla tahattoman irtaamisen estämiseksi.
- Sovita ajonopeus kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin!
- Vaihda alamäissä pienemmälle vaihteelle!
- Kytke ennen kuljetusajoa yksipyöräjarrutus aina pois toiminnasta (lukitse polkimet)!

2.16.2 Hydraulijärjestelmä

- Hydraulijärjestelmässä vallitsee suuri paine!
- Varmista, että hydrauliletkut kytetään oikein!
- Huolehdi hydrauliletkujen kytkennän yhteydessä siitä, että hydraulijärjestelmä on paineeton sekä traktorin että koneen puolella!
- Traktorissa ei saa lukita sellaisia säätöosia, joilla ohjataan suoraan rakenneosien hydraulisia tai sähköisiä liikkeitä, esim. kääntämistä, kallistusta ja työntöä. Kulloisenkin liikkeen täytyy pysähtyä automaattisesti, jos irrotat kyseisen säätöosan. Tämä ei koske järjestelmien liikkeitä, jotka
 - o ovat jatkuvia tai
 - o automaattisesti säädettyjä tai
 - o vaativat toiminnan takia kelluvan asennon tai painoasennon.
- Ennen hydraulijärjestelmään kohdistuvia töitä
 - o Laske kone maahan.
 - o Vapauta paine hydraulijärjestelmästä.
 - o Sammuta traktorin moottori.
 - o Vedä seisonajarru päälle.
 - o Vedä virta-avain pois.
- Anna asiantuntevan ammattihenkilön tarkastaa hydrauliletkujen luotettava kunto vähintään kerran vuodessa! Vaihda vaurioituneet ja vanhenemisen vuoksi haurastuneet hydrauliletkut! Käytä ainoastaan alkuperäisiä AMAZONE-hydrauliletkuja!
- Hydrauliletkujen käyttöaika on korkeintaan kuusi vuotta, mukaan lukien mahdollinen korkeintaan kahden vuoden pituinen varastointiaika. Letkuissa ja letkuliitoksissa tapahtuu luonnollista vanhenemista myös asianmukaisessa varastoinnissa ja normaalissa käyttöasituksessa, siksi niiden varastointiaika ja käyttöaika on rajoitettu. Tästä poiketen voidaan määrittää kokemuksiin perustuva käyttöaika, erityisesti vaarapotentiaali huomioiden. Kestomuovista valmistetuille letkuille voivat päteä toisenlaiset ohjearvot.
- Älä missään tapauksessa yritä tiivistää vuotavia hydrauliletkuja käden tai sormien avulla.
Suurella paineella ruiskuva neste (hydrauliöljy) voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa vakavia vammoja!
Käänny hydrauliöljyn aiheuttamien vammojen yhteydessä välittömästi lääkärin puoleen! Tulehdusvaara!
- Käytä vuotokohtia etsiessäsi sopivia apuvälineitä, koska tähän toimenpiteeseen liittyy vakava tulehdusvaara

2.16.3 Sähköjärjestelmä

- Irrota sähköjärjestelmään kohdistuvissa töissä aina akun (miinusnapa) kytkentä!
- Käytä vain ohjeenmukaisia sulakkeita. Sähköjärjestelmä rikkoutuu, jos käytät liian voimakkaita sulakkeita – palovaara
- Huolehdi siitä, että akku liitetään oikein – kytke ensin plusnapa ja sitten miinusnapa! Irrota akku sähköjärjestelmästä irrottamalla ensin miinusnapa ja sitten plusnapa!
- Varusta akun plusnapa aina asianmukaisella suojuksella. Oikosulku maadoitukseen aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Räjähdysvaara! Vältä kipinöiden muodostusta ja avotulta akun läheisyydessä!
- Kone voi olla varustettu elektronisilla komponenteilla ja rakenneosilla, joiden toiminnassa voi ilmetä häiriöitä muiden laitteiden sähkömagneettisen säteilyn takia. Tällaiset häiriöt saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille, mikäli seuraavia turvallisuusohjeita ei noudateta.
 - Jos koneeseen asennetaan jälkikäteen sähkölaitteita ja/tai komponentteja, jotka kytetään traktorin sähköverkkoon, tällöin käyttäjän täytyy tarkastaa omalla vastuulla, aiheuttaako asennus häiriöitä traktorin elektroniikalle tai muille komponenteille.
 - Huolehdi siitä, että jälkikäteen asennetut sähköiset ja elektroniset rakenneosat vastaavat EMC-direktiivin 2004/108/EY kulloinkin voimassaolevaa versiota ja on merkitty CE-tunnuksella.

2.16.4 Voimanottoakselikäyttö

- Koneen yhteydessä saa käyttää ainoastaan AMAZONEN-WERKEN ilmoittamia, määräysten mukaisilla suojuksilla varustettuja nivelakseleita!
- Noudata myös nivelakselin valmistajan antamia käyttöohjeita!
- Nivelakselin suojaputken ja suojakauluksen on oltava vauriottomia. Traktorin ja koneen voimanottoakselin suojakilven on oltava paikallaan ja moitteettomassa kunnossa!
- Koneen käyttö vaurioituneiden suojuksien kanssa on kielletty!
- Nivelakselin asennuksen ja irrotuksen saa tehdä vain silloin, kun
 - voimanottoakseli on kytketty pois toiminnasta
 - traktorin moottori on sammutettu
 - seisonajarru on vedetty päälle
 - virta-avain on vedetty pois paikaltaan
- Huolehdi aina nivelakselin oikeasta asennuksesta ja varmistuksesta!
- Käyttäessäsi laajakulmanivelakseleita kiinnitä laajakulmanivel aina traktorin ja koneen kääntöpisteeseen!
- Varmista nivelakselin suojus kiinnittämällä ketju(t) mukapöörin estämiseksi!
- Huolehdi nivelakseleiden yhteydessä ohjeenmukaisista putkisuojuksista kuljetus- ja työasennossa! (Noudata nivelakselin valmistajan antamia käyttöohjeita!)

- Huomioi kaarteissa nivelakselin suurin sallittu taittokulma ja työntöliike!
- Tarkasta ennen voimanottoakselin toimintaan kytkemistä, että traktorin voimanottoakselille valittu kierrosluku vastaa koneen sallittua käyttökierroslukua.
- Pyydä ihmisiä poistumaan koneen vaaralliselta alueelta, ennen kuin kytket voimanottoakselin toimintaan.
- Voimanottoakseliin liittyvien töiden yhteydessä ihmisiä ei saa oleskella pyörivän voimanotto- tai nivelakselin alueella.
- Älä missään tapauksessa kytke voimanottoakselia toimintaan traktorin moottorin ollessa sammutettuna!
- Katkaise voimanottoakselin toiminta aina, jos kulma kasvaa liian suureksi tai kun sitä ei tarvita!
- VAROITUS! Voimanottoakselin toiminnan katkaisun jälkeen on loukkaantumisvaara, koska koneen pyörivien osien liike jatkuu jonkin aikaa vauhtimassan vaikutuksesta!
Älä mene sen aikana liian lähelle konetta! Koneeseen liittyviä töitä saa tehdä vasta sitten, kun kaikki koneen osat ovat pysähtyneet täydellisesti!
- Varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi ennen kuin puhdistat, voitelet tai säädät voimanottoakselilla käytettäviä koneita tai nivelakseleita.
- Aseta irrotettu nivelakseli asiaankuuluvaan kannattimeen!
- Laita nivelakselin irrotuksen jälkeen suojus voimanottoakselin tappiin!
- Huomioi liikeriippuvaisen voimanottoakselin käytössä, että voimanottoakselin kierrosluku riippuu ajonopeudesta ja pyörintäsuunta vaihtuu peruutettaessa!

2.16.5 Ruiskun käyttö

- Noudata kasvinsuojeluaineen valmistajan suosituksia koskien
 - o henkilökohtaista suojaruustusta
 - o kasvinsuojeluaineiden käsittelyä koskevia varoituksia ja
 - o annostus-, käyttö- ja puhdistusmääräyksiä.
- Noudata kasvinsuojelulain määräyksiä!
- Saastuneiden suojaruusteiden, ruiskutusainekanistereiden ja käytettyjen suodattimien säilyttäminen traktorin ohjaamossa on kielletty.
- Riisu henkilökohtainen suojaruustus, ennenkuin menet traktorin ohjaamoon.
- Älä missään tapauksessa avaa paineenalaisia johtoja!
- Täyttämisen yhteydessä ei saa ylittää ruiskutusnestesäiliön nimellistilavuutta!



- Kasvinsuojeluaineita käsiteltäessä on huomioitava käytettyjen aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden sisältämät vaatimukset sekä henkilökohtaisia suojavarusteita koskevat määräykset! Suojavarusteisiin kuuluvat seuraavat varusteet käytettyjen aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksista riippuen:
 - o Suojavaatteet standardin DIN 32781 mukaisesti
 - o Kumiesiliina standardin EN 14605 mukaisesti
 - o Silmäsuojain standardin EN 166 mukaisesti
 - o Hengityssuojain standardin DIN FI 143/149/405/14387 mukaisesti, vähintään puolinaamari, jossa on yhdistetty hiukkassuodatin ja kaasusuodatin A1-P2 (värikoodi ruskea-vaalea)
 - o Suojakäsineet, joissa hihansuut standardin DIN 347/388/420 mukaiset
 - o Jalkasuojat

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos saatat joutua kosketuksiin torjunta-aineiden tai lannoitteiden kanssa seuraavissa toimissasi:

- o Ruiskutusnestesäiliön täyttö ja kemikaalien lisääminen
- o Ruiskutus ja levitys
- o Koneelle tehtävät asetukset
- o Säiliön tyhjentäminen ja puhdistaminen
- o Erilaisten kemikaalien käyttäminen
- o Huolto
- Käytä traktorin ohjaamossa henkilökohtaisia suojavarusteita käytettyjen aineiden käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksista riippuen.
- Luokan 4 ohjaamotraktorit ovat pakollisia tiettyjä aineita ruiskuttaessa.
- Noudata kasvinsuojeluaineiden ja kasvinsuojeluruiskun materiaalien yhteensopivuutta koskevia ohjeita!
- Älä ruiskuta kasvinsuojeluaineita, joilla on taipumus liimautua tai jähmettyä!
- Ihmisten, eläinten ja ympäristön saastumisvaaran vuoksi älä täytä ruiskuun vettä avovesistöistä!
- Täytä peltoruisku vain alkuperäisten AMAZONE-täyttölaitteiden kautta!

2.16.6 Puhdistus, huolto ja kunnossapito

- Ruiskutusnestesäiliössä olevien myrkyllisten höyryjen vuoksi astuminen ruiskutusnestesäiliöön on kielletty.
- Kaikki ruiskutusseossäiliölle tehtävät korjaustyöt on annettava ammattikorjaamon suoritettaviksi!
- Tee koneeseen liittyviä puhdistus-, huolto- ja kunnossapitotöitä aina vain silloin, kun
 - voimansiirto on kytketty pois
 - traktorin moottori on sammutettu
 - virta-avain on vedetty pois paikaltaan
 - koneen pistoke on vedetty irti ohjausyksiköstä
- Tarkasta säännöllisesti muttereiden ja pulttien pitävä kiinnitys ja kiristä ne tarvittaessa!
- Ennen kuin alat tehdä huolto-, korjaus- ja puhdistustöitä, varmista ylösnostettu kone tai ylösnostetut koneen osat tahattoman laskeutumisen estämiseksi!
- Käytä teräosien vaihdossa sopivaa työkalua ja käsineitä!
- Hävitä jäteöljyt, rasvat ja suodattimet asianmukaisesti!
- Irrota traktorin laturin ja akun kaapeli, ennen kuin alat tehdä traktoriin ja siihen kiinnitettyihin koneisiin kohdistuvia sähköhitsauksia!
- Varaosien on täytettävä vähintään AMAZONEN-WERKEN ilmoittamat tekniset vaatimukset! Tämä on varmistettuna käytettäessä alkuperäisiä AMAZONE-varaosia!
- Huomioi seuraavat tiedot korjatessasi ruiskuja, joita on käytetty nestelannoitukseen ammoniumnitraattiurealiuksella:

Ammoniumnitraattiurealiuosten jäämät voivat veden haihtumisen vuoksi muodostaa suolaa ruiskutusnestesäiliön päälle tai sisälle. Tällöin syntyy puhdasta ammoniumnitraattia ja ureaa. Puhdas ammoniumnitraatti on yhdessä orgaanisten aineiden (esim. urean) kanssa räjähdysvaarallinen aine, kun korjausten aikana (esim. hitsaus, hionta, viilaus) lämpötila kohoaa kriittiseen arvoon.

Vältä vaaran pesemällä ruiskutusnestesäiliön tai korjattavat osat huolellisesti vedellä, sillä ammoniumnitraattiurealiuksen sisältämä suola on vesiliukoista. Puhdista ruisku sen takia ennen korjaamista huolellisesti vedellä!

3 Lastaus ja kuormasta purkaminen

Lastaaminen nosturilla


Koneessa on kaksi kiinnityspistettä.

**VAARA**

Kun kone kuormataan nosturilla, on käytettävä nostohihnoja varten merkittyjä kiinnityspisteitä.


**VAARA**

Minimivetolujuuden nostoliinaa kohden tulee olla 1500 kg!




4 Tuotekuvaus

4.1 Yleiskatsaus – rakenneyhdykset




- | | |
|---|---|
| (1) Ruiskunestesäiliö | (10) Ruiskutus- ja sekoituspumppu |
| (2) Tarkastusluukku ruiskutusnestesäiliön silmäääräistarkastusta varten | (11) Huuhteluvesipumppu |
| (3) Ruiskutusnestesäiliön täyttötason näyttö | (12) Pysäköintitukien koukkutyökalun pysäköintiasento |
| (4) Käyttövarustus suojakannella | (13) Kuljetuslaatikko saastuneiden ja saastumattomien suojavarusteiden erilliseen varastointiin |
| (5) Käsienpesusäiliö | (14) Teleskooppivarusteinen pysäköintilaite |
| (6) Kaksiosainen huuhteluvesisäiliö | (15) Taitettava ruiskutuspuomisto |
| (7) Huuhteluvesisäiliön täyttötason näyttö | (16) Etusäiliön ja FlowControlin välinen yhdysletku |
| (8) Alempi kytkentäpiste | (17) Hydraulilohko ja öljynsuodatin |
| (9) Ylempi kytkentäpiste / pikakytkinjärjestelmä | |




- (1) Taitettava ruiskutuspuomisto
- (2) Osalohkon kiinnityspää
- (3) Imuletkun varasto
- (4) Ulkopesulaite
- (5) Takakamera

4.2 Turvalaitteet ja suojukset


- Pysäköintituet vasemmalla ja oikealla paikallaan olevan koneen kaatumista vastaan
- Kuljetusvarmistus Super-S-puomistossa vahingossa tapahtuvaa kääntymistä vastaan.




- (1) Super-S-puomiston varmistimen silmämääräistarkastus



- (1) Kuljetusvarmistus Q-plus-puomistossa vahingossa tapahtuvaa kääntymistä vastaan.



- (1) Nivelakselisuojus
- (2) Koneenpuoleinen suojakaulus



4.3 Traktorin ja koneen väliset syöttöjohdot


Syöttöjohdot säilytysasennossa:

- (1) Hydrauliletkut (varusteen mukaan)
- (2) Kaapeli valojen liitännällä
- (3) Konepistokkeella varustettu tietokonekaapeli / ISOBUS-liitäntä

4.4 Liikennetekniset varusteet

Takaosan valot

- (1) Takavalot, jarruvalot, suuntavilkut (vaaditaan, jos traktorin suuntavilkut ovat peitossa)
- (2) 2 varoitustaulua
- (3) 1 rekisterikilpidike, jossa valot (vaaditaan, jos traktorin rekisterikilpi on peitossa)



Valaistus eteenpäin

(vain Q-plus-ruiskutuspuomisto)

- (1) Äärivalot; suuntavilkut eteenpäin
- (2) 2 varoitustaulua



Kytke valojärjestelmä pistokkeen välityksellä traktorin 7-napaiseen pistorasiaan.



Ranskaa varten ylimääräiset sivuvaroituskyltit!

4.5 Määräystenmukainen käyttö

Ruisku

- on suunniteltu suspensio-, emulsio- ja seosmuodossa olevien kasvinsuojeluaineiden (hyönteismyrkyt, sienentuhoaineet, rikkakasvimyrkyt jne.) ja nestemäisten lannoitteiden kuljettamiseen ja ruiskuttamiseen.
- on tarkoitettu yksinomaan maatalouskäyttöön suurten pinta-alojen käsittelyyn.
- kiinnitetään traktorin kolmipistehydrauliikkaan ja sitä käytetään yhden henkilön toimesta.

Levitettävän ruiskutusnesteen (erityisesti nestemäisen lannoitteen) pH-arvon tulee olla suurempi kuin 1,5.

Käytön rajoitukset rinteissä

- (1) Rinteissä ajo ruiskutusainesäiliön ollessa täynnä
- (2) Rinteissä ajo ruiskutusainesäiliön ollessa osittain täynnä
- (3) Jäännösmäärien levittäminen
- (4) Kääntyminen
- (5) Ruiskutuspuomiston taittaminen

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Korkeuskäyrää pitkin	15%	15%	15%	15%	20%
Rinnettä ylös-/alaspäin	15%	30%	15%	15%	20%

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös:

- käyttöohjekirjan kaikkien ohjeiden noudattaminen.
- tarkastus- ja huoltotöiden määräaikainen suorittaminen.
- yksinomaan alkuperäisten AMAZONE-varaosien käyttäminen.

Kaikki yllä kuvatussa poikkeavat käyttötavat ovat kiellettyjä ja määräystenvastaisia.

Määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista

- vastaa yksin käyttäjä,
- valmistaja ei ota mitään vastuuta.

4.6 Laitteen säännöllinen tarkastus

Koneelle on suoritettava yhdenmukaisesti koko Euroopan unionin alueella sovellettavat säännölliset tarkastukset (torjunta-ainedirektiivi 2009/128/EY ja EN ISO 16122).

Anna tunnustetun ja sertifioidun korjaamon suorittaa laitetarkastukset säännöllisesti.

Seuraavan laitetarkastuksen ajankohta on merkitty koneen tarkastustarraan.

Tarkastustarra Saksa



4.7 Tiettyjen kasvinsuojeluaineiden käytön vaikutukset

Tällä hetkellä tiedetään, että Lasso-, Betanal-, Tramet-, Stomp-, Iloxan-, Mudecan-, Elancolan- ja Teridox-nimiset tuotteet vaurioittavat pitkäaikaisen käytön yhteydessä (20 tuntia) pumpun kalvoja, letkuja, ruiskutusputkia ja säiliötä. Edellä mainittu lista ei ole välttämättä kattava.

Varoitamme erityisesti tekemästä luvattomia seoksia kahdesta tai useammasta kasvinsuojeluaineesta.

Ruiskulla ei saa levittää sellaisia aineita, joilla on taipumusta liimautumiseen tai jähmettymiseen.

Tällaisia syövyttäviä aineita käytettäessä ruiskutus tulee suorittaa välittömästi sen jälkeen, kun ruiskutusneste on sekoitettu. Ruisku on puhdistettava huolellisesti vedellä heti käytön jälkeen.

Pumpun kalvon varaosana voidaan toimittaa Desmopan-kalvoja. Ne kestävät liuotinpitoisia kasvinsuojeluaineita. Niiden kestävyys on kuitenkin kylmissä olosuhteissa (esim. ammoniumnitraattiurealiuos pakkasella) tavallisia kalvoja heikompi.

AMAZONE-ruiskun kaikki materiaalit ja komponentit kestävät nestemäisiä lannoitteita.

4.8 Vaaralliset alueet ja vaaralliset kohdat

Koneen ympäristön vaarallinen sektori on se alue, jossa ihmisten turvallisuus voi vaarantua

- koneen ja sen terien/osien toiminnasta syntyvistä liikkeistä.
- koneen sinkoamista materiaaleista tai esineistä.
- tahattomasti laskeutuvista tai nousevista teristä ja osista.
- traktorin ja koneen tahattomasta paikaltaan vierimisestä

Koneen vaarallisella alueella on vaarallisia kohtia, joissa on jatkuvasti välittömiä tai odottamatta ilmeneviä vaaroja. Varoitusmerkit ilmoittavat nämä vaaralliset kohdat ja varoittavat jäännösriskeistä, joita ei voida poistaa rakenteellisilla toimenpiteillä. Näihin pätevät vastaavassa luvussa annetut erityiset turvallisuusmääräykset.

Koneen vaarallisella alueella ei saa oleskella ihmisiä,

- kun traktorin moottori käy nivelakselin/hydraulijärjestelmän ollessa paikalleen liitettynä.
- jos traktoria ja konetta ei ole varmistettu tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi.

Käyttäjä saa liikuttaa konetta tai laittaa terät/osat kuljetusasennosta työasentoon tai päinvastoin vain silloin, kun koneen vaarallisella alueella ei oleskele ihmisiä.

Vaaralliset kohdat sijaitsevat:

- traktorin ja ruiskun välissä, erityisesti koneen kiinnityksen ja irrotuksen yhteydessä.
- liikkuvien rakenneosien alueella.
- noustaessa koneen kyytiin
- ruiskutuspuomiston kääntöalueella.
- ruiskutusnestesäiliössä myrkyllisten höyryjen kautta.
- ylösnostettujen, varmistamattomien koneiden tai koneen osien alla.
- ruiskutuspuomiston auki- ja kokoontaiton yhteydessä ilmajohtojen alueella, vaara että puomit koskettavat niihin.

4.9 Konekilpi

Koneen tyyppikilpi

- (1) Koneen tunnistusnumero
- (2) Ajoneuvon valmistenumero
- (3) Tuote
- (4) Sallittu koneen tekninen paino
- (5) Omapaino kg
- (6) Mallivuosi
- (7) Valmistusvuosi



4.10 Vaatimustenmukaisuus

Direktiivi-/normimerkintä

Kone täyttää seuraavien
direktiivien vaatimukset

- Konedirektiivi 2006/42/EY
- EMC-direktiivi 2004/108/EY

4.11 Teknisesti suurin mahdollinen levitysmäärä



Koneen levitysmäärää on rajoitettu seuraavilla tekijöillä:

- maksimivirtaus 200 l/min ruiskutuspuomiin (HighFlow 400 l/min).
- maksimivirtaus 25 l/min osalohkoa kohti (2 ruiskujohtoa: 40 l/min osalohkoa kohti).
- maksimivirtaus 4 l/min suutinrunkoa kohti.

4.12 Kasvinsuojeluaineen sallittu enimmäislevitysmäärä



Koneen sallittua levitysmäärää rajoittaa pienin vaadittu sekoitusteho.

Sekoitusteho minuutissa tulisi olla 5 % säiliön tilavuudesta.

Tämä koskee erityisesti aineita, jotka on vaikea pitää ilmassa.

Sekoitustehoa voidaan pienentää liukenevien aineiden kohdalla.

Sallitun levitysmäärän määrittäminen sekoitustehosta riippuen

Laskentakaava levitysmäärälle l/min:

(Sekoitusteho minuutissa = 5 % säiliön tilavuudesta)

$$\text{Sallittu levitysmäärä} \quad = \quad \text{Pumpun nimellisteho} \quad - \quad 0,05 \times \text{säiliön nimellistilavuus}$$

$$\text{[l/min]} \quad \quad \quad \text{[l/min]} \quad \quad \quad \text{[l]}$$

Katso tekniset tiedot

Levitysmäärän laskenta l/ha:

1. Määritä levitysmäärä suutinta kohti (jaa sallittu levitysmäärä suuttimien lukumäärällä).
2. Lue levitysmäärä ruiskutustaulukosta hehtaaria kohti nopeudesta riippuen (katso sivu 220).

Esimerkki: UF1602, pumppu BP 235, Super S 20 m, 40 suutinta, 10 km/h

$$\text{Sallittu levitysmäärä} = 202 \text{ l/min} - 0,05 \times 1600 \text{ l} = 122 \text{ l/min}$$

→ Levitysmäärä suutinta kohti = 3,1 l/min

AMAZONE

km/h

10

l/ha H₂O

372

l/min

3,1

bar

3,0

50 cm

1000

M 1320

4.13 Tekniset tiedot

4.13.1 Peruslaite

Tyyppi	UF 1002	UF 1302	UF 1602	UF 2002
Ruiskunestesäiliö				
Todellinen tilavuus	1100 l	1400 l	1680 l	2125 l
Nimellinen tilavuus	1000 l	1300 l	1600 l	2000 l
Huuhteluvesisäiliö	160 l tai 260 l	160 l tai 260 l	200 l tai 350 l	200 l tai 350 l
Sallittu järjestelmäpaine	10 bar			
Rakennepituus*	800 mm		1000 mm	
Painopisteen etäisyys d	0,85 mm			
Kolmipisteliitäntä	Luokka 2		Luokka 3, 3N	
	Pikakytkentäjärjestelmä työntövarsipultilla, kategorio 3			
Ruiskutuspaineen säätö	Sähköinen			
Ruiskutuspaineen säätöalue	0,8–10 bar			
Ruiskutuspaineen näyttö	Ruiskutuspaineen digitaalinen näyttö			
Painesuodatin	50 (80,100) silmää			
Sekoitin	Portaaton			

* Mitta vetovarren kiinnityksestä

Super-S1- ruiskutuspuomisto

Työleveys [m]	15	18	21/15
Kuljetusleveys	2400 mm		
Rakennepituus	900 mm		
Korkeus koneen ollessa pysäköitynä	3300 mm		
Suuttimen korkeusalue	500 mm - 2100 mm		500 mm - 2200 mm

Super-S2- ruiskutuspuomisto

Työleveys [m]	15	16	18	20	21	24	27/23/18	27/21/15	28	30
Kuljetusleveys	2400 mm									
Rakennepituus	900 mm					1000 mm				
Korkeus koneen ollessa pysäköitynä	2900 mm							2980 mm	2900 mm	2980 mm
	2900 mm									
Suuttimen korkeusalue	500 mm - 2100 mm					500 mm - 2200 mm				

Q-Plus-ruiskutuspuomisto

Työleveys [m]	12	12,5	15
Kuljetusleveys	2560 mm	2560 mm	2998 mm
Rakennepituus	850 mm		
Korkeus koneen ollessa pysäköitynä	2800 mm		
Suuttimien korkeusalue	500 mm / 2100 mm		

4.13.2 Ruiskutustekniikka

Osalohkot työleveyden mukaan

Super-S1-puomisto

Työleveys	Määrä	Suuttimien lukumäärä per osalohko
15 m	5	7-5-6-5-7
	7	3-4-5-6-5-4-3
18/15 m	5	6-8-8-8-6
	7	5-5-5-6-5-5-5
	9	3-3-4-5-6-5-4-3-3
21/15 m	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	2-4-6-6-6-6-6-4-2
21/15 m / DUS	5	9-8-8-8-9
	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	2-4-6-6-6-6-6-4-2

Super-S2-puomisto

Työleveys	Määrä	Suuttimien lukumäärä per osalohko
15 m	5	6-6-6-6-6
	7	3-5-5-4-5-5-3
16 m	5	7-6-6-6-7
18 m	5	6-8-8-8-6
	7	5-6-5-4-5-6-5
	9	2-3-6-5-4-5-6-3-2
20 m	5	8-8-8-8-8
	7	5-5-6-8-6-5-5
	9	3-4-6-5-4-5-6-4-3
21 m	5	9-8-8-8-9
	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	4-4-6-5-4-5-6-4-4
	11	4-4-3-3-5-4-5-3-3-4-4
21/15 m	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	6-4-4-5-4-5-4-4-6
	11	3-3-4-4-5-4-5-4-4-3-3
24 m	5	9-10-10-10-9
	7	6-6-8-8-8-6-6
	9	6-5-6-5-4-5-6-5-6
	11	4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-4
27 m 27/21/15 m	7	9-6-8-8-8-6-9
	9	6-6-6-6-6-6-6-6-6
	11	6-6-4-4-5-4-5-4-4-6-6
28 m	7	8-8-8-8-8-8-8
	9	7-6-6-6-6-6-6-7
	11	5-5-5-6-5-4-5-6-5-5-5
Työleveys	Määrä	Suuttimien lukumäärä per osalohko
30 m	7	8-9-8-10-8-9-8
	9	6-6-7-7-8-7-7-6-6
	11	6-6-5-6-5-4-5-6-5-6-6

Q-Plus-puomisto

Työleveys	Määrä	Suuttimien lukumäärä per osalohko
12 m	5	5-4-6-4-5
12,5 m	5	5-5-5-5-5
15 m	5	6-6-6-6-6
	7	2-4-6-6-6-4-2

Tekniset tiedot, pumppuvarustus

		Ruiskutus/sekoitus				Huuhteluvesi
Pumpun tyyppi		BPS160	BPS200	BPS260	BPS300	Hypro 6500N-CR
Pumppausteho käyntinopeudella 540 1/min	paineella 0 bar	162 l/min	199 l/min	249 l/min	299 l/min	82,5 l/min (nopeudella 1200 1/min)
	paineella 10 bar	156 l/min	199 l/min	249 l/min	298 l/min	68,9 l/min (nopeudella 1200 1/min)
Tehon tarve		3,6 kW	4,2 kW	5,3 kW	6,3 kW	1,6 kW
Rakennetyyppi		Mäntäkalvopumppu				Rullapumppu
Pulssivaimennus		Öljyvaimennus		---		---
Suurin sallittu pumpun käyntinopeus		540 1/min				

Jäännösmäärät
Tekninen jäännösmäärä

Tasaisella maalla	8 l
Korkeuskäyrien suuntaisesti	
20 % ajosuunta vasemmalle	10 l
20 % ajosuunta oikealle	11 l
Rinteen suuntaisesti	
20 % rinnettä ylös	9 l
20 % rinnettä alas	9 l
pump.	6 l

Puomiston tekninen jäännösmäärä

Työlev eys	Osalohekkykentä							Yksittäissuutinkytent ä		
	Osalohekky lukumä ärä	Ilman DUS-järjestelmää			DUS-järjestelmällä			DUS pro -järjestelmällä		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
15 m	5	4,5	7,0	11,5	12,5	1,0	13,5	14,5	1,0	15,5
	7	4,5	7,5	12,0	13,0	1,0	14,0			
16 m	5	4,5	7,5	12,0	13,0	1,0	14,0	14,8	1,0	15,8
18 m	5	4,5	8,0	12,5	13,5	1,0	14,5	15,7	1,0	16,7
	7	4,5	8,5	13,0	14,0	1,0	15,0			
20 m	5	4,5	8,5	13,0	14,0	1,0	15,5	18,1	1,0	19,1
	7	4,5	9,5	14,0	15,0	1,0	16,0			
21 m	5	4,5	9,0	13,5	14,0	1,5	16,0	18	1,5	19,5
	7	5,0	10,0	15,0	16,0	1,5	17,5			
	9	5,0	11,0	16,0	17,0	1,5	18,5			
	11	5,5	15,5	21,0	17,5	1,5	19,0			
21/15 m	7	5,0	10,0	15,0	16,0	1,5	17,5	18,8	1,5	20,3
	9	5,0	11,0	16,0	17,0	1,5	18,5			
	11	5,5	15,5	21,0	17,5	1,5	19,0			
24	5	5,0	10,0	15,0	16,0	1,5	17,5	20,6	1,5	22,1
	7	5,0	11,5	16,5	17,5	1,5	19,0			
	9	5,0	12,0	17,0	18,0	1,5	19,5			
	11	5,5	16,5	22,0	23,5	1,5	25,0			
27	7	5,0	12,5	17,5	18,5	2,0	20,5	22,2	2,0	24,2
	9	5,5	17,5	23,0	24,0	2,0	26,0			
	11	5,5	21,5	27,0	28,0	2,0	30,0			
28	7	5,0	13,0	18,0	19,0	2,0	21,0	22,4	2,0	24,4
	9	5,5	17,5	23,0	24,0	2,0	26,0			
	11	5,5	22,5	28,0	29,0	2,0	31,0			
30	7	5,0	13,5	18,5	19,5	2,5	22,0	26,4	2,5	28,9
	9	5,0	18,0	23,5	24,5	2,5	27,0			
	11	5,0	23,0	28,5	29,5	2,5	32,0			

DUS: paineilmankiortojärjestelmä

A: laimennettava

B: ei laimennettavissa

C: yhteensä

4.13.3 Hyötykuorma

Maksimihyötykuorma	=	Sallittu koneen tekninen paino	-	Omapaino
--------------------	---	--------------------------------	---	----------



VAARA

Suurimman sallitun hyötykuorman ylittäminen on kielletty.

Epävakaus ajokäytössä aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Määritä huolellisesti hyötykuorma ja siten koneen suurin sallittu täytemäärä. Joidenkin aineiden yhteydessä säiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.



Katso koneen sallitun teknisen painon ja omapainon arvot koneen tyyppikilvestä.

4.14 Vaadittava traktorivarustus

Traktorin täytyy täyttää kaikki suorituskykyyn liittyvät vaatimukset ja olla varustettu vaadittavilla sähkö-, hydraulikka- ja jarruliitännöillä jarrujärjestelmää varten, jotta koneella pystytään työskentelemään.

Traktorin moottorin teho

UF 1002	alk. 55 kW (75 PS)
UF 1302	alk. 66 kW (90 PS)
UF 1602	alk. 90 kW (125 PS)
UF 2002	alk. 110 kW (150 PS)

Sähköjärjestelmä

Akkujännite:	• 12 V (volttia)
Valopistorasia:	• 7-napainen

Hydrauliikka

Maks. käyttöpain:	• 210 bar
Traktorin pumpputeho:	• Puomiston taitto: 25 l/min • Hydraulinen ruiskutuspumpun käyttölaite: 50 l/min • ContourControl 10 l/min
Koneen hydraulioöljy:	• HLP68 DIN 51524 Koneen hydraulioöljy soveltuu kaikkien yleisimpien traktorimallien yhdistetyille hydraulioöljykierroksille.
Ohjainlaitteet:	• varustuksesta riippuen, katso sivu 71.

Voimanottoakseli

Vaadittava kierrosluku:	• 540 1/min
Pyörintäsuunta:	• myötäpäivään takaa traktoriin päin katsottaessa.

Kolmipistekiinnitys

- Traktorin vetovarsien täytyy olla varustettuja vetovarsien kourilla.
- Traktorin työntövarsien täytyy olla varustettuja työntövarsien kourilla

4.15 Melupäästötiedot

Työpistekohtainen päästöarvo (äänenpainetaso) on 74 dB(A), joka on mitattu käyttötilassa suljetussa ohjaamossa traktorin kuljettajan korvan kohdalta.

Mittauslaite: OPTAC SLM 5.

Äänenpainetaso suuruus riippuu olennaisesti käytettävästä traktorista.

5 Peruskoneen rakenne ja toiminta

5.1 Toiminto


Ruiskutuspumppu (1) imee imuventtiililaitteiston ja imusuodattimen (2) avulla

- ruiskutusnestettä ruiskutusnestesäiliöstä.
- puhdasta vettä ulkoisen imuliitännän (3) kautta.
- huuhteluveden huuhteluvesisäiliöstä.


Imetty neste pääsee näin

- painesuodattimen (4) kautta osalohkoventtiileihin (5). Osalohkoventtiilit huolehtivat nesteen jakamisesta ruiskutusjohtoihin.
- Vaihtoehto:
- painesuodattimen (4) kautta yksittäissuutinkytkentään (10).
- injektoriin (6) ja huuhtelusäiliöön (7).
- Ruiskutusnesteen valmistamiseksi täytyy tarvittava määrä tehoainetta huuhtelusäiliöön ja ime ruiskutusnestesäiliöön.
- suoraan ruiskutusnestesäiliöön.
 - sisä-- (8) tai ulkopuhdistukseen (9).

Kytkeyssä tilassa pääsekoitin varmistaa tasaisen ruiskutusnesteen ruiskutusnestesäiliössä.



5.2 Ohjaustaulu




- | | |
|--|--|
| (1) Imuventtiililaitteiston kytkentä (SA) | (13) Lopullisen jäännösmäärän valutus pois ruiskutusnestesäiliöstä, painesuodatin ja pikatyhjennys |
| (2) Sekoituslaitteen kytkentähana (RW) | (14) Jäännösmäärän sulkuhana (EW) |
| (3) Painevarustuksen kytkentä (DA) | (15) Huuhtelusäiliö |
| (4) Kytkentähana huuhtelusäiliölle (QU) | (16) Sisäänmenotikas |
| (5) Kytkentähana injektori (IJ) | (17) Valot |
| (6) Sulkuhana käsienpesuvesi | (18) Vesivaaka |
| (7) Painetäyttöliitäntä (imu) | (19) Ruiskutustaulukko |
| (8) Täyttöliitäntä (paine), ruiskutusnestesäiliö (lisävaruste), huuhteluvesisäiliö | (20) Suojakäsineiden pidike |
| (9) Kytkentähana, painetäyttö (FD) | (21) Mitta-astian pidike |
| (10) Imusuodatin | (22) Avaaja peitekansi |
| (11) Painesuodatin | (23) Kytkentähana astian imentä (GA) |
| (12) Sulkuhana, painesuodattimen poisto (DE) | (24) Liitäntä CTS |
| | (25) Huuhteluliitäntä CTS |

Kytkeähanat ohjauspaneelissa

Painevarustuksen kytkeähana (DA)

-  Ruiskutusnestesäiliön täyttö imu-
liitännällä / huuhtelusäiliön imu
-  Syöttö huuhtelusäiliöön
- + ( + ) Kytke toiminnot sa-
manaikaisesti.
-  Ruiskutus
-  Sisäpuhdistus




 Huomioi esityisesti käyttöoppaan
vastaava luku punaisella merkittyjen toiminto-
jen käytössä!

-  Pikatyhjennys
-  Ulkopuolen puhdistus
-  Huuhteluvesisäiliön täyttö

Painevarustuksen kytkentähanan käyttö:

- Nestevirta  painepuolella vapautettu
→ Ruiskutusneste voi virrata.
- Kyt kentähana lukittu.
→ Käsivipu ei käännettävissä, toiminnon valinta ei mahdollinen.
- Nestevirta painepuolella lukittu.
→ Ruiskutusneste ei voi virrata.
- Kyt kentähana vapautettu.
→ Käsivipu käännettävissä, toiminnon valinta mahdollinen.



Näyttö imuventtiililaitteisto (SA)

-  Imentä imuletkulla
-  Imentä ruiskutusnestesäiliöstä
-  Imentä huuhteluvesisäiliöstä

Sekoituslaitteen kytkentähana (RW)

-  Sekoituslaite maksimaalisesti päälle
- **0** – Sekoituslaite pois päältä

Kytkeä huuhtelusäiliölle (QU)



-  Käytä huuhteluainesäiliön imuventtiililaitteiston nestettä
-  Käytä huuhtelusäiliön paineliitännän täyttövettä

Kytkeä injektori (IJ)

-  Imu huuhtelusäiliöstä
-  Täyttötehon lisäys injektorin avulla


Kytkeä painesuodatin (DE)

-  Painesuodattimen vedenpoisto




Kytkenähana astian imentä (GA)

- 100% maks. imuteho




Kytkenähana, painetäyttö (FD)

- o  Täyttö, ruiskutusnestesäiliö
- o  Täyttö, huuhteluvesisäiliö




Ruiskutusnestesäiliön sulkuhanan tyhjennys (EW)




5.2.1 Huuhtelusäiliö

- (1) Kallistettava huuhtelusäiliö kasvinsuojeluvä-
neiden ja urean kaatamiseen, liuottamiseen
ja imemiseen
Tilavuus n. 60 l.
- (2) Kannen lukitus
- (3) Kanisterin huuhtelusuuttimen painike
- (4) Avattua kantta voidaan käyttää laskutasona
- (5) Kyt kentähana EA
- (6) Kahva huuhtelusäiliön kallistamiseen käyt-
tö- ja kuljetusasennossa
- (7) Kyt kentähana EB
- (8) Ruiskutuspistooli ohjauspaneelin puh-
distukseen.
- (9) Sisällön näytön asteikko
- (10) Puhdistussuutin kanisterille ja painelevyllä
- (11) Huuhtelusäiliön puhdistussuuti



Vettä valuu kanisterin
huuhtelusuuttimesta, jos


- painelevyä painetaan alaspäin.
- suljettu saranakansi painaa
kanisterin huuhtelusuuttimen
alas.



5.2.2 Huuhtelusäiliön kytkentähanat


• Kytkeähanana (EA)

- o  Ulkopuhdistus huuhtelusäiliö
- o  Liuota tehoaine sekoitussuuttimella



• Kytkeähanana (EB)

- o  Puhdistusta kanisteri / huuhtelusäiliö
- o  Huuhtelu rengasjohdolla




5.3 Pysäköintituet

Kone on varustettu kahdella teleskooppisella pysäköintituella.

Koneen saa pysäköidä vain kummankin pysäköintituen ollessa ulosvedettyinä.


Pysäköintituki siirretään pysäköinti- tai kuljetusasentoon käsin vetotankoa käyttämällä.

Pysäköintituet pysäköintiasennossa



Kiinnitä vetotanko silmukkaan (1) ja siirrä pysäköintituet kuljetusasentoon.

Pysäköintituet kuljetusasennossa




Kiinnitä vetotanko silmukkaan (2) ja siirrä pysäköintituet pysäköintiasentoon.



Vetotangon säilytyspaikka on käyttöpaneelin oikealla puolella.

5.4 Kolmipistekiinnitys


UF1602, UF2002



Valinnainen asennuskategoria 3N tai 3

- Varusta kategorian 3 työntövarren pultit kategorian 3 kuulahylsyillä.
- Kategoria 3N: kytke kategorian 3 vetovarren kuula sisäpuolitse.
- Kategoria 3: Kytke kategorian 3 vetovarren kuula ulkopuolitse.
- Ruuva traktorin vetovarren ohjauslevy valitun kiinnitysluokan mukaan.

UF1002, UF1302



Kiinnitysluokka 2


Varusta kategorian 2 vetovarren ja työntövarren pultit kategorian 2 kuulahylsyillä.

5.5 Pikakytkentäjärjestelmä


Pikakytkentäjärjestelmän avulla voidaan kasvin-
suojeluruisku asentaa nopeasti traktoriin.

Työntövarsi kytketty ja lukittu pikakytkentäjär-
jestelmään.

- (1) Työntövarsi kiinnitetty eteen salvalla. Nuolen osoittama varmistettu asento
- (2) Työntövarren lukitus varmistettu taaksepäin turvasalvalla.
Turvasalpa lukitsee työntövarren taakse heti, kun pysäköintituet ovat kuljetusasennossa.
- (3) Lisäturvaa taakse käsivivun kautta.




Pikakytkentäjärjestelmä valmis kytkentään.




5.6 Nivelakseli

Nivelakseli hoitaa traktorin ja koneen välisen voimansiirron.

- Nivelakseli



- Nivelakseli Telespace (teleskooppi)



VAROITUS

Puristumisvaara traktorin ja koneen tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen johdosta.

Kytke nivelakseli traktoriin tai irrota se siitä ainoastaan, kun traktorin/koneen tahaton käynnistyminen ja tahaton paikaltaan vieriminen on estettynä.



VAROITUS

Suojaamaton nivelakseli tai vaurioituneet suojukset aiheuttavat kiinnitarttumisen ja ympärillekiertymisen vaaran!

- Älä milloinkaan käytä nivelakselia ilman suojusta tai suojuksen ollessa vaurioitunut tai käyttämättä varmistinketjua asianmukaisella tavalla.
- Tarkasta ennen jokaista käyttöä,
 - o ovatko kaikki nivelakselin suojukset asennettuina ja toimintakelpoiset.
 - o ovatko nivelakselia ympäröivät tyhjät tilat riittävät kaikissa toimintatiloissa. Vapaan tilan puuttumisesta on seurauksena nivelakselin vaurioituminen.
- Kiinnitä varmistinketjut sillä tavoin, että riittävä kääntymisalue on taattuna nivelakselin kaikissa toimintatiloissa. Varmistusketjut eivät saa jäädä jumiin traktorin tai koneen rakenneosiin.
- Vaihdata nivelakselin vaurioituneet tai puuttuvat osat välittömästi valmistajan alkuperäisiin osiin. Huomaa, että nivelakselin saa korjata ainoastaan pätevä ammattikorjaamo.
- Aseta nivelakseli irrotetussa koneessa asiaankuuluvaan kannattimeen. Näin suojaat nivelakselia vaurioitumiselta ja likaantumiselta.
 - o Älä milloinkaan käytä nivelakselin varmistinketjua irrotetun nivelakselin kiinnittämiseen.



VAROITUS

Nivelakselin suojaamattomien osien aiheuttama kiinnitarttumis- ja ympärillekiertymisvaara traktorin ja sen käyttämän koneen voimansiirron alueella!

Tee töitä vain, kun traktorin ja sen käyttämän koneen välinen voimansiirto on suojattu täydellisesti.

- Nivelakselin suojaamattomien osien suojana on aina oltava traktorin suojakilpi ja koneen suojakaulus.
- Varmista, että traktorin suojakilpi ja koneen suojakaulus sekä oikaistun nivelakselin turvalaitteet ja suojukset liittyvät vähintään 50 mm verran. Jos näin ei ole, konetta ei saa käyttää nivelakselin kautta.



- Käytä ainoastaan mukana toimitettua nivelakselia ja mukana toimitettua nivelakselityyppiä.
- Lue ja huomioi mukana toimitettu nivelakselin käyttöohje. Nivelakselin asianmukainen käyttö ja huolto suojaavat vakavilta onnettomuuksilta.
- Huomioi nivelakselin liittämisen yhteydessä
 - o mukana toimitettu nivelakselin käyttöohje.
 - o koneen suurin sallittu käyttökierrosnopeus.
 - o nivelakselin oikea asennuspituus. Katso tähän liittyen luku "Nivelakselin pituuden säätö traktoriin sopivaksi", sivu 122.
 - o nivelakselin oikea asennusasento. Nivelakselin suojaputkessa oleva traktoritunnus ilmoittaa nivelakselin traktorin puoleisen liitännän.
- Asenna ylikuormitus- tai vapaakytkin aina koneen puolelle, mikäli nivelakseli on varustettu ylikuormitus- tai vapaakytkimellä.
- Huomioi ennen voimanottoakselin päälle kytkemistä voimanottoakselin käytön turvaohjeet luvussa "Turvaohjeet käyttäjälle", sivu 34.

5.6.1 Nivelakselin kytkeminen



VAROITUS

Puristumis- ja iskuvaara, jos nivelakselin kiinnittämisen yhteydessä ei ole riittävän suurta vapaata tilaa!

Kytke nivelakseli traktoriin ennen kuin kytket koneen traktoriin. Näin varmistat riittävän vapaan tilan nivelakselin turvalliseksi kytkemiseksi.

1. Aja traktorin koneen luo, niin että traktorin ja koneen väliin jää vapaa tila (n. 25 cm).
2. Varmista traktori tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, katso tähän liittyen luku "Traktorin varmistus tahattoman käynnistymisen ja paikaltaan vierimisen estämiseksi", alkaen sivulta 124.
3. Tarkasta, että traktorin voimanottoakseli on kytketty pois päältä.
4. Puhdista ja rasvaa traktorin voimanottoakseli.
5. Työnnä nivelakselin liitäntä niin pitkälle traktorin voimanottoakselin päälle, kunnes liitäntä lukittuu kuuluvasti paikalleen. Huomioi nivelakselin kiinnityksessä oheiset nivelakselin käyttöohjeet ja koneen suurin sallittu voimanottoakselin pyörimisnopeus
6. Varmista nivelakselisuoja mukana toimitetu(i)lla varmistusketju(i)lla mukanapyörimistä vastaan.
 - 6.1 Kiinnitä varmistusketju(t) mahdollisimman suoraan kulmaan nivelakseliin.
 - 6.2 Kiinnitä varmistusketju(t) siten, että nivelakselin riittävä kääntymisalue on taattuna kaikissa toimintatiloissa.



HUOMAUTUS

Varmistusketjut eivät saa jäädä jumiin traktorin tai koneen rakenneosiin.

7. Tarkasta, että nivelakselin ympärillä oleva vapaa tila on riittävä suuri kaikkiin käyttötilanteisiin. Vapaan tilan puuttumisesta on seurauksena nivelakselin vaurioituminen.
8. Korjaa puuttuvat vapaat tilat (mikäli tarpeen).

5.6.2 Nivelakselin irrottaminen



VAROITUS

Puristumis- ja iskuvaara, jos nivelakselin irrottamisen yhteydessä ei ole riittävän suurta vapaata tilaa!

Irrota kone traktorista ennen kuin irrotat nivelakselin traktorista. Tällä tavalla saat riittävän suuren vapaan tilan nivelakselin turvalliseen irrottamiseen.



HUOMAUTUS

Nivelakselin kuumat rakenneosat aiheuttavat palovammavaaran!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus aiheuttaa lieviä tai jopa vakavia käsivammoja.


Älä kosketa nivelakselin voimakkaasti kuumentuneita rakenneosia (tämä koskee erityisesti kytkentäkohtia).

1. Irrota kone traktorista. Katso tähän liittyen luku "Koneen irrotus", sivu 132.
2. Aja traktoria niin pitkälle eteen, että traktorin ja koneen väliin jää vapaa tila (n. 25 cm).
3. Varmista traktori tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, katso tähän liittyen luku "Traktorin varmistus tahattoman käynnistymisen ja paikaltaan vierimisen estämiseksi", alkaen sivulta 124.
4. Irrota nivelakselin lukitus traktorin voimanottoakselilta. Huomioi nivelakselin irrottamisen yhteydessä nivelakselin mukana toimitettu käyttöohje.
5. Aseta nivelakseli asiaankuuluvaan kannattimeen.
6. Puhdista ja voitele nivelakseli ennen pidempiaikaisia käyttötauvoja.

5.7 Hydraulikkaliitännät

- Kaikki hydraulijohdot on varustettu kahvoilla.



Kahvat on varustettu tunnusluvun tai tunnuskirjaimen sisältävillä värimerkinnoillä kunkin paineletkun hydraulitoiminnon kohdentamiseksi siihen kuuluvalle traktorin ohjainlaitteelle!



Koneeseen on liimattu merkintöihin viittaavia kalvoja, jotka havainnollistavat vastaavia hydraulitoimintoja.

- Hydraulitoiminnosta riippuen traktorin ohjainlaitetta on käytettävä eri käyttötavoilla.

Lukittuna, jatkuvaan öljynkiertoon	
Painaen, paina, kunnes toiminto on suoritettu	
Kelluva asento, vapaa öljynvirtaus ohjainlaitteessa	

Tunnusmerkintä		Toiminto			Traktorin ohjainlaite	
kel- tainen	1		korkeudensäätö	Nosto	kaksitoiminen	
	2			Lasku		
vihreä	1		Puomiston taitto	Tukijalkojen avaaminen	kaksitoiminen	
	2			Kokoontaittaminen		
beige	1		Kallistuksen säätö	Puomisto vasemman puolen nosto	kaksitoiminen	
	2			Puomist. oikean puolen nosto		

Profi-taitto

Tunnusmerkintä		Toiminto	Traktorin ohjainlaite	
punainen		Jatkuva öljynkierto	yksitoiminen	
punainen		Paineeton paluuvirtaus		
punainen		Load-Sensing-ohjausjohto (lisävaruste)		



VAROITUS

Tulehdusvaara suurella paineella ruiskuvan hydraulioöljyn takia!

Huolehdi hydrauliletkujen kytkennän ja irrotuksen yhteydessä siitä, että hydraulijärjestelmä on paineeton sekä traktorin että koneen puolella.

Käänny hydraulioöljyn aiheuttamien vammojen yhteydessä välittömästi lääkärin puoleen.

Öljyn paluuvirtaus

Profi-taitto

Suurin sallittu paine öljyn paluuvirtauksessa: 5 bar

Älä liitä öljyn paluuvirtausta tästä syystä traktorin ohjauslaitteeseen, vaan paineettomaan öljyn paluuvirtaukseen, jossa on suuri pistoliitin.



VAROITUS

Käytä öljyn paluuvirtauksessa vain DN16 putkia ja valitse lyhyet paluuvirtausreitit.

Paineista hydraulijärjestelmä vasta sitten, kun vapaa paluuvirtaus on kytketty oikein.

Asenna oheinen liitinmuhvi paineettomaan öljyn paluuvirtaukseen.


Öljyn tilavuusvirtaus

Kone tarvitsee koneen varusteista riippuen (laitteet a, b, c) tietyn öljyn tilavuusvirtauksen, joka traktorin on tarjottava.

Valitse traktori niin, että se tarjoaa tarvittavan öljyn tilavuusvirtauksen käyttökohdassa X pellolla ja myös päisteessä kohtuullisella moottorin kierrosluvulla. Huomioi myös traktorin oma tarve.



Öljyn riittämättömyys heikentää koneen toimintaa ja voi johtaa koneen vaurioitumiseen.



Load-Sensing-käyttö

Aseta hydraulilohkon kytkentähana vastaavaan asentoon Load-Sensing-käyttöä varten.

5.7.1 Hydrauliletkujen kytkeminen



VAROITUS

Virheellisten hydraulitoimintojen aiheuttama puristumis-, leikkautumis-, allejäämis-, sisäänkiilautumis- ja iskuvaara, jos hydrauliletkut liitetään väärin paikoilleen!

Huomioi hydrauliletkujen kytkennän yhteydessä hydrauliliittimissä olevat värimerkinnot.



- Tarkasta hydraulioöljyjen yhteensopivuus, ennen kuin liität koneen traktorin hydraulijärjestelmään.
Älä sekoita mineraali- ja bioöljyjä keskenään!
- Huomaa, että suurin sallittu hydraulioöljypaine on 210 bar.
- Tee kytkentä vain puhtaisiin hydrauliliittimiin.
- Paina hydrauliliitin/-liittimet niin pitkälle hydrauliliitäntöihin, kunnes liitin/liittimet lukittuvat tuntuvasti paikoilleen.
- Tarkasta, että hydrauliletkujen kytkennät ovat oikein ja tiiviisti paikoillaan.

1. Siirrä traktorin ohjausventtiilin käyttövipu kelluvaan asentoon (vapaa-asento).
2. Puhdista hydrauliletkujen hydrauliliittimet, ennen kuin liität hydrauliletkut traktoriin.
3. Kytke hydrauliletku(t) traktorin ohjainlaitteeseen/-laitteisiin.

5.7.2 Hydrauliletkujen irrottaminen

1. Siirrä traktorin ohjainlaitteen käyttövipu kelluvaan asentoon (vapaa-asento).
2. Vapauta hydrauliliittimien lukitukset hydrauliliitännöistä.
3. Suojaa hydrauliliittimet ja hydrauliliitännät likaantumiselta pölysuojuksilla.
4. Laita hydrauliletku talteen letkukoteloon.

5.8 Käyttöpääte/käyttötietokone

Kasvinsuojeluruiskut **UF**

- käyttöpäätteellä AMASPRAY⁺ on varustettu läpivirtausmittarilla. Levitysmäärä asetetaan käyttöpäätteellä.

Käyttöpääte ohjaa työtietokonetta. Työtietokone saa kaikki tarvittavat tiedot ja säättää aluekohtaisen levitysmäärän [l/ha] syötetystä levitysmäärästä (asetusmäärä) ja ajankohtaisesta ajonopeudesta [km/h] riippuen.

5.8.1 Käyttöpääte ISOBUS traktorissa

Käyttöpäätteen kautta suoritetaan:

- konekohtaisten tietojen syöttö.
- tilauskohtaisten tietojen syöttö.
- kenttäruiskun ohjaus levitysmäärän muuttamiseksi ruiskutuskäytössä.
- kaikkien toimintojen ohjaus ruiskutuspuomistossa.
- erikoistoimintojen käyttö.
- kenttäruiskun valvonta ruiskutuskäytössä.

Käyttöpääte ohjaa työtietokonetta. Työtietokone saa kaikki tarvittavat tiedot ja säättää aluekohtaisen levitysmäärän [l/ha] syötetystä levitysmäärästä (asetusmäärä) ja ajankohtaisesta ajonopeudesta [km/h] riippuen.



Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohjetta.

AmaTron 4



AmaPad 2




5.8.2 AMASPRAY⁺

AMASPRAY⁺ mahdollistaa seuraavat:

- konekohtaisten tietojen syöttö.
- kenttäruiskun ohjaus levitysmäärän muuttamiseksi ruiskutuskäytössä.
- hydraulitoimintojen esivalinta, käytetään traktorin ohjainlaitteelta.
- erikoistoimintojen käyttö.
- kenttäruiskun valvonta ruiskutuskäytössä.
- osalohkojen kytkentä päälle ja pois

Laite ilmoittaa jatkuvasti nykyisen levitysmäärän, nopeuden, käsitellyn pinta-alan, kokonaispinta-alan, ruiskutetun nestemäärän, työajan ja ajetun matkan.



Katso myös käyttöohjekirja
AMASPRAY+!

5.9 Monitoimikahva AmaPilot+

AmaPilot+ -monitoimikahvoilla voidaan suorittaa kaikki koneen toiminnot.

AmaPilot+ on AUX-N-käyttöelementti vapaasti valittavissa olevalla näppäinvarauksella.

Jokaiselle Amazon ISOBUS -koneelle on määrätty vakionäppäinvaraus.

Toiminnot voidaan valita kolmella tasolla peukalolla painamalla.

Vakiotason lisäksi voidaan kytkeä myös kaksi muuta käyttötasoa.



5.10 Ruiskunestesäiliö

(1) Ruiskunestesäiliö

Ruiskutusnestesäiliön täyttö tapahtuu

- imuliitännän imuletkun kautta,
- paineliitännän kautta

(2) Huoltokansi

(3) Nestetason ilmaisin

(4) Sisäänmenotikkaan pitokahva


(5) Huoltotaso tikkailla

Huoltokansi• Avaa luukku kiertämällä vasemmalle ja käännä auki.

- Sulkemista varten käännä luukku alas ja käännä oikealle pitävästi kiinni.



Huoltokantta käytetään yksinomaan ruiskutusnesteen tarkistamiseen, eikä se sovellu säiliön täyttämiseen.



5.10.1 Huoltotaso tikkailla

- Vedä korokkeella varustetut tikkaat nousua varten ulos ja käännä tikkaat auki.
- Kun tikkaita ei käytetä, käännä ne ylös ja työnnä korokkeen kanssa käyttöpaneelin alle.



Varmista ehdottomasti, että sisään työnnetyt tikkaat lukitaan kuhunkin loppuasentoon.



VAARA

- Älä koskaan astu ruiskutusnestesäiliön sisään.
- Myrkyllisten höyryjen aiheuttama loukkaantumisvaara!
- Ruiskun päällä ei saa kuljettaa ihmisiä!
- Putoamisvaara traktorin liikuessa!

5.10.2 Imuletku ruiskutusnestesäiliön täyttämiseen



Huomioi yleisestä vedenottoaikasta imuletkun avulla tapahtuvaa ruiskutusnestesäiliön täyttämistä koskevat määräykset (katso myös luku "Koneen käyttö", sivulla 141).

- (1) Imuletku
- (2) Pikaliitin
- (3) Imusuodatin imetyn veden suodattamiseen.
- (4) Takaiskuventtiili Estää ruiskutusnestesäiliöön täytetyn nesteen takaisinvirtauksen, mikäli alipaine häviää yhtäkkiä täyttötoimenpiteen yhteydessä.




Imuletkun pidike Super S-puomisto

- Kiinnitä imuletku pidikkeeseen, kun sitä ei käytetä.
- Puhdista imuletku ennen käyttöä, jos se on likaantunut ruiskutusaineesta.



5.11 Huuhteluvesisäiliö



- (1) Huuhteluvesisäiliö
- (2) Täyttöaukko, ilmanpoisto
- (3) Nestetason ilmaisin
- (4) Vedenpoisto

Huuhteluvesisäiliöön johdetaan puhdasta vettä. Tätä vettä käytetään

- ruiskutusnestesäiliön jäännösmäärän laimentamiseen ja laimennetun nesteen ruiskuttamiseen ruiskutuskäytön loputtua.
- koko ruiskun puhdistukseen (huuhteluun) pellolla.
- imuventtiililaitteiston ja ruiskutusputkien puhdistukseen säiliön ollessa täysi.

Kierrekansi ilmanpoistiventtiilillä täyttöaukkoa varten.



Täytä huuhteluvesisäiliöön vain puhdasta vettä.

5.12 Käsienpesulaite

Käsienpesulaite (18 l) puhtaalle vedelle käsien tai ruiskutussuuttimien pesemiseen.

- (1) Käsienpesusäiliö
- (2) Sulkuhana
- (3) Saippua-annostelija
- (4) Poisto

Ennen käsienpesulaitteen käyttöä taita syöttösäiliö alas ja avaa kansi pesuveden keräämiseksi.




Täytä puhdasvesisäiliöön vain puhdasta vettä.



VAROITUS

Myrkytysvaara, mikäli puhdasvesisäiliössä on likaista vettä!

Älä missään tapauksessa käytä puhdasvesisäiliön vettä juomavetenä! Puhdasvesisäiliön materiaalit eivät ole elintarvikekäyttöön sopivia.



5.13 Pumppuvarustus

Ruiskutuspumppu

Ruiskupumpulla on ruiskutusnestettä tai vettä, jossa on seuraavat toiminnot:

- Ruiskutusnesteen ruiskutus
- Ruiskutusnesteen sekoitus
- Ruiskun puhdistus
- Ruiskutusvälineen huuhtelu
- Veden imu
- Pikatyhjennys
- **Pumpun käyttö nivelakselin kautta traktorin voimanottoakselilta**

Traktorin voimanottoakselin suurin sallittu nopeus pumpun käyttölaitteeseen on 540 min⁻¹.

- **Hydraulinen pumppukäyttö**

Suurin sallittu pumpun käyntinopeus 540 min⁻¹. Pumpun nopeus saavutetaan öljyn virtausnopeudella 43 l/min.




Huuhteluvesipumppu jatkuva sisäpuhdistusta varten

Jatkuva sisäpuhdistus kytketään päälle traktorista:

- kippikytkimen avulla



- käyttöpäätteen ISOBUS kautta



Huuhteluvesipumppua käytetään ruiskutuspumpusta hihnakäytön välityksellä.

Pumppu on itseimevä, ei kuivakäyntiturvallinen ja siitä on poistettava vesi talven ajaksi.

Pumppua voidaan käyttää vain huuhteluvesisäiliön ollessa täynnä. Tätä valvotaan kellukytkimen avulla.

5.14 Suodatinvarustus



- Käytä kaikkia olemassa olevia suodattimia. Puhdista suodattimet säännöllisesti (katso luku "Puhdistus", sivulla 179). Ruisku toimii häiriöttä vain, kun ruiskutusneste suodatetaan oikein. Moitteeton suodatus vaikuttaa huomattavassa määrin kasvinsuojeluaineen ruiskutuksen tulokseen.
- Käytä sallitulla silmäkoolla varustettuja suodattimia. Itsepuhdistuvan painesuodattimen ja suutinsuodatinten silmäkoon tulee aina olla pienempi kuin käytettävien suutinten reikäkoko.
- Huomaa, että käytettäessä painesuodatinpanoksia, joissa on 80 tai 100 silmää/tuuma, jotkut tehoaineet saattavat suodattua pois kasvinsuojeluaineesta. Lisätietoja saat kasvinsuojeluaineen valmistajalta.


5.14.1 Imusuodatin

Imusuodatin (1) suodattaa

- ruiskutusnesteen ruiskutuskäytössä.
- veden ruiskutusnestesäiliön täytössä imuletkun kautta.
- veden huuhteluvaiheessa.

Suodatinpinta: 660 mm²

Silmäkoko: 0,60 mm



5.14.2 Itsepuhdistuva painesuodatin

Itsepuhdistuva painesuodatin

- estää suutinten suodattimen tukkeutumisen ruiskutussuutinten edessä.
- sisältää suuremman silmäluvun tuumaa kohti kuin imusuodatin.

Itsepuhdistuvan suodatinpanoksen sisäpintaa huuhdellaan koko ajan hydraulisen lisäsekoittimen ollessa päällekytkettynä. Mahdolliset likahiukkaset ja liukenemattomat ruiskutusainehiukkaset menevät takaisin ruiskutusnestesäiliöön.

Painesuodatinpanosten katsaus


- 50 silmää/tuumaa (vakiona), sininen
alkaen suutinkoosta '03' ja sitä suuremmille
Suodatinpinta: 216 mm²
Silmäkoko: 0,35 mm
- 80 silmää/tuumaa, keltainen
suutinkoolle '02'
Suodatinpinta: 216 mm²
Silmäkoko: 0,20 mm
- 100 silmää/tuumaa, vihreä
suutinkoolle '015' ja pienempi
Suodatinpinta: 216 mm²
Silmäkoko: 0,15 mm

5.14.3 Suuttimen suodatin

Suutinten suodattimet (1) estävät ruiskutussuutinten tukkeutumisen.

Suutinten suodattimien katsaus

- 24 silmää/tuumaa,
alkaen suutinkoosta '06' ja suurempi
Suodatinpinta: 5,00 mm²
Silmäkoko: 0,50 mm
- 50 silmää/tuumaa (vakio)
suutinkoolle '02' – '05'
Suodatinpinta: 5,07 mm²
Silmäkoko: 0,35 mm
- 100 silmää/tuumaa
suutinkoolle '015' ja pienempi
Suodatinpinta: 5,07 mm²
Silmäkoko: 0,15 mm



5.15 Ulkopesulaite

Ulkopesulaite kasvinsuojeluruiskun puhdistamiseen, sisältäen

- (1) letkukela,
- (2) 20 m paineletku,
- (3) suihkutuspistooli

Käyttöpaine: 10 bar

Vedentuotto: 18 l/min




VAROITUS

Paineenalaisen nesteen ruiskuamisesta aiheutuva vaara ja ruiskutusnesteeseen tahriutumisen vaara, jos ruiskutuspistoolia käytetään tahattomasti!

Varmista ruiskutuspistooli lukituksella (1) tahatonta ruiskuttamista vastaan

- ennen jokaista ruiskutustaukoa.
- ennen kuin asetat ruiskutuspistoolin puhdistustöiden jälkeen takaisin pidikkeeseen.



5.16 Työvalaistus



2 Vaihtoehtoa:

- Erillinen sähkönsyöttö traktorista välttämätön, käyttö kytkentäkaapin kautta.
- Virransyöttö ja ohjaus ISOBUS-ohjelmiston kautta.

Työvalo:



LED-yksittäissuutinvalaistus:



5.17 Etusäiliö FT 1001 / FT1502

Etusäiliö asennetaan traktorin etuhydrauliikkaan.

- FT1001 on tilavuudeltaan 1000 l.
- FT1502 on tilavuudeltaan 1500 l.



5.18 Kamerajärjestelmä



VAROITUS

Loukkaantumisvaara tai jopa kuolemanvaara.

Jos konetta siirrettäessä käytetään vain kamerajärjestelmää, voivat ihmiset tai esineet jäädä huomaamatta. Kamerajärjestelmä on apuväline. Se ei korvaa käyttäjän tarkkaavaisuutta välittömässä ympäristössä.


- **Varmista ennen siirtämistä suoralla katseyhteydellä, että kukaan henkilö tai mikään esine ei ole siirtoalueella.**

Kone voidaan varustaa kameralla (1).


Ominaisuuudet:

- Kuvakulma 135°
- Lämmitys ja itsepuhdistuva pinnoitus
- Infrapuna-yönäkötekniikka
- Automaattinen vastavalotoiminto

- (1) Ruiskutuspuomiston kamera turvallista peruuttamista varten.



- (1) Etusäiliön kamera turvallista kääntymistä varten.



5.19 Henkilökohtainen suojavarustus Safety Kit

Safety Kit on henkilökohtainen suojavaruste kas-
vinsuojeluaineiden käsittelyyn kätevässä
AMAZONE-suojavarustekotelona.



6 Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta



VAROITUS

Henkilön loukkaantumisen vaara koskettaessa ruiskutuspuomistoon

- puomien kääntyessä sivuttain taittamisen yhteydessä
- kallistuksen, noston tai laskun yhteydessä

Kehota ihmisiä poistumaan koneen vaaralliselta alueelta, ennen kuin käytät ruiskutuspuomistoa.

Ruiskutuspuomiston moitteeton kunto ja kiinnitysasento vaikuttavat merkittävästi ruiskutusnesteen ruiskutustuloksen onnistumiseen. Ruiskutuspuomiston oikein tehty korkeussäätö mahdollistaa ruiskutusviuhkojen sopivan limityksen. Suuttimet on asennettu puomistoon 50 cm (vaihtoehtoisesti 25 cm) etäisyydelle toisistaan.

Profi-taitto

Puomistoa käytetään käyttöpääteeltä.

→ Määritä sitä varten käytön aikana traktorin ohjainlaite *punainen*.

Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohje!



Koneen varustelusta riippuen ovat seuraavat toiminnot toteutettavissa puomiston kinematiikan toimintoryhmän avulla:

- ruiskutuspuomiston kääntäminen sisään ja ulos,
- hydraulinen korkeudensäätö,
- hydraulinen kallistuksen säätö,
- yksipuolinen ruiskutuspuomiston taitto,
- ruiskutuspuomiston yhden puolen kallistus (vain Profi-taittojärjestelmä II).

Taitto traktorin ohjainlaitteen avulla

Puomistoa käytetään traktorin ohjainlaitteiden avulla.

- Varustuksesta riippuen ruiskutuspuomiston taitto tulee esivalita käyttöpääteeltä ja suorittaa traktorin ohjainlaitteella *vihreä* (esivalintataitto)!

Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohje

- Korkeussäätö tapahtuu traktorin ohjainlaitteella *vihreä*.

Auki- ja kokoontaitto



HUOMAUTUS

Puomiston taitto kokoon tai auki on kielletty ajon aikana.



VAARA

Ruiskutuspuomiston auki- ja kokoontaiton yhteydessä on aina oltava tarpeeksi kaukana ilmajohdoista! Ilmajohdojen koskettaminen voi aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja.



VAROITUS

Koko ruumiin puristumis- ja töytäisyvaara, jos sivulle kääntyvät koneen osat pääsevät koskettamaan ihmisiä!

Tähän vaaraan liittyvä onnettomuus voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

Pidä riittävän suuri turvaetäisyys koneen liikkuviin osiin, kun traktorin moottori on käynnissä.

Huolehdi siitä, että ihmiset pysyvät riittävän etäällä koneen liikkuvista osista.

Käske ihmisiä poistumaan koneen liikkuvien osien kääntöalueelta, ennen kuin käännät koneen osia.



VAROITUS

Sivullisten puristumis-, sisäänkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja töytäisyvaara, jos ihmisiä oleskelee puomiston auki- tai kokoontaiton yhteydessä puomiston kääntöalueella ja puomiston liikkuvat osat pääsevät törmäämään heihin!

- Kehota ihmisiä poistumaan puomiston kääntöalueelta ennen kuin taitat puomiston auki tai kokoon.
- Päästä puomiston auki- ja kokoontaiton säätöosasta välittömästi irti, jos puomiston kääntöalueelle menee joku ihminen.



Puomiston taittojärjestelmän hydraulisylinterit pitävät auki- tai kokoontaitettua puomistoa kulloisessakin pääteasennossaan (kuljetus- ja työasento).

Yksipuolisesti aukitaitetulla ruiskutuspuomistolla työskentely on sallittua

Yksipuolisesti aukitaitetulla ruiskutuspuomistolla työskentely on sallittua

- vain heilunnantasaajan ollessa lukittuna.
- vain, kun toinen sivupuomi on taitettu kuljetusasennosta alas pakettina (Super S-puomisto).
- vain lyhytaikaisesti esteiden ohittamiseksi (puu, sähkömastot jne.).



- Lukitse heilunnantasaaja ennen kuin taitat ruiskutuspuomiston yhdeltä puolelta kokoon (poikkeus ContourControl).

Jos heilunnantasaajaa ei ole lukittu, ruiskutuspuomisto voi kallistua toiselle puolelle. Jos aukitaitettu puomi osuu maahan, ruiskutuspuomisto saattaa vaurioitua.

- Vähennä ruiskutuksen aikana huomattavasti ajonopeutta, jotta ruiskutuspuomisto ei heilu ja osu maahan heilunnantasaajan ollessa lukittuna. Jos ruiskutuspuomiston ohjaus on rauhatonta, poikittaislevityksen tasaisuutta ei voida taata.

Ruiskutuskorkeuden säätäminen**VAROITUS**

Ihmisten puristumis- ja töytäisyvaara, jos ruiskutuspuomisto pääsee koskettamaan ihmisiä korkeussäädön nostamisen tai laskemisen yhteydessä!

Kehota ihmisiä poistumaan koneen vaaralliselta alueelta, ennen kuin nostat tai lasket ruiskutuspuomistoa korkeussäädön avulla.


1. Kehota ihmisiä poistumaan koneen vaaralliselta alueelta.
 2. Säädä ruiskutuskorkeus ruiskutustaulukon mukaan
- *Keltaisen* traktorin ohjainlaitteen avulla,
 - käyttöpäänteen avulla (Profi-taitossa).



Kohdista ruiskutuspuomisto aina maan pinnan suuntaisesti. Vain näin saat jokaisen suuttimen ohjeenmukaiselle korkeudelle.

Törmäyssuojat

Törmäyssuojat suojaavat ruiskutuspuomistoa vahingoittumiselta, jos ulkopuomi osuu kiinteään esteeseen. Muovileuan ansiosta ulkopuomi pystyy tekemään väistöliikkeen nivelakselin ympäri ajosuuntaan ja ajosuunnan vastaiseen suuntaan – mitä seuraa automaattinen palautuminen työasentoon.




Heilunnantasaaja

- (1) Heilunnantasaaja vapautettu.
- (2) Heilunnantasaaja lukittu.

Vakaimen suojalaite on havainnollisuuden vuoksi otettu kuvassa irti.

Vakaimen lukituksesta ilmoitetaan käyttöpäätteessä.



Heilunnantasaajan vapautus:



Tasainen poikittaislevitys on mahdollista vain silloin, kun vakaimen lukitus on avattu.

Kun ruiskutuspuomisto on taitettu täysin auki, käytä käyttövipua vielä 5 sekunnin ajan.

→ Vakaimen lukitus avautuu ja aukitaitettu puomisto pystyy liikkumaan vapaasti edestakaisin ruiskutuspuomiston kannattimen suhteen.

Lukitse heilunnantasaaja:



- o kuljetusajossa!
- o puomiston auki- ja kokoontaittamisen ajaksi!



Taitto traktorin ohjainlaitteen *vihreä* avulla: heilunnantasaaja lukittuu automaattisesti ennen puomien kokoontaittoa.

Etäisyystuki


Etäisyystuki estää puomiston törmäämisen maahan.



Joidenkin suuttimien käytössä etäisyystuet ovat ruiskutuskartiossa.


Kiinnitä tässä tapauksessa etäisyystuki vaakasuoraan kannattimeen.

Käytä siipiruuveja.



6.1 Super-S-puomisto

Yleiskuvaus – Super-S-puomisto



- (1) Ruiskutusjohdot
- (2) Kuljetuslukitus
- (3) Vapautettava ja lukittava heilunnantasaaja
- (4) Läpivirtausmittari käyttömäärän [l/ha] määrittämiseen (vain määräsäädössä)
- (5) Takaisinvirtausmittari, jolla määritetään ruiskutusnestesäiliöön takaisin johdettu ruiskutusnesteen määrä (vain käyttöpäätteellä)
- (6) DUS-järjestelmän venttiili ja valintahana
- (7) Ulkopuhdistus
- (8) Etäisyystuki
- (9) Suutinputken suojus
- (10) Super-S-puomiston varmistimen silmämääräinen tarkastus

Osalohkon kytkentä (vaihtoehtoinen yksittäissuuttimen kytkentä)

- (11) Moottoriventtiilit osalohkojen pois- ja päällekytkemiseksi (käyttövarustus)
- (12) Ohitusventtiili
- (13) Ruiskutuspaineen painemittarin paineliitettä
- (14) Paineenkevennys, purkaa ylipaineen ruiskutusjohdoista osalohkon poiskytkennän jälkeen

6.1.1 Kuljetusvarmistimen vapautus ja lukitus



VAROITUS

Ihmisten puristumis- ja töytäisyvaara, jos kuljetusasentoon ylöskäännetty puomisto taittuu kuljetusajon yhteydessä tahattomasti auki!


Lukitse kuljetusasentoon ylöskäännetty puomisto kuljetusvarmistimen avulla kuljetusasentoon, ennen kuin aloitat kuljetusajon.

Kuljetusvarmistimen vapautus

Nosta ruiskutuspuomisto korkeussäädön avulla, kunnes tartuntapidin (1) vapauttaa tartuntataskun (2).

- Kuljetusvarmistin vapauttaa ruiskutuspuomiston kuljetusasennosta.

Kuva esittää vapautettua ruiskutuspuomistoa.




Kuljetusvarmistimen lukitus

Laske ruiskutuspuomisto korkeussäädön avulla täysin alas, kunnes tartuntapidin (1) kiinnittää tartuntataskun (2).


- Kuljetusvarmistin lukitsee ruiskutuspuomiston kuljetusasentoon.

Kuva esittää lukittua ruiskutuspuomistoa.



Tarkasta Super-S-puomiston lukitus silmämääräisesti.

Suuntaa ruiskutuspuomisto kallistuksen säädön avulla, jos tartuntapidin ei kiinnity tartuntataskuun.



6.1.2 Super-S-puomisto, taitto traktorin ohjainlaitteella



Profi-taitto: Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohje.



Varustuksesta riippuen sinun on painettava käyttöpäätteen esivalintapainiketta "Ruiskutuspuomiston taitto", ennen kuin käytät traktorin ohjainlaitetta *vihreä* ruiskutuspuomiston aukitaittamiseksi.

Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohje!

Ruiskutuspuomiston aukitaittaminen:

1. Käytä *keltaista* **traktorin ohjainlaitetta**.
 - Nosta puomistoa ja vapauta sen siten kuljetusasennosta.
2. Käytä *vihreää* **traktorin ohjainlaitetta**, kunnes
 - molemmat puomistopakettit ovat alhaalla
 - molempien puomien yksittäiset segmentit on avattu kokonaan ja
 - Heilunnantasaaja on vapautettu.



- Kulloisetkin hydraulisylinterit lukitsevat ruiskutuspuomiston työasentoon.
- Aukitaitto tapahtuu aina symmetrisesti.

3. Käytä *keltaista* **traktorin ohjainlaitetta**.
 - Aseta ruiskutuspuomiston ruiskutuskorkeus.

Taita ruiskutuspuomisto kokoon:

1. Käytä *keltaista* **traktorin ohjainlaitetta**.
 - Nosta ruiskutuspuomisto keskikorkeudelle.
2. Kaltevuus asentoon "0" (mikäli säädettävissä).
3. Käytä *vihreää* **traktorin ohjainlaitetta**, kunnes
 - molempien puomien yksittäiset segmentit on taitettu kokonaan kokoon,
 - molemmat puomistopakettit on taitettu ylös.
4. Käytä *keltaista* **traktorin ohjainlaitetta**.
 - Laske puomisto alas ja lukitse näin kuljetusasentoon.



Heilunnantasaaja lukittuu automaattisesti ennen puomiston kokoonlaittamista.

Yksipuolisesti aukitaitetulla ruiskutuspuomistolla työskentely



Mahdollinen vain hydraulisella esivalintataitolla!

Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohjetta.

Ruiskutuspuomisto on täysin aukitaitettuna!

1. Käytä *keltaista* traktorin ohjauslaitetta.
→ Nosta ruiskutuspuomisto keskikorkeudelle.
- Heilunnantasaaja lukittuu automaattisesti.
2. Esivalitse käyttöpäätteeltä puomiston puomi, joka tulee taittaa sisään.
3. Käytä traktorin ohjauslaitetta *vihreä*.
→ Valittu puomiston puomi taittuu sisään.



VAROITUS

Taiton jälkeen puomi nousee kuljetusasentoon!

- Keskeytä taittovaihe oikea-aikaisesti!


4. Suuntaa ruiskutuspuomisto kaltevuuden säätöä käyttäen kohdepinnan suuntaiseksi.
5. Säädä ruiskutuskorkeus siten, että ruiskutuspuomiston etäisyys maanpintaan on vähintään 1 m.
6. Kytke kiinnitettujen puomiston puomin osalohkot pois käytöstä.
7. Aja huomattavasti alhaisemmalla nopeudella ruiskutuksen aikana.

Yksipuolisen ruiskutuksen jälkeen:

8. Peruuta esivalinta käyttöpäätteellä.
9. Käytä *vihreää* traktorin ohjainlaitetta, kunnes
→ Taita kokoonlaitettu puomiston puomi jälleen kokonaan auki.
→ Heilunnantasaaja on vapautettu.
10. Kytke kaikki osalohkot jälleen päälle.

6.2 Q-plus-puomisto

Yleiskuvaus – Q-plus-puomisto



- | | |
|--|---|
| (1) Puomiston kannatinkehys ruiskutuspuomiston korkeudensäätöä varten. | (8) Läpivirtausmittari käyttömäärän [l/ha] määrittämiseen (vain määräsäädössä) |
| (2) Ruiskutusjohdot | (9) Takaisinvirtausmittari, jolla määritetään ruiskutusnestesäiliöön takaisin johdettu ruiskutusnesteen määrä (vain käyttöpäätteellä) |
| (3) Puomiston keskiosa | (10) Moottoriventtiilit osalohkojen pois- ja päällekytkemiseksi (käyttövarustus) |
| (4) Lukitse kokoonlaitettu ruiskutuspuomisto kuljetusvarmistimella kuljetusasentoon, jotta se ei pääse aukeamaan tahattomasti kuljetuksen aikana – tässä vapautettu. | (11) Ohitusventtiili |
| (5) Vapautettava ja lukittava heilunnantasaaja | (12) Ruiskutuspuomiston painemittarin paineliitäntä |
| (6) Vetojousi yhdensuuntaiseksi puomiston suunnan kanssa. | (13) Paineenkevennys, purkaa ylipaineen ruiskutusjohdoista osalohkon poiskytkennän jälkeen |
| (7) Iskuvaimennin | |

6.2.1 Kuljetusvarmistimen vapautus ja lukitus



VAROITUS

Ihmisten puristumis- ja töytäisyvaara, jos kuljetusasentoon kokoontaitettu puomisto taittuu kuljetusajon yhteydessä tahattomasti ulos!


Lukitse kokoontaitettu puomistopaketti kuljetusvarmistimella kuljetusasentoon, ennen kuin lähdet kuljettamaan konetta!

Kuljetusvarmistimen vapautus

Nosta kokoontaitettua puomistopakettia korkeudensäädön avulla, kunnes automaattinen kuljetusvarmistin vapauttaa lukitun puomistopaketin (korkeusasento noin 2/3 puomiston kannattimen pituudesta).

- Kuljetusvarmistin vapauttaa ruiskutuspuomiston kuljetusasennosta ja ruiskutuspuomisto pääsee taittumaan auki.

Kuvassa näkyy **vapautettu** kuljetusvarmistin.




Kuljetusvarmistimen lukitus

Laske kokoontaitettua puomistopakettia korkeudensäädön avulla, kunnes automaattinen kuljetusvarmistin lukitsee puomistopaketin (etäisyys puomiston kannattimen alareunasta puomiston alareunaan on vain noin 30 cm).

- Kuljetusvarmistin lukitsee ruiskutuspuomiston kuljetusasentoon ja estää kokoontaitetun puomistopaketin taittumisen auki epähuomiossa.

Kuvassa näkyy **lukittu** kuljetusvarmistin.



6.2.2 Q-plus-puomisto, taitto traktorin ohjainlaitteella



Varustuksesta riippuen sinun on painettava käyttöpäätteen esivalintapainiketta "Ruiskutuspuomiston taitto", ennen kuin käytät traktorin ohjainlaitetta **vihreä** ruiskutuspuomiston aukitaittamiseksi. Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohje!

Ruiskutuspuomiston taittaminen ulos

Kokoontaitettu puomistopaketti on lukitussa kuljetusasennossa.

1. Vapauta kuljetusvarmistin. Katso luku "Kuljetusvarmistimen vapautus".
2. Käytä **vihreää traktorin ohjainlaitetta**, kunnes
 - molempien puomien yksittäiset segmentit on avattu kokonaan ja
 - heilunnantasaaja on vapautettu.



- Ulostaittumisen yhteydessä kääntyy ensin oikea ja sitten vasen puomi.
- Heilunnantasaaja on vapautettu, kun vapautus-/lukitusnäytössä näkyy vihreä osa.
- Vastaavat hydraulisylinterit lukitsevat puomiston puomit työasentoon.

3. Käytä **keltaista traktorin ohjainlaitetta**.
 - Säädä ruiskutuspuomiston ruiskutuskorkeus.

Ruiskutuspuomiston kokoontaittaminen

1. Käytä **keltaista traktorin ohjainlaitetta**.
 - Nosta ruiskutuspuomisto keskikorkeudelle.
2. Kaltevuus asentoon "0" (mikäli säädettävissä).
3. Käytä **vihreää traktorin ohjainlaitetta**, kunnes
 - molempien puomien yksittäiset segmentit on taitettu kokonaan kokoon,



Kiinnitaittumisen yhteydessä kääntyy ensin vasen ja sitten oikea puomi.

4. Lukitse kuljetusvarmistin. Katso luku "Kuljetusvarmistimen lukitus" sivulla 99.

6.2.3 Yksipuolinen työskentely oikeanpuoleisella puomiston puomilla

Ruiskutuspuomisto on täysin aukitaitettuna!

1. Käytä *vihreää* traktorin ohjainlaitetta, kunnes
→ vasen puomi on kokonaan sisäänlaitettuna.



Heilunnantasaaja lukittuu automaattisesti ennen vasemman puomin kokoontaittamista.

2. Käytä *keltaista* traktorin ohjauslaitetta.
→ Säädä ruiskutuspuomiston ruiskutuskorkeus siten, että ruiskutuspuomiston etäisyys maanpintaan on vähintään 1 m.
→ Automaattinen kuljetusvarmistin lukitsee kokoontaitetun, vasemman puomin.
3. Kytke puomiston vasemman puomin osalohkot pois käytöstä.
4. Aja huomattavasti alhaisemmalla nopeudella ruiskutuksen aikana.
5. Vapauta automaattinen kuljetusvarmistin uudelleen, ennen kuin taitat puomiston vasemman puomin jälleen auki. Katso luku "Kuljetusvarmistimen vapautus", sivu 99.

Yksipuolisen ruiskutuksen jälkeen:

6. Käytä *vihreää* traktorin ohjainlaitetta, kunnes
→ Taita kokoontaitettu puomiston puomi jälleen kokonaan auki.
→ Heilunnantasaaja vapautettuna.
7. Kytke kaikki osalohkot jälleen päälle.

6.3 Ulkopuomin kavennusnível

Kavennusnívelen avulla voidaan ulkopuomin uloin elementti kääntää manuaalisesti sisään työleveyden pienentämiseksi.

Tapaus 1:

Suutinmäärä, ulompi osalohko	=	Käännettävän ulkoelementin suutinmäärä
------------------------------	---	--

→ Pienennetyllä työleveydellä ruiskutettaessa on ulompi osalohko pidettävä pois päältä.


Tapaus 2:

Suutinmäärä, ulompi osalohko	≠	Käännettävän ulkoelementin suutinmäärä
------------------------------	---	--

→ Sulje ulommat suuttimet manuaalisesti (kolminkertainen suutinpää).

→ Tee muutokset käyttöpäätteeltä.

- o muutetun työleveyden syöttö.
- o ulompien osalohkojen muutetun suutinmäärän syöttö.



Kaksi ruuvia kiinnittävät sisään- ja ulostaitetun ulomman elementin kulloiseenkin päteasentoon.



HUOMAUTUS

Käännä ulommat elementit jälleen ulos ennen kuljetusajoja, jotta kuljetuslukitus toimisi puomiston ollessa sisääntaitettuna.


6.4 Puomiston lyhennys

Puomiston lyhennysmekanismin avulla voidaan mallista riippuen joko yksi tai kaksi puomia pitää käytössä sisääntaitettuna.

Lisäksi hydraulipainevaraajan on oltava päällekytkettynä.



Ohjausyksikössä vastaavien osalohkojen on oltava poiskytkettyinä.



(1) Puomiston lyhennysmekanismi

(2) Hydraulipainevaraaja Valinnainen UF02:lla

(A) Sulkuhana auki

(B) Sulkuhana kiinni

Käyttö pienennetyllä työleveydellä

1. Pienennä puomiston leveyttä hydraulisesti.
2. Sulje puomiston lyhennysmekanismin sulkuhana.
3. Avaa puomiston lyhennysmekanismin sulkuhana.
4. Kytke ohjausyksikössä vastaavat osalohkot pois päältä.
5. Suorita käyttö pienennetyllä työleveydellä.



Sulje puomiston vaimennuksen sulkuhana:

- Kuljetusajon yhteydessä
- Käytössä täydellä työleveydellä

Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta


Anturit puomistolla:

Jos työskentelet pienemmällä työleveydellä automaattisen puomin ohjauksen kanssa, puomin jatke voi häiritä anturia.

Tässä tapauksessa:


- (1) Asenna anturi 180° kierrettynä.
- (2) DistanceControl plus: irrota sisäinen anturi.

ContourControl: deaktivoi sisäinen anturi (ISOBUS-ohjelmisto)



6.5 Puomiston jatke

Puomiston jatke pidentää työleveyttä portaattomasti enintään 1,20 metriä.



- (1) Puomiston jatke kuljetusasennossa
- (2) Puomiston jatke käyttöasennossa
- (3) Sulkuhana ulkosuuttimelle
 - (A) Sulkuhana auki
 - (B) Sulkuhana kiinni
- (4) Siipiruuvi puomiston jatkeen lukitsemiseksi kuljetus- tai käyttöasentoon

6.6 Hydraulinen kallistuksen säätö

Ruiskutuspuomisto voidaan taittaa maanpinnan tai kohdepinnan suuntaiseksi hydraulisen kaltevuuden säädön avulla hankalissa maasto-olosuhteissa, esimerkiksi jos ajourat ovat eri syvyiset tai jos ajetaan toiselta puolelta vaossa.

Näyttö tapahtuu käyttöpäätteellä.

Säätö tapahtuu varustuksen mukaan

- käyttöpäätteellä tai
- traktorin *beige* ohjainlaitteella.



Katso käyttöpäätteen käyttöohje.

6.7 DistanceControl / ContourControl


Ruiskutuspuomiston ohjauslaite pitää ruiskutuspuomiston automaattisesti yhdensuuntaisena halutulla etäisyydellä kohdepinnasta.

Kaksi ultraäänianturia (1) mittaa etäisyyden maahan tai kasvustoon.

Kun ruiskutuspuomisto kytketään pois päältä, se kohoaa automaattisesti n. 50 cm verran. Kun ruiskutuspuomisto kytketään päälle, se laskeutuu automaattisesti takaisin kalibroidulle korkeudelle.



Katso ohjelmiston ISOBUS käyttöohjetta.




- Ultraäänianturien säätö:


→ ks. kuva

6.8 Ruiskujohdot


Ruiskujohdot osalohkoventtiileillä



Ruiskujohdot osalohkoventtiileillä ja painekiertojärjestelmällä DUS



Ruiskujohdot yksittäissuutinkytkenällä ja painekiertojärjestelmällä DUS Pro



- | | |
|---|------------------------------|
| (1) Virtausmittari | (6) Sulkuhana DUS |
| (2) Paluuvirtausmittari | (7) Paineenrajoitusventtiili |
| (3) Osalohkoventtiilit | (8) Takaiskuventtiili |
| (4) Ohitusventtiili pieniä levitysmääriä varten | (9) Paineenrajoitusventtiili |
| (5) Paineekiertojohto | |

Painekiertojärjestelmä DUS




Osalohkokytkentä: kytke painekiertojärjestelmä yleisesti pois päältä letkulevittimien käytössä.

Painekiertojärjestelmä

- mahdollistaa nesteen jatkuvan kierron ruiskutusputkessa.
- voidaan käyttää valinnan mukaan ruiskutusnesteellä tai huuhteluvedellä.
- vähentää laimentamattoman jäännösmäärän kaikissa ruiskutusputkissa.

Nesteen jatkuva kierto


- mahdollistaa nesteen tasaisen ruiskutuksen alusta alkaen, koska kaikki ruiskutussuuttimet saavat jatkuvasti ruiskutusnestettä heti, kun ruiskutuspuomisto on kytketty päälle.
- estää ruiskutusputken tukkeutumisen.



Johtosuodatin ruiskutusjohtoja varten (valinnainen)

Johtosuodatin (1)

- asennetaan kullekin lohkolle ruiskutusputkiin (osalohkokytkentä).
- asennetaan ruiskutusputkeen kerran sekä vasemmalle että oikealle puolelle (yksittäissuutinkytkentä)
- auttaa omalta osaltaan estämään ruiskutussuutinten likaantumista.




Suodatinpanosten katsaus

- Suodatinpanos, jossa 50 silmää/tuuma (sininen)
- Suodatinpanos, jossa 80 silmää/tuuma (harmaa)
- Suodatinpanos, jossa 100 silmää/tuuma (punainen)

6.9 Suuttimet

- (1) Suutinrunko bajonettiliitännällä
 - o Jousielementti luistilla
 - o Jousielementti ruuvattu
- (2) Kalvot. Jos paine laskee ruiskutusputkessa n. 0,5 barin alle, jousielementti (3) painaa kalvon istukka (4) suutinrungossa. Se estää ruiskutusnesteen tippumisen poiskytketystä ruiskutusputkistosta.
- (3) Jousielementti.
- (4) Luisti; pitää koko kalvoventtiilin kiinni suutinrungossa
- (5) Suuttimen suodatin; vakiona 50 silmää/tuuma, asennetaan suodatinrunkoon alakautta.
- (6) Kumitiiviste
- (7) Suutin bajonettikorkilla



6.9.1 Monireikäsuuttimet

Kun tarvitset erilaisia suutintyyppejä, kannattaa käyttää monireikäisiä suutinpäitä.

Kääntämällä monireikäistä suutinpäätä vastapäivään voit vaihtaa käytettävää suutinta.


Monireikäinen suutinpää ei ole käytössä väliasennoissa. Näin on olemassa mahdollisuus pienentää puomiston työlevyettä.




Huuhtelee ruiskutusputket, ennen kuin käännät monireikäistä suutinpäätä toisen suutintyyppin kohdalle.

3-reikäsuuttimet (valinnainen)


Järjestelmä syöttää nestettä pystysuorassa olevalle suuttimelle.



4-reikäsuuttimet (valinnainen)




Nuoli osoittaa pystysuorassa olevan, juuri syötettävän suuttimen.



4-reikäsuutin voidaan varustaa 25 cm:n suutinkiinnityksellä. Näin saavutetaan 25 cm:n suutinväli.


Nuoli osoittaa merkinnän 25 cm, kun 25 cm:n suutinväli on asetettu.



Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta

Asenna 25 cm:n suutinkiinnitys.


Jos et käytä 25 cm:n suutinkiinnitystä, sulje syöttö tulpalla.



6.9.2 Reunas.


RajasuutinkytKentä, sähköinen tai manuaalinen

RajasuutinkytKennällä kytketään sähköisesti viimeinen suutin pois päältä ja reunasuutin, 25 cm ulompänä (juuri kentän rajalla), päälle.




PäätesuutinkytKentä, sähköinen

PäätesuutinkytKennällä traktorin ohjaamosta kytketään sähköisesti enintään kolme ulointa suutinta pois päältä pellon reunoissa vesistöjen lähellä.



LisäsuutinkytKentä, sähköinen

LisäsuutinkytKennällä traktorin ohjaamosta kytketään päälle lisäksi ulompi lisäsuutin, jolloin työleveys suurenee yhden metrin verran.




6.10 Automaattinen yksittäissuutinkytkenä

Sähköisen yksittäissuutinkytken ansiosta voidaan 50 cm:n osaleveydet kytkeä erikseen. Yhdessä automaattisen lohkon ohjauksen osaleveyskytkennän kanssa voidaan päällekkäisyydet vähentää minimaalisiksi.

6.10.1 Yksittäissuutinkytkenä AmaSwitch

Jokainen suutin voidaan kytkeä lohkon ohjauksella erikseen päälle ja pois.

- (1) Suutinrunko
- (2) Liitosmutteri ja kalvotiiviste
- (3) Moottorin venttiili



6.11 Nestemäisen lannoitteen levittämisen erikoisvarusteet

Nykyisin on saatavilla pääasiassa kahta erityyppistä nestemäistä lannoitetta:

- ammoniumnitraattiurealiuos (AHL), jossa 28 kg N / 100 kg AHL.
- typpifosforiliuos 10-34-0, jossa 10 kg N ja 34 kg P₂O₅ / 100 kg typpifosforiliuosta



Jos nestemäinen lannoite ruiskutetaan viuhkasuuttimilla, ruiskutustaulukon lukema (l/ha) on ammoniumnitraattiurealiuoksen kohdalla kerrottava arvolla 0,88 ja typpifosforiliuoksen kohdalla arvolla 0,85, koska ruiskutusmäärätaulukon arvot (l/ha) pätevät vain veden ruiskutukseen.

Noudatettavat periaatteet:

Käytä levitykseen suhteellisen suuren pisarakoon muodostavia suuttimia kasvien syöpymisen välttämiseksi. Liian suuret pisarat vierivät pois kasvin lehdiltä, liian pienet vahvistavat "suurennuslasi-ilmiötä". Lannoitteen ylisuuri annostus voi johtaa kasvin lehtien kuorettumiseen (lannoitteen sisältämä suola).

Nestemäistä lannoitetta ei tule ruiskuttaa liikaa, esim. yli 40 kg N (ks. myös tähän liittyvät lisätiedot kohdasta "Muuntotaulukko nestemäisen lannoitteen ruiskuttamiseen"). Älä jälkilannoita ammoniumnitraattiurealiuksella missään tapauksessa EC-kasvuvaiheen 39 jälkeen, koska syövyttävä vaikutus on erityisen vahingollista tähkille.

6.11.1 3-reikäsuuttimet

Nestemäinen lannoite kannattaa levittää kolmireikäsuuttimella, kun nestemäisen lannoitteen halutaan menevän kasviin ennemminkin kasvin juurien kuin lehtien kautta.

Nestemäinen lannoite saadaan levitettyä kolmisuuttimen reikien kautta lähes paineettomasti suurina pisaroina. Ruiskutuksen aikana ei tällöin muodostu "sumua" eikä pieniä pisaroita. Kolmireikäsuuttimen muodostamat pisarat putoavat kasviin pienellä voimalla ja vierivät pois kasvien lehdiltä. **Vaikka tämän ansiosta pystytään suurelta osin estämään kasvien vaurioituminen, jälkilannoituksen yhteydessä kannattaa välttää kolmireikäsuuttimia ja käyttää laahausletkuja.**

Käytä kaikissa alempana mainituissa kolmireikäsuuttimissa vain mustia bajonettimuttereita.

Erilaiset 3-reikäsuuttimet ja niiden käyttöalueet (8 km/h nopeudella)

- 3-reikä-keltainen, 50 – 80 l AHL/ha
- 3-reikä-punainen, 80 – 126 l AHL/ha
- 3-reikä-sininen, 115 – 180 l AHL/ha
- 3-reikä-valkoinen, 155 – 267 l AHL/ha

6.11.2 5- ja 7-reikäsuuttimet / FD-suuttimet

7-reikäsuutinten / FD-suutinten käyttöön pätevät samat edellytykset kuin 3-reikäsuuttimien yhteydessä. 7-reikäsuutinten / FD-suutinten reiät on suunnattu sivuille toisin kuin 3-reikäsuuttimissa, joissa reiät on suunnattu alas. Tämä saa aikaan hyvin suuren pisarakoon ja pisaroiden osumisen kasviin hyvin hellävaraisesti.

Saatavana on seuraavia 7-reikäsuuttimia


- SJ7-02-CE 74 – 120l AHL
(nopeudella 8 km/h)
- SJ7-03-CE 110 – 180l AHL
- SJ7-04-CE 148 – 240l AHL
- SJ7-05-CE 184 – 300l AHL
- SJ7-06-CE 222 – 411l AHL
- SJ7-08-CE 295 – 480l AHL

Saatavana on seuraavia FD-suuttimia:

- FD 04 150 – 240 l AHL/ha
(nopeudella 8 km/h)
- FD 05 190 – 300 l AHL/ha
- FD 06 230 – 360 l AHL/ha
- FD 08 300 – 480 l AHL/ha
- FD 10 370 – 600 l AHL/ha*



6.11.3 Laahausletkusarja nestemäiselle lannoitteelle



- (1) Numeroidut, erilliset laahausletkulohkot, joiden suutin- ja letkuväli 25 cm. Nro 1 on asennettuna uloinna vasemmalla koneen ajosuuntaan katsottuna, numero 2 sen vieressä jne.
- (2) Siipimutterit, joilla laahausletkusarja kiinnitetään.
- (3) Letkujen kytkentäliitos.
- (4) Metallipainot, vakauttavat letkujen asennon työskentelyn aikana.



Annostelukiekot määräävät ruiskutusmäärän [l/ha].

Saatavilla olevat annostelukiekot

- | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------|
| • 4916-26 Ø 0,65 | 50 – 104 l AHL/ha | (nopeudella
8 km/h) |
| • 4916-32 Ø 0,8 | 80 – 162 l AHL/ha | |
| • 4916-39 Ø 1,0
(vakio) | 115 – 226 l AHL/ha | |
| • 4916-45 Ø 1,2 | 150 – 308 l AHL/ha | |
| • 4916-55 Ø 1,4 | 225 – 450 l AHL/ha | |

Katso luku "Ruiskutustaulukko laahausletkusarjalle", sivulla 226.

7 Käyttöönotto

Tästä luvusta saat tietoja,

- koneen käyttöönotosta.
- joiden avulla voit tarkastaa, voiko koneen kiinnittää traktoriin.



- Ennen kuin koneen saa ottaa käyttöön, käyttäjän on täytynyt lukea ja ymmärtää käyttöohjeet.
- Huomioi luku "Turvallisuusohjeet käyttäjälle", alkaen sivulta 30
 - o koneen kytkennässä ja irrotuksessa
 - o koneen kuljetuksessa
 - o koneen käytössä
- Kytke ja kuljeta konetta vain sellaisella traktorilla, joka soveltuu tähän tarkoitukseen!
- Traktorin ja koneen täytyy olla maakohtaisten tieliikennelakien määräysten mukainen.
- Ajoneuvon haltijan (omistaja) ja ajoneuvon kuljettajan (käyttäjä) vastaavat maakohtaisten tieliikennelakimääräysten noudattamisesta.



VAROITUS

Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, sisäänkiilautumis- ja kiinnitarttumisvaara hydraulisesti tai sähköisesti käytettävien rakenneosien alueella.

Älä lukitse traktorissa sellaisia säätöosia, joilla ohjataan suoraan rakenneosien hydraulisia tai sähköisiä liikkeitä, esim. kääntämistä, kallistusta ja työntöä. Kulloisenkin liikkeen täytyy pysähtyä automaattisesti, jos irrotat kyseisen säätöosan. Tämä ei koske järjestelmien liikkeitä, jotka

- ovat jatkuvia tai
- automaattisesti säädettyjä tai
- vaativat toiminnan takia kelluvan asennon tai painoasennon.

7.1 Jäätymisenestoainetta ruiskutusnestesäiliössä

Vuodenajasta ja koneen merkinnöistä riippuen kone on suojattu jäätymisvaurioilta biohajoavalla jäätymisenestoaineella.

Jäätymisenestoaine voidaan levittää tai pumpata pois ruiskutusnesteen kanssa, kun se otetaan käyttöön ensimmäisen kerran.

Käytä uudelleen tai hävitä pois pumpattu jäätymisenestoaine asianmukaisella tavalla.

7.2 Traktorin soveltuvuuden tarkastus



VAROITUS

Osien murtumisen, riittämättömän vakavuuden ja riittämättömän ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria käytetään määräysten vastaisesti!

- Tarkasta traktorin soveltuvuus, ennen kuin kiinnität koneen traktoriin.
Koneen saa kiinnittää vain sellaisiin traktoreihin, jotka soveltuvat tähän tarkoitukseen.
- Suorita jarrutuskoe ja tarkasta, jarruttaako traktori riittävän hyvin myös kiinnitetyn koneen kanssa.

Traktorin soveltuvuuden edellytyksiä ovat erityisesti:

- sallittu kokonaispaino
- sallitut akselipainot
- sallittu tukikuorma traktorin kiinnityspisteessä
- asennettujen renkaiden kantavuus
- hinattavalle kuormalle sallitun painon täytyy olla riittävän suuri

Nämä tiedot ovat konekilvessä tai rekisteriotteessa ja traktorin käyttöohjekirjassa.

Traktorin etuakselin täytyy olla aina kuormitettu vähintään 20 % verran traktorin omapainosta.

Traktorissa täytyy olla traktorin valmistajan määräämä jarrutusteho myös paikalleen kiinnitetyn koneen kanssa.

7.2.1 Traktorin kokonaispainon, traktorin akselipainojen ja renkaiden kantavuuden todellisten arvojen sekä tarvittavan vähimmäisvastapainon laskeminen



Traktorin sallitun kokonaispainon, joka on ilmoitettu ajoneuvopapereissa, on oltava suurempi kuin seuraavien summa


- traktorin omapaino,
- vastapaino ja
- nostolaitekiinnitteisen koneen kokonaispaino tai hinattavan koneen aisakuorma.



Tämä ohje koskee ainoastaan Saksaa:

Jos akselipainojen ja/tai sallitun kokonaispainon vaatimuksia ei pystytä täyttämään kaikista mahdollisista toimenpiteistä huolimatta, tällöin osavaltio-oikeuden mukaan asianomainen viranomainen voi myöntää anomuksesta valtuutetun ajoneuvokatsastajan lausunnon ja traktorin valmistajan suostumuksen perusteella poikkeusluvan § 70 StVZO mukaan sekä vaadittavan tyyppihyväksynnän § 29 artikla 3 StVO mukaan.

7.2.1.1 Tarvittavat arvot laskemista varten



T_L	[kg]	Traktorin omapaino	
T_v	[kg]	Tyhjän traktorin etuakselipaino	ks. traktorin käyttöohjekirja tai rekisteriote
T_h	[kg]	Tyhjän traktorin taka-akselipaino	
G_h	[kg]	Taakse kiinnitettävän koneen tai takapainon kokonaispaino	katso koneen tekniset tiedot tai peräpaino
G_v	[kg]	Eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon kokonaispaino	ks. eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon tekniset tiedot
a	[m]	Eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon painopisteen ja etuakselin keskipisteen välinen etäisyys (summa $a_1 + a_2$)	ks. traktorin ja eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon tekniset tiedot tai mittaa itse
a_1	[m]	Etäisyys etuakselin keskipisteestä vetovarren liitoskohdan keskipisteeseen	ks. traktorin käyttöohjekirja tai mittaa itse
a_2	[m]	Etäisyys vetovarren liitoskohdan keskipisteestä eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon painopisteeseen (painopisteväli)	ks. eteen kiinnitettävän koneen tai etupainon tekniset tiedot tai mittaa itse
b	[m]	Traktorin akseliväli	ks. traktorin käyttöohjekirja tai rekisteriote tai mittaa itse
c	[m]	Taka-akselin keskipisteen ja vetovarren liitoskohdan keskipisteen välinen etäisyys	ks. traktorin käyttöohjekirja tai rekisteriote tai mittaa itse
d	[m]	Vetovarren liitoskohdan keskipisteen ja taakse kiinnitettävän koneen tai takapainon painopisteen välinen etäisyys (painopisteväli)	ks. koneen tekniset tiedot

7.2.1.2 Ohjauskyvyn takaamiseksi tarvittavan traktorin etuosan vähimmäisvastapainon $G_{V \min}$ laskeminen

$$G_{V \min} = \frac{G_H \cdot (c + d) - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

Merkitse traktorin etuosassa tarvittavalle vähimmäisvastapainolle $G_{V \min}$ laskemasi arvo taulukkoon (sivu 120).

7.2.1.3 Traktorin todellisen etuakselipainon $T_{V \text{ tat}}$ laskeminen

$$T_{V \text{ tat}} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - G_H \cdot (c + d)}{b}$$

Merkitse todelliselle etuakselipainolle laskemasi arvo ja traktorin käyttöohjekirjassa ilmoitettu traktorin sallittu etuakselipaino taulukkoon (sivu 120).

7.2.1.4 Traktorin ja koneen yhdistelmän todellisen kokonaispainon laskenta

$$G_{\text{tat}} = G_V + T_L + G_H$$

Merkitse todelliselle kokonaispainolle laskemasi arvo ja traktorin käyttöohjekirjassa ilmoitettu traktorin sallittu kokonaispaino taulukkoon (sivu 120).

7.2.1.5 Traktorin todellisen taka-akselipainon $T_{H \text{ tat}}$ laskenta

$$T_{H \text{ tat}} = G_{\text{tat}} - T_{V \text{ tat}}$$

Merkitse todelliselle taka-akselipainolle laskemasi arvo ja traktorin käyttöohjekirjassa ilmoitettu traktorin sallittu taka-akselipaino taulukkoon (sivu 120).

7.2.1.6 Traktorin renkaiden kantavuus

Merkitse renkaan sallitun kantavuuden kahdella kerrottu arvo (kaksi rengasta) (ks. esim. rengasvalmistajan asiakirjoista) taulukkoon (sivu 120).

7.2.1.7 Taulukko

	Laskennan tuloksena saatu todellinen arvo	Traktorin käyttöohjekirjassa ilmoitettu sallittu arvo	Renkaan sallittu kantavuus kerrottuna kahdella (kaksi rengasta)
Vähimmäisvastapaino edessä/takana	/ kg	--	--
Kokonaispaino	kg	≤ kg	--
Etuakselipaino	kg	≤ kg	≤ kg
Taka-akselipaino	kg	≤ kg	≤ kg



- Katso traktorin kokonaispainon, akselipainojen ja renkaiden kantavuuden sallitut arvot traktorin rekisteriotteesta.
- Laskettujen todellisten arvojen täytyy olla pienempiä tai yhtäsuuria (≤) kuin sallitut arvot!


VAROITUS

Riittämättömän vakavuuden sekä traktorin riittämättömän ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama puristumis-, leikkautumis-, allejäämis-, sisäänkiilautumis- ja iskuvaara.

Konetta ei saa kytkeä laskennan perustana käytettyyn traktoriin, jos

- vain yksikin lasketuista todellisista arvoista on suurempi kuin sallittu arvo.
- traktoriin ei ole kiinnitetty etupainoa (mikäli tarpeen) vaadittavaksi etuosan vähimmäisvastapainoksi ($G_{V\ min}$).



- Asenna traktoriin etu- tai takapaino vastapainoksi, jos traktorin akselipaino on ylitetty vain yhdellä akselilla.
- Erikoistapaukset:
 - Jos et saavuta eteen kiinnitettävän koneen painolla (G_V) vaadittavaa vähimmäisvastapainoa edessä ($G_{V\ min}$), tällöin eteen kiinnitettävän koneen lisäksi täytyy käyttää myös lisäpainoja!
 - Jos et saavuta taakse kiinnitettävän koneen painolla (G_H) vaadittavaa vähimmäisvastapainoa takana ($G_{H\ min}$), tällöin taakse kiinnitettävän koneen lisäksi täytyy käyttää myös lisäpainoja!


7.3 Nivelakselin asennus



HUOMAUTUS

- Käytä vain AMAZONE-yhtiön määäämiä nivelakseleita!
- Asenna nivelakseli vain, kun kasvinsuojeluruisku ei ole asennettuna ja säiliöt ovat tyhjät.

1. Puhdista ja rasvaa pumpun (1) tuloakseli.
2. Paina nivelakselin jousisokka (1) sisään.
3. Työnnä nivelakseli niin pitkälle kunnes jousisokka lukittuu ja nivelakseli lukittuu aksiaalisesti.
4. Varmista nivelakselisuoja koneessa (2) varmistusketjuilla (2) mukanapyörimistä vastaan.



7.4 Nivelakselin pituuden säätö traktoriin sopivaksi



VAROITUS

Loukkaantumisvaara

- paikaltaan sinkoutuvien vaurioituneiden ja/tai rikkoutuneiden rakenneosien takia, koska traktoriin kytketyn koneen nivelakseli puristuu kokoon tai vetää erilleen noston/laskun yhteydessä, jos nivelakselin pituus on säädetty epäasianmukaisesti!
- nivelakselin virheellisen asennuksen tai luvattomien rakennemuutosten takia kiinnitartumis- ja ympärillekeriytymisvaara!

Anna ammattikorjaamon tarkastaa nivelakselin pituus kaikissa toimintatiloissa sekä mukauttaa se tarvittaessa, ennen kuin kytket nivelakselin ensimmäistä kertaa traktoriin.

Noudata nivelakselin mukauttamisen yhteydessä ehdottomasti nivelakselin mukana toimitettua käyttöohjetta.



Tämä nivelakselin mukauttaminen koskee ainoastaan kyseessä olevaa traktorityyppiä. Sinun on mahdollisesti mukautettava nivelakseli uudelleen, jos kytket koneen toiseen traktoriin.



VAROITUS

Nivelakselin virheellinen asennus tai luvattomat rakennemuutokset aiheuttavat sisäänkiilautumis- ja kiinnitarttumisvaaran!

Ainoastaan ammattikorjaamo saa tehdä rakennemuutoksia nivelakseliin. Tässä on noudatettava nivelakselin valmistajan antamia käyttöohjeita.

Nivelakselin pituuden säätö on sallittua vähimmäisprofiilipituus huomioiden.

Nivelakseliin tehdyt rakennemuutokset ovat kiellettyjä, jollei niitä ole kuvattu nivelakselien valmistajan antamissa käyttöohjeissa.



VAROITUS

Puristumisvaara traktorin takaosan ja koneen välissä koneen nostamisen ja laskemisen yhteydessä nivelakselin lyhintä ja pisintä toiminta-asentoa määritettäessä!

Traktorin kolmipistehydrauliikan säätöosia

- saa käyttää vain asiaankuuluvasta työpisteestä.
- ei saa koskaan käyttää, kun olet traktorin ja koneen välisellä vaarallisella alueella.

**VAROITUS****Puristumisvaara**

- **traktorin ja koneen tahattoman paikaltaan vierimisen johdosta!**
- **ylösnostetun koneen tahattoman laskeutumisen takia!**

Varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, ennen kuin menet traktorin ja koneen väliselle vaaralliselle alueelle tekemään kytkentää tai irrotusta.



Nivelakselin lyhin pituus on nivelakselin ollessa vaakasuorassa. Nivelakselin pisin pituus on koneen ollessa nostettuna täysin ylös.

1. Kytke traktori koneeseen (älä liitä nivelakselia).
2. Vedä traktorin seisontajarru päälle.
3. Määritä koneen nostokorkeus nivelakselin lyhimmillä ja pisimmällä toiminta-asennolla.
 - 3.1 Nosta ja laske konetta tätä varten traktorin kolmipistehydrauliikalla.

Käytä tällöin traktorin kolmipistehydrauliikan säätöosia traktorin takaosassa, asiaankuuluvasta käyttöpaikasta käsin.
4. Varmista nostettu kone määritettyyn nostokorkeuteen tahatonta laskemista vastaan (esim. tukemalla tai nostolaitteeseen ripustamalla).
5. Varmista traktori tahattoman käynnistymisen estämiseksi, ennen kuin menet traktorin ja koneen väliselle vaaralliselle alueelle.
6. Huomioi nivelakselin valmistajan käyttöohje pituuden määrittämisen ja nivelakselin lyhentämisen yhteydessä.
7. Kiinnitä nivelakselin lyhennetyt puoliskot jälleen toisiinsa.
8. Rasvaa traktorin voimanottoakseli ja pumpun tuloakseli, ennen kuin liität nivelakselin.

Suojaputkessa oleva traktoritunnus ilmoittaa nivelakselin traktorin puoleisen liitännän.

7.5 Traktorin/koneen varmistaminen tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi



VAROITUS

Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejäämis-, ympärillekeriytymis-, sisäänkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaara koneeseen liittyvissä töissä, jos

- traktorin kolmipistehydrauliikan avulla ylösnostettu, varmistamaton kone laskeutuu tahattomasti.
- ylösnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat tahattomasti.
- traktori-kone-yhdistelmä käynnistyy tahattomasti tai vierii paikaltaan tahattomasti.
- Ennen kuin alat tehdä koneeseen liittyviä töitä, varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi.
- Koneeseen liittyviä töitä, esim. asennustehtäviä, säätöjä, vikojen korjauksia, puhdistusta, huoltoa ja kunnossapitoa, ei saa tehdä,
 - o kun kone on toiminnassa.
 - o kun traktorin moottori käy nivelakseli/hydraulijärjestelmä paikalleen kytkettynä.
 - o kun virta-avain on paikallaan traktorissa ja traktorin moottori voidaan käynnistää tahattomasti nivelakseli/hydraulijärjestelmä paikalleen kytkettynä.
 - o kun traktoria ja konetta ei ole varmistettu niiden omalla seisonstajarrulla ja/tai pyöräkiiloilla tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi.
 - o kun liikkuvia osia ei ole lukittu paikoilleen tahattoman liikkumisen estämiseksi.

Erityisesti näissä töissä on varmistamattomien rakenneosien liikkumisesta aiheutuva vaara.

1. Laske ylösnostettu, varmistamaton kone/ylösnostetut, varmistamattomat koneen osat alas
- Näin estät tahattoman laskeutumisen.
2. Sammuta traktorin moottori.
 3. Vedä virta-avain pois paikaltaan.
 4. Vedä traktorin seisonstajarru päälle.
 5. Varmista kone tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi (vain hinattava kone)
 - o tasaisella alustalla pyöräkiiloilla ja mikäli olemassa seisonstajarrulla.
 - o epätasaisella alustalla tai rinteessä pyöräkiiloilla ja seisonstajarrulla.

7.6 Hydraulijärjestelmän asetus




Profi-taitto: hydraulikkayksikkö sijaitsee koneen etuosassa oikealla suojalevyn takana.




- Mukauta ehdottomasti traktorin ja koneen hydraulikkajärjestelmät toisiinsa.
- Koneen hydraulikkajärjestelmän säätäminen tapahtuu koneen hydraulikkayksikössä sijaitsevasta järjestelmän säätöruuvista.
- Hydraulikkaöljyn kohonneet lämpötilat ovat seurausta järjestelmän säätöruuvien epäasianmukaisesta säädöstä, ja ne johtuvat traktorin hydraulikan ylipaineventtiilin jatkuvasta kuormituksesta.
- Säädön saa tehdä ainoastaan paineettomassa tilassa!
- Jos traktorin ja koneen välillä esiintyy hydraulisia toimintahäiriöitä käyttöönoton yhteydessä, ota yhteyttä huoltokumppaniisi.

- (1) Järjestelmän säätöruuvi voidaan asettaa asentoon A ja B
- (2) Load-Sensing-ohjausjohdon liitäntä LS



Koneenpuoleiset liitännät:

- (1) P – eteenpäin, painejohto, pistoke normileveys 20
- (2) LS – ohjausjohto, pistoke normileveys 10
- (3) T- -taaksepäin, muhvi normileveys 20



Käyttöönotto

- (1) Open-Center-hydrauliikkajärjestelmä vakiovirtapumpulla (hammaspyöräpumppu) tai säätöpumpulla.

→ Valitse asetus B.



Säätöpumppu: aseta traktorin ohjauslaitteesta maksimaalinen vaadittava öljymäärä. Jos öljymäärä on liian vähäinen, koneen asianmukaista toimintaa ei voida taata.

- (2) Load-Sensing-hydrauliikkajärjestelmä (paine- ja virtasäädetty säätöpumppu) suoralla Load-Sensing-pumppuliitännällä ja LS-säätöpumpulla.

→ Valitse asetus A.

- (3) Load-Sensing-hydrauliikkajärjestelmä vakiovirtapumpulla (hammaspyöräpumppu).


→ Valitse asetus A.

- (4) Closed-Center-hydrauliikkajärjestelmä painesäädelyllä säätöpumpulla.

→ Valitse asetus B..



Hydrauliikkajärjestelmän ylikuumentumisvaara: Closed-Center-hydrauliikkajärjestelmä ei sovellu erityisen hyvin hydrauliikkamoottoreiden käyttöön.



8 Koneen kytkentä ja irrottaminen



VAROITUS

Puristumisvaara traktorin takaosan ja koneen välissä koneen kytkennän ja irrotuksen yhteydessä!

Traktorin kolmipistehydrauliikan säätöosia

- saa käyttää vain asiaankuuluvasta työpisteestä.
- ei saa koskaan käyttää, kun olet traktorin ja koneen välisellä vaarallisella alueella.

8.1 Koneen kytkentä



VAROITUS

Osien murtumisen, riittämättömän vakavuuden ja riittämättömän ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria käytetään määräysten vastaisesti!

Koneen saa kiinnittää vain sellaisiin traktoreihin, jotka soveltuvat tähän tarkoitukseen. Lisätiedot ks. luku "Traktorin soveltuvuuden tarkastus", sivu 117.



VAROITUS

Puristumisvaara koneen kytkennän yhteydessä traktorin ja koneen välissä!

Käske ihmisiä poistumaan traktorin ja koneen väliseltä vaaralliselta alueelta, ennen kuin ajat koneen luo.

Paikalla olevat avustajat saavat vain olla antamassa ajo-ohjeita traktorin ja koneen vieressä. Traktorin ja koneen väliin saa mennä vasta sitten, kun traktori on pysäytetty.



VAROITUS

Koneen tahaton irtoaminen traktorista voi aiheuttaa henkilöiden puristumis-, tarttumis- ja iskuvaaran!

- Käytä traktorin ja koneen asiaankuuluvia kiinnityslaitteita määräysten mukaisesti.
- Kun kytket koneen traktorin kolmipistehydrauliikkaan, huolehdi ehdottomasti siitä, että traktorin ja koneen kiinnityskategoriat vastaavat toisiaan.
- Käytä ainoastaan oheisia työntö- ja vetovarsitappeja koneen kytkentään (alkuperäiset tapit).
- Tarkasta työntö- ja vetovarsitapit silmämääräisesti vaurioiden varalta koneen jokaisen kytkennän yhteydessä. Vaihda voimakkaasti kuluneet työntö- ja vetovarsitapit uusiin.
- Varmista työntö- ja vetovarsitapit kolmipistekiinnitysrungon kytkentäpisteissä taittosokilla tahattoman irtoamisen estämiseksi.
- Tarkasta silmämääräisesti, että vetovarsien kourat ovat lukkiutuneet kunnolla, ennen kuin lähdet liikkeelle.



VAROITUS

Traktorin ja koneen välisen energiansyötön katkeamisesta aiheutuva vaara, jos syöttöjohdot pääsevät vaurioitumaan!

Huomioi syöttöjohtojen oikea kulkureitti, kun kytket syöttöjohdot. Syöttöjohtojen

- täytyy mukautua helposti kiinnitetyn koneen kaikkiin liikkeisiin jännityksettä, taittumatta ja hankautumatta.
- täytyy olla paikoillaan niin, että ne eivät hankaa vieraisiin osiin.



VAROITUS

Loukkaantumisvaara tai jopa kuolemanvaara

Varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, ennen kuin alat tehdä koneeseen liittyviä töitä, katso sivu 124.




HUOMAUTUS

Pysäköintilaitteiston törmäysvaara traktorin pyörän kanssa.

Tarkasta ennen ajoa, että kaikissa asennusasennoissa on riittävästi tilaa traktorin ja koneen välissä.

Pysäytyspyörän on oltava vapaasti käännettävissä.




1. Säädä traktorin vetovarret samalle korkeudelle.
2. Kiinnitä ja varmista kuulaholkit 3-pistekiinnityksen kytkentäkohdissa.
3. Aja traktori koneen luo siten, että traktorin ja koneen välillä on tarpeeksi tilaa syöttöjohtojen kytkemistä varten.



Kytke hydraulijohdot määritellyssä järjestyksessä.

4. Sulje (1) sulkuhana.
5. Paineen poistamiseksi öljyn paluuputkesta T avaa sulkuhana (2) kolmen sekunnin ajaksi.
6. Kytke öljyn paluuvirtaus T.
7. Avaa sulkuhana (1).
8. Kytke painejohto P ja ohjausjohto LS.
9. Kytke muut syöttöjohdot.
10. Kytke nivelakseli.
11. Aja traktorilla koneen luokse.
12. Kytke työntövarret kuljettajan istuimelta käsin.
13. Kytke työntövarret kuljettajan istuimelta käsin.
14. Tarkasta, että työntö- ja vetovarsien kourat ovat lukkiutuneet moitteettomasti paikoilleen.
15. Nosta kone kuljetusasentoon.
16. Muuta työntövarsien pituutta siten, että asennetun ruiskun puomiston kannatin on pystysuorassa.
17. Vie pysäköintituet kuljetusasentoon.



8.1.1 Pikakytkentäjärjestelmällä varustetun koneen kytkeminen



VAARA

Onnettomuusvaara, jos työntövarren liitos löystyy.

Suorita ennen ajoa työntövarren liitoksen silmämääräinen tarkastus.


Mikään työntövarren asennusosa ei saa törmätä pikakiinnitysjärjestelmään koneen ollessa pysäköitynä ja maksimikorkeudelle nostettuna.



HUOMAUTUS

Koneen vahingoittuminen kytkennän yhteydessä

Pikakytkentäjärjestelmää käytettäessä työntövarren tappia ei saa kiinnittää normaaliin kolmipistekiinnitykseen!




VAARA

Onnettomuusvaara, jos työntövarren liitos löystyy.

Ylävarsi voi irrota koneesta ajon aikana, jos pysäköintijärjestelmää ei ole nostettu kuljetusasentoon.


Nostettu, edessä vasemmalla oleva pysäköintituki/kuljetusrulla lukitsee pikakytkentäjärjestelmän

Tarkista pysäköintijärjestelmän kuljetusasento ennen liikkeellelähtöä.




Ennen koneen kytkemistä traktoriin määritä optimaalinen työntövarren pituus.

- Lukitun työntövarren tapin on oltava tarkalleen vetovarren tapin päällä, jotta traktorin vetovarsi voidaan kytkeä.
- Käyttöasentoon nostetun koneen on oltava pystysuorassa asennossa.




1. Säädä traktorin vetovarret samalle korkeudelle.
2. Kiinnitä ja varmista kuulaholkit 3-pistekiinnityksen kytkentäkohdissa.
3. Aja traktori niin lähelle konetta, että vapautettu järjestelmä voi ottaa vastaan työntövarren.


4. Kytke työntövarsi koneen puolella.
5. Kiinnitä syöttöjohdot.
6. Kytke nivelakseli.
7. Nosta käsivipu kiinnittääksesi turvasalvan myöhemmin.



8. Aja traktori koneelle asti, kunnes kytkentäjärjestelmä lukitsee työntövarren vetokahvalla.
- Osoitin osoittaa työntövarren tapin lukittumisen eteen.
9. Kytke työntövarret kuljettajan istuimelta käsin.
10. Nosta kone kuljetusasentoon.



11. Siirrä pysäköintituet kuljetusasentoon ja tarkista kuljetusasento.
- Turvakieleke kiinnittää ja lukitsee työntövarren taakse.
12. Tarkasta, että kytkentäjärjestelmä lukitsee työntövarren eteen ja taakse.
13. Tarkista koneen pystysuora asento käyttöasennossa vesivaa'an avulla.



8.2 Koneen irrotus



VAROITUS

Irtikytetyn koneen kaatumisesta aiheutuva vaara.

- Aseta pysäköintituet tukiasentoon ennen koneen irtikytentää.
- Aseta irrotettu kone, jonka säiliö on tyhjä, vaakasuoralle ja tukevalla alustalle.



VAROITUS

Loukkaantumiswaara tai jopa kuolemanvaara

- Kehota ihmisiä poistumaan traktorin ja koneen väliseltä vaara-alueelta. Opastajat tai avustajat saavat oleskella vain traktorin ja koneen sivulla.
- Varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, ennen kuin alat tehdä koneeseen liittyviä töitä, katso sivu 124.


1. Vie pysäköintituet pysäköintiasentoon.
2. Aseta kone vaakasuoralle ja tukevalla alustalle.
3. Kevennä työntövarren kuormitusta.
4. Irrota työntövarsi koneesta kuljettajan istuimelta.
5. Kevennä vetovarren kuormitusta.
6. Irrota vetovarsi koneesta kuljettajan istuimelta.
7. Aja traktori tarpeeksi pitkälle, jotta syöttöjohdot voidaan kytkeä irti.
8. Irrota syöttöjohdot ja suojaa ne lialta suojakorkeilla..
9. Irrota nivelakseli.

8.2.1 Pikakytkentäjärjestelmällä varustetun koneen irrottaminen




Pysäköintitukien on oltava pysäköinti-asennossa, jotta kone voidaan irrottaa traktorista.

1. Laske käsivipu alas avataksesi turvasalvan.
2. Vie pysäköintituet pysäköintiasentoon.




→ Turvasalvan kiinnitys vapauttaa työntövarren lukituksen taaksepäin.


3. Aseta kone vaakasuoralle ja tukevalla alustalle.



4. Jos työntövarren kytkentäjärjestelmä ei vapaudu automaattisesti, anna hieman periksi traktorilla.
5. Kevennä vetovarren kuormitusta.
6. Irrota vetovarsi koneesta kuljettajan istuimelta.



7. Aja traktoria hitaasti eteenpäin niin pitkälle,
 - kuin se on mahdollista kytketyllä työntövarrella (maksimi 450 mm).
 - että syöttöjohdot voidaan kytkeä irti.
8. Irrota nivelakseli.
9. Irrota syöttöjohto.
10. Irrota työntövarsi.



11. Nosta uudelleen käsikahva.

9 Kuljetusajot



VAROITUS

Kiinnitetyn koneen tahattoman irtoamisen aiheuttama puristumis-, leikkautumis-, allejäämis-, sisäänkiilautumis- ja iskuvaara!

Tarkasta ennen kuljetusajoa silmämääräisesti, että työntövarsi- ja vetovarsitapit on varmistettu taittosokilla tahattoman irtoamisen estämiseksi.



VAROITUS

Koneen tahattoman liikkumisen aiheuttama puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejäämis-, ympärillekeriytyminen-, sisäänkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaara.

- Tarkasta kokoontaitettavissa koneissa kuljetuslukitusten moitteeton lukittuminen.
- Varmista kone tahattoman liikkumisen estämiseksi, ennen kuin suoritat kuljetusajoa.



VAROITUS

Riittämätön vakavuus ja kaatuminen aiheuttaa puristumis-, leikkautumis-, allejäämis-, sisäänkiilautumis- tai iskuvaaran!

- Noudata sellaista ajotapaa, että pystyt aina hallitsemaan luotettavasti traktoria ja siihen kiinnitettyä konetta.
Huomioi tässä yhteydessä omat ajotaitosi, ajorata-, liikenne-, näkyvyys- ja sääolosuhteet, traktorin ajo-ominaisuudet sekä kiinnitetyn koneen aikaansaamat vaikutukset.
- Kiinnitä ennen kuljetusajoa traktorin vetovarsien sivulukitukset, jotta traktoriin kiinnitetty kone ei pääse heilumaan edestakaisin.



VAROITUS

Osien murtumisen, riittämättömän vakavuuden ja riittämättömän ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria käytetään määräysten vastaisesti!

Näiden vaarojen takia tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman.

Huomioi kiinnitetyn koneen maksimikuormitus ja traktorin sallitut akseli- ja tukikuormat. Aja tarvittaessa säiliö vain osittain täynnä.



VAROITUS

Putoamisvaara, jos koneen kyydissä ajetaan kiellostä huolimatta!

Ihmisten kuljettaminen koneella ja/tai nouseminen liikkuviin koneisiin on kiellettyä.

Käske ihmisiä poistumaan lastauspaikalta, ennen kuin lähdet koneen kanssa liikkeelle.



Traktorin etuvalot peittyvät etusäiliötä käytettäessä!

Jos näiden sijasta käytetään kattovaloja, kuljetusnopeus saa olla korkeintaan 30 km/h.



HUOMAUTUS

- Aseta ruiskutuspuomisto kuljetusasentoon ja varmista mekaanisesti.
- Jos ulkoisten elementtien työleveyden rajoitin on asennettuna, käännä se kuljetusta varten auki.
- Käytä kuljetusvarmistinta lukitaksesi ylös nostetun huuhtelusäiliön kuljetusasentoon estämään huuhtelusäiliön kääntyminen alas epähuomiossa.
- Käytä kuljetusvarmistinta nostettujen tikkaiden lukitsemiseen tahatonta alastaittamista vastaan.
- Jos puomiston jatke on asennettuna, siirrä se kuljetusasentoon.
- Pidä työvalot pois päältä kuljetusajon aikana, jotta et häikäise muita tiellä liikkuja.

10 Koneen käyttö



Noudata koneen käytössä seuraavien lukujen ohjeita:

- "Koneen varoitusmerkit ja muut tunnukset", alkaen sivulta 18 ja
- "Turvallisuusohjeet käyttäjälle", alkaen sivulta 30.

Noudata näitä ohjeita oman turvallisuutesi vuoksi.



Huomioi myös käyttöpäätteen ja koneen ohjausohjelmiston käyttöohje.



VAROITUS

DistanceControl,

Loukkaantumisvaara ruiskutuspuomiston odottamattomien liikkeiden seurauksena automaattikäytössä, kun henkilö kulkee ultraäänianturin säteilyalueelle.



Lukitse ruiskutuspuomisto →



- ennen poistumista traktorin luota.
- jos luvaton henkilö tulee ruiskutuspuomiston alueelle.



VAROITUS

Osien murtumisen, riittämättömän vakavuuden ja riittämättömän ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria käytetään määräysten vastaisesti!

Huomioi kiinnitetyn koneen maksimikuormitus ja traktorin sallitut akseli- ja tukikuormat. Aja tarvittaessa säiliö vain osittain täynnä.



VAROITUS

Riittämättömän vakavuuden ja traktorin / kiinnitetyn koneen kaatumisen aiheuttama puristumis-, leikkautumis-, katkeamis-, sisäänkiillautumis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaara!

Noudata sellaista ajotapaa, että pystyt aina hallitsemaan traktoria ja siihen kiinnitettyä konetta luotettavasti.

Huomioi tässä yhteydessä omat ajotaitosi, ajorata-, liikenne-, näkyvyys- ja sääolosuhteet, traktorin ajo-ominaisuudet sekä kiinnitetyn koneen aikaansaamat vaikutukset.



VAROITUS

Kiinnitetyn koneen tahattoman irtoamisen aiheuttama puristumis-, leikkautumis-, allejäämis-, sisäänkiillautumis- ja iskuvaara!

Tarkasta ennen koneen jokaista käyttökertaa silmämääräisesti, että työntövarren ja vetovarsien tapit on varmistettu taittosokilla tahattoman irtoamisen estämiseksi.


VAROITUS

Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejäämis-, ympärillekeriytymis-, sisäänkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaara, jos

- ylösnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat tahattomasti.
- traktori-kone-yhdistelmä käynnistyy tahattomasti tai vierii paikaltaan tahattomasti.

Varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, ennen kuin alat korjaamaan koneen toimintahäiriötä, lisätiedot ks. sivu 124.

Odota, kunnes kone on täysin pysähtynyt, ennen kuin menet koneen vaaralliselle alueelle.


VAROITUS

Koneesta irtisinkoutuvat, vaurioituneet rakenneosat voivat aiheuttavat vaaraa koneen käyttäjälle ja sivullisille, jos traktorin voimanottoakselia käytetään liian suurilla käyttökierto- ja kierrosluvuilla!

Varmista koneen sallittu käyttökierto- ja kierrosluku, ennen kuin kytket traktorin voimanottoakselin toimintaan.


VAROITUS

Allejäämis- ja ympärillekietoutumisvaara sekä nivelakselin sinkoamien vieraiden esineiden aiheuttama vaara käytössä olevan nivelakselin alueella.

- Tarkasta ennen koneen jokaista käyttökertaa, että nivelakselin turvalaitteet ja suojukset ovat hyvässä toimintakunnossa ja paikoillaan.
Vaihdeta nivelakselin vioittuneet turvalaitteet ja suojukset välittömästi ammattikorjaamossa.
- Varmista, että nivelakselisuojaus on varmistettu ketjulla vääntymistä vastaan.
- Pysy riittävän etäällä käytettävästä nivelakselista.
- Kehota ihmisiä poistumaan käytettävän nivelakselin vaaralliselta alueelta.
- Sammuta vaaratilanteissa traktorin moottori välittömästi.

**VAROITUS**

Kasvinsuojeluaineiden / ruiskutettavan nesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin joutuminen aiheuttaa vaaraa!

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita,
 - o ruiskutettavan aineen täyttämisen yhteydessä.
 - o kun puhdistat/vaihdat ruiskutussuuttimet ruiskutuskäytössä.
 - o kaikissa kasvinsuojeluruiskun puhdistustöissä ruiskutuskäytön jälkeen.
- Noudata suojavarusteiden käytössä aina valmistajan, tuotetiedotteen, käyttöohjekirjan, käyttöturvallisuustiedotteen tai käytettävän kasvinsuojeluaineen käyttöoppaan ohjeita. Käytä esim.:
 - o kemikaaleja kestäviä käsineitä
 - o kemikaaleja kestävää suojahaalaria
 - o vedenpitäviä jalkineita
 - o kasvosuojainta
 - o hengityssuojainta
 - o suojalaseja
 - o ihonsuojarasvaa, yms.

**VAROITUS**

Kasvinsuojeluaineiden tai ruiskutusnesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin joutuminen aiheuttaa terveysvaaran!

- Laita suojakäsineet käteen, ennen kuin
 - o alat käsittelemään kasvinsuojeluaineita,
 - o suoritat kasvinsuojeluaineen tahrimaan ruiskuun kohdistuvia töitä tai
 - o puhdistat kasvinsuojeluruiskun.
- Pese suojakäsineet puhdasvesisäiliön puhtaalla vedellä,
 - o heti jos olet koskettanut kasvinsuojeluainetta.
 - o ennen kuin vedät suojakäsineet pois käsistä.

10.1 Ruiskutuskäytön valmistelu



- Ruiskun asianmukainen toiminta on kasvinsuojeluaineiden ruiskuttamisen perusedellytys. Ruiskun kunto on tarkastutettava säännöllisesti. Korjaa mahdolliset viat välittömästi.
 - Huomioi asianmukaiset suodatusvarusteet.
 - Puhdista ruisku huolellisesti, ennen kuin alat käyttää toista kasvinsuojeluainetta.
 - Huuhtelee suutinputki
 - o jokaisen suuttimen vaihdon yhteydessä.
 - o ennen kuin käännät usealla suutinpäällä varustetun suutinyksikön toisen suuttimen kohdalle.
- Katso luku "Puhdistus", sivu **179**
- Täytä huuhteluvesisäiliö ja käsienvesisäiliö.

10.2 Ruiskutusnesteen täyttäminen



Suorita ruiskutusnesteen valmistelu ohjauspaneelista TwinTerminalin avulla.



VAROITUS

Kasvinsuojeluaineiden ja/tai ruiskutusnesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin joutuminen aiheuttaa terveysvaaran!

- Syötä kasvinsuojeluaine aina huuhteluainesäiliön kautta ruiskutusnestesäiliöön.
- Käännä huuhteluainesäiliö täyttöasentoon, ennen kuin täytät kasvinsuojeluainetta huuhteluainesäiliöön.
- Noudata kasvinsuojeluaineen käyttöohjeissa annettuja kehon ja hengitysteiden suojamääräyksiä, kun käsittelet kasvinsuojeluaineita ja teet ruiskutusnesteen levitysvalmiiksi.
- Älä tee ruiskutusnestettä levitysvalmiiksi kaivojen tai pintavesistöjen läheisyydessä.
- Älä päästä kasvinsuojeluaineita ja/tai ruiskutusnestettä valumaan yli ja saastuttamaan ympäristöä, toimi siksi asianmukaisesti ja käytä vastaavia suojaruiskuteita.
- Älä jätä ruiskutusvalmista ruiskutusnestettä, käyttämätöntä kasvinsuojeluainetta, puhdistamattomia kasvinsuojeluainekanistereita tai puhdistamatonta kasvinsuojeluruiskua ilman valvontaa, jotta et aiheuta vaaraa sivullisille.
- Suojaa likaiset kasvinsuojeluainekanisterit ja likainen kasvinsuojeluruisku sateelta.
- Noudata riittävää puhtautta ruiskutusnesteen levitysvalmiiksi tekemisen aikana ja jälkeen, jotta saat minimoitua riskit (esim. pese käytetyt käsinneet huolellisesti ennen kuin vedet ne pois käsistä ja hävitä pesuvesi ohjeenmukaisesti niin kuin puhdistusneste).



- Tee nesteseos tehoaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Lue tehoaineen käyttöä koskevat ohjeet ja noudata annettuja varotoimenpiteitä!



VAROITUS

Vaara ihmisille/eläimille, jos ruiskutusnesteen kanssa joudutaan tahattomasti kosketuksiin täytettäessä ruiskutusnestesäiliötä!

- Käytä henkilökohtaista suojavarustusta, kun käsittelet kasvinsuojeluainetta tai tyhjennät ruiskutusnestettä ruiskutusnestesäiliöstä. Vaadittava henkilökohtainen suojavarustus on ilmoitettu valmistajan, tuotetiedotteen, käyttöohjekirjan, käyttöturvallisuustiedotteen tai käytettävän kasvinsuojeluaineen käyttöoppaan ohjeissa.
- Älä missään tapauksessa jätä kasvinsuojeluruiskua täytön yhteydessä ilman valvontaa.
 - o Älä missään tapauksessa täytä ruiskutusnestesäiliöön nimellistilavuutta suurempaa määrää.
 - o Älä missään tapauksessa ylitä ruiskutusnestesäiliön täytön yhteydessä kasvinsuojeluruiskun suurinta sallittua hyötykuormaa. Huomioi täytettävän nesteen kulloinenkin ominaispaino.
 - o Tarkkaile täytön yhteydessä jatkuvasti täyttötason ilmaisinta, jotta saat estettyä ruiskutusnestesäiliön ylitäytön.
 - o Huomioi täyttäessäsi ruiskutusnestesäiliötä vesitiiviillä alustalla, ettei ruiskutusnestettä pääse valumaan viemäristöön.
- Tarkista aina ennen täyttöä, että koneessa ei ole vaurioita (esim. epätiivis säiliö tai epätiivit letkut) ja että kaikki ohjauselementit ovat oikein paikoillaan.



Huomioi täytössä ruiskun suurin sallittu hyötykuorma! Huomioi ehdottomasti ruiskun täytön yhteydessä yksittäisten nesteiden erilaiset ominaispainot [kg/l].

Eri nesteiden ominaispainot

Neste	Vesi	Urea	Amm.nitr.urea	Typpifosforiseos
Tiheys [kg/l]	1	1,11	1,28	1,38



TwinTerminal:

Ohjauspaneelin työt tehdään TwinTerminalin kautta.

ISOBUS-käyttöpääte:

Käyttö pellolla tapahtuu traktorin käyttöpääteestä.



- Laske tarkasti tarvitsemasi täyttö- ja lisäysmäärät, jotta ruiskutuksen jälkeen ei jää jäljelle liian paljon nestettä, koska jäännösmäärien ympäristöystävällinen hävittäminen on vaikeaa.
 - o Käytä ruiskutusnestesäiliön viimeiseen täyttöön tarvittavan lisäysmäärän laskemiseen taulukkoa "Täyttötaulukko loppupinta-aloja varten". Vähennä ruiskutuspuomiston tekninen, laimentamaton jäännösnestemäärä lasketusta lisäysmäärästä!

Katso tähän liittyvät lisätiedot luvusta "Täyttötaulukko loppupinta-aloja varten"

Työvaiheet

1. Selvitä tarvittava veden ja tehoaineen määrä kasvinsuojeluaineen käyttöohjeesta.
2. Laske käsiteltävän alan ruiskuttamiseen tarvittavat täyttö- tai lisäysmäärät.
3. Täytä kone ja syötä tehoaine.
4. Sekoita ruiskutusneste ennen ruiskuttamista ruiskutusaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Täytä kone mieluiten imuletkulla ja syötä tehoaine täytön aikana. Näin syöttöaluetta huuhdellaan jatkuvasti vedellä.



- Aloita tehoaineen syöttäminen täytön aikana, kun säiliön 20 % täyttöaste on saavutettu.
- Kun käytetään useampia tehoaineita:
 - o Puhdista heti kunkin tehoaineen syöttämisen jälkeen.
 - o Huuhtelee syöttöletkut kunkin tehoaineen syöttämisen jälkeen.



- Ruiskutusnestesäiliöstä ei saa tulla ulos vaahtoa täyttämisen yhteydessä.
- Myös vaahtoamisen estävän aineen lisääminen estää ylivaahoamisen ruiskutusnestesäiliöstä.



Sekoitinten annetaan olla tavallisesti toiminnassa täytöstä ruiskutuskäytön loppuun asti. Tässä on noudatettava tehoaineen valmistajan antamia ohjeita.



- Pudota nesteeseen liukenevat tehoainepussit suoraan ruiskutusnestesäiliöön, kun sekoitin on päällä.
- Liuota urea kunnolla ennen ruiskutusta kierrättämällä nestettä säiliössä. Kun liuotetaan suuria ureamääriä, ruiskutusnesteen lämpötila laskee huomattavasti, jolloin urea liukenee hitaasti. Urea liukenee sitä nopeammin, mitä lämpimämpää vesi on.



- Huuhtelee tyhjennetyt tehoaineastiat huolellisesti. Riko ne ja hävitä ne määräysten mukaisesti. Älä käytä astioita muihin tarkoituksiin.
- Jos tehoaineastian huuhteluun on käytettävissä vain ruiskutusnestettä, suorita ruiskutusseoksella esipuhdistus. Suorita huolellinen huuhtelu sitten, kun käytettävissä on puhdasta vettä, esim. ennen seuraavaa ruiskutusnestesäiliön täyttöä tai kun laimennat viimeisimmästä ruiskutusnestesäiliön täytöstä jääneen jäännösmäärän.
- Huuhtelee tyhjennetty tehoaineastia huolellisesti (esim. kanisterinhuuhteluaineella) ja lisää huuhteluvesi ruiskutusnestesäiliöön!



Jos vesi on erittäin kovaa, yli 15° dH (saksalaista kovuusastetta), seurauksena voi olla kalkkikerrostumia, jotka voivat haitata koneen toimintaa ja on poistettava säännöllisin väliajoin.

10.2.1 Täyttö- ja lisäysmäärien laskeminen



Käytä ruiskutusnestesäiliön viimeiseen täyttöön tarvittavan lisäysmäärän laskemiseen taulukkoa "Täyttötaulukko loppupinta-aloja varten" sivulla 145.

Esimerkki 1:

Seuraavat arvot tunnetaan:

Säiliön nimellistilavuus	1200 l
Säiliöön jääneen nesteen määrä	0 l
Vesimenekki	400 l/ha
Tehoaineen tarve / ha	
Aine A	1,5 kg
Aine B	1,0 l

Kysymys:

Kuinka monta litraa vettä, kuinka monta kiloa ainetta A ja kuinka monta litraa ainetta B tarvitaan, kun on ruiskutettava 3 ha kokoinen alue?

Vastaus:

Vettä:	400 l/ha	x	3 ha	=	1200 l
Ainetta A	1,5 kg/ha	x	3 ha	=	4,5 kg
Ainetta B	1,0 l/ha	x	3 ha	=	3 l

Esimerkki 2:

Seuraavat arvot tunnetaan:

Säiliön nimellistilavuus	1200 l
Säiliöön jääneen nesteen määrä	200 l
Vesimenekki	500 l/ha
Suosittelun väkevyys	0,15 %

Kysymys 1:

Kuinka monta litraa tai kiloa tehoainetta tarvitaan yhteen säiliölliseen?

Kysymys 2:

Kuinka monta hehtaaria voidaan ruiskuttaa yhdellä säiliöllisellä, kun säiliöön jää ruiskutuksen jälkeen 20 litraa?

Laskukaava kysymyksen 1 selvittämiseksi ja vastaus:

$$\frac{\text{Lisättävä vesimäärä [l]} \times \text{väkevyys [\%]}}{100} = \text{tarvittava tehoainemäärä [l tai kg]}$$

$$\frac{(1200 - 200) \text{ [l]} \times 0,15 [\%]}{100} = 1,5 \text{ [l / kg]}$$

Laskukaava kysymyksen 2 selvittämiseksi ja vastaus:

$$\frac{\text{Käytössä oleva nestemäärä [l]} - \text{jäännösmäärä [l]}}{\text{Vesimenekki [l/ha]}} = \text{käsiteltävä pinta-ala [ha]}$$

$$\frac{1200 \text{ [l]} (\text{säiliön nimellistilavuus}) - 20 \text{ [l]} (\text{jäännösmäärä})}{500 \text{ [l/ha]} \text{ vesimenekki}} = 2,36 \text{ [ha]}$$

10.2.2 Täyttötaulukko loppupinta-aloja varten


- Ilmoitetut lisäysmäärät pätevät käyttömäärälle 100 l/ha. Muilla käyttömäärillä lisäysmäärä kasvaa moninkertaiseksi.
- Huomioi puomistossa jäljellä oleva määrä.

Ajoma tka [m]	Työleveys [m]													
	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36	39	40
	Lisäysmäärä [l]													
10	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
20	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
30	5	5	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12
40	6	7	7	8	8	10	11	11	12	13	13	14	15	16
50	8	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	18	19	20
60	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24
70	11	11	13	14	15	17	19	20	21	22	23	25	27	28
80	12	13	14	16	17	19	22	22	24	26	26	29	30	32
90	14	15	16	18	19	22	24	25	27	29	30	32	34	36
100	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36	38	40
200	30	32	36	40	42	48	54	56	60	64	66	72	74	80
300	45	48	54	60	63	72	81	84	90	96	99	108	114	120
400	60	64	72	80	84	96	108	112	120	128	132	144	152	160
500	75	80	90	100	105	120	135	140	150	160	165	180	190	200

10.3 Ruiskutusnestesäiliön täyttö

10.3.1 Ruiskutusnestesäiliön täyttö imuliitännän kautta



Tee täyttö mieluummin soveltuvasta säiliöstä eikä yleisestä vedenotto paikasta.

Huomioi yleisestä vedenotto paikasta imuletkun avulla tapahtuvaa ruiskutusseossäiliön täyttöä koskevat määräykset.



Pumppuvaurioiden välttämiseksi imutäytöllä:

Huomioi imuletkujen/hanojen läpiviennin minimihalkaisija 2 tuumaa.



VAROITUS

Imuventtiililaitteistossa on vaurio, joka on aiheutunut imuliitännän kautta suoritettavan painetäytön seurauksena!

Imuliitäntä ei sovellu painetäyttöön. Tämä koskee myös täyttöä ylempänä sijaitsevasta lähteestä.

1. Selvitä veden tarkka täyttömäärä (katso tähän liittyvät lisätiedot luvusta "Täyttö- ja lisäysmäärien laskeminen", sivu Seite 144).
2. Kytke imuletku imuliitántään ja vedenot-topaikkaan.
3. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon  toon.
4. Käynnistä pumppu.
5. Käännä kytkentähana **IJ** asentoon **0**.



6. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon  .

→ Täyttö käynnistyy.

7. Aseta pääsekoittimen **RW** säätöhana maksimiin.



8. Käännä kytkentähana **IJ** asentoon  .

→ Imutehon lisääminen kytkemällä injektoripäälle.



Tarvittaessa: huuhteluvesisäiliön samanaikainen täyttö, katso 149.

9. Huuhtelee valmiste täytön aikana, katso sivu 151.



Keskeytä täyttö, mikäli huuhtelu ei ole mahdollista asetustäyttötason saavuttamiseen saakka.



a) Lukitse painevarustus **DA**.

(ei mahdollinen FlowControlilla)

tai

b) Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon  .

(Likaantumisvaara: huuhteluvesisäiliön täyttö jälkikäteen imuyhteyden kautta on kielletty)



Koneen käyttö

10. Juuri ennen ohjeellisen täyttötason saavuttamista:


Käännä kytkentähana **IJ** asentoon **0**.

Onko säiliö täytetty:

11. Tarvittaessa: Ota imuletku pois ottokohdasta, jolloin pumppu imee letkun tyhjäksi.



12. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon

13. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .



- Injektorin saa kytkeä vasta, kun pumppu on imenyt vettä.
- Älä käytä injektoria FlowControlin kanssa.
- Injektorin kautta imetty vesi ei suodatu imusuodattimen läpi.

Erikoistoiminto: täytä huuhteluvesisäiliö imuletkulla ruiskutusnestesäiliön täyttämisen aikana.

VAROITUS

Huuhteluvesisäiliön likaantuminen ruiskutusaineella, kun täyttämiseen käytetään imuletkua ja ruiskutuspumpua

Seuraavia turvatoimenpiteitä on noudatettava:

- Ennen huuhteluvesisäiliön täyttämistä ruiskutuspumpulla on ruiskutusnestesäiliöön täytettävä vähintään 600 l vettä (venttiilien puhdistus).
- Puhdista kone huolellisesti ennen huuhteluvesisäiliön täyttöä ruiskutuspumpulla.


VAROITUS

Viljelykasvien ja maaperän vauriot kriittisten tehoaineiden vuoksi huuhteluvesisäiliön imutäytössä:

- Puhdista kone ensin erittäin huolellisesti.
- Imutäyttö on kielletty, jos on odotettavissa, että huuhteluvesisäiliö likaantuu kriittisten tehoaineiden vuoksi.

→ Täytä ruiskutusnestesäiliö ensin vähintään 600 litralla venttiililaitteiston puhdistamiseksi)

1. Käännä kytkentähana **IJ** asentoon **0**.



2. Painevarustus **DA**: valitse asento


→ Huuhteluvesisäiliön täyttö käynnistyy.

Heti, kun huuhteluvesisäiliö on täynnä (tarkkaile täyttötasoa):



3. Painevarustus **DA**: valitse asento

→ Jatka ruiskutusnestesäiliön täyttämistä.



10.3.2 Ruiskutusnestesäiliön täyttäminen paineliitännän kautta



HUOMAUTUS

- Maks. sallittu vedenpaine: 8 bar
- Kun täyttöteho on yli 500 l/min, pidä ruiskutusnestesäiliön kansi auki täytön aikana.

Muussa tapauksessa ruiskutusnestesäiliö saattaa vaurioitua.



HUOMAUTUS

Koneen vaurioituminen, huuhteluvesisäiliön likaantuminen ja käsittelystä aiheutuvat vauriot pellolla.

Käytä paineliitainta vain vedelle.

1. Selvitä veden tarkka täyttömäärä (katso tähän liittyvät lisätiedot luvusta "Täyttö- ja lisäysmäärien laskeminen", sivu Seite 144).
2. Kytke paineletku paineliitaintaan ja vesipostiin.

3. Kytkentähana **FD** asentoon .

→ Täyttö käynnistyy.

4. Huuhtele valmiste täytön aikana, katso sivu 151.
5. Keskeytä täyttö, mikäli huuhtelu ei ole mahdollista asetustäyttötason saavuttamiseen saakka.

→ Kytkentähana **FD** asentoon **0**.


6. Kun ohjeellinen täyttötaso on saavutettu: kytkentähana **FD** asentoon **0**

Täytön jälkeen

7. Sulje täytön jälkeen syötönpuoleinen sulkuhana, poista paineletkun paineja irrota letku täyttöliitännästä.



Letku on vielä täynnä ruiskutusnestettä.



10.4 Tehoaineen syöttäminen säiliöön



VAARA


Ruiskutusaineiden ja ruiskutusnesteen kanssa kosketuksiin joutumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

Käytä suojavarusteita.

Ruiskuta tehoaine ruiskutusnestesäiliöön huuhteluainesäiliön kautta.

Imutäytön aikana:

- Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon
- Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon



- Kytkentähana **QU** asentoon



Painetäytön aikana:

- Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon
- Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon



- Kytkentähana **QU** asentoon (Ruiskutusnestesäiliö voi täytyä liikaa täytettäessä huuhtelukanavan kautta.) Myös täyttösulun ja kytkentähanan **FD** ollessa asennossa **0**).




Täytön jälkeen:

- Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon
- Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon




- Kytkentähana **QU** asentoon




Koneen käyttö

1. Avaa huuhtelusäiliön kansi.
2. Siivilä huuhteluainesäiliössä:
 - o Käytä nestemäisille tehoaineille.
 - o Älä käytä jauhemaisille tehoaineille.



3. Kyt kentähana **IJ** asentoon  (imuteho on säädettävissä).

4. Jauhemainen tehoaine: kyt kentähana **EA**



Nestemäinen tehoaine: kyt kentähana **EB**



5. Täytä säiliön täyttää varten laskettu ja mitoitettu valmisteen tarve huuhtelusäiliöön.

(maks. 60 l).

6. Sulje huuhtelusäiliön kansi.

→ Ime huuhtelusäiliön sisältö kokonaan pois.

7. Kyt kentähana **EB, EA** takaisin asentoon **0**.



Käyttäjän turvallisuuden parantamiseksi esim. jauhemaisien tehoaineiden käytössä, täytä ensin tehoaine huuhtelusäiliöön, sulje kansi ja ime vasta sen jälkeen.



Keskeytä täyttö, mikäli huuhtelu ei ole mahdollista asetustäyttötason saavuttamiseen saakka.

Painevarustuksen kyt kentähana **DA** asennossa



- Ei mahdollinen FlowControlilla.
- Vältä huuhtelusäiliön ylivuotoa. Imu on keskeytetty.
- Jos asetustäyttöaste saavutetaan huuhteluprosessin aikana, huuhtelusäiliö on puhdistettava huuhteluvedellä.

Kanisterin puhdistus

1. Kytkenähan **EB** asentoon .
2. Aseta kanisteri tai muu astia kanisterin huuhteluaukon päälle. Ensin asento 1, sitten asento 2.
3. Paina kanisteria alaspäin vähintään 30 sekunnin ajan.


→ Kanisteri huuhdellaan vedellä.

Imutäyttö:

 Painevarustus **DA**: valitse asento kanisterihuuhtelun tehon lisäämiseksi.


Painetäyttö:

 Kytkenähan **FD**: valitse asento **0** kanisterihuuhtelun tehon lisäämiseksi.



Huuhtelusäiliön puhdistus

- Kytkenähan **EB** asentoon .
→ Puhdista huuhteluainesäiliö rengasjohdon kautta.
- Kytkenähan **EA** asentoon .
→ Puhdista ympäristö ruiskupistoolilla.
- Käännä kytkenähan **EB** asentoon  asentoon ja paina painiketta huuhtelusäiliön ollessa kiinni.
→ Sisäpuhdistus paineilmasuuttimella.




Täytön jälkeen:

1. Painevarustuksen kytkenähan **DA** asentoon .
2. Sitten imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
3. Kytkenähan **QU** asentoon .

10.5 Ruiskutusaineiden imentä säiliöistä (Closed Transfer System)

1. Käynnistä pumppu.
2. Yhdistä ruiskutusainesäiliö tipattomalla pistoliittimellä.
3. Kytke huuhteluliitäntä.
4. Kytkentähana QU asentoon
 - Käytä huuhteluainesäiliön imuventtiililaitteiston nestettä
 - Käytä huuhtelusäiliön paineliitäntän täyttövettä
5. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon

Vaihtoehtoisesti: ime imutäytön aikana.
6. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon
7. Käynnistä imentä kytkentähanasta **GA**, säädä teho (0-100%).
8. Pysäytä imu kytkentähanasta **GA**, kun haluttu määrä on imetty astiasta.



Likaantuneiden osien puhdistus:

1. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon
2. Käynnistä imentä kytkentähanasta **GA**, säädä teho (0 - 100 %)
3. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon
4. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon puhdistuksen lopettamista varten.
5. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon
6. Kytkentähana **GA** asentoon 0.

10.6 Täytä huuhteluainesäiliö paineliitännästä



VAROITUS

Kasvinsuojeluaineita tai ruiskutusnesteitä ei saa päästää likaamaan puhdasvesisäiliötä!

Täytä puhdasvesisäiliö ainoastaan puhtaalla vedellä, älä koskaan kasvinsuojeluaineella tai ruiskutusnesteellä.



Huolehdi siitä, että kasvinsuojeluruiskun käytön yhteydessä mukana on aina riittävän paljon puhdasta vettä. Tarkasta ja täytä myös puhdasvesisäiliö täyttäessäsi ruiskutusnestesäiliön.



Maks. sallittu vedenpaine: 8 bar

1. Kytke paineletku paineliitäntään.

2. Kytkentähana **FD** asentoon .

→ Täyttö käynnistyy.

3. Huomioi kasvinsuojeluruiskun täyttötason näyttö täytön aikana.

4.

5. Kun säiliön ohjeellinen täyttötaso on saavutettu:

5.1 Sulje syötön puoleinen sulkuhana.



5.2 Kytkentähana **FD** asentoon **0**.

→ Täyttö päättynyt

5.3 Vapauta paineletku paineesta ja kytke irti.



Letku on vielä täynnä ruiskutusnestettä.



10.7 Ruiskutuskäyttö

Ruiskutuskäyttöä koskevia erityisohjeita



- Tarkasta kasvinsuojeluruisku ruiskutusmäärän mittauksella
 - o ennen kunkin käyttökauden alkua.
 - o kun todellinen ilmoitettu ruiskutuspaine eroaa ruiskutustaulukkoon merkitystä tarvittavasta ruiskutuspaineesta.
- Selvitä ennen ruiskutuksen aloittamista tarvittava tarkka ruiskutusmäärä kasvinsuojeluaineen valmistajan toimittaman käyttöohjeen perusteella (katso luku "Ruiskutusnesteen täyttäminen", sivulla 140).
 - o Anna tarvittava ruiskutusmäärä (ohjeellinen määrä) ennen ruiskutuksen aloittamista käyttöpäätteellä.
- Valitse oikea suutintyyppi ruiskutustaulukon perusteella ennen ruiskutuksen aloittamista – ota huomioon
 - o tarkoituksenmukainen ajonopeus,
 - o tarvittava ruiskutusmäärä ja
 - o käytettävän kasvinsuojeluaineen sumutusominaisuudet (pienet, keskikokoiset tai suuret pisarat) kasvinsuojelutehtävän mukaan.

Katso luku "Viuhka-, Antidrift-, injektor- ja Airmix-suutinten ruiskutustaulukot", sivulla 217.
- Valitse oikea suutinkoko ruiskutustaulukon perusteella ennen ruiskutuksen aloittamista – ota huomioon
 - o tarkoituksenmukainen ajonopeus,
 - o tarvittava ruiskutusmäärä ja
 - o vaadittava ruiskutuspaine.

Katso luku "Viuhka-, Antidrift-, injektor- ja Airmix-suutinten ruiskutustaulukot", sivulla 217.
- Valitse hitaampi ajonopeus ja alhainen ruiskutuspaine, kun haluat välttää ruiskutusseoksen kulkeutumista tuulen mukana!

Katso luku "Viuhka-, Antidrift-, injektor- ja Airmix-suutinten ruiskutustaulukot", sivulla 217.



- Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin tuulen mukana kulkeutumisen vähentämiseksi, jos tuulen nopeus ylittää 3 m/s (katso luku "Toimenpiteet tuulen aiheuttaman hävikin vähentämiseksi", sivu sivulla 161!)
- Tasainen poikittaislevitys on mahdollista vain silloin, kun vakaimen lukitus on avattu.
- Älä ruiskuta, jos keskimääräinen tuulen nopeus ylittää 5 m/s (puiden lehdet ja ohuet oksat liikkuvat tuulessa).
- Kytke ruiskutuspuomisto päälle ja pois päältä vain ajon aikana, jotta saat vältettyä yliannostelun.
- Vältä yliannostelua, jota syntyy, jos ruiskutuslinjalta toiselle ajettaessa syntyy epätarkkojen ajolinjojen takia limitystä ja/tai käännytessä päisteissä ruiskutuspuomiston ollessa päällekytkettynä!
- Pumppukäytön suurin sallittu kierrosluku on 550 1/min. Sitä ei saa ylittää ajonopeuden kasvaessa!
- Seuraa ruiskutusnesteen todellista kulutusta ruiskutuksen aikana suhteessa ruiskutettuun alaan.
- Puhdista imusuodatin, pumppu, venttiililaitteisto ja ruiskutusputket, jos ruiskutus joudutaan keskeyttämään sään takia. Katso sivulla 173.



- Ruiskutusaine ja suutinkoko vaikuttavat pisarakokoon ja ruiskutettavaan nestemäärään. Mitä suurempi ruiskutusaine, sitä pienempi on ruiskutusnesteen pisarakoko. Pienet pisarat kulkeutuvat herkemmin tuulen mukana!
- Ajonopeus ja pumpun kierrosluku voidaan valita melko vapaasti, pinta-alasta riippuvassa kulutuksen säätelyssä ruiskutusmäärä säätyy automaattisesti pinta-alan mukaan.
- Pumpun tuotto riippuu pumpun käyttökierrosluvusta. Valitse pumpun käyttökierrosluku (400 - 550 1/min) siten, että virtaus ruiskutuspuomistoon ja sekoittimeen on riittävä. Ota ehdottomasti huomioon, että nopeasti ajettaessa ja ruiskutusmäärän ollessa suuri joudutaan syöttämään enemmän ruiskutusainetta.



- Sekoittimen annetaan olla tavallisesti toiminnassa täytöstä ruiskutuskäytön loppuun asti. Tässä on noudatettava tehoaineen valmistajan antamia ohjeita.
- Ruiskutusnestesäiliö on tyhjä, jos ruiskutusaine putoaa äkillisesti.
- Ruiskutusnestesäiliön jäännösmäärä voidaan levittää määräysten mukaan niin kauan, kun paine ei ole pudonnut enempää kuin 25 %.
- Imu- tai painesuodattimet ovat tukossa, jos ruiskutusaine putoaa ilman, että olosuhteissa on tapahtunut mitään muutosta.

Puomiston erityisohjeet

Puomiston sallittua kuormitusta ei saa ylittää, koska se voi vahingoittaa puomistoa.

Huomioi seuraavat ohjeet välineistöä säästävään ajotapaan liittyen:

- Laske ajonopeutta huomattavasti ennen päistekäännöstä ja aja kaarre tasaisella nopeudella.
- Aja tiukat kaarresäteet hitaasti (alle 6 km/h)
- Vältä nykivää ohjaamista tai suunnanvaihtoa ohjatessa (esim. ajouran korjaus)
- Älä taita puomistoa ajon aikana.
- Siirrä yksittäiset puomiston elementit aina täydellisesti taitettuun pääteasentoon (kiinni- tai aukitaitettu) saakka. Älä aja puomiston ollessa osittain taitettuna.
- Vältä nopeita ja yhtäkkisiä ajosuunnan muutoksia.

10.7.1 Ruiskutusnesteen levitys



- Tarkista ennen ruiskutuksen aloittamista seuraavat konetta koskevat tiedot käyttöopäätteeltä.
 o puomistoon asennettujen ruiskutussuutinten sallitun ruiskutusalueen arvot.
 o arvo "pulsstimäärä per 100 m".
- Ryhdy asianmukaisiin toimiin, jos näyttöön tulee virheilmoitus ruiskutuksen aikana.
- Tarkista näytetty ruiskutusalue ruiskutuskäytön aikana.
 Varmista, että näytetty ruiskutusalue ei missään tapauksessa poikkea enempää kuin $\pm 25\%$ ruiskutustaulukkoan merkitystä tavoitearvosta esim. silloin, kun ruiskutusmäärää muutetaan plus-/miinus-painikkeilla. Suuret poikkeamat tavoitearvosta johtavat epätydyttävään ruiskutustulokseen ja ympäristön kuormittumiseen.
 Vähennä tai lisää ajonopeutta, kunnes palaat taas tavoitellun ruiskutusalueen sallitulle alueelle.

Esimerkki:


Tarvittava ruiskutusmäärä:	200 l/ha
Noudatettava ajonopeus:	8 km/h
Suutintyyppi:	AI
Suutinkoko:	'03'
Asennettujen ruiskutussuutinten sallittu painealue:	minimipaine 2 bar maksimipaine 7 bar
Haluttu ruiskutusalue:	3,7 bar
Sallitut ruiskutusalueet:	3,7 bar $\pm 25\%$ min. 2,8 bar ja maks. 4,6 bar



Huomioi tähän liittyvä erillinen ohjelmiston ISOBUS käyttöohjekirja!

Koneen käyttö

1. Valmistele ja sekoita ruiskutusseos kasvinsuojeluaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Katso tätä varten "Ruiskutustesteen asetus", katso sivu sivulla 140.
2. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .
3. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
4. Käynnistä **RW**
Sekoitustehoa voidaan säätää portaattomasti.
5. Käynnistä käyttöpäite.
6. Taita ruiskutuspuomisto auki, katso sitä varten sivu 90.
7. Säädä puomisto oikealle korkeudelle (suutinten ja kasvuston välinen etäisyys) käytössä olevista suuttimista riippuen ruiskutustaulukon mukaisesti.
8. Syötä vaadittavan levitysmäärän mukainen arvo.
9. Käynnistä pumppu käyttönopeuden mukaisella kierrosluvulla.
10. Käynnistä ruiskutus käyttöpäätteeltä.



ISOBUS



AmaSpray




10.7.2 Ajo pellolle sekoittimen ollessa toiminnassa


1. Kytke ruiskutus pois päältä.
2. Kytke voimanottoakseli päälle.
3. Kytkentähana **RW**: valitse sekoittimen tehokkuus.

10.7.3 Toimenpiteet tuulen aiheuttama hävikin vähentämiseksi

- Ruiskuta varhain aamulla tai myöhemmin illalla, koska sää on silloin yleensä tyynempi.
- Valitse suurempikokoiset suuttimet ja suuremmat veden käyttömäärät.
- Pienennä ruiskutuspainetta.
- Pidä puomisto oikealla työkorkeudella, sillä suutinten kasvava etäisyys lisää voimakkaasti ruiskutusseoksen kulkeutumista tuulen mukana.
- Pienennä ajonopeutta (alle 8 km/h).
- Käytä ns. Antidrift (AD) -suuttimia tai injektori (ID) -suuttimia (suuri osuus suuria pisaroita).
- Noudata kunkin tehoaineen valmistajan antamia ohjeita

10.7.4 Ruiskutusseoksen laimentaminen huuhteluvedellä

1. Käynnistä pumppu.
 2. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon  .
 3. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon  .
→ Ohenna ruiskutusnestettä huuhteluvedellä.
 4. Ohennuksen jälkeen:
 - Painevarustus **DA** uudelleen asentoon  .
 - Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon  .
- Ota huomioon tarvittavan huuhteluvesimäärän näyttö.



Ruiskutusnesteen laimentaminen voidaan tehdä 2 syystä:

- Ylimääräisten jäännösmäärien poistamiseksi.
Ylimääräiset jäännösmäärät ruiskutusnestesäiliössä laimennetaan ensin 10-kertaisella huuhteluveden määrällä ja sen jälkeen ne ruiskutetaan jo valmiiksi käsitellylle pellolle.
- Ruiskutusnestesäiliön suurentaminen, jotta jäännösalueet voidaan käsitellä.



DUS-järjestelmällä varustetussa koneessa huuhdellaan ruiskutusputki. Aloitettaessa ruiskutus uudelleen kestää kahdesta viiteen minuuttiin, ennen kuin väkevöityä ruiskutusseosta voidaan levittää.

10.7.5 Jatkuva sisäpuhdistus

Jatkuvan **sisäisen puhdistuksen** avulla ruiskutusnestesäiliö esipuhdistetaan ennen varsinaista puhdistusta.

Käytön lopussa jatkuva sisäpuhdistus voidaan kytkeä päälle ruiskutuskäytössä.

- kippikytkimen avulla



- käyttöpäätteen ISOBUS kautta

10.8 Jäännösmäärät

Jäännösmäärien suhteen tehdään ero kolmen eri tyypin välillä:

- Ruiskutusnestesäiliöön jäävä, ylimääräinen ruiskutusnesteen jäännösmäärä, kun ruiskutus lopetetaan.
- Ylimääräinen jäännösmäärä levitetään laimennettuna tai pumpataan pois ja hävitetään.
- Tekninen jäännösmäärä, joka jää ruiskutusnestesäiliöön, imuventtiililaitteistoon ja ruiskutusputkeen ruiskutuspaineen laskettua 25 %.
- Imuventtiililaitteisto käsittää imusuodattimet, pumput ja painesäätimet. Katso teknisen jäännösmäärän arvo sivulta 107.
- Tekninen jäännösmäärä levitetään laimennettuna pellolla tapahtuvan kasvinsuojeluruiskujen puhdistamisen yhteydessä.
- Lopullinen jäännösmäärä, joka jää ruiskutusnestesäiliöön, imuventtiililaitteistoon ja ruiskutusputkeen vielä suutinten ilmapuhalluksen jälkeen.
- Lopullinen laimennettu jäännösmäärä poistetaan puhdistamisen jälkeen.

Jäännösmäärien poistaminen



- Huomaa, että ruiskutusputkeen jäänyt neste on laimentamaton. Ruiskuta se ehdottomasti käsittelemättömälle alueelle. Luvusta "Tekniset tiedot - ruiskutusputket", sivulla 107 selviää tarvittava ajomatka, joka vaaditaan tämän laimentamattoman jäännösmäärän ruiskuttamiseen. Ruiskutusputkeen jääneen nesteen määrä riippuu ruiskutusputkiston työlevydestä.
- Kytke sekoitin pois päältä ruiskutusnestesäiliön tyhjentämiseksi, kun ruiskutusnestesäiliössä on ruiskutusseosta enää 5 % ohjeellisesta määrästä. Sekoittimen ollessa päällä tekninen jäännösmäärä kasvaa ilmoitettuihin arvoihin nähden.
- **Ruiskutusseoksen käsittelyä koskevat ohjeet pätevät myös jäännösmäärien tyhjentämisen. Noudata kasvinsuojeluai-
neen valmistajan antamia ohjeita ja käytä henkilökohtaisia
suojavarusteita.**

Kaava tarvittavan ajomatkan [m] laskemiseksi ruiskutusputkessa olevan laimentamattoman jäännösnesteen pois ruiskuttamista varten:

$$\text{Tarvittava ajomatka [m]} = \frac{\text{Laimentamaton jäljellä oleva määrä [l]} \times 10\,000 \text{ [m}^2/\text{ha]}}{\text{Käyttömäärä [l/ha]} \times \text{Työleveys [m]}}$$

10.8.1 Ruiskutusseossäiliön jäännösmäärän laimentaminen ja laimennetun nesteen ruiskuttaminen ruiskutuskäytön loputtua

1. Sammuta ruiskutus käyttöpäätteeltä.
 2. Käynnistä pumppu.
 3. Laimenna jäännösmäärä 10-kertaisella huuhteluveden määrällä.
 4. Sammuta sekoitin.
 5. Käynnistä ruiskutus käyttöpäätteestä.
- Ruiskuta ensin mahdollisuuksien mukaan ruiskutusputkeen jäänyt laimentamaton ruiskutusseos peltoon käsittelemättömälle alueelle.
- Ruiskuta laimennettu jäännösmäärä jo käsitellylle peltoalueelle.
- Levitä laimennettua jäännösmäärää niin kauan, kunnes suuttimista tulee vain ilmaa.
6. Sammuta ruiskutus käyttöpäätteeltä.
 7. Puhdista kasvinsuojeluruisku.




Huomioi käsitellylle peltoalueelle levitettävän jäännösmäärän ruiskuttamisessa tehoaineen suurin sallittu käyttömäärä.

10.8.2 Ruiskutusnestesäiliön tyhjentäminen pumpun avulla

1. Kytke sopiva tyhjennysletku ulkoisesta säiliöstä koneen puoleiseen tyhjennysliitäntään.
 2. Imuventtiililaitteiston **SA** asennon tarkastus .
 3. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .
 4. Käynnistä pumppu.
- Käynnistä tyhjennys.
5. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asennossa tyhjennyksen jälkeen .
 6. Keskeytä pumppukäyttö.
 7. Irrota letku.



Letku on vielä täynnä ruiskutusnestettä.



FlowControl: pumppaa etusäiliön sisältö ruiskutusnestesäiliöön ennen tyhjentämistä.

→ Kun ruiskun ruiskutusnestesäiliö on tyhjä, etusäiliötä ei voi enää tyhjentää.

11 Koneen puhdistus käytön jälkeen



- Pidä vaikutusaika niin lyhyenä kuin mahdollista, esim. päivittäisellä puhdistuksella ruiskutuskäytön päätyttyä. Älä jätä ruiskutusnestettä tarpeettoman pitkään ruiskutusnestesäiliöön, ei esimerkiksi yön ajaksi.

Ruiskun käyttöikä ja luotettavuus riippuvat olennaisesti siitä, kuinka kauan ruiskun materiaalit ovat kosketuksissa kasvinsuojeluaineiden kanssa.

- Puhdista ruisku huolellisesti, ennen kuin alat levittää toista kasvinsuojeluainetta.
- Suorita puhdistus pellolla, jossa viimeinen käsittely on tehty.
- Suorita puhdistus huuhteluvesisäiliön vedellä.
- Voit tehdä puhdistuksen myös pihalla, jos sinulla on käytössäsi asianmukainen keruulaitteisto (esim. biopohja).



Noudata paikallisia määräyksiä.

- Huomioi käsitellylle peltoalueelle levitettävän jäännösmäärän ruiskuttamisessa tehoaineen suurin sallittu käyttömäärä.



- Suorita pikapuhdistus päivittäin.
- Suorita tehopuhdistus:
 - o ennen kriittisen tehoaineen vaihtoa,
 - o ennen pitempää käytöstä poistamista.
- Suorita puhdistus kentällä ajon aikana, koska puhdistusvettä käytetään tällä välin.
- Huuhteluvesisäiliön on oltava riittävän täynnä.
- Edellytyksenä on, että säiliön täyttötaso on $< 1\%$ (säiliö tyhjä, mikäli mahdollista).

11.1 Tyhjän kasvinsuojeluruiskun pikapuhdistus

1. Käynnistä pumppu.
2. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .
3. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
4. Avaa sekoituslaite **RW** täysin auki.
- Käytä sekoittimien huuhteluun 10 % huuhteluvesisäiliön määrästä.
- DUS-johdot huuhdellaan.
5. Kytke sekoituslaite **RW** pois päältä.
6. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .
- Käytä sisäpuoliseen huuhteluun 10 % huuhteluvesisäiliön määrästä.
7. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
8. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .
9. Levitä laimennettu jäännösmäärä ajon aikana jo käsitellylle peltoalueelle.
10. Kytke ruiskutus muutaman kerran päälle ja pois.

 Venttiilit ja paluukierro huuhdellaan kytke-mällä päälle ja pois.



Laske ohentunutta jäännösmäärää pois niin kauan, kunnes ilma tulee ulos suuttimista.

 Kytke tarvittaessa myös reunasuuttimet.

Toista nämä toimenpiteet kolme kertaa.

Kolmas suorituskerta:

- Kolmannella kerralla ei tarvitse huuhdella DUS-järjestelmää ja sekoitinta.
 - Käytä loput huuhteluvesisäiliössä olevasta vedestä sisäpuoliseen puhdistamiseen.
11. Laske lopullinen jäännösmäärä pois, katso sivu 168.
 12. Puhdista imusuodatin ja painesuodatin, katso sivu 170, 171.



11.2 Ruiskun tehopuhdistus kriittisen tehoaineen vaihdon yhteydessä

1. Puhdista ruisku tavalliseen tapaan kolmessa vaiheessa, katso sivu **165**
2. Täytä huuhteluvesisäiliö.
3. Puhdista ruisku, kaksi toimenpidettä, katso sivu **165**.
4. Kun paineliitäntä on aiemmin täytetty:
Puhdista syöttösäiliö ruiskutuspistoolilla ja ime säiliön sisältö pois.
5. Laske lopullinen jäännösmäärä pois, katso sivu 168.
6. Puhdista ehdottomasti imusuodatin ja painesuodatin, katso sivu 170, 171.
7. Puhdista ruisku, yksi toimenpide, katso sivu **165**.
8. Laske lopullinen jäännösmäärä pois, katso sivu 168

11.3 Lopullisen jäännösmäärän poistaminen




- Pellolla: valuta lopullinen jäännösmäärä pellolle.
→ Huomioi lakimääräiset vaatimukset.
- Maatilalla:
 - o Kerää lopullinen jäännösmäärä tarkoitukseen sopivaan keruuastiaan, joka sijoitetaan imuventtiililaitteiston tyhjennysaukon ja painesuodattimen tyhjennysletkun alle.
 - o Hävitä talteen otettu ruiskutusseoksen jäännösmäärä asiaankuuluvien lakisääteisten määräysten mukaisesti.
 - o Kerää ruiskutusseoksen jäännösmäärä tarkoitukseen soveltuviin astioihin.

1. Aseta sopiva keruuastia imupuoleisen tyhjennysaukon alle.
2. Imuventtiililaitteiston **SA** asennon tarkastus:



3. Avaa sulkuhana **EW** koneen alla.


→ Tyhjennä jäännösmäärä.



4. Avaa painesuodattimen sulkuhana **DE**.

→ Laske painesuodattimen jäännösmäärä pois.

5. Sulje taas sulkuhanat **EW** ja **DE**.



11.4 Suorita kemiallinen puhdistus.



- Suosittelemme kemiallista puhdistusta kriittisen tehoaineen vaihdon ja koneen pidemmän käytöstä poistamisen yhteydessä.
- Suorita kemiallinen puhdistus tehopuhdistuksen jälkeen.

1. Puhdista kone.
2. Täytä ruiskutusainesäiliöön 100 l vettä ja lisää puhdistusainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Puhdistusaineella huuhtelemiseksi täytyy ruiskutusnestesäiliössä olla vettä vähintään 200 l.

3. Käynnistä pumppu.

4. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
5. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .

→ Suorita kiertopuhdistus 5 minuutin ajan.


6. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .

→ DUS: puomiston huuhtelu 5 minuutin ajan.

7. Käytä sekoitinta **RW** maksimiteholla.

→ Huuhtele sekoitinta yhden minuutin ajan.

8. Levitä seosta aiemmin käsitellylle pellolle.



Käytettävien puhdistusaineiden luettelo

Tuote	Valmistaja
Agro-Quick	Adama
JET CLEAR	Sudau agro
Proagro-ruiskupuhdistusaine	proagro GmbH


11.5 Imusuodattimen puhdistus



- Puhdista imusuodatin päivittäin kasvinsuojeluruiskun puhdistamisen jälkeen.
- Rasvaa O-renkaat.
Varmista O-renkaiden oikea asennus.
- Varmista tiiviys asennuksen jälkeen.


Imusuodattimen puhdistus säiliön ollessa täynnä

1. Käynnistä pumppu.
 2. Sulje imuliitin korkilla.
 - 3.
 4. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
 5. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .
 6. Avaa sekoituslaite **RW** täysin auki.
 7. Ilmaa imusuodatin ilmanvaihtventtiilin avulla (20 s).
- Suodatinmalja imetään tyhjäksi.
8. Irrota imusuodatin, puhdista ja asenna taas paikoilleen.
 9. Keskeytä pumppukäyttö.



Injektori on likaantunut ruiskutusnesteeseen.


- (1) Imusuodatin
- (2) Ilmanpoistoventtiili



11.6 Painesuodattimen puhdistus



- Käännä sitä ennen huuhtelusäiliö alas.
- Rasvaa O-renkaat.
Varmista O-renkaiden oikea asennus.
- Huomioi asennuksen yhteydessä suodattimen oikea kiinnitysasento.



- Huomioi tiivistys asennuksen jälkeen.

Painesuodattimen puhdistus ruiskutusnestesäiliön ollessa täytettynä




Ruiskutuspumppua ei saa käyttää!

1. Kytke sekoituslaite **RW** pois päältä.




Yksittäissuutinkytcentä:
sulje ruiskutuspuomiston paluuvirran sulkuhana (asento 0).




Osalohkokytcentä:
Sulje painekiertoohuhtelun sulkuhana. Sulje ruiskutuspuomiston paluuvirtaus (asento 0).

2. Sulje painevarustuksen kytkentähanaan **DA** nestevirtaus.
3. Aseta keruuvastus poistoliitännän alle.




Koneen puhdistus käytön jälkeen

4. Painesuodattimen vedenpoisto sulkuhanan **DE** kautta.
5. Irrota kiristysmutteri.
6. Irrota painesuodatin ja puhdista vedellä.
7. Asenna painesuodatin takaisin paikalleen.
8. Aseta sen jälkeen käyttöelementit takaisin lähtöasentoon.



11.7 Ruiskun puhdistus ruiskutusnestesäiliön ollessa täysi (työn keskeytys)

Huuhtelee puomisto huuhteluvedellä

1. Sulje sekoituslaite **RW**.
2. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .
3. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
4. Käynnistä pumppu, aseta pumpun pyörimisnopeudeksi 450 min⁻¹.
5. Huuhtelee puomisto:

Ilman DUS-järjestelmää

Levitä ajon aikana vähintään 50 litraa huuhteluvettä käsittelemättömälle alueelle.

→ Ruisku puhdistetaan huuhteluvedellä.

DUS-järjestelmällä

→ Ruisku puhdistetaan huuhteluvedellä. Käytä siihen kaksi litraa huuhteluvettä yhtä työlevyden metriä kohti (tarkkaile täyttötasoa).

Kytke ruiskut päälle vähäksi aikaa.


→ Suuttimet huuhdellaan.

Kytke pumppu välittömästi pois päältä, koska valmistepitoisuus vähenee.



Ruiskutusnestesäiliö ja sekoittimet eivät ole puhdistettuja!

6. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .



Ruiskutuskäytön jatkaminen

1. Käynnistä pumppu.
2. Käytä sekoituslaitetta **RW** vähintään 5 minuutin ajan maksimiasetuksella.

11.8 Ulkopuolen puhdistus

! UF ja etusäiliö: FlowControlin on oltava pois päältä, muussa tapauksessa pitoisuus laimenee etusäiliössä.


1. Käynnistä pumppu.

2. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
3. Jos aiemmin ei ole suoritettu sisäpuhdistusta: Kytkevätkä **DA** 30 sekunnin ajaksi asentoon , kunnes huuhteluvesi on käytettävissä.

4. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asentoon .

5. Puhdista kasvinsuojeluruisku ja ruiskutuspuomisto ruiskutuspistoolilla.

6. Aseta sen jälkeen käyttöelementit takaisin lähtöasentoon.



12 Häiriöt



VAROITUS

Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejäämis-, ympärillekeriytymis-, sisäänkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaara, jos

- **traktorin kolmipistehydrauliikan avulla ylösnostettu kone laskeutuu tahattomasti.**
- **ylösnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat tahattomasti.**
- **traktori-kone-yhdistelmä käynnistyy tahattomasti tai vierii paikaltaan tahattomasti.**

Varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, ennen kuin alat korjaamaan koneen toimintahäiriötä, lisätiedot ks. sivu 124.

Odota, kunnes kone on täysin pysähtynyt, ennen kuin menet koneen vaaralliselle alueelle.

Häiriö	Syy	Korjaus
Ei nesteen purkautumista suuttimista.	Suuttimet tukossa.	Poista tukos, katso sivu 206.
Pumppu ei ime	Tukos imupuoella (imusuodatin, suodatinpanos, imuletku).	Poista tukos.
	Pumppu imee ilmaa.	Tarkasta imuletkun (erikoisvaruste) ja imuliitäntän välisen letkuliitoksen tiiviys.
Pumppu ei toimi kunnolla	Imusuodatin, suodatinpanos likainen.	Puhdista imusuodatin, suodatinpanos.
	Venttiilit ovat jumittuneet tai vaurioituneet.	Vaihda venttiilit.
	Pumppu imee ilmaa, mikä näkyy ilmakuplien muodostumisena ruiskutusnestesäiliössä.	Tarkasta imuletkun letkuliitosten tiiviys.
Suihkukartion värinä	Pumpun epäsäännöllinen teho.	Tarkasta imu- ja painepuolen venttiilit ja vaihda ne tarvittaessa (katso sivu 199).
Öljyntäyttöliitäntässä on öljyn ja ruiskutusnesteen seosta tai öljyn kulutus on kasvanut huomattavasti	Pumpun kalvo on viallinen.	Vaihda kaikki 6 mäntäkalvoa (katso sivu 200).
Käyttöpäätte: Tarvittavaa, ilmoitettua ruiskutusmäärää ei saavuteta	Suuri ajonopeus; pumpun alhainen käyttökierrosluku;	Vähennä ajonopeutta ja korota pumpun käyttökierroslukua niin paljon, kunnes virheilmoitus sammuu.
Käyttöpäätte: Ruiskutusaine ruiskutuspuomistoon asennetuissa suuttimissa ei ole sallituissa rajoissa	Määrättyä ajonopeutta muutettu, mikä vaikuttaa ruiskutusaineeseen	Muuta ajonopeutta siten, että palaat ajonopeusalueelle, jonka olet määrännyt ruiskutuslaitetta varten
Puhdistuksen aikana ruiskutettaessa suuttimista ei tule joissain tapauksissa nestettä.	Ruiskutusnestesäiliö tyhjennettiin liian pitkälle edellisen ruiskutuksen aikana, joten siinä ei ole lainkaan tai on liian vähän puhdistusvettä.	Vähennä ajonopeutta ja/tai tavoittelevitysmäärää varmistaaksesi hallitun ruiskutuksen puhdistuksen aikana.
Huuhteluvedensyöttö on riittämätön	Huuhteluvesiletkun sihti on tukkeutunut	Poista huuhteluvesiletku imu-venttiililaitteistosta, irrota pistomuhvi ja puhdista sihti.

13 Puhdistus, huolto ja kunnossapito



VAROITUS

Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejäämis-, ympärillekeriytymis-, sisäänkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaara, jos

- traktorin kolmipistehydrauliikan avulla ylösnostettu kone laskeutuu tahattomasti.
- ylösnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat tahattomasti.
- traktori-kone-yhdistelmä käynnistyy tahattomasti tai vierii paikaltaan tahattomasti.

Varmista traktori ja kone tahattoman käynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estämiseksi, ennen kuin menet koneen luokse tekemään puhdistukseen, huoltoon tai kunnossapitoon liittyviä töitä, lisätiedot ks. sivu 124.



VAROITUS

Vaaralliset kohdat, joita ei ole suojattu, aiheuttavat puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejäämis-, ympärillekeriytymis-, sisäänkiilautumis- ja kiinnitarttumisvaaran!

- Asenna takaisin suojukset, jotka on täytynyt irrottaa koneen puhdistusta, huoltoa ja kunnossapitoa varten.
- Korvaa vialliset suojukset uusilla.



VAARA

- Huomioi huolto-, kunnostus- ja hoitotöitä tehdessäsi turvallisuusohjeet, erityisesti luku "Ruiskun käyttö", sivulla 36!
- Suorita huolto- ja kunnossapitotyöt ylös nostettujen, liikkuvien koneenosien alla vain, kun nämä koneenosat on varmistettu tahattoman laskeutumisen estämiseksi tarkoitukseen soveltuvilla varmistimilla.

Ennen jokaista käyttökertaa

1. Tarkasta letkut/putket ja liitoskappaleet silmämääräisesti vikojen / epätiiviiden liitännöiden varalta.
2. Estä letkujen ja putkien hankautuminen.
3. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet letkut ja putket välittömästi.
4. Korjaa epätiiviit liitännät välittömästi.



- Säännöllinen ja asianmukainen huolto pitää koneen pitkään käyttökunnossa ja estää ennenaikaisen kulumisen. Takuumääräyksemme edellyttävät suorittamaan huollon säännöllisesti ja asianmukaisesti.
- Käytä vain alkuperäisiä AMAZONE-varaosia (katso luku "Vara- ja kulutusosat sekä lisäaineet", sivu 17).
- Käytä vain alkuperäisiä AMAZONE-varaosaletkuja, ja asenna letkut vain V2A-letkunpuristimilla.
- Tarkastus- ja huoltotöiden suorittaminen vaatii erityisiä ammattitietoja. Näitä ammattitietoja ei opeteta tämän käyttöohjeen puitteissa.
- Huomioi puhdistus- ja huoltotöiden yhteydessä ympäristönsuojelua koskevat määräykset.
- Noudata käyttöaineiden (esim. öljy, rasvat) hävittämisessä lakisääteisiä määräyksiä. Lakisääteiset määräykset koskevat myös näiden aineiden kanssa kosketuksiin joutuvia osia.
- 400 barin voitelupainetta ei saa ylittää, kun voitelu suoritetaan suurpainerasvapuristimilla.
- Älä missään tapauksessa
 - o poraa konealustaa.
 - o suurennna rungossa olevia reikiä.
 - o hitsaa kantavia rakenneosia.
- Erityisen kriittisissä kohdissa on ryhdyttävä varotoimenpiteisiin (esim. johtojen peittäminen tai johtojen irrottaminen)
 - o ennen hitsaus-, poraus- ja hiontatöitä.
 - o ennen katkaisulaikan käyttöä muovijohtojen ja sähköjohtojen lähettyvillä.
- Puhdista peltoruisku ennen jokaista korjauskertaa huolellisesti vedellä.
- Kytke pumppu aina pois päältä ennen korjaustöiden suorittamista.
- Ruiskutusnestesäiliön sisäosassa saa suorittaa korjaustöitä vain, kun säiliö on puhdistettu huolellisesti! Älä koskaan astu ruiskunestesäiliön sisään!
- Irrota aina koneen kaapeli sekä virransyöttö ohjausyksiköstä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä. Tämä koskee erityisesti koneeseen tehtäviä hitsaustöitä.

13.1 Puhdistus



- Valvo jarru-, ilma- ja hydrauliletkuja erityisen tarkasti!
- Älä milloinkaan käsittele jarru-, ilma- ja hydrauliletkuja bensiinillä, bentseenillä, petrolilla tai mineraaliöljyllä.
- Voitele kone puhdistuksen jälkeen, erityisesti painepesurilla/höyrypesurilla tai rasvaa liuottavilla aineilla tehdyn puhdistuksen jälkeen.
- Noudata pesuaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annettuja lakimääräyksiä.

Puhdistus painepesurilla/höyrypesurilla



- Huomioi ehdottomasti seuraavat kohdat, jos käytät painepesuria/höyrypesuria:
 - o Älä pese sähköosia.
 - o Älä pese kromattuja osia.
 - o Älä missään tapauksessa kohdista painepesurin/höyrypesurin pesusuuttimen suihkua suoraan voitelukohtiin, laakeriin, tyyppikilpeen, varoitusmerkkeihin tai tarrakalvoihin.
 - o Pidä painepesurin/höyrypesurin pesusuutin aina vähintään 300 mm etäisyydellä koneesta.
 - o Säädetty painepesurin/höyrypesurin paine ei saa ylittää 120 baarin painetta.
 - o Noudata painepesurin käsittelyn liittyviä turvallisuusmääräyksiä.

13.2 Varastointi talven yli tai pidempi käytöstä poistaminen



Pakkasvaurioiden estämiseksi koko nestepiirissä jäljellä oleva vesi/ruiskutusneste laimennetaan riittävällä määrällä jäätymisenestoainetta talven yli.

Tarvitaan 60 l jäätymisenestoainetta.

AMAZONE suosittelee talvikäsittelyä polypropyleenipohjaisella jäätymisenestoaineella (esim. Glysofor L).

Nestemäinen lannoite ei sovellu jäätymisenestoaineeksi ja voi vahingoittaa konetta.

1. Puhdista kone ja tyhjennä se kokonaan.
2. Asenna tarvittaessa etusäiliö FT traktoriin ja kytke FlowControl.
3. Tyhjennä huuhteluvesisäiliö säiliön alla olevan letkuliitännän kautta ja asenna taas myöhemmin uudelleen oikein.
4. Käynnistä pumppu.

Ime jäätymisenestoaine huuhtelunestesäiliöön:

Vaihtoehtoisesti: täytä jäätymisenestoainetta suoraan säiliön aukon kautta huuhteluvesisäiliöön.

5. Liitä imuletku imuliitántään ja laita säiliöön jäätymisenestoainetta.

6. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asen-



7. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon



Täytä jäätymisenestoainetta ruiskutusnes-



8. Imulaitteisto **SA** asentoon Ime huuhteluvesisäiliöstä.



9. Täytössä huuhteluvesisäiliön säiliön aukon kautta: painevarustus **DA** asentoon (10 sekuntia).



10. Painevarustuksen kytkentähana **DA** asen-



Annostele jäätymisenestoaine:

11. Imuventtiililaitteisto **SA** asentoon .
12. Pumppaa jäätymisenestoaine koko neste-kiertopiiriin.

Aseta painehana **DA** tätä varten seuraaviin asentoihin:



-  Sisäpuhdistus (30 sekuntia)
-  Puhdista ulkoisesti suihkuttamalla huuhtelusäiliöön (10 sekuntia).
-  ja vaihda kytkentähanaan **IJ** asentoja.

Sitten kytkentähana **IJ** asentoon .

Kytke kytkentähana **QU** asentoon .

Vaihda kytkentähanojen **EA**, **EB**, asennot huuhtelusäiliössä, käytä vastaavia toimintoja 10 sekunnin ajan ja ime sisältö.

-  ja kytke sekoitin päälle maksimiteholla ja sitten pois päältä.
- DUS: anna jäätymisenestoaineen kiertää (yksi minuutti).



Suojaa etusäiliö FT ja FlowControl pakkaselta:

13.  Valitse tila Manuaalinen.
14.  Pumppaa 20 litraa jäätymisenestoainetta eteen.
15.  Pumppaa koko etusäiliön sisältö taakse.

Levitä jäätymisenestoainetta suuttimien avulla:

16. Taita puomisto auki.
17. Kytke ruiskut päälle, kunnes jäätymisenestoainetta ruiskuaa ulos suuttimista.
- Osalohkokytkeä: kytke useita kertoja päälle ja pois
18. Kytke rajasuuttimet/reunasuuttimet.



Kerää ulos ruiskutettu ruiskutusneste talteen!





Tarkasta, että ulos ruiskuneessa ruiskutusnesteessä on riittävä määrä jäätymisenestoainetta! Tarvittaessa täytä lisää jäätymisenestoainetta ja toista toimenpiteet.

Annostele jäätymisenestoaine:

19. Tyhjennä ruiskutusnestesäiliö pumpun kautta.
- Pumppaa jäätymisenestoaineen ja ruiskutusnesteen seos sopivaan astiaan, käytä sitä uudelleen tai hävitä se asianmukaisesti.
20. Poista vesi imusuodastinsarjasta ja painesuodastinsarjasta.


Yleistä:

21. Poista vesi paineanturista irrottamalla letku paineanturista (1).



22. Poista vesi käsinpesulaitteesta ja jätä hana auki.
23. Säilytä painemittaria ja muita elektronisia varusteita paikassa, joka ei ole pakkaselle alttiina!
24. Suorita pumpuille öljynvaihto ennen uutta käyttöönottoa.

25. Suojaa huuhteluvesipumppu pienellä määrällä kasviöljyä ylemmästä liittimestä.



13.3 Voitelumääräys

Voiteluaineet




Käytä voitelutöihin yleisrasvaa, joka sisältää litiumsaippuaa ja EP-lisäaineita:

Yritys	Voiteluaineen nimike
ARAL	Aralub HL 2
FINA	Marson L2
ESSO	Beacon 2
SHELL	Retinax A

Nivelakselin voitelu

Suojaputket on rasvattava talvikäytössä niiden kiinnijäätymisen estämiseksi.

Huomioi myös nivelakselin valmistajan nivelakseliin kiinnittämät asennus- ja huolto-ohjeet.



Puomiston pään suojalaite

	Voitelukohta	Suoritusväli	Määrä	
	Puomiston pään suojalaite Super S, Super L1, Super L2	100	2	Voitelunippa
				


13.4 Nostetun puomiston varmistaminen

Varmista puomisto tahatonta laskeutumista vastaan lukitustapilla ennen töiden suorittamista puomiston alla.

1. Nosta puomisto hieman lukitusasennon yläpuolelle.
2. Varmista puomisto lukituspultilla (1).

Tämä lukitus on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen oleskeluun ruiskutuspuomiston alla.

- (1) Lukituspultti lukitsee puomiston.
- (2) Lukituspultti pysäköintiasennossa



13.5 Huolto- ja hoitokaavio – yleiskatsaus



- Suorita huolto sinä ajankohtana, joka saavutetaan ensiksi.
- Ensisijaisesti tulee noudattaa annettuja aikavälejä, käyttövälejä tai huoltovälejä, jotka on ilmoitettu mukana toimitetuissa laitetoimittajien asiakirjoissa.

Päivittäin

Rakenneosa	Huoltotyö	ks. sivu	Ammattikorjaamo
Pumput	• Öljyn määrän tarkistus • Puhdistus sekä huuhtelu	197	
Öljysuodatin (vain Profi-taiton yhteydessä)	• Kunnon tarkastus	191	
Ruiskunestesäiliö	• Puhdistus sekä huuhtelu	165	
Suutinputkien johtosuodatin (jos käytössä)		165	
Venttiili		165	
Ruiskutussuuttimet		165	
Hydrauliikkaletkut	• Tarkastus vikojen varalta • Tiiviyden tarkastus	204	
Ruiskutuspumppu	• Öljyn määrän tarkistus • Tarkista öljy (öljy ei saa olla sameaa)	197	

Kolmen kuukauden välein / 200 käyttötunnin välein

Rakenneosa	Huoltotyö	ks. sivu	Ammattikorjaamo
Johtosuodatin	• Puhdistus • Viallisten suodatinpanosten vaihto	165/ 107	
Puomisto	• Tarkasta puomit murtumien tai alkavien murtumien varalta.		

Vuosittain / 1000 käyttötunnin välein

Rakenneosa	Huoltotyö	ks. sivu	Ammattikorjaamo
Pumput	• Öljynvaihto 500 käyttötunnin välein	198	X
	• Tarkista venttiilit, vaihda tarvittaessa.	199	
	• Mäntäkalvojen tarkastus, tarvittaessa vaihto	200	
Öljysuodatin	• Vaihto	191	X
Virtaus- ja paluuvirtausmittari	• Virtausmittarin kalibrointi • Paluuvirtausmittarin säätö	208	
Suuttimet	• Kasvinsuojeluruiskun ruiskutusmäärämittaus ja poikittaislevityksen tarkastus, tarv. kuluneiden suutinten vaihto	206	

Tarvittaessa

Rakenneosa	Huoltotyö	ks. sivu	Ammattikorjaamo
Super-S-puomisto	• Korjaa asetukset.	193	
Työntö- ja vetovarsitapit	• Puutteiden tarkastus ja tarvittaessa kuluneiden tappien vaihto	210	
Magneettiventtiilit	• Puhdistus	191	
Hydrauliikan kuristusventtiilit	• Käyttönopeuden säätö	193	
Hydrauliliitettä	• Huuhtelevaihtoa hydrauliliitännän suodatin	192	

13.6 Hydraulijärjestelmä



VAROITUS

Hydraulijärjestelmän korkeapaineinen hydraulioöljy aiheuttaa tulehdusvaaran, jos sitä pääsee tunkeutumaan kehon sisään!

- Hydraulijärjestelmään liittyviä töitä saa suorittaa vain ammattikorjaamo!
- Tee hydraulijärjestelmä paineettomaksi ennen kuin alat tehdä hydraulijärjestelmään liittyviä töitä!
- Käytä aina vuotokohtien etsinnässä sopivia apuvälineitä!
- Älä missään tapauksessa yritä tiivistää vuotavia hydrauliletkuja käden tai sormien avulla.

Suurella paineella ruiskuva neste (hydraulioöljy) voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa vakavia vammoja!

Käänny hydraulioöljyn aiheuttamien vammojen yhteydessä välittömästi lääkärin puoleen! Tulehdusvaara!




- Varmista liittäessäsi hydrauliletkut traktorin hydraulikkaan, että hydraulijärjestelmä on paineeton sekä traktorin että hinattavan koneen puolella!
- Varmista, että hydrauliletkut liitetään oikein.
- Tarkasta hydrauliletkut ja -liitokset säännöllisesti vaurioiden ja epäpuhtauksien varalta.
- Anna asiantuntevan ammattihenkilön tarkastaa hydrauliletkujen luotettava kunto vähintään kerran vuodessa!
- Vaihda vaurioituneet ja vanhenemisen vuoksi haurastuneet hydrauliletkut! Käytä ainoastaan alkuperäisiä AMAZONE-hydrauliletkuja!
- Hydrauliletkujen käyttöaika on korkeintaan kuusi vuotta, mukaan lukien mahdollinen korkeintaan kahden vuoden pituinen varastointiaika. Letkuissa ja letkuliitoksissa tapahtuu luonnollista vanhenemista myös asianmukaisessa varastoinnissa ja normaalissa käyttöasituksessa, siksi niiden varastointiaika ja käyttöaika on rajoitettu. Tästä poiketen voidaan määrittää kokemuksiin perustuva käyttöaika, erityisesti vaarapotentiaali huomioiden. Kestomuovista valmistetuille letkuille voivat päteä toisenlaiset ohjearvot.
- Hävitä jäteöljy määräysten mukaan. Jos hävitykseen liittyy ongelmia, ota yhteyttä öljyn toimittajaan!
- Pidä hydraulioöljy pois lasten ulottuvilta!
- Huolehdi siitä, ettei hydraulioöljyä pääse valumaan maaperään tai vesistöihin!

13.6.1 Hydraulijohdotkujen merkinnät

Kiinnityspään merkintä ilmoittaa seuraavat tiedot:

- (1) Hydraulijohdotkujen valmistajan tunnus (A1HF)
- (2) Hydraulijohdotkujen valmistuspäivä (02 04 = helmikuu 2004)
- (3) Sallittu maksimikäyttöpaine (210 BAR).



13.6.2 Huoltovälit

Ensimmäisten 10 käyttötunnin tultua täyteen ja sen jälkeen 50 käyttötunnin välein

1. Tarkasta hydraulijärjestelmän kaikkien rakenneosien tiiviys.
2. Kiristä ruuviliitokset tarvittaessa.

Ennen jokaista käyttökertaa

1. Tarkasta hydraulijohdot silmämääräisesti vaurioiden varalta.
2. Varmista, että mitkään osat eivät pääse hankaamaan hydraulijohdotkua ja putkia vasten.
3. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet hydraulijohdot välittömästi.

13.6.3 Hydraulijohdotkujen tarkastuskriteerit



Huomioi seuraavat tarkastuskriteerit oman turvallisuutesi takaamiseksi ja ympäristölle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi!

Vaihda johdot, jos kyseinen johdot täyttää vähintään yhden seuraavassa listassa annetuista kriteereistä:

- Ulkokerroksen vauriot sisävahvikkeeseen asti (esim. hankautumat, viillot, repeytymät).
- Haurastunut pintakerros (halkeillut johdotmateriaali).
- Epänormaalin muotoisia kohtia johdossa. Sekä paineettomassa että myös paineistetussa tilassa tai taivutettaessa (esim. irronneita kerroksia, kuplia, puristuneita kohtia, taittuneita kohtia).
- Epätiiviitä kohtia.
- Asennukseen liittyviä vaatimuksia ei ole täytetty.
- 6 vuoden käyttöikä ylitetty.

Olellista on venttiilien hydraulijohdotkujen valmistuspäivä plus 6 vuotta. Jos armatuuriin merkitty valmistuspäivämäärä on "2004" käyttöikä päättyy helmikuussa 2010. Katso kohta "Hydraulijohdotkujen merkinnät".



Letkujen / putkien ja liitoskappaleiden epätiiviyteen ovat usein syynä:

- puuttuvat O-renkaat tai tiivisteet
- vaurioituneet tai huonosti paikallaan olevat O-renkaat
- haurastuneet tai vääntyneet O-renkaat tai tiivisteet
- epäpuhtaudet
- huonosti kiinnitetyt letkusinkilät

13.6.4 Hydrauliletkujen irrottaminen ja asennus



Käytä

- vain alkuperäisiä AMAZONE-varaosaletkuja. Nämä varaosaletkut kestävät kemiallisia, mekaanisia ja termisiä kuormituksia.
- letkujen asennuksessa aina V2A-letkusinkilöitä.



Noudata hydrauliletkujen asennuksessa ja irroituksessa ehdottomasti seuraavia ohjeita:

- Huolehdi aina riittävästä puhtaudesta. • Hydrauliletkut täytyy asentaa aina kaikki mahdolliset käyttötilat huomioiden niin, että
 - o letkuihin ei kohdistu vetokuormitusta, paitsi niiden omasta painosta aiheutuva.
 - o lyhyiden pituuksien yhteydessä ei pääse syntymään puristuskuormitusta.
 - o ulkoiset mekaaniset rasitukset hydrauliletkuihin saadaan vältettyä.

Järjestä ja kiinnitä letkut asianmukaisesti, niin että ne eivät pääse hankautumaan rakenneosia tai toisiaan vasten. Suojaa hydrauliletkut tarvittaessa suojavaipoilla. Peitä teräväreunaiset rakenneosat suojuksilla.

 - o letkuja ei taivuteta sallittua taivutussädettä jyrkemmälle mutkalle.



- Kiinnitettäessä hydrauliletku liikkuviin osiin pituus täytyy mitoittaa letkun koko liikealueelta sellaiseksi, ettei letku pääse taipumaan sallittua taivutussädettä jyrkemmälle mutkalle ja/tai ettei hydrauliletkuun kohdistu vetorasitusta.
- Kiinnitä hydrauliletkut ohjeenmukaisiin kiinnityskohtiin. Vältä letkun niissä pitimiä, jossa ne estävät letkun luonnollista liikettä ja letkun pituusmuutosta.
- Hydrauliletkujen maalaaminen on kiellettyä!

13.6.5 Hydraulioöljysuodattimien tarkastus

- vain Profi-taitossa:

Hydraulioöljysuodatin (1) likaantumisolmaisimella (2).

- Vihreä Suodatin toimintakykyinen
- Punainen Suodattimen vaihto


Pura suodatin kiertämällä suodatinkansi irti ja poista suodatin.



HUOMAUTUS

Tee ennen sitä hydraulijärjestelmä paineettomaksi.

Kovalla paineella ulosruiskuava hydraulioöljy aiheuttaa loukkaantumisvaaran.



Öljynsuodattimen vaihtamisen jälkeen paina likaantumisolmaisimella takaisin sisään.


→ Vihreä rengas taas näkyvissä.

13.6.6 Magneettiventtiilien puhdistus

- Hydraulilohko, Profi-taitto

Magneettiventtiilien likaantumisen välttämiseksi ne on huuhdeltava. Tämä voi olla tarpeen, jos kerrostumat estävät luistien täydellisen avautumisen tai sulkeutumisen.

- Ruuvaa auki magneetikupu (1).
- Ota irti magneettipuola (2).
- Kierrä venttiilivarsi (3) ulos venttiilipesän kanssa ja puhdista paineilmalla tai hydraulioöljyllä.



HUOMAUTUS

Loukkaantumisvaara suurella paineella ruiskuavan hydraulioöljyn takia!


Työskentele vain hydraulijärjestelmän ollessa paineettomassa tilassa!

13.6.7 Hydrauliliitännän suodattimen puhdistus/vaihto

Ei ammattitaitossa.

Hydrauliliitännät on varustettu suodattimella (1), jotka voivat mahdollisesti tukkeutua ja jotka on silloin puhdistettava/vaihettava.

Tässä tapauksessa hydraulitoiminnot toimivat hitaammin.



1. Ruuvaa hydrauliliitettä irti suodattimen suojuksesta.
2. Poista suodatin jousen kanssa.
3. Puhdista/vaihda suodatin.
4. Aseta suodatin ja jousi jälleen oikein paikoilleen.
5. Ruuvaa hydrauliliitettä kiinni. Huomioi O-renkaan oikea asento.



HUOMAUTUS

Loukkaantumisvaara suurella paineella ruiskuavan hydraulijärjestelmän takia!

Työskentele vain hydraulijärjestelmän ollessa paineettomassa tilassa!

13.7 Hydraulikuristinventtiilien säätö

Yksittäisten hydraulitoimintojen käyttönopeudet on asetettu tehtaalla.

Säädettyjä nopeuksia saatetaan traktorityypistä riippuen joutua korjaamaan.

Kuristinparin hydraulitoiminnon nopeutta voidaan säätää kiertämällä kuristimen kuusiokoloruuvia sisään tai ulos.


- Käyttönopeuden hidastaminen = kierrä kuusiokoloruuvia sisään.
- Käyttönopeuden korottaminen = kierrä kuusiokoloruuvia ulos.







Säädä aina kuristinparin kumpaakin kuristinta tasaisesti, kun korjaat hydraulitoiminnon nopeutta.

13.7.1 Q-plus-puomisto

- (1) Hydraulinen kuristusventtiili – puomiston puomin taitto ulos.
- (2) Hydraulinen kuristusventtiili – heilunnantasaajan lukitus ja vapautus.
- (3) Hydraulinen kuristusventtiili – puomiston vasemman puomin taitto sisään.
- (4) Hydraulinen kuristusventtiili – puomiston oikean puomin taitto sisään.
- (5) Hydraulikkaliitettä – korkeussäätö (kuristin on korkeussäädön vasemmassa hydraulisynterissä).




Säädä aina kaikki 3 hydraulista kuristusventtiiliä (1 ja 3) tasaisesti korjatessasi puomin sisään- ja ulostaiton käyttönopeutta.




13.7.2 Super-S-puomisto

Taitto traktorin ohjainlaitteen avulla



- (1) Hydraulinen kuristusventtiili – korkeudensäätö.
- (2) Hydraulinen kuristusventtiili – puomiston vasemman puomin taitto alas.
- (3) Hydraulinen kuristusventtiili – puomiston oikean puomin taitto alas.
- (4) Hydraulinen kuristusventtiili – heilunnantasaajan lukitus ja vapautus.




- (5) Hydraulinen kuristusventtiili – puomiston puomin taitto ulos.
- (6) Hydraulinen kuristusventtiili – puomiston puomin taitto sisään.



Profi-taitto I



Profi-taitto II




13.8 Ulostaitetun ruiskutuspuomiston asetukset

Suuntaus samansuuntaisesti maapohjan mukaan

Kun ruiskutuspuomisto on taitettu auki (ulos) ja asetettu oikein, kaikkien ruiskusuuttimien on oltava saman suuntaisesti ja samalla etäisyydellä maahan.

Jos näin ei ole, heilunnantasaajan ollessa **vapautettuna** kohdista auki taitettu ruiskutuspuomisto vastapainojen (1) avulla. Kiinnitä vastapainot sen mukaan puomiin.




Vaakasuora kohdistus

Ajosuuntaan katsottuna kaikkien ruiskutuspuomiston puominosien on oltava samassa linjassa. Vaakasuora kohdistus voi olla tarpeen

- pidemmän käyttöajan jälkeen
- tai ruiskutuspuomiston epätasaisten maaliikkeiden jälkeen.

Sisäpuomi

1. Löysää säätöruuvien (1) vastamutteri.
2. Kierrä säätöruuvia vastetta vastaan niin kauan, kunnes sisäpuomi on samassa linjassa ruiskutuspuomiston keskiosan kanssa.
3. Kiristä vastamutteria.



Ulkopuomi

1. Löysää kiinnityskiskon (3) ruuveja (2). Kohdistus tapahtuu suoraan muovileualla (4) kiinnityskiskon pitkäreikien läpi.
2. Kohdista puominosa.
3. Kiristä ruuvit (2).

13.9 pump.



VAROITUS

Ruiskutettavan nesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin joutuminen aiheuttaa vaaraa!


Puhdista kone huuhteluvedellä ennen ruiskupumpun tai muiden ruiskutusaineen tai ruiskutusnesteen kanssa kosketuksiin joutuvien osien purkamista.

13.9.1 Öljyn määrän tarkistus



- Käytä ainoastaan 20W30-öljyä tai 15W40-moniasteöljyä!
 - Pidä öljyn määrä oikealla tasolla! Sekä liian vähäinen että liian korkea öljyn määrä on haitallista.
 - Vaahdon muodostuminen ja samea öljy viittaavat viallisiin pumppukalvoihin.
- Älä käytä viallista pumppua.

1. Tarkista, onko öljyn pinta merkinnän kohdalla, kun pumppu ei ole käynnissä ja pumppu on vaakasuorassa asennossa.
2. Tarkista, onko öljy kirkasta.
3. Ota korkki pois ja täytä öljyä, jos öljyn pinta ei ylety merkintään asti.



13.9.2 Öljynvaihto



- Suorita öljynvaihto 400–450 käyttötunnin välein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa!
- Tarkista öljyn määrä muutaman käyttötunnin jälkeen. Lisää öljyä tarvittaessa.

1. Irrota pumppu.
2. Irrota korkki.
3. Tyhjennä öljy.
 - 3.1 Käännä pumppu ylösalaisin.
 - 3.2 Kierrä käyttöakselia käsin, kunnes vanha öljy on valunut kokonaan ulos.
Öljy voidaan tyhjentää myös tyhjennystulpan kautta. Pumpun sisään jää tällöin kuitenkin pieniä määriä öljyä, joten suosittelemme käyttämään ensimmäistä tyhjennystapaa.
4. Aseta pumppu tasaiselle alustalle.
5. Kierrä käyttöakselia vuorotellen oikealle ja vasemmalle ja täytä hitaasti uutta öljyä. Öljyä on täytetty sopiva määrä, kun öljyn pinta asettuu merkinnän kohdalle.




Puhdista pumppu huolellisesti jokaisen käytön jälkeen pumppaamalla sen läpi puhdasta vettä muutaman minuutin ajan.

13.9.3 Tarkasta imu- ja painepuolen venttiilit ja vaihda ne tarvittaessa.



- Merkitse muistiin imu- ja painepuolen venttiilien sijainti, ennen kuin otat venttiiliryhmiä (5) pois.
- Varo kokoamisen yhteydessä vaurioittamasta venttiilinohjainta (9). Vaurioitunut ohjain saattaa johtaa venttiilien jumittumiseen.
- Kiristä mutterit (1) ehdottomasti ristiin ja noudata annettua kiristysmomenttia. Väärin kiristetyt ruuvit aiheuttavat jännityksiä ja johtavat näin vuotoihin.




1. Pura pumppu, mikäli tarpeen.
2. Poista mutterit (1,2).
3. Ota imu- ja painekanava (3 ja 4) pois.
4. Poista venttiiliryhmät (5).
5. Tarkasta venttiilinjousi (6), venttiili (7), venttiilijousi (8) ja venttiilin ohjain (9) vaurioiden ja kulumisen varalta.
6. Ota O-rengas (10) pois.
7. Vaihda vialliset osat.
8. Asenna venttiiliryhmät (5) tarkastuksen ja puhdistuksen jälkeen takaisin paikoilleen.
9. Aseta uudet O-renkaat (10) paikoilleen.
10. Kiinnitä imu- (3) ja painekanava (4) pumpun koteloon.
11. Kiristä mutterit (1,2) ristiin **25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280)** vääntömomentilla.

13.9.4 Mäntäkalvojen tarkastus ja vaihto



- Tarkasta mäntäkalvot (1) vähintään kerran vuodessa purkamalla pumppu osiin.
- Merkitse muistiin imu- ja painepuolen venttiilien sijainti, ennen kuin otat venttiiliryhmiä (5) pois.
- Tarkasta ja vaihda jokaisen männän kalvo yksitellen. Irrota seuraava kalvo vasta, kun edellinen on tarkastettu ja asennettu takaisin paikalleen.
- Käännä tarkastettavaa mäntää aina ylöspäin, jotta pumpun kotelossa oleva öljy ei pääse virtaamaan ulos.
- Vaihda aina kaikki mäntäkalvot (6), jos yksikin mäntäkalvo on turvonnut, murtunut tai huokoinen.



Mäntäkalvon tarkastus

1. Pura pumppu, mikäli tarpeen.
2. Poista mutterit (1, 2).
3. Ota imu- ja painekanava (3 ja 4) pois.
4. Poista venttiiliryhmit (5).
5. Ota mutterit (6) pois.
6. Irrota sylinterin kansi (7).
7. Tarkasta mäntäkalvo (8).
8. Vaihda vialliset mäntäkalvot.

Mäntäkalvojen vaihto



- Kalvon on asetettava oikein sylinterin loviin tai aukkoihin.
- Kiinnitä mäntäkalvo (8) kiinnikelevyllä ja ruuvilla (11) mäntään (9) siten, että reuna osoittaa sylinterin kantta (7) kohti.
- Kiristä mutterit (1, 2) ehdottomasti ristiin ja noudata annettua kiristysmomenttia. Väärin kiristetyt ruuvit aiheuttavat jännityksiä ja johtavat näin vuotoihin.

1. Avaa ruuvi (11) ja ota mäntäkalvo (8) yhdessä kiinnikelevyn kanssa pois männästä (9).
2. Tyhjennä öljy-/ruiskutusnesteseos pumpun kotelosta, jos mäntäkalvo on rikkoutunut.
3. Ota sylinteri (10) pois pumpun kotelosta.
4. Huuhtelee pumpun kotelo huolellisesti dieselöljyllä tai petrolilla.
5. Puhdista kaikki tiivistyspinnat.
6. Aseta sylinteri (10) takaisin pumpun koteloon.
7. Asenna mäntäkalvo (8).
8. Kiinnitä sylinterinkansi (7) pumpun koteloon ja kiristä ruuvit (6) tasaisesti ristiin.
Käytä kierteisiin keskilujille liitoksille tarkoitettua liimaa!
9. Asenna venttiiliryhmät (5) tarkastuksen ja puhdistuksen jälkeen takaisin paikoilleen.
10. Aseta uudet O-renkaat paikoilleen.
11. Kiinnitä imu- (3) ja painekanava (4) pumpun koteloon.
12. Kiristä mutterit (1,2) ristiin **25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280)** vääntömomentilla.

13.10 Järjestelmän kalkinpoisto

Kalkinpoiston ohjeet:

- Suuttimen runko ei avaudu tai sulkeudu.
- Käyttöpäänteen virheilmoitukset

Käytä kalkinpoistoon erikoisia happamoittamisaineita (esimerkiksi PH FIX 5 valmistaja Sudau Agro).



VAARA

Terveysvaara jouduttaessa kosketuksiin happamoittamisaineen kanssa.

Noudata pakkauksessa olevia käyttöohjeita!

1. Puhdista tyhjät ruiskut kokonaan.
 2. Kaada 20 - 50 litraa huuhteluvettä ruiskutusnestesäiliöön.
 3. Käynnistä pumppu.
 4. Täytä happamoittamisainetta (3 l) tarkastusluukun kautta ruiskutusnestesäiliöön.
 5. Anna seoksen kiertää ruiskujohdossa 10 - 15 minuuttia.
 6. Keskeytä pumpun käynti ja anna seoksen seisoa sen jälkeen 5 minuutin ajan.
 7. Laimenna seosta puhtaalla vedellä, kunnes väri muuttuu keltaiseksi.
- (pH 7- keltainen, pH 6 – oranssi, < pH 5 – vaaleanpunainen)



8. Amaselect: Vaihda kaikkiin suutinasentoihin valitsemalla suuttimen asennot manuaalisesti ilman pumppukäyttöä.
- Laimennettu seos on turvallista ja sitä voidaan käyttää ruiskutusnesteen valmistukseen.

Veden kovuuden ja PH-arvon periaatteelliset ohjeet

Erityisesti hivenaineilla ja lannoitteilla käsiteltäessä on kiinnitettävä huomiota veden kovuuteen ja puhtaiden pintojen pH-arvoon sekä kaikkien venttiilien kitkattomaan toimintaan.

Jos veden kovuus on yli 15 °dH (saksalainen kovuusaste), suosittelemme polyfosfaatteihin perustuvien kovuuden stabilointiaineiden käyttöä. Jos valmistajan ohjeita noudatetaan, tuotteet ovat vaarattomia terveydelle ja ympäristölle.

Tuote-esimerkki: Fakormar P30, valmistajana Aquakorin.

Erityisesti torjunta-aineseoksissa, joissa on hivenaineita, kuten booria, jotka lisäävät pH-arvoa, valmiin ruiskutusnesteen pH-arvon tulisi olla aina alle ≤ 7 .

Tuote-esimerkki:

- Sitruunahappo
- Hapettavat aineet, kuten:
 - pH-Fix, valmistajana Sudau
 - Spray Plus valmistajana Belchim Crop Protection
 - X-Change valmistajana De Sangosse



Kaupallisesti saatavissa olevat ruiskunpuhdistusaineet ovat voimakkaasti emäksisiä ja neutraloivat siten ruiskussa olevia torjunta-ainejäämiä, kuten sulfonyyliureaa. Koneen kalkkeutumisen tapauksessa ne kuitenkin lisäävät pH-arvoa ja ovat siten haitallisia kalkinpoiston näkökulmasta.

13.11 Kasvinsuojeluruiskun tilavuuden mittaaminen

Tarkasta kasvinsuojeluruisku määrittämällä sen tilavuus litroina:


- ennen kunkin käyttökauden alkua.
- jokaisen suuttimen vaihdon yhteydessä
- ruiskutustaulukon säätöohjeiden tarkastamiseksi
- todellisen ja vaaditun levitysmäärän poikkeavuuksien yhteydessä [l/ha]

Mahdollisia syitä todellisen ja vaaditun levitysmäärän poikkeavuuksien yhteydessä [l/ha]:

- todellisen ajomatkan ja traktorin matkamittarin näyttämän ajonopeuden poikkeavuudet ja/tai
- ruiskutussuuttimien luonnollinen kuluminen

Tilavuuden määrittämisessä tarvittavat varusteet:

- (1) Quick-Check-astia
- (2) Sekuntikello




Todellisen levitysmäärän määrittäminen paikallaan ollessa yksittäissuuttimen tuoton avulla

Määritä suuttimen tuotto vähintään kolmesta eri suuttimesta. Tarkasta tätä varten ruiskutuspuomiston vasemmalla ja oikealla puomilla ja keskellä oleva suutin.

1. Käyttöpäätte:
 - 1.1 Syötä vaadittavan levitysmäärän mukainen arvo käyttöpäätteeseen.
 - 1.4 Syötä simuloitu nopeus.
2. Täytä ruiskutusnestesäiliö vedellä (n. 1000 l).
3. Kytke sekoitin päälle.
4. Kytke ruiskut päälle ja tarkasta, toimivatko kaikki suuttimet moitteettomasti.
5. Määritä yksittäisen suuttimen tuotto [l/min] useammalla suuttimella.
Pidä sitä varten Quick-Check-astiaa suuttimen alla tarkalleen 30 sekunnin ajan.
6. Kytke ruiskutus pois päältä.
7. Määritä yksittäisen suuttimen tuotto keskimääräisenä arvona.
 - Quick-Check-astian taulukon avulla
 - laskemalla
 - ruiskutustaulukon avulla

Esimerkki:

Suutinkoko	'06'
Noudatettava ajonopeus	7 km/h
Vasemman puomin suuttimen tuotto:	0,85 l/30 s
Keskellä olevan suuttimen tuotto	0,84 l/30 s
Oikean puomin suuttimen tuotto:	0,86 l/30 s
Laskettu keskiarvo:	0,85 l/30 s → 1,7 l/min

1. Määritä yksittäissuuttimen tuotto [l/ha] Quick-Check-astian avulla


- (1) → Määritetty levitysmäärä 290 l/ha
 (2) → Määritetty ruiskutusaine 1,6 bar

2. Laske yksittäisen suuttimen tuotto [l/ha]

$$\frac{d \text{ [l/min]} \times 1200}{e \text{ [km/h]}} = \text{Levitysmäärä [l/ha]}$$

- o d: suuttimen tuotto (laskettu keskiarvo) [l/min]
- o e: ajonopeus [km/h]

$$\frac{1,7 \text{ [l/min]} \times 1200}{7 \text{ [km/h]}} = 291 \text{ [l/ha]}$$

3. Lue yksittäisen suuttimen tuotto [l/ha] ruiskutustaulukosta
Ruiskutustaulukosta (katso sivu 217):

- Levitysmäärä 291 l/ha
 → Ruiskutusaine 1,6 bar



Jos ruiskutusaineelle määritetyt levitysmäärän arvot eivät vastaa asetettuja arvoja:

- Kalibroi virtausmittari (Katso ISOBUS-ohjelmiston käyttöopas).
- Tarkasta kaikkien suuttimien kuluminen ja tukkeutuminen.

13.12 Suuttimet



VAROITUS

Ruiskutettavan nesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin joutuminen aiheuttaa vaaraa!

Huuhtele suuttimet huuhteluvedellä ennen suuttimien tai kalvoventtiilien purkamista.

Suuttimen asennus



Eri suutinkoot merkitään erivärisillä bajonettimuttereilla.

1. Aseta suuttimen suodatin (5) alakautta suutinrunkoon.



Suutin on bajonettimutterissa

2. Paina suuttimen yläpuolella oleva kumitiiviste (6) bajonettimutterin uraan.
3. Kierrä bajonettimutteri bajonettikiinnitykseen vasteeseen asti.

Kalvoventtiilin irrottaminen, jos suuttimet vuotavat toiminnan katkaisun jälkeen

Suutinrunkon kalvon istukan kerrostumat ovat syy vuotamiseen, kun suuttimet ovat pois päältä.


1. Pura jousielementti (3).
2. Poista kalvo (2).
3. Puhdista kalvon istukka.
4. Tarkasta kalvo repeämien varalta.
5. Asenna kalvo ja jousielementti taas paikoilleen.

Suuttimen luistin tarkastus

Tarkasta luistin oikea istuvuus silloin tällöin (4).


Työnnä tällöin luistia suuttimen runkoa kohti niin pitkälle kuin se on kevyesti peukalolla painamalla mahdollista.

Älä työnnä uutta luistia missään tapauksessa vasteeseen asti.



13.13 Johtosuodatin

- Puhdista johtosuodattimet (1) käyttöolosuhteista riippuen 3–4 kuukauden välein.
- Vaihda vialliset suodatinpanokset.



13.14 Ruiskun tarkastusta koskevia ohjeita




- Ainoastaan valtuutetut huoltokorjaamot saavat suorittaa ruiskun tarkastuksen.
- Laki edellyttää, että ruisku tarkastetaan:
 - o vähintään 6 kuukauden kuluessa käyttöönotosta (mikäli tarkastusta ei ole suoritettu ruiskun hankinnan yhteydessä) ja sen jälkeen
 - o joka toinen vuosi.

Kasvinsuojeluruiskun koesarja (lisävaruste), tilausnro: 114586


Painemittarin testaus

- (1) Liitinsuojus (tilausnro: 913954) ja pistoke (tilausnro: ZF195)
- (2) Umpiletku (tilausnro: 116059)
- (3) Painemittarin liitäntä (tilausnro: 7107000)




Läpivirtausmittausmittarin tarkastus

- (1) O-renkas (tilausnro: FC122)
- (2) Letkuliitäntä (tilausnro GE095)
- (3) Kiristysmutteri (tilausnro: GE021)




Pumpun tarkastus

- (1) O-renkas (tilausnro: FC149)
- (2) Letkuliitäntä (tilausnro GE052)
- (3) Kiristysmutteri (tilausnro: GE022)
- (4) O-renkas (tilausnro: FC468)
- (5) Letkuliitäntä (tilausnro ZF1395)



Pumpun tarkastus - pumppaustehon tarkastus (tuotto, paine)


1. Irrota (1) kiristysmutteri.
2. Kiinnitä letkuliitäntä.
3. Kiristä kiristysmutteri.



Virtausmittarin tarkastus


Osalohkon kiinnityspää

1. Irrota kiristysmutteri (1) läpivirtausmittarin takaa.
2. Kiinnitä pistukka (tilausnro 919345) kiristysmutterilla ja liitä testauslaitteeseen.
3. Kytke ruiskutus päälle.



Yksittäissuutinkytkentä DUS pro

1. Irrota kiristysmutteri (1) läpivirtausmittarin takaa.
2. Kiinnitä pistukka (tilausnro 919345) kiristysmutterilla ja liitä testauslaitteeseen.
3. Kytke ruiskutus päälle.




Painemittarin tarkastus

Osalohkon kiinnityspää

1. Vedä yksi ruiskutusjohto ulos osalohkoventtiilistä ja liitä umpiletkuun (tilausnro 1166060).
2. Kiinnitä painemittarin liitäntä liitinkappaleen avulla yhteen osalohkoventtiiliin.
3. Kierrä testipainemittari 1/4 tuuman sisäkier-teeseen.
4. Kytke ruiskutus päälle

Yksittäissuutinkytkeä DUS pro

1. Vedä paineanturin viereinen paluujohto (1) irti ja liitä umpiletkuun (tilausnro 1166060).
2. Yhdistä painemittarin liitin (tilausnro 7107000) ruiskutusjohtoon (2).
3. Kierrä testipainemittari 1/4 tuuman sisäkier-teeseen.
4. Kytke ruiskutus päälle.



13.15 Työntö- ja vetovarsitappien tarkastus



VAARA!


Koneen tahaton irtoaminen traktorista aiheuttaa henkilöiden puristumis-, allejäämis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaaran!


Vaihda vaurioituneet työntövarren tapit ja vetovarren tapit liikenneturvallisuussyistä välittömästi.

Työntö- ja vetovarsitappien tarkastuskriteerit:

- Silmämääräinen halkeamien tarkastus
 - Silmämääräinen murtumien tarkastus
 - Silmämääräinen pysyvien muodonmuutosten tarkastus
 - Silmämääräinen kulumisen tarkastus ja jälkimittaus. Sallittu kuluminen on 2 mm.
 - Silmämääräinen kuulahylsyn kulumisen tarkastus
 - Tarvittaessa: kiinnitysruuvien tiukan kiinnityksen tarkastus
- Jos kulumiskriteeri täyttyy, vaihda työntövarren tappi tai vetovarren tappi.

13.16 Pulttien kiristystiukkuudet

8.8 10.9 12.9 				
M	S	Nm		
		8.8	10.9	12.9
M 8	13	25	35	41
M 8x1		27	38	41
M 10	16 (17)	49	69	83
M 10x1		52	73	88
M 12	18 (19)	86	120	145
M 12x1,5		90	125	150
M 14	22	135	190	230
M 14x1,5		150	210	250
M 16	24	210	300	355
M 16x1,5		225	315	380
M 18	27	290	405	485
M 18x1,5		325	460	550
M 20	30	410	580	690
M 20x1,5		460	640	770
M 22	32	550	780	930
M 22x1,5		610	860	1050
M 24	36	710	1000	1200
M 24x2		780	1100	1300
M 27	41	1050	1500	1800
M 27x2		1150	1600	1950
M 30	46	1450	2000	2400
M 30x2		1600	2250	2700

A2-70 A4-70 												
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Nm	2,4	4,9	8,4	20,6	40,7	70,5	112	174	242	342	470	589



Pinnoitetuilla ruuveilla on poikkeavat kiristysmomentit.

Huomioi kiristysmomenteihin liittyvät erityiset tiedot luvussa Huolto.

13.17 Kasvinsuojeluruiskun hävittäminen



Puhdista koko kasvinsuojeluruisku huolellisesti (sisältä ja ulkoa), ennen kuin hävität kasvinsuojeluruiskun.

Seuraavat komponentit voidaan toimittaa energiakäyttöön*: ruiskutusnestesäiliö, syöttösäiliö, huuhteluvesisäiliö, puhdasvesisäiliö, letkut ja muoviliittimet.

Metalliosat voidaan romuttaa.

Noudata kulloisiakin lakimääräyksiä yksittäisten hyötyjätteiden hävityksessä.


* Energiakäyttöä

on muovien sisältämän energian talteenotto polttamalla ja tämän energian samanaikainen käyttö sähkövirran ja/tai höyryn tuottamiseen tai prosessilämmön valmistamiseen. Energiakäyttö soveltuu sekalaisille ja likaisille muoveille, erityisesti haitta-aineita sisältäville muovijakeille.


14 Nestekierto

Numero	Kuvaus
BWA010	Ruiskutusjohdon paine
BWA011	Ruiskutusjohdon läpivirtausanturi
BWA020	Virtausmittari paluuvirtaus
BWA090	Täyttötaso ruiskunestesäiliö
BWA091	Täyttötaso huuhteluvesisäiliö
GWA001	Ruiskunestepumppu
GWA002	sekoituspumppu
GWA004	Huuhteluvesipumppu
KWA011	Levitysmäärän säätöventtiili
KWA020	Säätöventtiili paluuvirtausmäärä
KWA040	Venttiili Sivusekoitin
KWA060	Venttiili Imuhana
KWA071	Injektori säätöventtiili
KWA072	Venttiili pääsäiliön tyhjennys
KWA075	Venttiili Täyttöliitäntä (paine ruiskutusnestesäiliö)
KWA076	Venttiili Täyttöliitäntä (paine huuhteluvesisäiliö)
KWA085	Etusäiliön venttiili eteenpäin
KWA086	Etusäiliön venttiili eteenpäin
KWA106	Venttiili Sisäpuhdistus
KWA 201-211	Osalohkoventtiili 1-11
KWA230	Paineensäätöventtiili DUS


Osalohkokytkentä



Yksittäissuutinkytentä / Huuhteluvesipumppu



YksittäissuutinkytKentä / FlowControl



15 Ruiskutustaulukko

15.1 Viuhka-, Antidrift-, injektori- ja Airmix-suuttimet, ruiskutuskorkeus 50 cm



- Kaikki taulukossa mainitut ruiskutusmäärät [l/ha] koskevat vettä. Taulukon arvot on kerrottava kertoimella 0,88, kun ruiskutetaan ammoniumnitraattiurealiuosta, ja kertoimella 0,85, kun ruiskutetaan typpifosforiseosta.
- Kuva on tarkoitettu sopivan suutintyyppin valitsemiseen. Suutintyyppin valintaan vaikuttavat
 - noudatettava ajonopeus
 - tarvittava ruiskutusmäärä ja
 - vaadittavan kasvinsuojeluaineen sumutusominaisuudet (pienet, keskikokoiset tai suuret pisarat) kasvinsuojelutehtävän mukaan.
- Kuvaa käytetään
 - suuttimen koon määrittämiseen.
 - tarvittavan ruiskutuspaineen selvittämiseen.
 - yksittäisen suuttimen tarvittavan tuoton selvittämiseen kasvinsuojeluruiskun ruiskutusmäärämittausta varten.

Eri suutintyyppien ja suutinkokojen sallitut painealueet


Suutintp	Valmistaja	Sallittu painealue [bar]	
		min.paine	maks.paine
XRC	TeeJet	1	5
AD	Lechler	1,5	5
Air Mix	agrotop	1	6
Air Mix OC		2	4
IDK / IDKN	Lechler	1	6
ID3 0,1-0,15		3	8
ID3 0,2-0,8		2	8
AI	TeeJet	2	8
TTI		1	7
AVI Twin	agrotop	2	8
TD Hi Speed	agrotop	2	10



Lisätiedot suuttimien ominaisuuksista voit katsoa suutINVALMISTAJIEN Internet-osoitteista.

www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com

Suutintyyppin valinta



Esimerkki:

Tarvittava ruiskutusmäärä:	200 l/ha
Noudatettava ajonopeus:	8 km/h
Suoritettavan kasvinsuojelutoimenpiteen tarvittava sumutusominaisuus:	karkeapisarainen (vähäinen tuulen aiheuttama hävikki)
Tarvittava suutintyyppi:	?
Tarvittava suutinkoko:	?
Tarvittava ruiskutuspain:	? bar
Tarvittava yksittäisen suuttimen tuotto kasvinsuojeluruiskun ruiskutusmäärämittausta varten:	? l/min

Suutintyyppin, suutinkoon, ruiskutuspaineen ja yksittäisen suuttimen tuoton määrittäminen



1. Määritä käyttöpiste tarvittavalle ruiskutusmäärälle (**200 l/ha**) ja noudatettavalle ajonopeudelle (**8 km/h**).
2. Etene käyttöpisteestä pystysuoraa viivaa myöten alas. Käyttöpisteen sijainnista riippuen viiva kulkee eri suutintyyppien ominaiskenttien kautta.
3. Valitse sopivin suutintyyppi sen perusteella, kuinka suurina pisaroina (pienet, keskikokoiset tai suuret pisarat) käytössä oleva kasvinsuojeluaine on ruiskutettava.

Valittu edellä esitetyille esimerkillä:

Suutintyyppi: AI tai ID

4. Siirry ruiskutustaulukkoon.
5. Hae noudatettavan ajonopeuden sarakkeesta (**8 km/h**) tarvittava ruiskutusmäärä (**200 l/ha**) tai määrä, joka on lähinnä tarvittavaa määrää (tässä esim. **195 l/ha**).
6. Katso tarvittavan ruiskutusmäärän riviltä (**195 l/ha**).
 - o kyseeseen tulevat suutinkoot. Valitse sopiva suutinkoko (esim. **'03'**).
 - o lue valitun suutinkoon leikkauspisteestä tarvittava ruiskutusaine (esim. **3,7 bar**).
 - o lue yksittäisen suuttimen tuotto (**1,3 l/min**) ruiskun ruiskutusmäärämittausta varten.

Tarvittava suutintyyppi:	AI / ID
Tarvittava suutinkoko:	'03'
Tarvittava ruiskutusaine:	3,7 bar
Tarvittava yksittäisen suuttimen tuotto kasvinsuojeluruiskun ruiskutusmäärämittausta varten:	1,3 l/min

AMAZONE																					ME 1320
km / h																					
6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12	14	16	18									
l / ha H ₂ O													l / min		bar						
80	74	69	64	60	56	53							0,4	1,4							
100	92	86	80	75	71	67	60	55					0,5	2,2	1,2						
120	111	103	96	90	85	80	72	65	60	51			0,6	3,1	1,8	1,1					
140	129	120	112	105	99	93	84	76	70	60	53	47	0,7	4,2	2,4	1,5	1,1				
160	148	137	128	120	113	107	96	87	80	69	60	53	0,8	5,5	3,1	2,0	1,4				
180	166	154	144	135	127	120	108	98	90	77	68	60	0,9	7,0	4,0	2,5	1,8	1,0			
200	185	171	160	150	141	133	120	109	100	86	75	67	1,0		4,9	3,1	2,1	1,2			
220	203	189	176	165	155	147	132	120	110	94	83	73	1,1		5,9	3,7	2,7	1,5			
240	222	206	192	180	169	160	144	131	120	103	90	80	1,2	7,0	4,4	3,2	1,8	1,1			
260	240	223	208	195	184	173	156	142	130	111	98	87	1,3		5,2	3,7	2,1	1,3			
280	259	240	224	210	198	187	168	153	140	120	105	93	1,4		6,0	4,3	2,4	1,6			
300	277	257	240	225	212	200	180	164	150	129	113	100	1,5		6,9	5,0	2,8	1,8			
320	295	274	256	240	226	213	192	175	160	137	120	107	1,6			5,7	3,2	2,0			
340	314	291	272	255	240	227	204	185	170	146	128	113	1,7			6,4	3,6	2,3			
360	332	309	288	270	254	240	216	196	180	154	135	120	1,8			7,2	4,0	2,6			
380	351	326	304	285	268	253	228	207	190	163	143	127	1,9				4,5	2,9			
400	369	343	320	300	282	267	240	218	200	171	150	133	2,0				4,9	3,2			
420	388	360	336	315	297	280	252	229	210	180	158	140	2,1				5,4	3,5			
440	406	377	352	330	311	293	264	240	220	189	165	147	2,2				6,0	3,8			
460	425	394	368	345	325	307	276	251	230	197	173	153	2,3				6,5	4,2			
480	443	411	384	360	339	320	288	262	240	206	180	160	2,4				7,1	4,6			
500	462	429	400	375	353	333	300	273	250	214	188	167	2,5				5,0	3,4			
520	480	446	416	390	367	347	312	284	260	223	195	173	2,6				5,4	3,7			
540	499	463	432	405	381	360	324	295	270	231	203	180	2,7				5,8	4,0			
560	517	480	448	420	395	373	336	305	280	240	210	187	2,8				6,2	4,3			
580	535	497	464	435	409	387	348	316	290	249	218	193	2,9				6,7	4,6			
600	554	514	480	450	424	400	360	327	300	257	225	200	3,0				7,1	5,0			
620	572	531	496	465	438	413	372	338	310	266	233	208	3,1					3,0			
640	591	549	512	480	452	427	384	349	320	274	240	213	3,2					3,2			
660	609	566	528	495	466	440	396	360	330	283	248	221	3,3					3,4			
680	628	583	544	510	480	453	408	371	340	291	255	227	3,4					3,6			
700	646	600	550	525	494	467	420	382	350	300	263	234	3,5					3,8			
720	665	617	576	540	508	480	432	393	360	309	270	240	3,6					4,0			
740	683	634	592	555	522	493	444	404	370	318	278	249	3,7					4,3			
		608	570	537	507	456	415	380	326	285	253		3,8	LU / XR		1 - 5 bar		4,0			
		624	585	551	520	468	425	390	335	293	260		3,9	AD		1,5 - 6 bar		4,3			
		640	600	565	533	480	436	400	343	300	267		4,0	IDK / Air Mix		2 - 8 bar		4,5			
														TTI		1 - 6 bar		4,7			
																	1 - 7 bar		5,0		

15.2 Ruiskutussuuttimet nestemäiselle lannoitteelle

Suutintp	Valmistaja	Sallittu painealue [bar]	
		min.paine	maks.paine
3-reikä	agrotop	2	8
7-reikä	TeeJet	1,5	4
FD	Lechler	1,5	4
Laahausletku	AMAZONE	1	4

15.2.1 Kolmireikäsuutinten ruiskutustaulukko, ruiskutuskorkeus 120 cm

AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikäsuuttimille (keltainen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto Vesi Amm.nit r.urea (l/min)		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/h								
1,0	0,36	0,32	64	55	48	43	39	35	32	28	24
1,2	0,39	0,35	69	60	52	47	42	38	35	30	26
1,5	0,44	0,39	78	67	59	53	47	43	39	34	30
1,8	0,48	0,42	85	73	64	57	51	47	43	37	32
2,0	0,50	0,44	88	75	66	59	53	48	44	38	33
2,2	0,52	0,46	92	78	69	62	55	50	46	39	35
2,5	0,55	0,49	98	84	74	66	57	54	49	52	37
2,8	0,58	0,52	103	88	77	69	62	56	52	44	39
3,0	0,60	0,53	106	91	80	71	64	58	53	46	40

AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikäsuuttimille (punainen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto Vesi Amm.nit r.urea (l/min)		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/h								
1,0	0,61	0,54	108	93	81	72	65	59	54	47	41
1,2	0,67	0,59	118	101	88	78	70	64	59	51	44
1,5	0,75	0,66	132	114	99	88	79	72	66	57	50
1,8	0,79	0,69	138	119	104	92	83	76	69	60	52
2,0	0,81	0,71	142	122	107	95	85	78	71	61	54
2,2	0,84	0,74	147	126	111	98	88	80	74	63	56
2,5	0,89	0,78	155	133	117	104	93	84	78	67	59
2,8	0,93	0,82	163	140	122	109	98	87	82	70	61
3,0	0,96	0,84	168	144	126	112	101	92	84	72	63

Ruiskutustaulukko

AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikäsuuttimille (sininen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto Vesi Amm.nit r.urea (l/min)		Levitysmäärä AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,0	0,86	0,76	152	130	114	101	91	83	76	65	57
1,2	0,94	0,83	166	142	124	110	99	91	83	71	62
1,5	1,05	0,93	186	159	140	124	112	102	93	80	70
1,8	1,11	0,98	196	167	147	131	117	107	98	84	74
2,0	1,15	1,01	202	173	152	135	121	110	101	87	76
2,2	1,20	1,06	212	182	159	141	127	116	106	91	80
2,5	1,26	1,12	224	192	168	149	135	122	112	96	84
2,8	1,32	1,17	234	201	176	156	141	128	117	101	88
3,0	1,36	1,20	240	206	180	160	144	131	120	103	90

AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikäsuuttimille (valkoinen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto Vesi Amm.nit r.urea (l/min)		Levitysmäärä AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,0	1,16	1,03	206	177	155	137	124	213	103	89	78
1,2	1,27	1,12	224	192	168	149	134	222	112	96	84
1,5	1,42	1,26	252	217	190	168	151	138	126	109	95
1,8	1,56	1,38	277	237	207	184	166	151	139	119	104
2,0	1,64	1,45	290	249	217	193	174	158	145	125	109
2,2	1,73	1,54	307	263	230	204	185	168	154	132	115
2,5	1,84	1,62	325	279	244	216	195	178	163	140	122
2,8	1,93	1,71	342	293	256	228	205	187	171	147	128
3,0	2,01	1,78	356	305	267	237	214	194	178	153	134

15.2.2 Ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimille

AMAZONE-ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimelle SJ7-02VP (keltainen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti Vesi Amm.nit r.urea (l/min)		Levitysmäärä AHL (l/ha)								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/h								
1,5	0,55	0,49	98	84	74	65	59	53	49	42	37
2,0	0,64	0,57	114	98	86	76	68	62	57	49	43
2,5	0,72	0,64	128	110	96	85	77	70	64	55	48
3,0	0,80	0,71	142	122	107	95	85	77	71	61	53
3,5	0,85	0,75	150	129	113	100	90	82	75	64	56
4.0	0.93	0.82	164	141	123	109	98	89	82	70	62

AMAZONE-ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimelle SJ7-03VP (sininen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	0,87	0,77	154	132	116	103	92	84	77	66	58
2,0	1,00	0,88	176	151	132	117	106	96	88	75	66
2,5	1,10	0,97	194	166	146	129	116	106	97	83	73
3,0	1,18	1,04	208	178	156	139	125	113	104	89	78
3,5	1,27	1,12	224	192	168	149	134	122	112	96	84
4,0	1,31	1,16	232	199	174	155	139	127	116	99	87

AMAZONE-ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimelle SJ7-04VP (punainen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,17	1,04	208	178	156	139	125	113	104	89	78
2,0	1,33	1,18	236	202	177	157	142	129	118	101	89
2,5	1,45	1,28	256	219	192	171	154	140	128	110	96
3,0	1,55	1,37	274	235	206	183	164	149	137	117	103
3,5	1,66	1,47	295	253	221	196	177	161	147	126	110
4,0	1,72	1,52	304	261	228	203	182	166	152	130	114

AMAZONE-ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimelle SJ7-05VP (ruskea)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,49	1,32	264	226	198	176	158	144	132	113	99
2,0	1,68	1,49	298	255	224	199	179	163	149	128	112
2,5	1,83	1,62	324	278	243	216	194	177	162	139	122
3,0	1,95	1,73	346	297	260	231	208	189	173	148	130
3,5	2,11	1,87	374	321	281	249	224	204	187	160	140
4,0	2,16	1,91	382	327	287	255	229	208	191	164	143

AMAZONE-ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimelle SJ7-06VP (harmaa)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,77	1,57	314	269	236	209	188	171	157	135	118
2,0	2,01	1,78	356	305	267	237	214	194	178	153	134
2,5	2,19	1,94	388	333	291	259	233	212	194	166	146
3,0	2,35	2,08	416	357	312	277	250	227	208	178	156
4,0	2,61	2,31	562	396	347	308	277	252	231	198	173

Ruiskutustaulukko

AMAZONE-ruiskutustaulukko 7-reikäsuuttimelle SJ7-08VP (valkoinen)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto		Levitysmäärä AHL								
	suutinta kohti		(l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	2,28	2,02	404	346	303	269	242	220	202	173	152
2,0	2,66	2,35	470	403	353	313	282	256	235	201	176
2,5	2,94	2,60	520	446	390	347	312	284	260	223	195
3,0	3,15	2,79	558	478	419	372	335	304	279	239	209
4.0	3.46	3.06	612	525	459	408	367	334	306	262	230

15.2.3 Ruiskutustaulukko FD-suuttimille

AMAZONE-ruiskutustaulukko FD-04-suuttimelle

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
	Vesi r.urea	Amm.nit (l/min)	km/h								
1,5	1,13	1,00	200	171	150	133	120	109	100	86	75
2,0	1,31	1,15	230	197	173	153	138	125	115	99	86
2,5	1,46	1,29	258	221	194	172	155	141	129	111	97
3,0	1,60	1,41	282	241	211	188	169	154	141	121	106
4.0	1.85	1.63	326	279	245	217	196	178	163	140	122

AMAZONE-ruiskutustaulukko FD-05-suuttimelle

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
(l/min)		km/h									
1,5	1,41	1,24	248	213	186	165	149	135	124	106	93
2,0	1,63	1,44	288	247	216	192	173	157	144	123	108
2,5	1,83	1,61	322	276	242	215	193	176	161	138	121
3,0	2,00	1,76	352	302	264	235	211	192	176	151	132
4.0	2.31	2.03	406	348	305	271	244	221	203	174	152

AMAZONE-ruiskutustaulukko FD-06-suuttimelle

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,70	1,49	298	255	224	199	179	163	149	128	112
2,0	1,96	1,72	344	295	258	229	206	188	172	147	129
2,5	2,19	1,93	386	331	290	257	232	211	193	165	145
3,0	2,40	2,11	422	362	317	282	253	230	211	181	158
4,0	2,77	2,44	488	418	366	325	293	266	244	209	183

AMAZONE-ruiskutustaulukko FD-08-suuttimelle

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	2,26	1,99	398	341	299	265	239	217	199	171	149
2,0	2,61	2,30	460	394	345	307	276	251	230	197	173
2,5	2,92	2,57	514	441	386	343	308	280	257	220	193
3,0	3,20	2,82	563	483	422	375	338	307	282	241	211
4,0	3,70	3,25	650	557	488	433	390	355	325	279	244

AMAZONE-ruiskutustaulukko FD-10-suuttimelle

Paine (bar)	Suuttimen tuotto suutinta kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	2,83	2,49	498	427	374	332	299	272	249	214	187
2,0	3,27	2,88	576	494	432	384	345	314	288	246	216
2,5	3,65	3,21	642	551	482	429	385	350	321	275	241
3,0	4,00	3,52	704	604	528	469	422	384	352	302	264
4.0	4.62	4.07	813	697	610	542	488	444	407	348	305

15.2.4 Ruiskutustaulukko laahausletkusarjalle

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolle 4916-26, (ø 0,65 mm)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto annostelukiekkoa kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,20	0,18	71	61	53	47	43	37	36	31	27
1,2	0,22	0,19	78	67	58	52	47	43	39	34	29
1,5	0,24	0,21	85	73	64	57	51	47	43	37	32
1,8	0,26	0,23	92	79	69	61	55	50	46	40	35
2,0	0,28	0,25	99	85	74	66	60	54	50	43	37
2,2	0,29	0,26	103	88	77	68	62	56	52	44	39
2,5	0,31	0,27	110	94	82	73	66	60	55	47	41
2,8	0,32	0,28	113	97	85	76	68	62	57	49	43
3,0	0,34	0,30	120	103	90	80	72	66	60	52	45
3,5	0,36	0,32	127	109	96	85	77	70	64	55	48
4,0	0,39	0,35	138	118	104	92	83	76	69	59	52

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekkolla 4916-32, (ø0,8 mm)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto annostelukiekkoa kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,31	0,27	110	94	82	73	66	60	55	47	41
1,2	0,34	0,30	120	103	90	80	72	66	60	52	45
1,5	0,38	0,34	135	115	101	90	81	74	68	58	51
1,8	0,41	0,36	145	124	109	97	87	79	73	62	55
2,0	0,43	0,38	152	130	114	101	92	83	76	65	57
2,2	0,45	0,40	159	137	119	106	96	87	80	69	60
2,5	0,48	0,42	170	146	127	113	102	93	85	73	64
2,8	0,51	0,45	181	155	135	120	109	98	91	78	68
3,0	0,53	0,47	188	161	141	125	113	103	94	81	71
3,5	0,57	0,50	202	173	151	135	121	110	101	87	76
4,0	0,61	0,54	216	185	162	144	130	118	108	93	81

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolle 4916-39, (ø1,0 mm) (vakiovarustein)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto annostelukiekkoa kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,43	0,38	153	131	114	101	92	84	77	66	57
1,2	0,47	0,41	167	143	124	110	100	91	84	72	62
1,5	0,53	0,47	187	160	141	126	112	102	94	80	71
1,8	0,58	0,51	204	175	154	137	122	112	102	88	77
2,0	0,61	0,53	216	185	162	144	130	118	108	93	81
2,2	0,64	0,56	227	194	170	151	136	124	114	97	85
2,5	0,68	0,59	240	206	180	160	142	132	120	103	90
2,8	0,71	0,62	251	215	189	168	151	137	126	108	95
3,0	0,74	0,64	262	224	197	175	158	143	131	112	99
3,5	0,79	0,69	280	236	210	186	168	153	140	118	105
4,0	0,85	0,74	302	259	226	201	181	165	151	130	113

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolle 4916-45, (ø1,2 mm)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto annostelukiekkoa kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha) /								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,57	0,50	202	173	151	135	121	110	101	87	76
1,2	0,62	0,55	219	188	165	146	132	120	110	94	83
1,5	0,70	0,62	248	212	186	165	149	135	124	106	93
1,8	0,77	0,68	273	234	204	182	164	148	137	117	102
2,0	0,81	0,72	287	246	215	192	172	157	144	123	108
2,2	0,86	0,76	304	261	228	203	183	166	152	131	114
2,5	0,92	0,81	326	279	244	217	196	178	163	140	122
2,8	0,96	0,85	340	291	255	227	204	186	170	146	128
3,0	1,00	0,89	354	303	266	236	213	193	177	152	133
3,5	1,10	0,97	389	334	292	260	234	213	195	167	146
4,0	1,16	1,03	411	352	308	274	246	224	206	176	154

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekkolle 4916-55, (ø1,4 mm)

Paine (bar)	Suuttimen tuotto annostelukiekkoa kohti		Levitysmäärä AHL (l/ha)								
	Vesi	Amm.nit r.urea	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,86	0,76	304	261	228	203	183	166	152	131	114
1,2	0,93	0,82	329	282	247	219	198	180	165	141	124
1,5	1,05	0,93	372	319	278	248	223	203	186	160	139
1,8	1,15	1,02	407	349	305	271	245	222	204	175	153
2,0	1,22	1,08	432	370	324	288	259	236	216	185	162
2,2	1,27	1,12	450	385	337	300	270	245	225	163	168
2,5	1,35	1,19	478	410	358	319	287	261	239	205	179
2,8	1,43	1,27	506	434	380	337	304	276	253	217	190
3,0	1,47	1,30	520	446	390	347	312	284	260	223	195
3,5	1,59	1,41	563	482	422	375	338	307	282	241	211
4,0	1,69	1,50	598	513	449	399	359	327	299	257	225

15.3 Muuntotaulukko nestemäisen ammoniumnitraattiurealannoiteliuoksen ruiskuttamiseen (AHL)

(Tiheys 1,28 kg/l, = n. 28 kg N / 100 kg nestem. lannoitetta tai 36 kg N / 100 litraa nestem. lannoitetta, kun lämpötila 5–10 °C)

N kg	Aset. N l	Aset. N kg	N kg	Aset. N l	Aset. N kg	N kg	Aset. N l	Aset. N kg	N kg	Aset. N l	Aset. N kg	N kg	Aset. N l	Aset. N kg
10	27,8	35,8	52	144,6	186,0	94	261,2	335,8	136	378,0	485,0			
12	33,3	42,9	54	150,0	193,0	96	266,7	342,7	138	384,0	493,0			
14	38,9	50,0	56	155,7	200,0	98	272,0	350,0	140	389,0	500,0			
16	44,5	57,1	58	161,1	207,3	100	278,0	357,4	142	394,0	507,0			
18	50,0	64,3	60	166,7	214,2	102	283,7	364,2	144	400,0	515,0			
20	55,5	71,5	62	172,3	221,7	104	285,5	371,8	146	406,0	521,0			
22	61,6	78,5	64	177,9	228,3	106	294,2	378,3	148	411,0	529,0			
24	66,7	85,6	66	183,4	235,9	108	300,0	386,0	150	417,0	535,0			
26	75,0	92,9	68	188,9	243,0	110	305,6	393,0	155	431,0	554,0			
28	77,8	100,0	70	194,5	250,0	112	311,1	400,0	160	445,0	572,0			
30	83,4	107,1	72	200,0	257,2	114	316,5	407,5	165	458,0	589,0			
32	89,0	114,2	74	204,9	264,2	116	322,1	414,3	170	472,0	607,0			
34	94,5	121,4	76	211,6	271,8	118	328,0	421,0	175	486,0	625,0			
36	100,0	128,7	78	216,5	278,3	120	333,0	428,0	180	500,0	643,0			
38	105,6	135,9	80	222,1	285,8	122	339,0	436,0	185	514,0	660,0			
40	111,0	143,0	82	227,9	292,8	124	344,0	443,0	190	527,0	679,0			
42	116,8	150,0	84	233,3	300,0	126	350,0	450,0	195	541,0	696,0			
44	122,2	157,1	86	238,6	307,5	128	356,0	457,0	200	556,0	714,0			
46	127,9	164,3	88	242,2	314,1	130	361,0	465,0						
48	133,3	171,5	90	250,0	321,7	132	367,0	471,0						
50	139,0	178,6	92	255,7	328,3	134	372,0	478,0						



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>
