

Możliwości łączenia maszyn sztywnych

Typ	Mocowanie dźwigni dolnych	D9 (Huckepack)	AD Super	Cataya Special	Cataya Super	AD-P 01 Special	Centaya Super	Avant 02	Precea-ACC
KE 2502-150	Sztywne	✓	✓	–	–	–	–	–	–
KE 3002-150	Sztywne	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3002-190	Sztywne	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3502-190	Sztywne	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
KE 4002-190	Sztywne	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3002-240	wyciągane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KE 4002-240	wyciągane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–

Brona wirnikowa KE 02 Rotamix / KE 02-2 Rotamix

Typ	Szerokość robocza (m)	Szerokość transportowa (m)	Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	Dla ciągnika o mocy do (kW/KM)	Liczba wirników	Masa własna bez wału od (kg)	Masa własna z wałem KW 580 od (kg)
KE 2502-150	2,50	2,50	48/65	110/150	10	970	1 390
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1 040	1 530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1 040	1 550
KE 3502-190	3,50	3,50	66/90	140/190	14	1 120	1 700
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1 260	1 930
KE 3002-240	3,00	3,00	59/80	176/240	12	1 060	1 580
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1 280	1 950
KE 6002-2-400	6,00	3,00	140/190	294/400	24	2 800	3 840

Wały uprawowe

Typ	Wał rurowy		Wał metalowy zębaty						Trapezowy wał pierścieniowy			Klinowy wał pierścieniowy				Klinowy wał pierścieniowy o profilu Matrix		
	SW 520		PW 500			PW 600			TRW 500	TRW 600		KW 520*		KW 580		KWM 600		
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Średnica (mm)	520		500			600			500	600		520	580			600		
Masa własna od (kg)																		
z rozstawą rzędów 12,5 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669
z rozstawą rzędów 15,0 cm	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	–	–	481	–	–	500	–	–
z rozstawą rzędów 15,4 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759	–	–	–	603	–	–	638

*tylko dla rozstawy rzędów 12,5 cm i szerokości roboczej 3 m

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.