

Pług obrotowy Teres

Typ	Teres 300			Teres 300 S			Teres 300 V			Teres 300 VS		
Korpusy	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Moc ciągnika do (kW/KM)	4-skibowe: 160/220 5-skibowe: 190/260 6-skibowe: 220/300											
Wzdłużny rozstaw korpusów (cm)	100			100			90 lub 100					
Wysokość ramy (cm)	80/85			80			80/85			80		
Zmiana szerokości roboczej	regulacja mechaniczna			regulacja mechaniczna			regulacja hydrauliczna			regulacja hydrauliczna		
ochrona przed przeciążeniami	–			–			Sworznie ścinalne			regulacja hydrauliczna Non Stop		
Szerokość robocza na korpus (cm)	35/40/45/50			35/40/45/50			30–50 lub 33–55					
Koła podporowe (wymiar)	10/75-15.3 lub 340/55-16 lub 10/75-15											
Masa maszyny podstawowej (kg)	1710	1965	2144	1990	2320	2465	1650	1910	2120	1900	2220	2490



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Marek Zieliński · Dyrektor Zarządzający · tel. kom 607 385 345 · Marek.Zielinski@amazone.pl
 Andrzej Borowiec · Rejon południowo-wschodni · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.pl
 Marcin Kurzyński · Rejon północno-wschodni · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.pl
 Bartłomiej Chmurzyński · Rejon północno-zachodni · tel. kom 728 378 675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.pl
 Michał Hreczyński · Rejon południowo-zachodni · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.pl
 Michał Wojciechowski · Marketing · tel. kom 504 022 342 · Michal.Wojciechowski@amazone.pl
 Krzysztof Olszewski · Pokazy i promocja · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.pl