Brugsanvisning

AMADOS III-D

ZA-M...iS



MG 665 DB 556 (DK) 02.01 Printed in Germany



CE

 \triangle

Før ibrugtagelsen skal brugsanvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes!





Copyright© 2001AMAZONEN-WERKEH. DREYER GmbH & Co. KGD-49502 Hasbergen-GasteGermanyAlle rettigheder forbeholdt



1.	Oplys	sninger om redskabet	6
	1.1	Anvendelse	6
	1.2	Producent	6
	1.3	Konformitets erklæring	6
	1.4	Oplysninger der skal opgives ved forespørgsler og bestillinger	6
	1.5	Kendetean	6
	1.6	Anvendelsesforskrifter (tiltænkt anvendelse)	7
2.	Sikke	rhed	8
	2.1	Fare hvis sikkerhedshenvisningerne ikke bliver fulgt	8
	2.2	Kvalifikationskrav til brugeren	8
	2.3	Symboler i denne brugsanvisning	8
		2.3.1 Alment fare symbol	
		2.3.2 Advarsels-symbol	
		233 Henvisnings symbol	8
	2.4	Sikkerhedshenvisninger ved efterfølgende installation af elektriske og elektroniske	
		redskaber/eller komponenter	8
	2.5	Sikkerhedshenvisninger ved reparations arbejde	9
3.	Prod	ukt beskrivelse	10
	2.1	Funktionon	10
	5.1	211 Arbeidedienlov	10 11
	2.2	Tootor	וו 10
	5.2		12
4.	AMA	DOS III-D tages i brug	13
	4.1	Redskabet tændes- / slukkes	13
	4.2	Indkodning af AMADOS III-D	13
		4.2.1 Maskintype og udstyr	13
		4.2.2 Sprede mængde	15
		4.2.3 Arbejdsbredde	16
		4.2.4 Kørselssensoren kalibreres	16
		4.2.5 Find gødningens kalibreringsfaktor	17
		4.2.5.1 Gødningens kalibreringsfaktor registreres medens sprederen står stille	18
		4.2.5.2 Gødningens kalibreringsfaktor registreres automatisk med vejecellen	19
	4.3	Arbejdet begynder på marken	21
		4.3.1 Påfyldnings rutine til spreder med vejecelle	21
		4.3.2 Startfunktionen udføres	22
		4.3.3 Ændring af spredemængden medens maskinen arbejder	22
		4.3.3.1 Ændring af spredemængden på begge skod samtidigt	22
		4.3.3.2 Uafhængig forandring af spredemængden på højre og venstre skod	23
		4.3.4 Spredning af små mængder, f.eks. grundgødning og sneglekorn	24
		4.3.4.1 Spredning af rajgræs	24
		4.3.5 Tasternes funktion når sprederen arbejder	26
		4.3.5.1 Hektartæller	26
		4.3.5.2 Delareal tæller	26
		4.3.5.3 Beholderens indhold og den spredte gødningsmængde –	
		kun til spreder med vejecelle	27



5.	Vedli	geholdelse af AMADOS III-D	28
	5.1	Kontroller skoddenes grundindstilling og impulserne til indstillingsmotorerne.	28
		5.1.1 Sprederen stilles på "0" (kun til spreder med vejecelle)	31
		5.1.2 Afvigelser imellem den indkodede spredemængde og den reelle spredemængde	_
		kun for spreder med vejecelle	32
		5.1.3 Afvigelse imellem det vist antal kg. i displayet og den reelle vægt i beholderen –	
		kun for spreder med vejecelle	32
6.	Forst	yrrelser	33
	6.1	Drift af sprederen hvis der opstår feil ved det elektriske system	34
	6.2	Fejlmeldinger	36
7.	Mask	indata	37

4





Modtagelse af redskabet

Når de modtager redskabet skal de kontrollere om der er opstået transportskader eller om der evt. mangler nogle dele! Man kan kun får erstatning hos transportselvskabet, når der reklameres med detb samme. Kontroller derfor om alle de følgende dele er tilstede.

AMADOS III-D det elektroniske overvågnings, styre og reguleringssystem består af:

- 1. Regner.
- 2. Konsol.
- 3. Batteritilslutningskabel med stelkabel og (16A) sikring.



1. Oplysninger om redskabet

1.1 Anvendelse

6

AMADOS III-D skal anvendes som kontrol, overvågnings- og regulerings redskab i forbindelse med AMAZONE gødningssprederen ZA-M.

1.2 Producent

AMAZONEN-WERKE, H. Dreyer GmbH & Co. KG, Postfach 51, D-49202 Hasbergen-Gaste.

1.3 Konformitets erklæring

AMADOS III-D opfylder kravene fra EMV-retningslinierne 89/336/EWG.

1.4 Oplysninger der skal opgives ved forespørgsler og bestillinger

Når der skal bestilles reservedele skal redskabs nummeret på **AMADOS III-D** opgives.



De sikkerhedstekniske krav bliver udelukkede opfyldt, når der anvendes originale AMAZONE reservedele. Hvis der anvendes andre reservedele bortfalder alle erstatnings krav fra de derfra opståede følgeskader!

1.5 Kendetegn

Type skiltet.



Type skiltet må ikke ændres eller gøres ukendelig!



1.6 Anvendelsesforskrifter (tiltænkt anvendelse)

AMADOS III-D er udelukkende bestemt til normal anvendelse som kontrol-, overvågnings- og reguleringsredskab inden for landbrugssektoren.

En hver anvendelse der overskider dette, gælder som værende ikke tiltænkt. For skader der er resultat heraf, hæfter fabrikanten ikke. Risikoen herfor bæres af brugeren alene.

Til tiltænkt anvendelse hører også overholdelse af de af fabrikanten foreskrevne drifts- reparations og vedligeholdelses betingelser, samt at der udelukkende må anvendes **originale-reservedele.**

AMADOS III-D må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer der har kendskab til dette arbejde, og kender til de faremomenter der kan opstå.

De ulykkesforebyggende regler samt de almene anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholde

På trods at at vore maskiner er fremstillet med megen omhu og i den bedste kvalitet kan der, også ved korrekt anvendelse forekomme afvigelser i spredemængden. Dette kan f.eks. være forårsaget af følgende:

- Forskellig sammensætning af gødningen (f.eks. fordeling af kornstørrelsen, kornenes form, bejdsning osv.).
- Afdrift.
- Forstoppelser eller gødningen danner bro (f.eks. på grund af fremmedlegemer, sækkerester, fugtig gødning osv.).
- Ujævheder på marken.
- Nedslidte sliddele (f. eks. spredeskovle o.s.v.).
- Skader som følge af ydre indvirkning.
- Forkerte driftstal og kørehastigheder.
- Der er monteret forkerte spredeskiver (f. eks. på grund af forveksling).
- Forkert indstilling af maskinen (ukorrekt påbygning, spredetabellen er ikke fulgt).

Kontroller derfor, før hver brug og under arbejdet, om Deres maskine fungerer rigtigt og med tilstrækkelig udbringningsnøjagtighed.

Det er udelukket at kræve erstatning for skader der ikke er på selve **AMADOS III-D**. Hertil hører også følgeskader på grund af spredefejl, hvor det er udelukket at kræve erstatning. Hvis man selv foretager ændringer på **AMADOS III-D** kan det forårsage følgeskader, hvilket udelukker at der kan kræves erstatning hos producenten.



2. Sikkerhed

Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende henvisninger der skal følges ved montering, under drift og ved reparation og vedligeholdelse. Derfor skal denne brugsanvisning altid være tilgængelig og skal læses igennem inden arbejdet med redskabet begynder.

Alle sikkerhedshenvisninger i denne brugsanvisning skal altid følges meget nøje.

2.1 Fare hvis sikkerhedshenvisningerne ikke bliver fulgt

Hvis sikkerhedshenvisningerne ikke bliver fulgt

- kan det såvel være til fare for personer, miljø samt for maskinen.
- kan føre til at man mister ethvert krav om skadeserstatning.

I sin enkelthed kan det føre til følgende farer hvis man ikke følger sikkerhedshenvisningerne:

- fare for personer hvis arbejdsbredden ikke er afsikret.
- vigtige funktioner på maskinen kan svigte.
- foreskrevne metoder til vedligeholdelse og istandsættelse kan svigte.
- fare for personer på grund af mekanisk eller kemisk indvirkning.
- fare for miljøet på grund af utætte olieslanger eller stik.

2.2 Kvalifikationskrav til brugeren

Maskinen som er beskrevet i denne brugsanvisning må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer der har kendskab til maskinen og som er klar over de hermed forbundne farer.

2.3 Symboler i denne brugsanvisning

2.3.1 Alment fare symbol

Sikkerhedshenvisningerne der er beskrevet i denne brugsanvisning er kendetegnet med det almene faresymbol (sikkerhedstegn ifølge DIN 4844-W9) hvor der kan opstå fare for personer hvis de ikke bliver fulgt kendetegnet.



2.3.2 Advarsels-symbol

Sikkerhedshenvisningerne er kendetegnet med et advarsels-symbol, der viser at der kan opstår skader på maskinen hvis de ikke bliver overholdt kendetegnet.



2.3.3 Henvisnings symbol

Henviser til maskinspecifikke egenskaber, der skal overholder for at opretholde maskinens optimale funktion er kendetegnet med henvisnings symbolet kendetegnet.



2.4 Sikkerhedshenvisninger ved efterfølgende installation af elektriske og elektroniske redskaber/eller komponenter

Maskinen er udstyret med elektroniske komponenter, funktionen af disse komponenter kan have indflydelse på andre redskaber på grund af elektromagnetiske signaler. Dette kan føre til at personer kan komme i fare, hvis de efterfølgende sikkerhedshenvisninger ikke bliver fulgt

Ved efterfølgende installation af elektriske og elektroniske redskaber og/eller komponenter på maskinen til traktorens elektriske anlæg, skal maskinens ejer kontrollere om installationen forårsager forstyrrelser på traktorens elektronik eller på andre komponenter.

Man kan under alle omstændigheder kontrollere, at den efterfølgende installation af elektriske og elektroniske dele overholder EMV-retningslinierne

8



89/336/EWG i den for tiden gældende udgave og har CE-tegnet.

Ved efterfølgende installation af mobile kommunikations systemer (f.eks. radioanlæg, telefon) skal følgende krav overholdes:

- Der må kun anvendes elektroniske redskaber der overholder landets fore skrifter.
- Redskabet skal fast installeres.
- Der må kun anvendes transportable eller mobile anlæg når de er tilkoblet en fast monteret udvendig antenne.
- Sendestationen skal monteres i god afstand fra traktorens elektronik.
- Vær opmærksom på en god stelforbindelse imellem antennen og traktor.
- Ved montering af ledninger og installation skal man være opmærksom på den maks. tilladte strømtilførsel, derudover skal monteringsvejledningen fra maskinproducenten følges nøje.

2.5 Sikkerhedshenvisninger ved reparations arbejde



Før der skal arbejdes med det elektriske anlæg, samt når der skal foretages svejsearbejde på traktor eller på maskinen skal alle skal alle ledninger til AMADOS III-D kobles fra.

1

5

6

2

4

3. Produkt beskrivelse

AMADOS III-D

- regulerer spredemængden [kg/ha] afhængigt af fremkørselshastigheden. Hertil kan de to skodindstillinger forandres ved hjælp af 2 indstillingsmotorer.
- regulerer spredemængden ved at veje gødningen i beholderen (kun Prifis spredere).
- viser det aktuelle indhold i beholderen og registrerer den spredte gødningsmængde i [kg] efter at "startfunktionen" er sat i gang (kun Profis spredere).
- gør det muligt at forandre spredemængden i 10 % trin (for begge skod samtidigt eller for hvert enkelt skod).
- viser den momentane fremkørselshastighed i [km/h].
- registrerer det bearbejdede delareal i [ha].
- lagrer det bearbejdede totalareal pr. sæson i [ha].

Mikro computeren der er udstyret med et lager og et batteri. Alle værdier der er indkodet og registreret bliver lagret i ca. 10 år, også når strømforsyningen er koblet fra. Når den tændes igen står alle værdier til rådighed.

3.1 Funktionen

AMADOS III-D er udstyret med et 6- cifret display (Fig. 1/1). Når maskinen er i arbejdsstilling kan følgende kontrolleres i displayet

- den momentane fremkørselshastighed (Fig. 1/2) in [km/h],
- den momentane spredemængde (Fig. 1/3) i [kg/ha] og
- funktions kontrolelementerne (Fig. 1/4) som f.eks. venstre og højre skod åben.

I venstre side af displayet er der placeret yderligere 2 symboler. Den lodrette pil (Fig. 1/5) kommer tilsyne under kalibrerings kørslen for at finde gødningens kalibreringsfaktor (kun Profis spreder). Cirkle (Fig. 1/6) blinker skal blinke når maskinen arbejder, dette betyder at sensoren til registrering af arealet giver impulser til **AMADOS III-D**.

Medens sprederen arbejder kan den indstillede spredemængde forandres for begge skod eller for hvert enkelt skod.



AMADOS II-D

MOD

lmp.

100m

└─ Start ┛

Hvis man ønsker at ændre spredemængden på højre



, 💽 og 🔽

. For hvert tryk på tasten bliver

den indstillede spredemængde ændret med + eller – 10% på begge skod samtidigt Afvigelsen i % ud fra den indstillede spredemængde bliver vist i displayet.

20-er tastaturet er opdelt i følgende områder:

Rød	=	Amados tændt/slukket.		
Gul	=	Indkodningstaster maskinspecifikke d	(indkodning ata).	af

Grøn = Funktionstaster.

3

Δ



3.1.1 Arbejdsdisplay

Så snart skoddet er åbnet registrerer **AMADOS III-D**, at maskinen er i arbejdsstilling og skifter om til "arbejdsdisplayet".

Arbejdsdisplay



Dette vises i displayet efter at der er trykket på tasten til forandring af begge skod (+10%)





3.2 Taster

Tabel 1: Taster

Taste	Funktionen	Taste	Funktionen
	AMADOS III-D tændes	MOD	Modus-indkodning
0	AMADOS III-D slukkes		Indstillingsmotorens impulstal bliver vist, ved at trykke på tasten Iukkes skoddene helt op for at tømme beholderen
kg CAL	Sprederen stilles på "0" eller stil vejecelle	100% kg/ha	Spredemængden stilles tilbage til den indkodede værdi
kg	Den påfyldte / den spredte gødningsmængde		Arbejdsbredde [m]
	Sprede-mængden forøges – venstre skod	<u> </u>	Impulstallet af fremkørsels sensoren på en strækning på 100 m
	Sprede-mængden forøges – højre skod	Cal. kg	Gødnings-kalibreringsfaktor
ha Σha	Hektartæller	▲ +	Indkodningstast så værdien der skal indkodes forøges
	Delareal tæller	↓ -	Indkodningstast så værdien der skal indkodes reduceres
	Reducering af spredemængden – venstre skod	Eingabe Input	Alle tal der indkodes skal afsluttes med denne taste
	Reducering af spredemængden – højre skod	С	Korrekturtaste



4. AMADOS III-D tages i brug

4.1 Redskabet tændes- / slukkes

Ved at trykke på tasten tændes AMADOS III-D

og slukkes med tasten



(P

Når AMADOS III-D tændes bliver indstillingsdatoen for regneprogrammet vist i nogle få sekunder.



Vær opmærksom på indstillingsmotorerne fører indstillingsarmen næsten i nulstilling (skalaen er ikke retningsgivende).

Hvis strømforsyningen kommer under 10 volt, f.eks. når man starter traktoren, slukker regneren automatisk. Regneren tændes igen som beskrevet ovenfor.

4.2 Indkodning af AMADOS III-D

De værdier som **AMADOS III-D** skal anvende til at indstille maskinen med

-	vælges direkte med tasten	eller	_	ellei
	0			

- findes ved at foretage en kalibrering.

Ved at vælge indkodningsværdierne springer tallet på displayet et tal frem eller tilbage ved det første tryk på tasten



tasten igen kommer tallene kontinuerligt videre indtil man igen slipper tasten.



Alle værdier der kodes ind med tasterne

_____ skal gemmes ved at



eller



Før arbejdet påbegyndes skal de maskinspecifikke data kontrolleres og evt. korrigeres ved at foretage en kalibrering, i den nævnte rækkefølge.

De maskinspecifikke data der er kodet ind, forbliver lagret.

4.2.1 Maskintype og udstyr



Alle oplysninger om maskintype og udstyr (Modus "1" til "6") må kun foretages når maskinstikket er trukket ud.

1. Når maskinstikket er trukket du skal AMADOS III-D tændes.

Programmet indstillings dato vises først på displayet. I de følgende 10 sekunder er det ikke muligt at kode ind. Derefter kommer fejl meldingen "13" automatisk frem på displayet. Efter ca. 15 sekunders ventetid kann Modus "1" vælges.

Display fejlmelding "13"





2. Modus "1", maskintype vælges

Under **Modus "1"** vælges den ønskede **maskintype** med koden **"maskintype**".



Display efter at Modus "1" er valgt

"1" vælges.



Det første tal viser den valgte Modus "1", tal nr. to viser koden til den valgte maskintype – til gødningssprederen kode "0004".

- Med tasten eller vælges kode "0004" på displayet.

trykkes derved bliver den valgte værdi gemt.

3. Modus "2-5"



Modus 2 til 5 er ikke belagt når der arbejdes med gødningssprederen, og skal derfor ikke vælges eller ændres.

4. Modus "6", den bestemte, middel arbejdshastighed

AMADOS III-D skal have indkodet den "ønskede middel arbejdshastighed" for at registrere "gødnings kalibreringsfaktoren".

MOD trykkes (eventuelt flere gange) og Modus "6" vælges.

Display efter at Modus "6" er valgt



Det første tal viser den valgte Modus "6", tal nr. to viser koden til den valgte middel arbejdshastighed i [km/h] – f.eks. "0010" for 10 km/h.

Med tasten eller vælges den ønskede arbejdshastighed, f.eks. "0010" for 10 km/h på displayet.

trykkes derved bliver den valgte værdi "0010" gemt.



5. Modus "7", 0 = uden vejecelle og 1 = med vejecelle

Under Modus "7" vælges, om sprederen er udstyret med eller uden vejecelle.

- MOD trykkes (eventuelt flere gange) og Modus "7" vælges.

Display efter at Modus "7" er valgt



Det første ciffer viser den valgte Modus "7", ciffer nr. to viser, om sprederen er udstyret uden "0000" eller med vejecelle "0001" – her "0001" til spreder med vejecelle.

- Med tasten + eller vælges cifferet "0000" for spreder uden vejecelle eller "0001" for

spreder med vejecelle på displayet.

værdi "0001" og låses så den ikke kan ændres ved et uheld.

- 6. AMADOS III-D slukkes og maskinstikket forbindes med AMADOS III-D.
- 7. AMADOS III-D tændes igen.

4.2.2 Sprede mængde



Værdien for den ønskede spredemængde kodes ind medens maskinen står stille.

Image: Image:

ønskede spredemængde [kg/ha] på displayet, f.eks. "350" for spredemængden 350 kg/ha.

Spredemængden bliver vist i displayet



kg/ha trykkes en gang til og den gemte værdi kontrolleres. Tallet "350" bliver vist på displayet.



Spredemængden kan ændres i +/-10% trin under arbejdet (se hertil Kap. 4.3.2).



Ved spredemængder over 1000 kg bliver ciffer nr. 4 ikke vist i displayet.



4.2.3 Arbejdsbredde

For at kunne registrede det bearbejdede areal skal **AMADOS III-D** have indkodet arbejdsbredden:



Arbejdsbredden bliver vist i displayet



gemt.

trykkes derved bliver den valgte værdi

trykkes en gang til for at kontrollere den gemte værdi. Den valgte værdi f.eks "20.00" bliver nu vist i displayet.

4.2.4 Kørselssensoren kalibreres

For at finde den korrekte fremkørselshastighed skal **AMADOS III-D** anvende kalibrerings værdien "Imp./100m", som sensoren "X" registrerer ved at køre en målestrækning på 100 m.



Værdien "Imp./100m" må ikke være mindre end "250", ellers arbejder " AMADOS III-D ikke korrekt.

For at indkode kalibreringsværdien "Imp./100m" er der to muligheder:

- Kalibreringsværdien "Imp./100m" er kendt og tastes ind på tastaturet.
- Kalibreringsværdien "Imp./100m" kendes ikke og registreres ved at køre en målestrækning.



På grund af at kalibreringsværdien "Imp./100m" er afhængig af jordforholdene, anbefaler vi, at foretage en ny kalibrering ved at køre en målestrækning, hvis jordforholdene ændres væsentligt.

Imp.

100m

- 1. Kalibreringsværdien "Imp./100 m" kendes:
- Medens traktoren står stille trykkes



kalibreringsværdi gemt.

trykkes en gang til og den gemte værdi

kontrolleres. Den valgte kalibreringsværdi bliver nu vist i displayet.



Hvis der er afvigelser imellem

- spredemængden og bearbejdede areal.
- arealet der er registreret af AMADOS III-D og det bearbejdede areal.

Kalibreringsværdien udregnes på ny ved at køre en målestrækning på 100 m (se hertil Kap. 4.2.4 pkt. 2).





2. Værdien "Imp./100 m" kendes ikke:

 Der opmåles en helt præcis målestrækning på 100 m. Start og slutpunktet på målestrækningen markeres.



- Traktoren stilles i startposition.

C trykkes og holdes nede, samtidigt trykkes
 tasten 100m/100m

 Målestrækningen køres nøjagtig fra start til slutpunktet (i startpositionen stilles tælleren på "0"). På displayet bliver de fortløbende impulser vist på displayet.

Ÿ

Under kalibreringens kørsel må der ikke trykkes på tasterne.

Display under kalibreringen

0				4
	%	Error	%	

- Stop efter 100 m. Det opmålte antal impulser bliver nu vist på displayet.
- trykkes og derved bliver den opmålte kalibreringsværdi (Imp./100 m) gemt.
- trykkes en gang til og den gemte værdi kontrolleres. Den opmålte kalibreringsværdi (Imp./100 m) blive nu vist på displayet.



4.2.5 Find gødningens kalibreringsfaktor

Gødningens kalibreringsfaktor bestemmer hvorledes AMADOS III-D skal regulere afhængig af

- gødningens skride evne.
- af den indkodede spredemængde.
- af den indkodede arbejdsbredde.

Gødningens skrideevne er igen afhængig af

- hvorledes gødningen har været opbevaret, hvor længe, og den klimatiske faktor.
- af arbejdsbetingelserne.



Gødningens skrideevne kan allerede forandres efter en kort lagertid.

Derfor skal De finde gødningens kalibreringsfaktor hver gang der skal spredes gødning.



Gødningens kalibreringsfaktor skal altid registreres på ny

- hvis spredemængden ændres med mere end 50%.
- hvis der er afvigelser imellem den teoretiske og den reelle spredemængde.

Gødningens kalibreringsfaktor bliver registreret.

- når maskinen står stille.
- automatisk ved at køre en kalibreringsstrækning medens der spredes – kun muligt på spredere med vejecelle.



Under registrering af gødningens kalibreringsfaktor må den spredemængde der indkodet er AMADOS III-D ikke overskride værdien fra spalten "maks. Spredemængde under gødningens registrering af kalibreringsfaktor ved 6, 8, 10 km/h" fra Tabel 2.

Tabel 2:	" Den maksimale spredemængde der må
	kodes ind når kalibreringsfaktorer
	registreres, afhængig af arbejdsbredde
	og fremkørselshastighed "

Arbejdsbredd e [m]	Den maksimale spredemængde i [kg/ha] der må kodes ind når kalibreringsfaktoren registreres afhængig af fremkørselshastigheden 6 km/h 8 km/h 10 km/h				
10	3000	2400	1800		
12	2500	2000	1500		
15	2000	1600	1200		
16	1900	1520	1140		
18	1688	1350	1013		
20	1525	1220	915		
21	1450	1160	870		
24	1263	1010	758		
27	1125	900	675		
28	1088	870	653		
30	1013	810	608		
32	950	760	570		
36	850	680	510		

4.2.5.1 Gødningens kalibreringsfaktor registreres medens sprederen står stille

- Indkodningen af den ønskede spredemængde og arbejdsbredde kontrolleres og evt.korrigeres.
- Den nødvendige gødningsmænge fyldes i beholderen.
- Venstre spredetallerken afmonteres.
- Målespanden monteres under skodåbningen (vær opmærksom på brugsanvisningen ZA-M!).

C trykkes, holdes nede og samtidigt trykkes

tasten kg og kalibreringen starter.

"0" bliver vist i displayet.

Dette bliver vist i displayet når gødnings kalibreringen starter







- Traktorens p.t.o. skal køre med omdrejningstallet (540 o/min) og det venstre skod åbnes.

På displayet vises tidspunktet hvor skoddet bliver åbnet.

- Skoddet må først lukkes efter 30 sekunder, eller når spanden er fuld.

Displayet skifter efter at skoddet er lukket.

Dette vises i displayet efter at skoddet er lukket



 Den opsamlede gødningsmængde skal vejes (der skal tages hensyn til målespandens vægt).





Vægten skal veje præcis. Større afvigelser kan betyde afvigelser i sprede mængden.

- Gødningsmængden vælges ved at trykke på tasten tasten eller f.eks. "12.50" for 12,5

kg.

trykkes og bekræftes.

AMADOS III-D registrerer gødningens kalibreringsfaktor. Dette gælder for den anvendte gødningstype.

- trykkes, og gødningens kalibreringsfaktor
 bliver vist i displayet.
- Når kalibreringen er afsluttet monteres spredetallerkenen igen.

4.2.5.2 Gødningens kalibreringsfaktor registreres automatisk med vejecellen

Gødningens kalibreringsfaktor kan altid registreres under spredearbejdet.

For at finde gødningens kalibreringsfaktor er der 2 fremgangsmåder:

- anvend den kalibreringsfaktor der er registreret medens maskinen står stille.
- den ukendte kalibreringsfaktor registreres automatisk over vejecellen.

Udfør følgende:

- Kontroller indkodningen af den ønskede arbejdsbredde og spredemængde.
- kg trykkes og den lagrede gødningskalibreringsfaktor bliver vist i displayet.
- Den viste kalibreringsfaktor ændres ved at trykke
- på tasten 📕 eller 📕 på den ønskede måde.
- kalibreringsværdi lagret.
- Stil traktor og spreder på en vandret overflade.
- Når trekanten over advarselslampen er slukket trykkes tasten, **C** holdes nede og samtidig

trykkes tasten give og dermed er registreringen af kalibreringsfaktoren startet.



Når trekanten over advarselslampen lyser står sprederen ikke helt stille. Rigistreringen af kalibreringsfaktoren kan kun foretages når sprederen står helt stille.

Dette vises i displayet når man starter registreringen af kalibreringsfaktoren



 Man starter spredningen på normal vis og skal mindst sprede 200 kg gødning Umiddelbart efter at kalibreringskørslen er startet skifter dispalyet til det normale arbejdsdisplay. Når man kører kalibreringsstrækningen kommer en lodret pil tilsyne i venstre side på displayet over det blinkende punkt.

Dette vises i displayet når man kører kalibreringsstrækningen



- Man må først stoppe med at køre kalibreringsstrækningen, når den lodrette pil i venstre side af displayet begynder at blinke.

Dette vises i displayet når kalibreringsstrækningen er kørt



- Traktor og spreder skal stå på et vandret underlag.
- Når traktoren står stille og efter at trekanten over

advarselslampen er slukket skal tasten

trykkes, holdes nede og tasten 📙



Displayet viser den registrede kalibreringsfaktor på gødningen f.eks. 0.98.

Den registrerede kalibreringsfaktor bliver vist i displayet



4.3



Værdien af den reallistiske kalibreringsfaktor ligger imellem 0.70 og 1.50.

trykkes den registrerede og

kalibreringsfaktor af gødningen lagres.

Arbejdet begynder på marken

Alle indkodninger skal foretages som der efterfølgende bliver beskrevet.

4.3.1 Påfyldnings rutine til spreder med vejecelle

registrere

Den påfyldnings rutine der her er beskrevet skal absolut foretages hver gang sprederen skal fyldes, hvis De vil den samlede spredte gødningsmængde.



Sprederen skal placeret på et plant underlag.

tasten kg

trykkes, holdes nede og samtidig skal trykkes.

Cifferet 0 bliver vist i displayet før sprederen skal fyldes op

			0
%	Error	%	

Sprederen fyldes op. Displayet viser den påfyldte mængde i [kg], f.eks. 2300 kg.

Den påfyldte gødningsmængde bliver vist i displayet



advarselslampen er slukket. AMADOS III-D ligger den påfyldte mængde til den mængde gødning der endnu er i beholderen.



()

før

trekanten over advarselslampen er slukket bliver fejlmeldingen "15" vist i displayet. Denne fejlmelding forsvinder igen efter ca. 3 sekunder.



trykkes en gang og det samlede indhold i

beholderen bliver vist på displayet i [kg].

Hvis der trykkes på tasten

4.3.2 Startfunktionen udføres

Før arbejdet påbegyndes skal "startfunktionen"

igang. Hertil



- Lageret til delareal hektartælleren og den samlede spredemængde bliver sat på "0".
- Omdrejningerne på pto akslen indstilles til 540 omdr/min (hvis der ikke er opgivet andet i spredetabellen).
- Maskinen startes og skoddene åbnes.
- Så snart der bliver åbnet for et skod, skifter displayet om til arbejdsdisplay. På displayet bliver den momentane fremkørselshastighed [km/h] og den momentane spredemængde [kg/ha] vist.

Arbejdsdisplay



4.3.3 Ændring af spredemængden medens maskinen arbejder

Medens maskinen arbejder kan den indkodede spredemængde ændres på begge skod samtidigt eller på hvert enkelt skod.

4.3.3.1 Ændring af spredemængden på begge skod samtidigt

Tasten + eller trykkes. Hver gang der

trykkes på tasten bliver den indstilles spredemængde forandret med + eller - 10% **på begge skod**. Afvigelsen af spredemængden fra den indstillede spredemængde bliver vist i % på displayet.

Dette vises i displayet efter at der er trykket på tasten til forandring af begge skod





4.3.3.2 Uafhængig forandring af spredemængden på højre og venstre skod



trykkes. Hver gang der trykkes på tasten bliver spredemængden på hvert skod ændret med + eller – 10%. Afvigelsen af spredemængden fra den indstillede spredemængde bliver vist i % på displayet.

Dette bliver vist i displayet efter at tasten til ændring af spredemængden på det højre skod (+10%) er trykket



ændrede spredemængde tilbage til den fast indkodede spredemængde.



4.3.4 Spredning af små mængder, f.eks. grundgødning og sneglekorn.



Spredemængder på under 50 kg/ha kan føre til afvigelser i spredemængden på grund den lille skodåbning.

4.3.4.1 Spredning af rajgræs

Eksempel:

Rajgræs	
Spredemængde:	34 kg/ha
Arbejdsbredde:	12 m
Fremkørselshastighed:	10 km/h
Fra spredetabellen:	Skodindstilling "27"

Tabel 3:	"Indstilling	af	spredemængden	for
	rajgræs" – u	ddra	ag fra spredetabelle	n

raj	ı jgræs 0,51 kg/l														
lling							æ	_m							
dsti		10			12										
odir	I	km/h		1	km/h			km/h	1		km/h	1		km/h	
Ϋ́ς	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
25	25	20	16	21	16	14									
26	39	31	26	33	26	22									
27	52	41	35	43	34	29									
28	64	51	43	53	42	35									
29	/9	63	53	66	52	44									
30	96		64	08	64	53									

Til spredning af rajgræs foretages den følgende kalibrering i den anviste rækkefølge:

1 - Siden for indstilling af spredemængden for KAS 27 % N gran. BASF slås op.

Tabel 4:Spredemængde indstilling KAS 27 % N
gran. BASF uddrag fra spredetabellen

KAS 27 % gran. BASF; Hydro; DSM; Kemira;	
Agrolinz	1,06 kg/l
KAS 27 % N gran. ø 3,36 mm SCHZ Lovosice CZ	1,04 kg/l
KAS 27 % N gepr. ø 2,76 mm NET IRL	1,03 kg/l
NP- und NPK-Sorten gran. BASF	1,13 kg/l
NPK 15-15-15 gran. ø 3,65 mm Combilinz Agrolinz	1,11 kg/l
NPK-1 12-19-19 gran. ø 2,81 mm	
SCHZ Lovosice CZ	1.05 ka/l
	, . .

lina							Ĩ	_m							
dsti		20			21			24			27			28	
odir	1	km/h		1	km/h		1	km/h			(m/h		1	km/h	
š	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
24	119	95	79	113	91	76	99	79	66	88	71	59	85	68	57
25	133	107	89	127	102	85	111	89	74	99	79	66	95	76	63
26	149	119	99	142	113	94	124	99	83	110	88	73	106	85	71
27	165	132	110	157	126	105	137	110	92	122	98	81	118	94	79
28	182	146	121	173	139	116	152	121	101	135	108	90	130	104	87
29	200	160	134	191	153	127	16/	134	111	148	119	99	143	114	95
30	219	1/5	140	209	107	159	103	140	122	102	140	108	15/	125	104
20	239	200	100	220	102	132	217	100	133	102	142	110	1/1	137	114
32	200	200	188	240	215	170	217	188	156	200	167	120	201	161	124
34	304	243	203	289	232	193	253	203	169	225	180	150	217	174	145
35	327	262	218	311	249	208	272	218	182	242	194	161	233	187	156
36	351	280	234	334	267	223	292	234	195	260	208	173	250	200	167
37	375	300	250	357	286	238	312	250	208	278	222	185	268	214	178
38	400	320	266	381	305	254	333	266	222	296	237	197	285	228	190
39	425	340	283	405	324	270	354	283	236	315	252	210	304	243	202
40	451	361	301	429	344	286	376	301	250	334	267	223	322	258	215
41	477	382	318	454	364	303	398	318	265	353	283	236	341	273	227
42	504	403	336	480	384	320	420	336	280	373	298	249	360	288	240
43	531	424	354	505	404	337	442	354	295	393	314	262	379	303	253
44	558	446	372	531	425	354	465	372	310	413	331	275	398	319	266
45	585	468	390	557	446	3/1	488	390	325	433	347	289	418	334	279
40	640	490 512	408	283	407	389	510	408	340	454	303	30Z	457	350	292
47	667	53/	427	636	500	400	556	427	371	10/	306	330	437	381	318
49	695	556	463	662	529	441	579	463	386	515	412	343	496	397	331
50	722	578	481	688	550	459	602	481	401	535	428	357	516	413	344
51	749	599	500	714	571	476	624	500	416	555	444	370	535	428	357
52	776	621	517	739	591	493	647	517	431	575	460	383	554	443	370
53	803	642	535	764	611	510	669	535	446	594	476	396	573	459	382

2 - Spalte 20 m arbejdsbredde og 8 km/h findes. I denne spalte aflæses skodindstilling "27" (skod-indstilling "27" til rajgræs-spredemængde 34 kg/ha) spredemængde "165" [kg/ha] aflæses.

3 -	F m	trykkes og med tasten						eller	<u> </u>	
	vælge	s ta	llet	"12"	(til	12m	arbej	dsbrec	de t	il
	rajgræ	s)	og	tas	ten	Eingat Input		rykkes	s 0	g
indstillingen er hermed gemt.										



4 - Medens traktoren står stille trykkes tasten
 implie og med tasten
 implie gene index in tasten
 implie gene index index

kg/ha trykkes en gang til og den valgte værdi kontrolleres. Tallet "165" bliver derefter vist på displayet.

Kalibreringen til græsfrø gennemføres (se hertil Kap. 4.2.5):

5 - kg trykkes, holdes nede og samtidigt trykkes

tasten **C** og kalibreringen starter. Tallet "0"

bliver vist på displayet.

- 6 Traktoren skal køre med det ønskede omdrejnings tal på pto. akslen (540 U/min) og det venstre skod skal mindst være åbnet i 30 sekunder.
- 7 De opsamlede græsfrø vejes.
- 8 Græsfrø mængdens vægt kodes ind i regneren

med tasten eller f.eks. "0.50" for



AMADOS III-D finder nu den karakteristiske kalibreringsfaktor der passer til græsfrø og den valgte arbejdsbredde, der bliver vist ved at

trykke på tasten kg

- 9 Den ønskede spredemængde for græsfrø (34 kg/ha) som før beskrevet, kodes ind.
- 10 Den venstre spredetallerken monteres igen.



4.3.5 Tasternes funktion når sprederen arbejder

Under spredearbejdet kan der fremkaldes flere oplysninger ved at trykke på følgende funktions taster i ca. 10 sekunder. Derefter skifter **AMADOS III-D** automatisk tilbage til "arbejdsdisplayet".

4.3.5.1 Hektartæller

1. Hektartæller-delareal



det bearbejdede delareal [ha] vist i displayet efter at "startfunktionen" er aktiveret.



Det bearbejdede areal hvor gødningssprederen er i arbejdsstilling bliver registreret.

Dette bliver vist i displayet efter at der er trykket på tasten en gang



2. Hektartæller – total areal

Efter at der er trykket på tasten to gange bliver total arealet i [ha], f.eks. for en sæson vist i displayet.

Dette bliver vist i displayet efter at der er trykket to gange på tasten



3. Manuelt skift til "arbejdsdisplayet"

Efter at have trykket tre gange på tasten skiftes der over til "arbejdsdisplayet" med det samme.

4.3.5.2 Delareal tæller

Delareal tælleren registrerer den tilbagelagte køre strækning når der vendes på forageren.

Tasten Tasten trykkes og delareal tælleren starter.

På displayet bliver den tilbagelagte strækning i [m] vist, efter at der er trykket på tasten. Efter at maskinen igen er i arbejdsstilling skifter displayet om efter ca. 10 sekunder.

Display efter at der er trykket på tasten til delareal tælleren





4.3.5.3 Beholderens indhold og den spredte gødningsmængde – kun til spreder med vejecelle

1. Beholderindhold

 Efter at have trykket en gang på tasten kg bliver gødningsmængden i beholderen vist på displayet i [kg], f.eks. 863 kg.

Dette vises i displayet efter at der er trykket en gang på tasten



2. Den spredte gødningsmængde

- Efter at have trykket **to** gange på tasten **kg** bliver den mængde gødning der er spredt i [kg] efter at "startfunktionen er sat i gang" vist på

efter at "startfunktionen er sat i gang" vist på displayet.

Dette bliver vist i displayet efter at der er trykket to gange på tasten



Forskellen på beholderindholdet og den spredte gødningsmængde kan ses i displayet ved at der bliver vist et "A".

"A" kendetegner den spredte gødningsmængde.

4.4 Beholderen tømmes

- Når maskinen står stille skal hydraulikcylindrene åbnes.
- Tasten) og + holdes nede samtidigt, indtil begge skod er helt åbne.



5. Vedligeholdelse af AMADOS III-D

 Ved rengøring med en højtryksrenser
 skal man være opmærksom på, at vandstrålen ikke bliver rettet direkte på ledningsåbninger og stikdåser.

- Drejepunktet på doseringsarmene skal smøres ind i olie efter rengøring.

AMADOS III-D er vedligeholdelsesfri. I vinterperioden skal AMADOS III-D opbevares i et tempereret rum. De stikdåser der ikke bliver benyttet skal monteres med beskyttelseskapper, så der ikke trænger støv og fugt ind.



Når der skal svejses på traktor eller sprederen skal strømforsyningen til AMADOS III-D afbrydes!

- 5.1 Kontroller skoddenes grundindstilling og impulserne til indstillingsmotorerne.
 - Indstillingsmotorerne er indstillet fra fabrikken, så mængdeindstillingsarmen står ca. i 0-position på skalaen, når hydraulikskoddene er lukket efter at AMADOS III-D er tændt.



Det er kun nødvendigt at ændre skoddenes grundindstilling, når

- indstillingsmotoren er skiftet ud.
- den ønskede spredemængde og den virkelige spredemængde afviger væsentlig fra hinanden hvis kalibreringsfejl eller andre mulige fejl er udelukket.
- hvis begge trakter i beholderen ikke bliver tømt samtidigt.

Forberedelser

- Sprederen kobles til traktoren og strømforsyningen forbindes til AMADOS III-D. Maskinstikket skal ikke monteres endnu.
- Beholderen skal ikke fyldes op med gødning.
- AMADOS III-D tændes.
- Maskinstikket skal være trukket du:
 - Kontroller koden "0004" under Modus "1" indkod evt. koden på ny og gem.

- under Modus "6" skal arbejdshastigheden
 8 km kodes ind på ny.
- **AMADOS III-D** slukkes og **AMADOS III-D** og maskinstikket kobles sammen.
- AMADOS III-D tændes igen.
- Spredemængden på **518 kg/ha** kodes ind og gemmes.
- Arbejdsbredden på 20 m vælges og gemmes.
- Kalibreringsværdien "Imp/100m" er lig med de impulser der er registreret ved "kalibrering af kørselssensoren". Den forbliver uændret.
- Værdien 1 til gødnings kalibrerings faktoren vælges og gemmes.

Udfør følgende

1. Kontroller skoddenes grundindstilling

- · Skoddene åbnes.
- Fremkørsels hastigheden forøges, indtil følgende bliver vist i displayet på **AMADOS III-D**.

Dette skal stå i displayet



- Når displayet viser 8.0 [km/h] og 518 [kg/ha], skal AMADOS III-D slukkes.
- Traktoren stoppes og indstillingen på doseringsskoddene aflæses på skalaen til spredemængden.
 - Viseren skal stå på skodindstilling 41±1 på begge skod.
- Skodindstillingen 41±1 er kun retningsgivende, det afgørende er målet på selve skodåbningen. Skodåbningen skal have en diameter på 62 mm.



2. Kontroller målet på skodåbningerne.



Grib aldrig ned i skodåbningen! Fare for kvæstelser!

 På grund af det nu åbne skod skal indstillingslæren (Fig. 2/1) (ekstraudstyr, best.-nr.: 915018) nemt føres igennem åbningen.

Hvis dette ikke er tilfældet (skodåbninger er for lille eller for stor) skal konsollet til indstillings motoren sammen med doserings skoddet justeres:

- Boltene (Fig. 2/2) til konsollet (Fig. 2/3) løsnes.
- Indstillingslæren (Fig. 2/1) føres ind i skodåbningen.
- Konsollet (Fig. 2/3) til indstillings motoren skubbes ind mod indstillingslæren og boltene (Fig. 2/2) spændes igen.

Kontroller, om skodindstillingen står på 41 på indstillingsskalaen. Ellers skal spændeskruen løsnes (Fig. 3/1) og viseren (Fig. 3/2) indstilles til skalaværdien 41.



Hvis værdien på den aflæste skodindstilling på begge skod afviger fra den oplyste grænse værdi, foreligger der en fejl ved selve styringen eller på indstillingsmotoren. Kontroller indstillings motorens impulstal.







Fig. 3

3. Kontroller impulstallet på indstillings motoren

Tasten trykkes en gang. Impulstallet der nu

bliver vist skal have værdien **1500±15**. Dette impulstal beskriver indstillings motorernes position.



Når der er trykket på denne taste en gang bliver impulstallet på venstre, og når der trykkes to gange bliver impulstallet på højre indstillingsmotor vist.



Hvis de viste impulstal ikke holder sig inden for tolerance området, beder vi Dem kontakte en autoriseret forhandler.

Hvis de viste impulstal holder sig inden for tolerance området, skal skoddenes grundindstilling kontrolleres ved hjælp af en indstillingslære (best.-nr.: 915018).



Hvis der ikke bliver vist impulstal efter at der er trykket på tasten , kan der

foreligge en fejl ved indstillings motoren. Indstillings motoren skiftes ud.



5.1.1 Sprederen stilles på "0" (kun til spreder med vejecelle)

Fra fabrikken bliver sprederen med vejecelle indstillet på "0" dette betyder at **AMADOS III-D** viser "0" i displayet der betyder at der er 0 kg i beholderen.



"0" stillingen af sprederen skal kontrolleres regelmæssigt og evt. foretages på ny, fordi sprederens vægt kan ændres, f.eks. fordi der sætter sig klæbrig jord på sprederen eller der bliver mere ekstraudstyr monteret på sprederen.



Hvis sprederen er tom skal der stå et "0" i displayet. Hvis der bliver vist en andet tal skal sprederen "0" stilles.

1. Kontroller "0" stillingen

- Traktoren og sprederen med den tomme gødningsbeholder stilles på et plant underlag.
- Itykkes en gang. Der skal nu kommet et
 "0" til syne på displayet.

Dette vises i dispayet når beholderen er tom

			0
%	Error	%	

Hvis sprederen er "0" stillet korrekt skal der stå et "0" på displayet for 0 kg i beholderen.

Hvis der bliver vist en anden værdi skal sprederen stilles på "0".

2. Spreder med vejecelle "0" stilles

holdes nede, og samtidigt trykkes tasten





Hvis trekanten over advarselslampen lyser står sprederen ikke helt stille. Der kan udelukkende foretages en "0" stilling hvis sprederen står helt stille.

 Vent til trekanten over advarselslampen er slukket, derefter trykkes tasten giver og "0"
 stillingen bliver lagret. Displayet skifter til arbejdsdisplayet.

Arbejdsdisplay



Display fejlmelding "15"



5.1.2 Afvigelser imellem den indkodede spredemængde og den reelle spredemængde – kun for spreder med vejecelle

Hvis der er en stor afvigelse imellen den indkodede spredemængde og den reelle spredemængde bliver fejlmeldingen "16" vist på displayet. En stoppet skodåbning kan f.eks.være skyld i fejlmeldingen.

Display fejlmelding "16"

	•	16
%	Error	% 📐 💥

- Fejlen udbedres, f.eks. skal skodåbningen rengøres.
- Gødningens kalibreringsfaktor registreres på ny.

5.1.3 Afvigelse imellem det vist antal kg. i displayet og den reelle vægt i beholderen – kun for spreder med vejecelle

Vejecellen er indstillet på "0" fra fabrikken.

Vejecellen stilles på "0",

- hvis der er en afvigelse imellem det antal kg. der bliver vist og den reelle mængde i beholderen.
- efter at der har været indstillet på bærebolten til vejecellen.
- Traktor og spreder placeret på et plant underlag.
 - C holdes nede, og samtidigt trykkes tasten
 - . Hermed skal sprederen først stilles på "0".

"0" stillingen vises i diplayet



Hvis trekanten over advarselslampen lyser, står sprederen ikke helt stille. Et konstant vejeresultat kan kun registreres når sprederen står helt stille.

Vent til trekanten over advarselslampen er slukket tryk derefter og "0" vægten bliver lagret. Displayet skifter igen om til arbejdsdisplayet.

Dette bliver vist i displayet efter at der er trykket på Eingabe-tasten





- Tryk på tasten C på ny, holdes nede og samtidig trykkes tasten L
 Tryk på tasten ligen. Displayet skifter til "0"
- "stil vejecelle".

"0" stilling" bliver vist i displayet



Værdien "800" angiver, at der skal påfyldes en nøjagtig vejet mængde på mindst 800 kg i gødningsbeholderen.

- Påfyld mindst en gødningsmængde på 800 kg i beholderen.
- Den påfyldte gødningsmængde skal vejes nøjagtigt.
- Man går ud fra den viste vægt "800" for den påfyldte gødningsmængde, der vælges ved at trykke på tasten
- Når trekanten over advarselslampen er slukket, trykkes og "0" stillingen er afsluttet. Displayet skifter igen til arbejdsdisplay.



6. Forstyrrelser

6.1 Drift af sprederen hvis der opstår fejl ved det elektriske system

Hvis der skulle opstår forstyrrelser ved AMADOS III-D eller i de elektriske indstillingsmotorer, og fejlen ikke kan repareres med det samme, kan der dog arbejdes videre med sprederen.

Hertil fjernes forbindelsen (Fig. 4/1) imellem indstillingsmotoren (Fig. 4/2) og doserings skoddene.



- Begge låse clips (Fig. 5/1) fjernes med låserings tang (Fig. 5/2).









- Begge forbindelses bolte (Fig. 6 /1) trækkes ud.
- Indstillingsmotoren tages du af motorkonsollet.
- Indstillings motoren løftes og indstillingsspindlen frigøres fra doseringsskoddet.



- Derefter monteres indstillingsmotoren, med en løst hængende indstillingsspindel, igen på motorkonsollet.



Den løst hængende indstillingsspindel (Fig. 7/1) skal sikres, så den ikke kan komme i forbindelse med hydraulikcylinderen.



Fig. 7

Fig. 8





Spænde anordningen (Fig. 8/1) til doseringshåndtaget (Fig. 8/2) indstilles på følgende måde:

- Vingemøtrikken (Fig. 8/3) skrues af.
- Bolten tages du og placeringen af begge skiver (Fig. 8/4) ændres (Fig. 9) fra bagerst (Fig. 8/5) til forrest (Fig. 8/6).



6.2 Fejlmeldinger

Følgende fejlmeldinger kan opstår ved brug af AMADOS III-D:

Fejl	Årsag	Udbedring				
nummer/						
	Den indkodede spredemængde bliver ikke	 Kontroller den indkodede spredemængde (se hertil Kap. 4.2.2). 				
10	overholdt.	- Hastigheden passes til.				
		- AMADOS III-D slukkes, der foretages en ny startfunktion (se hertil Kap. 4.3.2)				
11	Indkodningen af "spredemængden" mangler.	 Spredemængden kodes ind (se hertil Kap. 4.2.2). 				
12	Indkodning af "arbejdsbredde" mangler.	 Arbejdsbredden kodes ind (se hertil Kap. 4.2.3). 				
		- Kontroller indkodning (se hertil Kap. 4.2.1).				
13	Venstre indstillingsmotor reagerer ikke.	 Kontroller indstillingsmotorens funktion, f.eks. ved at aktivere funktionen "tømning af beholder" (se hertil Kap. 4.4). 				
		- Kontroller indkodning (se hertil Kap. 4.2.1).				
14	Højre indstillingsmotor reagerer ikke.	 Kontroller indstillingsmotorens funktion, f.eks. ved at aktivere funktionen "tømning af beholder" (se hertil Kap. 4.4). 				
15	Intet konstant vægtresultat når man vil indstille vejecellen på "0".	 Vent til trekanten over advarselslampen er slukket og tasten "Eingabe" trykkes på ny. 				
16	Den reelle spredemængde afviger meget fra den indkodede spredemængde (f.eks.på grund af at skodåbningen er stoppet).	 Fejlen udbedres (f.eks. skal skodåbningen rengøres). Derefter skal gødningens kalibreringsfaktor registreres på ny. 				
Arealet bliver ikke	Indkodning af "arbejdsbredde" mangler.	 Arbejdsbredden kodes ind (se hertil Kap. 4.2.3). 				
registreret	AMADOS III-D registrerer ikke at sprederen er i arbejdsstilling.	- Sensor "arbejdsstilling" kontrolleres.				
Hastigheden bliver ikke	AMADOS III-D får ingen impulser (symbolet "hastigheds impuls" lyser ikke).	 Sensor "X", placering af kabel og forbindelser kontrolleres. 				
VIST	Impulsværdien "Imp./100m" mangler.	- Impulsværdien kodes ind, f.eks. ved at køre en målestrækning (se hertil Kap. 4.2.4).				



7. Maskindata

Gødningsspro	eder	
Modus "1"	Indkodning af –maskintype	0004
Modus "2"	ikke belagt	
Modus "3"	ikke belagt	
Modus "4"	ikke belagt	
Modus "5"	ikke belagt	
Modus "6"	Den bestemte, middel arbejdshastighed	00080015
Modus "7"	Vejecelle;	ja = 0001 / nej = 0000
Spredemængo	de [kg/ha]	
Arbejdsbredde	- [m]	
Imp./100m		
Gødningstype		Gødnings-kalibreringsfaktor







AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 D-49202 Hasbergen-Gaste Germany

++49 (0) 54 05 50 1-0 Tel.: Telefax: ++49 (0) 54 05 50 11 93 amazone@amazone.de e-mail: http:// www.amazone.de

Afdeling: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach Filialer in England og Frankrig

Fabrikker for maskiner, udstyr og anlæg til spredning af kunstgødning, til oplagring, transport såning, jordbehandling, universalsprøjtning og kommunalt udstyr