

AMACO Lühijuhend

Kood		D8 SPECIAL
		Rehvid 5.00-16
F. 1	2,5 m	Töölaius
F. 2	3,0 m	
		D8 SPECIAL
		D8 SUPER
		MD 8
		Rehvid 6.00-16
F. 3	2,5 m	Töölaius
F. 4	3,0 m	
		D8 SUPER
		MD 8
		Rehvid 10.0/75-15
F. 5	3,0 m	Töölaius
F. 6	4,0 m	
		D8 SUPER
		MD 8
		Rehvid 31x15,50-15
F. 7	3,0 m	Töölaius
F. 8	4,0 m	
F. 9	6,0 m	
		D8 SUPER
		Rehvid 11.5/80-15
F. 10	4,5 m	Töölaius
F. 11	6,0 m	
		AD 02
		AD-P 02
		Sabaratas ø 1,18m
F. 12	2,5 m	Töölaius
F. 13	3,0 m	
F. 14	4,0 m	
F. 15	4,5 m	
		RP-AD 02
		RP-AD-P 02
F. 16	2,5 m	Töölaius
F. 17	3,0 m	
F. 18	4,0 m	
F. 19	4,5 m	
F. 20	6,0 m	
		ED 01/02, RP-ED 01/02
F. 21	2,7 m	Töölaius
F. 22	3,0 m	
F. 23	3,2 m	
F. 24	3,6 m	
F. 25	4,0 m	
F. 26	4,2 m	
F. 27	4,5 m	
F. 28	4,8 m	
F. 29	5,4 m	
F. 30	6,0 m	
F. 31	6,4 m	

AMAZONEN-WERKE**Koodi programmeerimine**

1. Vajutage **F-klahvile** 2 sekundit, kuni kood hakkab vilkuma.
2. Vajutage **ha-klahvile** niimitu korda, kuni ilmub õige kood.
3. Vajutage **F-klahvile** 2 sekundit kuni vilkumine kustub.

Pinna kuvamine

1. Vajutage **ha-klahvile**, nt **12.73** = 12,73 ha = 127300 m².

Mälu kustutamine

1. Vajutage **ha-klahvile** umbes 2 sekundit, kuni ilmub näit **0.000**.

Arvuti väljalülitamine

1. Vajutage **ha-klahvile** ja **F-klahvile** seni, kuni ilmub näit **StOP**.

AMACO Lühijuhend

Faktor	D9
216.3	Rehvid 6.00
225.0	Rehvid 10.0/75
231.4	Rehvid 31x15,50
	AD 03
399.2	Sabaratas ketirattaga 26
	AD 03
	Variant 3-1500 / 4-2100
259.5	Sabaratas ketirattaga 40
	RP-AD 03
238.3	Rehvidega surverulliga RP
	AD-P Special
113.5	sabarattaga
	AD-P Super
101.4	sabarattaga
	C-Drill
306.5	sabarattaga

AMAZONEN-WERKE**Faktori ja töölaiause programmeerimine**
koodi **F. 0** all**Faktori programmeerimine**

- Vajutage **F** - klahvile 2 sekundit (näit: kood vilgub).
- Vajutage **ha** - klahvile, kuni ilmub näit **F.0** (vilkuv).
- Vajutage **F** - klahvile, kuni lühiajaliselt kuvatakse sümbolit **0** ja automaatselt kuvatakse faktorit (näit. [168.1]), mis tuleb muuta vajaliku väärtuseni.
 - Vajutage **ha** - klahvile niimitu korda, kuni koma asub õiges kohas.
 - Vajutage **F** - klahvile: 1. number vilgub.
 - Vajutage **ha** - klahvile niimitu korda, kuni 1. number on õige.
 - Vajutage **F** - klahvile: 2. number vilgub.
 - Vajutage **ha** - klahvile niimitu korda, kuni 2. number on õige.

Seadistage nõutav faktor sellel meetodil.

Töölaiause programmeerimine

- Vajutage **F** - klahvile seni, kuni lühiajaliselt kuvatakse sümbolit **[- - -]** ja kuvatakse ka töölaiaust (nt [12.00]), mis tuleb muuta vajaliku väärtuseni.
 - Vajutage **F** - klahvile: 1. number vilgub.
 - Vajutage **ha** - klahvile niimitu korda, kuni 1. number on õige.
 - Vajutage **F** - klahvile: 2. number vilgub.
 - Vajutage **ha** - klahvile niimitu korda, kuni 2. number on õige.

Seadistage vajalik töölaiaus sellel meetodil.

- Vajutage **F** - klahvile seni, kuni ilmub kood **F.0**.