Betjeningsvejledning

AMAZONE

Betjeningsterminal

AmaLog+



MG3827 BAH0017.7 05.2020 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Skal opbevares til senere brug!





Identifikationsdata

Betjeningsterminal AMALOG+

Producentens adresse

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen Tlf.: + 49 (0) 5405 50 1-0 E-mail: amazone@amazone.de

Bestilling af reservedele

Reservedelslister er frit tilgængelige på reservedelsportalen under www.amazone.de.

Bestil venligst hos din AMAZONE specialforhandler.

Generelt om betjeningsvejledningen

Dokumentnummer:	MG3827							
Udarbejdelsesdato:	05.2020							
© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2020								
Alle rettigheder forbeholdt.								

Det er kun tilladt at kopiere denne vejledning, helt eller i uddrag, hvis der indhentes tilladelse hertil fra AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.



Forord

Kære kunde

Du har købt et kvalitetsprodukt fra AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG. Vi siger tak for den tillid som De har giver os.

Læs samt overhold denne betjeningsvejledning og i særdeleshed sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages i brug første gang.



1	Brugerhenvisninger	7
1.1	Formålet med dokumentet	7
1.2	Markering af anvisninger i denne betjeningsvejledning	7
1.1	Anvendt grafisk fremstilling	7
2	Generelle sikkerhedsanvisninger	.8
2.1	Forpligtelser og erstatningsansvar	8
2.2	Uformelle sikkerhedsforanstaltninger	8
2.3	Førerens arbejdsplads	8
2.4	Sikkerhedsbevidst arbejde	9
2.5	Anvendelse af produktet	9
2.6	Sikkerhedssymbolernes visning	10
3	Produktbeskrivelse	11
3.1	Bestemmelsesmæssig anvendelse	12
3.2	CE-mærkning	12
4	Konstruktion og funktion	13
4.1	Brug med direkte såmaskiner DMC Primera	13
4.2	Drift med rotorgrubber	13
4.3	Drift med såmaskiner	14
4.3.1	Drift med såmaskiner med knastakseltandhjul	14
4.3.2	Brug med pneumatiske såmaskiner	15
4.4	Arbejdsvisning	16
4.5		18
4.6	Oprettelse af kørespor	19
5	Ibrugtagning	22
5.1	Montering af betjeningsterminalen	22
5.2	Tilslutning af betjeningsterminalen	22
5.3	Tænd og sluk for betjeningsterminalen	23
6	Indstillinger	24
6.1	Indtastning af maskindata	24
6.2	Visning/ændring af arbejdsbredde	25
6.3	Visning/ændring af blæserens referenceomdrejningstal (i stilstand)	25
6.4 6.4.1	Visning/ændring af blæserens nominelle omdrejningstal (under arbejdet) Visning/ændring af køresporsrytmen	26 26
6.5	Kalibreringsværdier (impulser pr. 100 m)	27
6.5.1	Beregning/lagring af kalibreringsværdi (Impulser pr. 100 m)	27
6.5.2	Visning/ændring af den gemte kalibreringsværdi (Impulser pr. 100 m)	28
-		20
1		3U
7.1	Køresporstæller	31
7.1.2	Blokering af køresporstælleren	31
7.2	Bearbejdet areal	32
7.2.1	Visning af delareal	32
1.2.2 7 2 3	Sietning at delarealhukommelse	32 32
73	Visning a same area	.∪∠
74	Funktionstaster	33
7.4.1	Visning af det aktuelle blæseromdrejningstal	33
8	Feil	34
81	Visning feil A3	34
0.1		04



8.2	Visning fejl A4	
8.3	Visning fejl A5	35
8.4	Visning: fejl A6 (kun DMC Primera, Condor og Citan 01)	36
9	Tabeller	37
9.1	Tabel Maskindata	
9.2	Tabel over indstillelige køresporsrytmer	
9.3	Tabel kalibreringsværdier / håndsvingsomdrejninger (vejledende værdier)	40
9.4	Tabel kalibreringsværdier/håndsvingsomdrejninger ved kalibreringsprøve	43



1 Brugerhenvisninger

Kapitlet med henvisninger til brugeren leverer informationer om hvordan du anvender betjeningsvejledningen.

1.1 Formålet med dokumentet

Denne betjeningsvejledning

- beskriver betjeningen af betjeningsterminalen
- indeholder vigtige anvisninger om sikker og effektiv anvendelse.
- er en del af betjeningsterminalen og skal altid medbringes på maskinen eller i traktoren
- skal opbevares så den kan bruges i fremtiden!

1.2 Markering af anvisninger i denne betjeningsvejledning

Alle retningsangivelser i denne betjeningsvejledning skal altid ses i kørselsretningen.

1.1 Anvendt grafisk fremstilling

Handlingsanvisninger og reaktioner

Job, der skal udføres af brugeren, er markeret som nummererede handlingsanvisninger. Følg handlingsanvisningerne i den viste rækkefølge. En eventuel reaktion på en handlingsanvisning er markeret med en pil.

Eksempel:

- 1. Handlingsanvisning 1
- → Maskinens reaktion på handlingsanvisning 1
- 2. Handlingsanvisning 2

Optælling

En optælling, hvor rækkefølgen af arbejdstrinene ikke er helt afgørende, er vist som en liste med optællingspunkter.

Eksempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

Positionstal i billederne

Tal i rund parentes henviser til positionstal på billederne. Det første tal henviser til billedets nummer, det andet tal til positionstallet på billedet.

Eksempel (Fig. 3/6)

- Figur 3
- Position 6



2 Generelle sikkerhedsanvisninger

Dette kapitlet indeholder vigtige anvisninger, så man kan betjene betjeningsterminalen med den størst mulige sikkerhed.

2.1 Forpligtelser og erstatningsansvar

Vær opmærksom på anvisningerne i denne betjeningsvejledning

Kendskabet til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforskrifter er forudsætningen for at kunne betjene maskinen sikkert og undgå problemer under arbejdet med betjeningsterminalen.

Garanti og erstatningsansvar

Principielt gælder vore "Generelle salgs- og leveringsbetingelser". Ejeren har disse betingelser til rådighed senest fra kontraktens indgåelse.

Vi yder ingen garanti og påtager os intet ansvar i forbindelse med person- og tingsskader, hvis disse skyldes en eller flere af følgende årsager:

- ukorrekt anvendelse af betjeningsterminalen
- forkert montering, ibrugtagning og betjening af betjeningsterminalen
- anvisningerne i betjeningsvejledningen vedrørende ibrugtagning, anvendelse, og vedligeholdelse er ikke blevet overholdt
- konstruktionsmæssige ændringer af betjeningsterminalen på eget initiativ.

2.2 Uformelle sikkerhedsforanstaltninger

Udover alle sikkerhedsanvisninger i denne betjeningsvejledning skal de almengyldige samt lokale regler for forebyggelse af ulykker og beskyttelse af miljøet overholdes.

2.3 Førerens arbejdsplads

Betjeningsterminalen må udelukkende betjenes af en person, der sidder på traktorens førersæde.



2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde

Ved siden af sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder de nationale, almengyldige arbejdsbeskyttelses- og ulykkesforebyggende forskrifter bindende.

2.5 Anvendelse af produktet

Udsæt ikke betjeningsterminalen for mekaniske svingninger eller stød.

Pas på ikke at tabe betjeningsterminalen.

Berør ikke displayet på betjeningsterminalen med skarpe genstande, da de kan beskadige displayet.

Beskyt betjeningsterminalen mod væsker og fugt.

Læg ikke betjeningsterminalen i nærheden af varmekilder som for eksempel radiatorer eller ovne.

Du må aldrig åbne betjeningsterminalens hus. Kontakt et autoriseret værksted, hvis enheden skal repareres.



2.6 Sikkerhedssymbolernes visning

Sikkerhedsanvisningerne markeres med det trekantede sikkerhedssymbol og et signalord foran. Signalordet (FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG) beskriver, hvor alvorlig den truende fare er og har følgende betydning:



FARE

markerer en umiddelbar fare med høj risiko, som kan medføre dødsfald eller meget alvorlige kvæstelser (lemlæstelse eller langtidsskader), hvis faresituationen ikke undgås.

Det er livsfarligt at tilsidesætte disse anvisninger og kan medføre alvorlige kvæstelser.



ADVARSEL

kendetegner en eventuel fare med mellemstor risiko, som kan være livsfarlig eller medføre (alvorlige) kvæstelser, hvis den ikke undgås.

Det kan være livsfarligt, og det kan medføre alvorlige kvæstelser at tilsidesætte disse anvisninger.



FORSIGTIG

kendetegner en fare med en mindre risiko, som kan medføre lettere eller mellemsvære kvæstelser eller tingskader, hvis den ikke undgås.



VIGTIGT

kendetegner en forpligtelse til at sørge for en bestemt adfærd eller en aktivitet, så maskinen håndteres korrekt.

Tilsidesættes disse anvisninger, kan det medføre fejl på maskinen eller forstyrrelser i omgivelserne.



HENVISNING

kendetegner brugertips og særlige nyttige informationer.

Disse henvisninger giver hjælp til en optimal udnyttelse af alle maskinens funktioner.



3 Produktbeskrivelse





Standardudstyr Fig. 1/...

- (1) Betjeningsterminal med monteringskonsol
- (2) Stikdåsetilslutning 12 V
- (3) Ledningsnet med 20-polet stik

Specialudstyr Fig. 1/...

(4) Konsol med batteritilslutningskabel valgfrit med en eller to stikdåser



3.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Betjeningsterminalen må udelukkende bruges til almindelig visning og overvågning inden for landbruget.

Den bestemmelsesmæssige anvendelse omfatter også overholdelsen af alle anvisninger i denne betjeningsvejledning.

Hvis man ikke overholder de ovennævnte punkter, bliver det betragtet som ikke bestemmelsesmæssig anvendelse.

Når der opstår skader ved ikke bestemmelsesmæssig anvendelse

- er ejeren alene ansvarlig
- påtager AMAZONEN-WERKE sig intet ansvar.

3.2 CE-mærkning

CE-mærket (Fig. 2) angiver, at bestemmelserne i de gældende EU-direktiver overholdes.



Fig. 2

Elektrisk system

Batterispænding:

12 V (volt)



4 Konstruktion og funktion

Det følgende kapitel indeholder oplysninger om betjeningsterminalens konstruktion og de enkelte komponenters funktioner.

Betjeningsterminalen har et 6-cifret display (Fig. 3/1).

Betjeningsterminalen er udstyret med en EEPROM (hukommelseschip) til lagring af data.

Dataene gemmes, så de er klar til brug næste gang, også selv om der har været slukket for strømmen til ledningsnettet i lang tid.



Fig. 3

4.1 Brug med direkte såmaskiner DMC Primera

Betjeningsterminalen udsender en alarm, når den indstillede min. værdi for gødning er nået i gødningsforrådsbeholderen.

4.2 Drift med rotorgrubber

Betjeningsterminalen overvåger overlastkoblingens funktion. Akustisk alarm, hvis redskabsholderen er standset.



4.3 Drift med såmaskiner

Der AmaLog+

- viser det bearbejdede delareal [ha],
- gemmer det samlede bearbejdede areal [ha],
- viser kørehastigheden [km/h],
- styrer køresporskontrolsystemet og køresporsmarkøren
- viser positionen for den hydrauliske spormarkør,
- afgiver en alarm, når den indstillede mindsteværdi i tanken er nået (kræver niveauføler).

4.3.1 Drift med såmaskiner med knastakseltandhjul

I såmaskiner med køresporsfunktionen overvåger AmaLog+ driften af forlagsakslen (Fig. 4/1).



Fig. 4



4.3.2 Brug med pneumatiske såmaskiner

AmaLog+ overvåger køresporskontrolsystemet i fordelerhovedet (Fig. 5/1). Akustisk alarm, hvis spjældet står forkert.





AmaLog+ overvåger blæserens omdrejningstal.

Hvis det faktiske omdrejningstal afviger med mere end 10 % fra det nominelle omdrejningstal, afgives et akustisk signal, og på displayet blinker kontroltegnet (Fig. 6/1) over symbolet med omdrejningstal (Fig. 6/2).

Omdrejningstalsovervågningen er kun aktiv, hvis såmaskinen arbejder.



Fig. 6



4.4 Arbejdsvisning

Arbejdsvisningen (Fig. 7) vises ved første vejsensorimpuls.

Det blinkende cirkelsymbol (Fig. 7/1) under arbejde viser, at

- betjeningsterminalen modtager impulser fra vejsensoren
- betjeningsterminalen arbejder korrekt.

Arbejdsvisningen afhænger af arbejdssituationen [se tabellen (Fig. 8)].



Fig. 7



	3	6.9	3 25c159-1			
Fig. 8/	Visning og/eller	kontroltegn	Sensor			
1	Kørehastighed [kr	m/h]	Impulser fra vejsensoren			
2	Stilling kørespors	tæller	Data, betjeningsterminal			
3 ollor	Kontroltegn	Spormarkør venstre i arbejdsstilling	Impuls, fx fra spormarkørsensor			
4	Kontroltegn	Højre spormarkør i arbejdsstilling				
automatis	sk visning ved fejl	:				
5	Kontroltegn	Efterfyld forrådsbeholder	Impulser fra niveausensoren			
6	Kontroltegn	Blæseromdrejningstal/- afvigelse over 10 %	Impulser fra blæsersensor (pneumatiske såmaskiner)			
Åbning at	f visninger med fu	nktionstasterne:				
7	Kontroltegn	Bearbejdet areal [ha]	Impulser fra vejsensoren			
8	Kontroltegn	Blokering af køresporstæller	Manuel indtastning			

Fig. 8



4.5 Tastfunktion

Tast	Tastfunktion	Tast	Tastfunktion
1/0	Tænd/sluk		Korrekturtast
	Bekræftelse af dataindtastning		
	Reducering af den viste værdi		Forhøjelse af den viste værdi
	Indtastning/visning af arbejdsbredde [m]	Imp. 100m	Indtastning/visning af jordafhængigt impulstal på en 100 m lang målestrækning
Tast gul]	Indtastning/visning af blæserens nominelle omdrejningstal [o/min.]		Indtastning af køresporsrytme
N.M. Stop	Blokering af køresporstælleren	+1	Viderekobling af køresporstæller
1/min [Tast blå]	Visning af blæseromdrejningstal	ha Σha	Eventuelt med tastetryk Viser det bearbejdede • delareal [ha] • samlede areal [ha] og tilbage til arbejdsvisning

Fig. 9



4.6 Oprettelse af kørespor

Med køresporsfunktionen kan man, som beskrevet i betjeningsvejledningen til såmaskinen, oprette kørespor på marken i afstande, der vælges i forvejen.

Ved etablering af kørespor

- viser køresporstællen tallet "0" i betjeningsterminalen
- lægger køresporsskærene ikke såsæd i jorden.

Ud fra den ønskede køresporsafstand og såmaskinens arbejdsbredde får man den samlede køresporsrytme (se betjeningsvejledningen til såmaskinen). Alle justerbare køresporsrytmer findes i kapitlet "Tabel over indstillelige køresporsrytmer", på side 39. Køresporsrytmen skal indtastes i betjeningsterminalen (se kap. "Visning/ændring af køresporsrytmen", på side 26).

Betjeningsterminalen tæller køresporene i køresporstælleren

- efter aktivering af spormarkøren, fx før vending ved markkanten
- når maskinen er blevet løftet (uden spormarkør), fx ved vendingen ved markens ende.

Køresporstælleren kan blokeres (se kap. "Blokering af køresporstælleren", på side 31)

- før spormarkøren hæves, fx før en forhindring
- før maskinen standses helt (uden spormarkør), fx hvis arbejdet i marken afbrydes.



Før arbejdet genoptages

- aktiveres køresporstælleren
- kontrolleres køresportællerens indikator.



Konstruktion og funktion

Etableringen af kørespor vises i figur (Fig. 10) ved hjælp af nogle eksempler:

- A = Såmaskinens arbejdsbredde
- B = køresporsafstand (= gødningssprederens/marksprøjtens arbejdsbredde)
- C = køresporsrytme (indtastning i betjeningsterminalen)
- D = køresporstæller (under arbejdet nummereres og vises antal markkørsler i betjeningsterminalen).



Α	В	С	D
			START DÉPART
3,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 9,0 m	9 m 12 m 18 m 24 m 27 m	3	
2,5 m 3,0 m 4,0 m 4,5 m 6,0 m 8,0 m 9,0 m	10 m 12 m 16 m 18 m 24 m 32 m 36 m	2	
2,5 m 3,0 m 4,0 m 4,5 m 6,0 m 8,0 m 9,0 m	10 m 12 m 16 m 18 m 24 m 32 m 36 m	4	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
3,0 m 3,5 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m	15 m 17,5 m 20 m 30 m 40 m	5	
2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 6,0 m 8,0 m	15 m 18 m 21 m 24 m 27 m 36 m 48 m	6	
3,00 m 3,43 m 4,00 m 6,00 m	21 m 24 m 28 m 42 m	7	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m	20 m 24 m 28 m 32 m	8	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
3,0 m 4,0 m	27 m 36 m	9	
2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 6,0 m 8,0 m	15 m 18 m 21 m 24 m 27 m 36 m 48 m	21	

Fig. 10



5 Ibrugtagning

5.1 Montering af betjeningsterminalen

1. .Skru konsollen (Fig. 11/1) svingningsfrit og elektrisk ledende på til højre for føreren i traktorens førerhus i området, hvor terminalen kan ses og nås (Fig. 11/2).

Afstanden til radioapparatet og radioantennen skal være mindst 1 m.



Betjeningsterminalen skal have en ledende forbindelse til traktorens chassis via konsollen!

Fjern farven, før du monterer konsollen på monteringsstedet!

 Udstyr betjeningsterminalen med modstykket (Fig. 11/3).



Fig. 11

5.2 Tilslutning af betjeningsterminalen

1. Sæt modstykket (Fig. 12/1) på konsollen, og klem den fast med fløjskruen (Fig. 12/2).



Fig. 12



- 2. Sæt strømkablet (Fig. 13/1) ind i konsollen og i traktorens 12 V-stikdåse.
- 3. Forbind konsollen og betjeningsterminalen med strømkablet (Fig. 13/2).
- Slut såmaskinen og jordbearbejdningsmaskinen til traktoren (se betjeningsvejledningen til såmaskine og jordbearbejdningsmaskine).
- Før maskinkablet (Fig. 13/3) ind i traktorens førerhus, og sæt maskinstikket i betjeningsterminalen.
 - Maskinstikket er sikret med et fjederbelastet greb, så det ikke kan løsnes utilsigtet fra betjeningsterminalen. Tryk på grebet, før du løsner maskinstikket.





5.3 Tænd og sluk for betjeningsterminalen

Tænd og sluk for betjeningsterminalen ved at trykke på tasten

Angiv de maskinspecifikke data (se kap. "Indstillinger", på side 24). Når du tænder for betjeningsterminalen igen, er dataene igen klar til brug.

Før du tager andre typer såmaskiner i brug, skal du angive de maskinspecifikke data i betjeningsterminalen.

Når du tænder for betjeningsterminalen, vises betjeningsterminalens softwareversion kortvarigt.

Hvis forsyningsspændingen falder, f.eks. under traktorstart under 10 V, slukkes betjeningsterminalen.

6 Indstillinger

6.1 Indtastning af maskindata

Betjeningsterminalen kræver indtastning af maskindataene i kodet form (se Fig. 14). Maskinens data findes i tabellen (se kap. "Tabel Maskindata", på side 37).



Fig. 14

3.

Åbn de nødvendige tilstande 1, 2, 3,...., og indtast maskindataene i kodet form:

- 1. Tryk på tasten , og hold den nede.
- 2. Tryk på tasten
- \rightarrow Åbn modus 1 (se Fig. 14).



- \rightarrow vælg den ønskede modus [se tabel (Tabel Maskindata), på side 37].
- 4. Indstil koden [se tabel (Tabel Maskindata), på side 37] med tasterne



- 5. Tryk på tasten
- \rightarrow Gem koden.



6.2 Visning/ændring af arbejdsbredde

- 1. Tryk på tasten
- → Visning: gemt arbejdsbredde [m], f.eks. 3,0 m (Fig. 15).
- 2. Ændring af arbejdsbredden [m]

med tasterne og

- 3. Tryk på tasten
- \rightarrow Gem den valgte værdi.



6.3 Visning/ændring af blæserens referenceomdrejningstal (i stilstand)

Denne indstilling er kun mulig ved pneumatiske såmaskiner.

- 1. Tryk på tasten (gul)
- → Visning: nominelt blæseromdrejningstal [1/min.].
- 2. Ændring af det nominelle

blæseromdrejningstal med tasterne







→ Gem den valgte værdi.



Frakobling af overvågningen af blæseromdrejningstallet:

Indstil blæserens reference-omdrejningstal på "0".



6.4 Visning/ændring af blæserens nominelle omdrejningstal (under arbejdet)

Denne indstilling er kun mulig ved pneumatiske såmaskiner. km/h 1. Tryk på tasten (blå) Visning (Fig. 17) \rightarrow aktuelt blæseromdrejningstal (fx 3600 [1/min.]). .:м::м:: **Stop** ::м::м: ha (\bigcirc) X 25c169-2 Fig. 17 C 1/min 2. Tryk samtidigt på tasterne og tasten (gul) 3. Tryk på tasten

 \rightarrow Gem den valgte værdi.

6.4.1 Visning/ændring af køresporsrytmen



Gem den valgte værdi.



 \rightarrow



6.5 Kalibreringsværdier (impulser pr. 100 m)

Betjeningsterminalen skal bruge kalibreringsværdien "Impulser pr. 100 m" til

- beregning af kørehastigheden [km/t]
- beregning af det bearbejdede areal [ha].

Find kalibreringsværdien "Impulser pr. 100 m" via en kalibreringskørsel (se kap. "Beregning/lagring af kalibreringsværdi (Impulser pr. 100 m)", nedenfor), hvis kalibreringsværdien ikke er kendt. Kalibreringsværdien skal findes på marken under de gældende anvendelsesbetingelser.

Hvis du kender kalibreringsværdien "Impulser pr. 100 m", kan du indtaste kalibreringsværdien manuelt (se kap. "Visning/ændring af den gemte kalibreringsværdi (Impulser pr. 100 m)", på side 28).

Beregn kalibreringsværdien

- før den første anvendelse
- når der skiftes fra let til tung jord og omvendt. Ved forskellige typer jordbund kan slippet på måleeller drivhjulet ændre sig og dermed også kalibreringsværdien (Imp./100 m).
- ved tilslutning af betjeningsterminalen til en anden maskintype
- ved difference mellem den viste og den faktiske kørehastighed
- ved forskelle mellem den bestemte og det faktisk bearbejdede areal

6.5.1 Beregning/lagring af kalibreringsværdi (Impulser pr. 100 m)

- Mål en strækning på nøjagtigt 100 m på marken. Afmærk strækningens begyndelse og afslutning.
- Bring traktoren i startposition (Fig. 19) og såmaskinen i arbejdsposition (afbryd evt. såsædsdoseringen).





3. Tryk på tasten <u></u>, og hold den nede.



- → På displayet vises "0".
- 5. Kør fremad
- \rightarrow På displayet vises impulserne.



Undlad at trykke på nogen taster under kalibreringskørslen.



Indstillinger

- 6. Stands efter nøjagtigt 100 m.
- → På displayet (Fig. 20) vises kalibreringsværdien (fx 1005 imp./100 m).
- 7. Den beregnede kalibreringsværdi kan indtastes i tabellen, på side 43.



→ Gem kalibreringsværdien (imp./100 m).





Kalibreringsværdien (imp./100 m) må ikke være mindre end 250. Ellers fungerer betjeningsterminalen ikke korrekt.

6.5.2 Visning/ændring af den gemte kalibreringsværdi (Impulser pr. 100 m)

1. Stands maskinen.

8. Tryk på tasten

- 2. Tryk på tasten
- → Visning: gemt kalibreringsværdi (imp./100 m) f.eks. 1053 (Fig. 21).
- 3. Foretag ændring af den gemte kalibreringsværdi (imp./100 m)



- 4. Tryk på tasten
- \rightarrow Gem den valgte værdi.







6.5.3 Beregning af antal håndsvingsomdrejninger til kalibreringsprøven

Hvis kalibreringsværdien afviger fra tabelværdierne (se kap. 9.3, side 40),

- skal antallet af håndsvingsomdrejninger for kalibreringsprøven beregnes igen (se forneden)
- skal antallet af håndsvingsomdrejninger noteres i tabellen, side 43
- skal der udføres en kalibreringsprøve med det beregnede antal håndsvingsomdrejninger (se betjeningsvejledningen til såmaskinen).

Håndsvingsomdrejninger	_	Håndsvingsomdrejninger (fra tabel)	v	Beregnet kalibreringsværdi [imp./100 m]		
	-		X	Tabelkalibreringsværdi [imp./100 m]		

Udfør derefter kalibreringsprøven med det beregnede antal håndsvingsomdrejninger.

Eksempel:

Såmaskine:	Cataya 3000
Arbejdsbredde:	3,0 m
Håndsvingsomdrejninger (tabelværdi, se kap. 9.3):	18,5
Kalibreringsværdi imp./100 m (tabelværdi, se kap. 9.3):	636 (imp./100 m)
Kalibreringsværdi imp./100 m (beregnet):	688 (imp./100 m)

Håndsvingsomdrejninger = $18,5 \times \frac{688 \text{ [imp./100 m]}}{636 \text{ [imp./100 m]}} = 20,0$

Udfør kalibreringsprøven i vores eksempel med 20,0 håndsvingsomdrejninger.



7 Arbejdsstart

1. Bring maskinen i startposition (stilstand).

Visning ved stilstand:

Tal 1 (Fig. 22/1) viser kørehastigheden (0 km/h).

Tal 2 (Fig. 22/2) viser køresporstælleren 4.



2. Sænk den rigtige spormarkør (se betjeningsvejledningen til såmaskinen).



Køresporskontrolsystemet kan være forbundet med kontrolsystemet til spormarkøren.

Når spormarkøren aktiveres, kan køresporstælleren tælle videre.

- 3. Indstil køresporstælleren (se kap. "Indstilling af køresportæller", på side 31).
- 4. Slet delarealhukommelsen (se kap. "Sletning af delarealhukommelse", på side 32).



Det er ikke ubetinget nødvendigt at slette delarealhukommelsen.

5. Kør fremad.



7.1 Køresporstæller

7.1.1 Indstilling af køresportæller



Tryk på tasten , indtil den rigtige køresporstæller vises, f.eks.: køresporstæller 2, se på side 21, Fig. 10 under påskriften "START".

7.1.2 Blokering af køresporstælleren



- → Skift på køresporstælleren er blokeret.
- → På displayet blinker tallet (Fig. 23/1) ud for køresporstælleren.
- → Kontroltegnet (Fig. 23/2) markerer stoptegnet.



→ Køresporstælleren er aktiv igen.







7.2 Bearbejdet areal

7.2.1 Visning af delareal



→ Visning (Fig. 24): Bearbejdet delareal (f.eks. 10,5 ha).



Fig. 2

7.2.2 Sletning af delarealhukommelse

- 1. Tryk på tasten , og hold den nede.
- 2. Tryk på tasten
- \rightarrow Delarealhukommelsen indstilles på 0 [ha].



 \rightarrow tilbage til arbejdsvisning (Fig. 26).

7.2.3 Visning af samlet areal



- 1. Tryk to gange på tasten 🔛
- → Visning (Fig. 25): Bearbejdet samlet areal (f.eks. 105,1 ha).





Dataene kan ikke slettes.



Fig. 25

 \rightarrow tilbage til arbejdsvisning (Fig. 26).



7.3 Visning under arbejdet

Under arbejdet viser AmaLog+

- kørehastigheden (Fig. 26/1), fx 6,9 km/t
- kontaktpositionen for køresporstælleren (Fig. 26/2), f.eks. position 3
- spormarkøren til venstre (Fig. 26/3) befinder sig i arbejdsstilling
- spormarkøren til højre (Fig. 26/4) er hævet.





Optælling af køresporstælleren understøttes med lyd.

7.4 Funktionstaster

Når der trykkes på funktionstasterne, vises dataene under såarbejdet i ca. 10 sekunder.

7.4.1 Visning af det aktuelle blæseromdrejningstal

Denne visning er kun mulig ved pneumatiske såmaskiner.

Tryk på tasten (blå)

→ Visning (Fig. 27): Aktuelt blæseromdrejningstal (f.eks. 3600 [o/min.]).



Fig. 27



Hvis storarealssåmaskinen Primera DMC har to blæsere, vises de to blæseromdrejningstal skiftevist hvert 10 sekund.



8 Fejl

Fejl

8.1 Visning fejl A3

Fejlmeddelelse Kørespor

Hvis der opstår en fejl i køresporstælleren,

- fremkommer visningen (Fig. 28)
- afgives et akustisk signal.



8.2 Visning fejl A4

Alarmmelding ved standset kardanaksel for den aktive jordbearbejdningsmaskine (f.eks. rotorgrubberen)

Betjeningsterminalen udsender en alarm, så snart den aktive jordbearbejdningsmaskines kardanaksels overbelastningskobling aktiveres.

Når kardanakslen står stille,

- fremkommer visningen (Fig. 29)
- afgives et akustisk signal.



Fig. 29



8.3 Visning fejl A5

Alarmmeddelelse

- ved manglende såsæd
 - o ved maskiner med fyldstandssensor
 - ved fejlfunktion af såsædssåaksel
 - o kun ved DMC Primera, Condor og Citan 01
 - o kun ved maskiner med kombineret overvågning af såsædsfyldstand og såaksel

Ved alarmmeddelelse

- fremkommer visningen (Fig. 30)
- lyder et akustisk signal (tredobbelt signaltone).

Ved manglende såsæd skifter visningen.

Kontroltegnet (Fig. 31/1) markerer niveausymbolet.

Alarmen gentages, hvis maskinen bruges igen, fx efter vending på kanten af marken.



Fig. 31



8.4 Visning: fejl A6 (kun DMC Primera, Condor og Citan 01)

Alarmmeddelelse

- ved mangel på gødning
- ved fejlfunktion af gødningssåakslen

Ved alarmmeddelelse

- fremkommer visningen (Fig. 32)
- lyder et akustisk signal (tredobbelt signaltone).

Ved manglende gødning skifter visningen.

Kontroltegnet (Fig. 33/1) markerer niveausymbolet.

Alarmen gentages, hvis maskinen bruges igen, fx efter vending på kanten af marken.



Fig. 32



Fig. 33

Deaktivering af alarmmeldingen



- 1. Tryk og hold tasten (blå)
- 2. Tryk på tasten 💶
- \rightarrow Advarselsmeddelelsen deaktiveres.



Alarmmeldingen kan kun deaktiveres efter udløsning af alarmen.

Deaktivering af alarmen gælder kun, indtil betjeningsterminalen er slukket.



9 Tabeller

9.1 Tabel Maskindata

Tilstand 1	Kode	Aktivering af betjeningsterminalens funktioner							
	1	Aktivering af alle betjeningsterminalens funktioner							
	2	Kun aktivering af betjeningsterminalens hektartæller							
Tilstand 2	Kode	Antal spormarkørsensorer							
	0	Maskine med 2 spormarkørsensorer, fx fronttank-såkombination med 2 spormarkørsensorer (Fig. 34/1).	Fig. 34						
		Maskine med 1 spormarkørsensorer på hydraulikventilen (Fig. 35/1)							
	1	Maskine med 1 spormarkørsensor på skifteautomatikken (Fig. 36/1)	Fig. 36						
		Ved maskiner							
		med spormarkør, men uden spormarkørsens	sor						
		uden spormarkør og uden spormarkørsensor							
	0 411 00	svarer tallene 2 til 99 til tiden (i sekunder) mellem motoren) og fortsat tælling af køresporstælleren.	standsning (standsning af						
	2 11 99	Ved såmaskiner uden spormarkørsensor genaktiv udløbet af den indstillede tid, der skal gå, efter at at såmaskinen er blevet hævet ved vending ved r	skiner uden spormarkørsensor genaktiveres køresporstælleren efter den indstillede tid, der skal gå, efter at drevet er standset, f.eks. efter inen er blevet hævet ved vending ved markkanten.						
		Ved en kortvarig standsning inden for den indstillede tid tæller køresporstælleren ikke videre.							



Tilstand 3	Kode	Maskintype							
	0	Såmaskiner med knastakseltandhjul	D9 Super/Special D9 6000 TC AD Cataya Special						
	3	Såmaskiner med knastakseltandhjul med såakselovervågning	D9 Super/Special D9 6000 TC AD Cataya Special						
	1	Pneumatiske såmaskiner	AD-P Citan 6000						
	2	Pneumatiske såmaskiner med 2 separate beholdere og med såakselovervågning	Citan 01 Condor DMC Primera						
	4	Pneumatiske såmaskiner med såakselovervågning	AD-P DMC Primera						
Tilstand 4	Kode	Tidsrummet, der går, fra der opstår en fejl på køresporsfunktionen, til der udløses en alarm							
	00	Alarm slukket							
	10	Indstilling for pneumatiske såmaskiner	(10 sekunder)						
	22	Indstilling for såmaskiner med knastak	seltandhjul (22 sekunder)						
Tilstand 5	Kode	 Tidsrummet, i hvilket en alarm må u ved såmaskiner med knastakselta fra der afgives en kommando om mellemakslen står stille ved pneumatiske såmaskiner fra der afgives en kommando om fordelerhovedet lukkes. 	 Fidsrummet, i hvilket en alarm må udløses ved såmaskiner med knastakseltandhjul fra der afgives en kommando om anlægning af kørespor, til mellemakslen står stille ved pneumatiske såmaskiner fra der afgives en kommando om anlægning af kørespor, til udløbet i fordelerbevedet lukker 						
	00	Foretag ikke denne indstilling (0 sekun	der)						
	10	Indstilling for pneumatiske såmaskiner	(10 sekunder)						
	22	Indstilling for såmaskiner med knastak	seltandhjul (22 sekunder)						
Tilstand 6	Kode	Rotorgrubber-overvågning							
	0	Indstilling uden rotorgrubber-overvågni	ing						
	1	Indstilling med rotorgrubber-overvågnir	ng						



9.2 Tabel over indstillelige køresporsrytmer

	Køresporsrytmer													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1
c		1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
alei		2		3	3	3	3	3	3	0	4	3	3	3
min					4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
sten						5	5	5	5	6	6	5	5	5
sbu							6	6	6	0	7	6	6	6
jeni								7	7	8	8	7	7	7
bet									8	9	0	8	8	8
elle t af										10	10	9	9	9
oresporstæ /ret og vist												10	10	10
												11	11	11
													12	12
st X														13

Fig. 37

	Køresporsrytmer												
	15*	16	17	20	21	22	23	26	32				
	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1	1	1	0	0	0	1	0				
		2	2	2	1	1	1	2	1				
		3	3	3	2	2	2	3	2				
		4	4	4	3	3	3	4	3				
minalen		5	5	5	4	4	4	5	4				
		6	6	6		5	5	6	5				
		7	7	7		6	6	7	6				
		8	8	8			7	8	7				
ster		9	9	9			8	9	8				
iing		10	10					10	9				
tjer		11	11						10				
ir, f be		12	12										
ælle staf		13	13										
sporstæ t og vist		14	14										
		15	15										
øre :yre			16										
st X													
* Der op	orettes	ikke no	oget kø	respor									





9.3 Tabel kalibreringsværdier / håndsvingsomdrejninger (vejledende værdier)



Tabelværdierne i dette kapitel er vejledende.

Afviger den faktiske kalibreringsværdi (Imp./100 m) fra tabelværdien, ændres antallet af håndsvingsomdrejninger ved kalibreringsprøven også.

Kalibreringsværdierne fra disse målinger kan du notere i tabel (Fig. 39).

Mekanisk såteknik

Liftophængt såmaskiner D9 Super/Special	Arbejdsbredde	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	6,0 m
Dæktype	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Krumtapomdrejninger på 1/40 ha				a
6.00 – 16 180/90 – 16	740	46,0	38,5	33,0		
10.0/75 - 15	711				28,0	18,5

	Arbejdsbredde	6,0 m
Trukne såmaskiner	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Håndsvingsomdr ejninger på 1/40 ha
D9 6000 TC	648	17,0

Påbygnings-	Arbejdsbredde	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m
såmaskiner (mekanisk)	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Krumtapomdrejninger på 1/40 ha			0 ha
AD 25/3000 Special AD 30/35/4000 Super	617	27,0	22,5	19,0	17,0

Påbygnings- såmaskine Cataya 3000 Special med halehjulsdrev	Arbejdsbredde	3,0 m
Rullekæde udlagt til	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Håndsvingsomdrejnin ger på 1/40 ha
Z = 16	299	18,5
Z = 34	636	18,5
Z = 50	935	18,5



Pneumatisk såteknik

Påbygnings-	Arbejdsbredde	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	
såmaskiner (pneumatiske)	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Krumtapomdrejninger på 1/40 ha				
AD-P 03 Special med sporehjulsdrev	1409		38,5	33,0	29,0	
AD-P 03 Super med sporehjulsdrev	1575	_	29,5	_	22,0	

Såmaskine til stort areal	Citan 8000	Citan 9000	Citan 12000	
Håndsvings- omdrejninger på 1/40 ha	14,5	13,0	9,5	
Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	1187			

Såmaskine til stort areal	Citan 12001	Citan 15001
Håndsvings- omdrejninger på 1/40 ha	9,5	7,7
Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	1410	

Såmaskine til stort areal	Condor 12001	Condor 15001
Håndsvings- omdrejninger på 1/40 ha	9,5	7,7
Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	1410	

Såmaskine til stort areal DMC	Primera 3000	Primera 4500	Primera 602	Primera 9000	Primera 12000
Håndsvings- omdrejninger på 1/40 ha	68,0	45,3	34,0	22,7	16,8
Kalibreringsværdi (Imp./100 m)			1023		



Tabeller

Forgængermaskiner

Påbygnings-	Arbejdsbredde	2,5 m 3,0 m 4,0		4,0 m
såmaskiner (mekanisk)	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Krumtapomdrejninger på 1/40 ha		
AD 03	617	27,0	22,5	17,0
RP-AD 03	672	59,0	49,0	37,0

Påbygnings-	Arbejdsbredde	2,5 m 3,0 m		4,0 m
såmaskiner (pneumatiske)	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Krumtapomdrejninger på 1/40 ha		
AD-P 02 med halehjul Ø 1,18	1053	27,0	22,5	17,0
RPAD-P 02	1175	59,0	49,0	37,0



9.4 Tabel kalibreringsværdier/håndsvingsomdrejninger ved kalibreringsprøve

Mark	Kalibreringsværdi (Imp./100 m)	Krumtapomdrejning er

Fig. 39



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 D-49202 Hasbergen-Gaste Germany

Tlf.: E-mail: http:// + 49 (0) 5405 501-0 amazone@amazone.de www.amazone.de