Bruksanvisning

AMAZONE

Programvare ISOBUS

Åkersprøyte

UF 02 / UX01 / Pantera / FT-P



MG6302 BAG0171.14 11.23 Printed in Germany



Les driftshåndboken før du tar såmaskinen i bruk første gang! Oppbevares for fremtidig bruk!



no



DET SKAL IKKE

virke tungt og overflødig å lese instruksjonsboken og rette seg etter den; for det er ikke nok å få høre fra andre at maskinen er god og på det grunnlag å kjøpe den og tro at nå går alt av seg selv. Vedkommende vil ikke da bare kunne påføre seg selv skader, men også kunne begå den feil å skyve skylden for å mislykkes over på maskinen i stedet for på seg selv. For å være sikker på et godt resultat må man trenge inn i sakens kjerne og orientere seg om hensikten med hver eneste del på maskinen og sørge for å få øvelse i å håndtere den. Først da vil man kunne bli fornøyd med liksåvel maskinen som med seg selv. Å oppnå det er hensikten med denne instruksjonsboken.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark!



Produsentens adresse

AMAZONEN-WERKE		
H. DREYER SE & Co. KG		
Postfach 51		
D-49202	Hasbergen	
Tlf.:	+ 49 (0) 5405 50 1-0	
E-post:	amazone@amazone.de	

Reservedelbestilling

Reservedelslister finner du fritt tilgjengelig i reservedelsportalen på <u>www.amazone.de</u>.

Vennligst send bestillinger til din AMAZONE fagforhandler.

Generelt om driftshåndboken

Dokumentnummer:	MG6302
Opprettet:	11.23
© Copyright AMAZONEN-WERKE H.D	REYER SE & Co.KG, 2023
Med enerett.	
Ettertrykk, også i utdrag, er bare tillatt WERKE H.DREYER SE & Co.KG.	med tillatelse fra AMAZONEN



Forord

	Kjære kunde!
	Du har valgt et kvalitetsprodukt i den omfangsrike produktserien fra AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG. Vi takker for at du med dette har vist oss din tillit.
	Når du mottar maskinen må du kontrollere om det finnes transportskader eller om det mangler deler. Kontroller om leveringen av maskinen er fullstendig, også med hensyn til bestilt spesialutstyr, i henhold til fraktbrevet. Vi gir kun skadeerstatning ved øyeblikkelige reklamasjoner!
	Denne driftshåndboken må leses og tas til etterretning før maskinen tas i bruk. Dette gjelder spesielt sikkerhetsanvisningene. Når du har satt deg grundig inn i driftshåndboken, vil du være i stand til å utnytte fordelene ved den nye maskinen din helt.
	Kontroller at alle som bruker maskinen har satt seg inn i driftshåndboken før de tar i bruk maskinen.
	Har du spørsmål eller problemer, bør du slå opp i denne driftshåndboken eller ta kontakt med den lokale servicepartneren.
	Regelmessig vedlikehold og tidsnok utskifting av slitte eller skadde deler gir maskinen forlenget levetid.
Brukerevaluering	
	Kjære leser!
	Våre driftshåndbøker oppdateres regelmessig. Med dine forbedringsforslag kan du hjelpe oss med å lage en brukervennlig driftshåndbok.
	AMAZONEN-WERKE
	H. DREYER SE & Co. KG
	Postfach 51
	D-49202 Hasbergen

Tlf.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-post: amazone@amazone.de

	₩.
Ľ	_
Ŀ	
AR	AZONE

1	Tips til bruk	7
11	Dokumentets hensikt	7
12	Stedsangivelser i driftshåndhoken	7
1.2	Prukto figuror	7
1.5		
2	Generelle sikkerhetsanvisninger	8
2.1	Fremstilling av sikkerhetssymboler	8
3	Produktbeskrivelse	9
3.1	Programvareversion	9
3.2	Nytt for programvareversion I	9
33	Hierarki til ISOBI IS programvare	10
31	Meny Felt / Meny Instillinger	11
J. 4		
4	Feltmeny og inntasting av nominelle mengder	12
4.1	Meny Arbeid	
4.1.1	FUNKSjonstelt	
4.1.2	Frances and bruk	/ ا۱۲ ۱۹
4.1.3	Markerte avvik fra pominell tilstand	10
4.1.4	Miniview i Section Control	19 10
4.1.5		
4.2	Funksjoner i menyen Arbeid	
4.2.1	Koble sprøyting inn/ut	
4.2.2		
4.2.3	Section Control	
4.2.4	Arbeidsbeiysningen	23
4.3 4 3 1	Funksjonsgruppe sprøytevæske	24
432	Endre nominell menade	24
433	Koble ut vtre delbredder	25
434	Grensedyser sluttdyser eller ekstradyser	26
435	AmaSelect Row	26
4.3.6	Amaselect	
4.3.7	Hvdraulisk pumpedrev	
4.3.8	Skyllevannpumpe	
4.3.9	Fronttank med FlowControl	
4.4	Funksjonsgruppe Utliggerkinematikk (Profi-folding /Flex-folding)	
4.4.1	Automatisk bomføring	
4.4.2	Manuell bomføring	
4.4.3	Folde utliggeren (Flex-folding)	40
4.4.4	Folde utligger (Profi-folding)	42
4.5	Funksjonsgruppe utliggerkinematikk (forhåndsinnstilt folding)	45
4.6	urvulFunksjonsgruppe Aksel	46
4.6.1	AutoTrail styreaksel	46
4.6.2	Hydropneumatisk fjæring	49
4.7	Meny Påfylling/etterfylling	50
4.8	Meny Røring	52
4.9	Meny Rengjøring	53
4.9.1	Intensivrengjøring og hurtigrengjøring	53
4.9.2	Spyling av utliggere	54
4.9.3	Fortynning	54
4.9.4	XtremeClean	55



4.10 4.10.1 4.10.2	Meny Dokumentasjon Tellerverdier Værdata	
5	Innstillinger	
5.1	Maskin	
5.1.1	Hastighet	
5.1.2	Sprøytevæskekretsløp	
5.1.3	Hydraulikk	
5.1.4	Velge maskinprofil for F11502	
5.2	Profil	
5.2.1	Konfigurere	
5.2.2 5.2.3	Konfigurere fri tastetiloraning	
524	Konfigurere alarmarenser	
5.2.5	pumpedrev	
5.2.6	Konfigurere utliggeratferd	
5.2.7	Konfigurere mengderegulering	
5.2.8	Konfigurere delbreddekobling	
5.2.9	Konfigurere AmaSelect	
5.2.10	Opprette påtyllingsprofiler	
5.2.11	Konfigurere ISOBUS	
53		
5.4	Setup	
6	Feil	
61	Alarm / advarsel og merknad	101
6.2	Svikt av hastighetssignal fra ISOBUS	101
6.2		107
0.5		
7	Multifunksjonsspaker AUX-N	124
8	Multifunksjonsspak AmaPilot+	125
9	Delbreddekoblingsboks AMACLICK	128
9.1	- Funksjon	
9.2	Montering	



1 Tips til bruk

Kapittelet "Tips til bruk" gir informasjon om hvordan driftshåndboken bør brukes.

1.1 Dokumentets hensikt

Denne driftshåndboken

- beskriver hvordan maskinen brukes og vedlikeholdes.
- gir viktige tips om sikker og effektiv bruk av maskinen.
- er en del av maskinen og skal alltid medbringes med maskinen eller trekkvognen.
- skal oppbevares til senere bruk.

1.2 Stedsangivelser i driftshåndboken

Alle retningsangivelser i denne driftshåndboken skal alltid ses i kjøreretning.

1.3 Brukte figurer

Handlingsinstrukser og reaksjoner

Oppgaver som skal utføres av brukeren, er fremstilt som nummererte handlingsinstrukser. Rekkefølgen til de angitte handlingsinstruksene må overholdes. Reaksjonen på de ulike handlingsinstruksene er eventuelt merket med en pil.

Eksempel:

- 1. Handlingsinstruks 1
- → Maskinens reaksjon på handlingsinstruks 1
- 2. Handlingsinstruks 2

Lister

Oversikter uten tvingende rekkefølge fremstilles som en liste med nummererte punkter.

Eksempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

Posisjonstall i figurene

Sifre i runde parenteser viser til posisjonstall i figurene. Eksempel:

(1) Posisjon 1



2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Kjennskap til de grunnleggende sikkerhetsanvisningene og sikkerhetsforskriftene er grunnforutsetningen for sikker bruk og problemfri maskindrift.



2.1 Fremstilling av sikkerhetssymboler

Sikkerhetsanvisninger er merket med det trekantede sikkerhetssymbolet og signalordet foran symbolet. Signalordet (FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG) beskriver hvor alvorlig den truende faren er og har følgende betydning:







VIKTIG

Står for en forpliktelse til å utføre en handling eller til å opptre på en bestemt måte for korrekt bruk av maskinen.

Hvis denne anvisningen ikke overholdes, kan det oppstå forstyrrelser i maskindriften eller i omgivelsene.



MERK

Står for tips om riktig bruk og spesielt nyttig informasjon.

Disse anvisningene vil hjelpe deg med å bruke alle maskinens funksjoner optimalt.



3 Produktbeskrivelse

Med ISOBUS-programvaren og en ISOBUS-terminal kan AMAZONEmaskinene styres, betjenes og overvåkes på en komfortabel måte.

ISOBUS-programvaren fungerer sammen med følgende AMAZONEmaskiner:

- UX 4201, UX 5201, UX 6201, UX11201
- UF 1002, UF 1302, UF 1602, UF 2002
- Pantera 4503 Pantera 4504
- FT-P

Mens arbeidet pågår

- vises alle arbeidsdataene i arbeidsmenyen,
- betjenes maskinen via arbeidsmenyen,
- reguleres spredemengden av ISOBUS-programvaren avhengig av kjørehastigheten.

3.1 Programvareversjon

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende programvareversjoner: ISOBUS-arbeidsdatamaskin

(AEL652)

3.2 Nytt for programvareversjon I

- Comfort-pakke og Comfort Plus-pakke: Nivå skyllevanntank som stolpediagram
- Tankstørrelse 7004 innstillbar
- Tempomat Pantera kan kobles automatisk med sprøytefunksjonen.



3.3 Hierarki til ISOBUS programvare







Meny Felt / Meny Innstillinger 3.4

Etter innkobling av terminalen er feltmenyen aktiv.



Skifte til Feltmeny.





Det valgte symbolet vises farget.

Feltmeny for bruk av maskinen:

Meny Innstillinger for innstilling og administrering:





4 Feltmeny og inntasting av nominelle mengder

- Meny Arbeid Betjening av maskinen på feltet
- Meny Påfylling
- Meny Dokumentasjon av oppdrag
- Meny Rengjøring
- Meny Dokumentasjon
- Meny Røring



- Inntasting nominell mengde
- Meny Nominell mengde for stripesprøyting





•

 \rightarrow

 \rightarrow

regnet

Meny Stripeprøyting

- Nom. mengde arealsprøyting
- Nominell mengde stripesprøyting

Tast inn ønsket stripebredde

Den lagrede dysevinkelen vises.

Sprøytehøyden som må stilles inn blir be-

- → Derav resulterer den nominelle mengden ved xx cm stripeavstand
- Beregning stripesprøyting





4.1 Meny Arbeid



Maskinen betjenes via menyen Arbeid med dens undermenyer.

Undermenyene er delt inn i funksjonsgrupper.Alt etter type og utrustning av maskinen kan det være at funksjoner i arbeidsmenyen og undermenyene ikke finnes.







4.1.1 Funksjonsfelt

Funksjonsfeltene er fordelt over flere sider i menyen Arbeid.

Hvert funksjonsfelt kan tilordnes en fritt valgbar funksjon ved å endre tastetilordningen.



비 Bla for å finne frem til funksjonsfeltene



Det finnes 2 typer av funksjonsfelt:

(1) Hente opp funksjoner direkte

For eksempel:



o Section Control automatikk/mar

(2) Hente opp funksjonsgrupper.

Funksjonsgrupper er merket med en trekant oppe til høyre.



- Under funksjonsgruppene befinner seg ytterligere funksjonsfelt for direkte opphenting.
- Funksjonene til funksjonsgruppene kan også lagres utenfor funksjonsgruppen ved å endre tastetilordningen.
- Funksjonene til funksjonsgruppene er også fordelt over flere sider.





Utføre funksjoner via funksjonsfelt

Utfør funksjoner med tastetrykk.

Et tastetrykk utfører funksjonen.

- Innkobling utkobling
- Velge alternativer
- Navigere

Utfør funksjoner ved å holde inne.

Hold funksjonsfeltet inne frem til ønsket endestilling er nådd.



4 felt for valgbar multifunksjonsvisning Fakt. mengde 999 I /ha Fakt. mengde i % 100 % Nivå 6100 I 8.6 bar sprøytetrykk Modus Section Control Delbreddekobling: Sprøyting: delbredder innkoblet (grønn) Sprøyting: delbredder utkoblet 2 3 4 5 6 7 1 Antall delbredder Enkeltdysekobling: Sprøyting: dyser innkoblet (grønn) Sprøyting: dyser utkoblet Sprøyte med CurveControl (mengdetilpasning ved kurvekjøring) Stripesprøyter AmaSelect Row Arealsprøyter Arealsprøyter Kantdyser Kantdyser Stripesprøyter Styring Bomføring Driftsvisninger: (1) Belysning Ð 5 ᠇ᢖ᠊ᠳ (2) Sprøytepumpe **e** (2)(5) (3) hydraulisk forhåndsinnstilt folding (1)(3) (4) (4) aktiv funksjon til den hydrauliske forhåndsinnstilte foldingen (5) AmaSelect: aktiv dyse og modus auto/manuell

4.1.2 Visninger på terminal









4.1.3 Fremgangsmåte ved bruk

- 1. Velg arbeidsmenyen på betjeningsterminalen.
- 2. Oljesirkulasjon: Forsyn hydraulikkblokken med olje via traktorstyreenheten *rød*.
- 3. Fold ut sprøyteutliggeren.
- 4. Still inn utliggerhøyden og rett ut utliggeren.
- 5. UX med styreaksel: AutoTrail på automatisk drift.
- 6. Bomføring på automatikkdrift.
- 7. Slå eventuelt på Section Control.
- 8. Slå på sprøyten, kjør igang traktoren og sprøyt arealet.
- 9. Slå av sprøytingen.
- 10. Rengjøre sprøyte (Comfort-pakke: bruke rengjøringsprogram)
- 11. Fold inn sprøyteutliggeren.
- 12. Lås styreakselen i midtstilling.
- 13. Oljesirkulasjon: Avbryt oljetilførselen.



4.1.4 Markerte avvik fra nominell tilstand

Gult markerte verdier er en henvisning til et avvik fra den nominelle tilstanden eller visning av maskintilstanden.

Dette kan oppstå ved manuell overstyring fra operatøren eller på grunn av et systembetinget avvik.

- (1) Spredemengde DirectInject avviker med mer enn 10 % fra den nominelle verdien
- (2) Spredemengde i l/ha avviker med mer enn 10 % fra den nominelle verdien
- (3) Spredemengde overstyres
- (4) Sprøytetrykk utenfor alarmgrensene
- (5) Spredemengde DirectInject overstyres
- (6) Spredemengde DirectInject avviker med mer enn 10 % fra den nominelle verdien.
- (7) Simulert hastighet og bakoverkjøring
- (8) Pumpeturtall utenfor alarmgrensene
- (9) Nivået til sprøytevæsketanken underskrider alarmgrenser
- (10) Utliggerhøyde overstyres (%)

4.1.5 Miniview i Section Control

Miniview er et utsnitt av menyen Arbeid, som vises i menyen Section Control.

- (1) De første 2 linjene til multifunksjonsdisplayet og sprøytetrykk
- (2) Bomføring
- (3) AutoTrail
- (4) Faktisk mengde og tilpasning nominell verdi

Anvisninger vises også i Miniview.







4.2 Funksjoner i menyen Arbeid

4.2.1 Koble sprøyting inn/ut

	Koble inn sprøyting/koble ut sprøyting
--	--

- Sprøyting innkoblet: Sprøytevæske spres via sprøytedysene.
- Sprøyting utkoblet: Ingen sprøytevæske spres.

Visninger i arbeidsmenyen:

0 m 0.00 ha \square 0.00 ha

3



Sprøyting koblet inn

Sprøyting koblet ut

Visning maskinutnyttelse

- (1) Visningen av posisjon mengdereguleringsventil som søylediagram tjener som informasjon, om kjørehastigheten/spredemengden kan økes eller røreeffekten må reduseres.
- Jo flere søyler som er markerte, desto \rightarrow større mengde føres til utliggerne.
- (2) Sifferet (verdi 1-6) for HighFlow viser andelen som røreverkspumpen bruker til sprøyting.
- (3) Ved høy spredemengde blir tilleggsrøreverket (UX, Pantera) eller hovedrøreverket (UF) slått av.

For høyere røreeffekt, reduser kjørehastigheten eller øk pumpeturtallet.







4.2.2 Startfunksjoner innkoblet



Felles innkobling av startfunksjonene

Avhengig av valgt konfigurasjon kan følgende automatikkfunksjoner kobles inn samtidig:

- (1) Section Control
- (2) Låse opp bom, bomføring
- (3) AutoTrail
- (4) Hydropneumatisk fjæring
- (5) AmaSelect
- (6) FlowControl
- (7) Hydraulisk pumpedrev

Felles utkobling av automatikken er ikke mulig.

Ikke alle automatikkfunksjonene vises i arbeidsmenyen.





4.2.3 Section Control









- 2. Koble inn maskinen.
- → Sprøytingen starter når det kjøres igang, når maskinen er i arbeidsstilling og er innkoblet.

Section Control aktiv:

→ Alle betingelser for Section Control er oppfylt.

Ingen Section Control:

- → Section Control påmeldt på terminalen, men ikke innkoblet.
- → Betingelser for Section Control er ikke oppfylt.

Ingen Section Control:

- \rightarrow Section Control påmeldt på terminalen.
- \rightarrow Betingelser for Section Control er oppfylt.
- → Section Control ikke startet via maskinprogramvaren.



Section Control må kobles inn.





Feltmeny og inntasting av nominelle mengder





4.2.4 Arbeidsbelysningen



Alternativt koble arbeidsbelysning via TECU (avhengig av konfigurasjon).

Ved kjøring på vei blir arbeidsbelysningen slått av automatisk via kjørehastigheten.



Visning arbeidsbelysning innkoblet \rightarrow



<u>w</u> 4.3 Funksjonsgruppe sprøytevæske

4.3.1 Sprøytemengderegulering



Endre nominell mengde 4.3.2



Den nominelle mengden kan under arbeidet endres etter ønske.

Den endrede nominelle verdien vises i arbeidsmenyen:

Automatikk:

- Mengde i l/ha, i prosent
- Trinnstørrelse 10 %

Manuell drift:

- Mengde i l/min, trykk i bar
- Trinnstørrelse 0,1 bar







• Per tastetrykk blir spredemengden økt med mengdetrinnet.



Automatikk: Tilbakestill spredemengden på 100 %.

 Per tastetrykk blir spredemengden redusert med mengdetrinnet.

4.3.3 Koble ut ytre delbredder



Delbredder kan kobles inn og ut

- under sprøyting,
- når sprøyting er slått av.

Utkobling av ytre delbredder er spesielt nyttig til sprøyting av kiler på jordet

Visning i arbeidsmenyen: delbredde utkoblet fra høyre.





4.3.4 Grensedyser, sluttdyser eller ekstradyser

Tilleggsdyse venstre/ høyre koble inn / ut
Grensedyse venstre/ høyre koble inn / ut
Endedyser venstre / høyre koble inn / ut

Visninger i arbeidsmenyen:

- (1) Standarddyser aktiv
- (2) Tilleggsdyser aktiv
- (3) Grensedyser aktiv
- (4) Sluttdyser ikke aktiv



4.3.5 AmaSelect Row



Visninger i arbeidsmenyen:

- (1) Valgt arealsprøyting
- (2) Valgt stripesprøyting

Ved stripesprøyting blir den flatespesifikke spredemengden (I/ha) knyttet til den teoretiske stripebredden (se innstillinger AmaSelect Row).

Det skal ikke være en rad på midten av maskinen.

Bruk egnede sprøytedyser.





4.3.6 Amaselect

Sprøyteutliggeren er utstyrt med 4-veis-dysekropper. Disse styres via en elektromotor.

Dyser kan etter ønske kobles ut og inn (avhengig av Section Control).

Gjennom 4-veis-dysekroppen kan flere dyser være aktive samtidig i en dysekropp.

Alternativt kan dysene velges manuelt.

For kantbehandlingen kan det separat konfigureres en ekstra dysekropp.

LED-enkeltdysebelysning integrert i dysekroppen.

Dyseavstand 25 cm mulig (ekstrautstyr)

Manuelt dysevalg:

Valget av dysen eller dysekombinasjonen kan foretas via betjeningsterminalen.

Automatisk dysevalg:

Under sprøyting velges dysen eller dysekombinasjonen automatisk tilsvarende de angitte kantbetingelsene.

 Fremstilling av dysene i dyseavstanden 0,5 m.



- Fremstilling firedoble dysekropper
- (A) Automatisk dysevalg
- (1) Dyse aktiv
- (2) Dyse ikke aktiv
- (3) Dyse ikke konfigurert







Automatisk eller manuelt dysevalg

Avhengig av valg kobler dysene automatisk eller kan kobles manuelt.

Automatisk dysevalg

Det automatiske dysevalget indikeres med en A i AmaSelect-symbolet.

Ved under- eller overskridelse av sprøytetrykket kobler automatisk dysevalg om til en annen dyse eller et annet dysevalg, som foretrekkes for det aktuelle sprøytetrykket.

Hver dyse / dysevalg må konfigureres på forhånd.

Manuelt dysevalg

Ved manuelt dysevalg kan dysevalget endres med tastetrykk.





Dysevalget skifter ved hvert tastetrykk tilsvarende posisjonene som er valgt i profilen.





4.3.7 Hydraulisk pumpedrev



4.3.8 Skyllevannpumpe





Visning Skyllevannpumpe innkoblet \rightarrow



4.3.9 Fronttank med FlowControl

® 5 0 <u>6</u>	Innstilling automatisk / manuell
ō6-	Slå pumping forover på/av
ō6-	Slå pumping bakover på/av

Visning i menyen Arbeid:

- (1) Automatisk modus på
- (2) Modus Manuell innkoblet
- (3) Pumping fra FT til UF innkoblet
- (4) Pumping fra UF til FT innkoblet
- (5) Totalt fyllenivå (UF+FT)

Fyllenivået til fronttanken kan vises via multifunksjonsdisplayet.



Innstillingen automatisk:

Bruk plantemiddelsprøyte-/fronttankkombinasjonen i innstillingen automatisk under bruk/transport.

Innstillingen automatisk har disse funksjonene:

- permanent sirkulasjon av sprøytevæsken med røreverkeffekt i fronttanken.
- regulering av påfyllingsnivåene til begge beholderne under sprøyting.

Innstillingen manuell:

 I innstillingen manuell styres fordelingen av sprøytevæske på begge sider av brukeren.

Disse funksjonene brukes:

- o pumper forover
- o pumper bakover



Pumping forover og pumping bakover kan kobles inn samtidig.



For drift av åkersprøyten uten fronttank, koble ut fronttanken i menyen Maskin.



Påfylling

Fronttanken fylles via åkersprøyten UF.
 Tilpass meldingsgrensen for nivået før du fyller på fronttanken og åkersprøyten samtidig.
 For å hindre overfylling av fronttanken, lukker den tilsvarende ventilen automatisk når det maksimale volumet er nådd.

Innvendig rengjøring

Fronttanken har en funksjon for innvendig rengjøring som drives parallelt med den innvendige rengjøringen av plantemiddelsprøyten.

 \rightarrow Se bruksanvisningen for UF.

Under/etter innvendig rengjøring:



CO Koble inn pumping bakover, helt til fronttanken er tømt.

→ Gjennomføres automatisk på maskiner med Comfort-pakke!

Etter innvendig rengjøring: Foreta en resttømming.

Svikt av en nivåsensor

Ved svikt av en nivåsensor

- utløses et alarmsignal,
- endres modus fra automatisk til manuell,
- lukkes begge ventilene til strømningsreguleringen (Flow Control).



4.4 Funksjonsgruppe Utliggerkinematikk (Profi-folding /Flex-folding)

4.4.1 Automatisk bomføring

DistanceControl	i	Den automatiske bomføringen finnes i variantene ContourControl og DistanceControl
-----------------	---	--





ADVARSEL!

Fare pga. elektrisk strøm hvis bommen kommer i kontakt med en høyspentledning!

Slå av bomføringen minst en meter foran en høyspenningsmast.

Ultralydsensorene registrerer hindringer som nærmer seg og kan heve bommen ukontrollert.

Inngripen i den automatiske bomføringen gjennom funksjonen til den manuelle bomføringen er mulig ved å holde tasten trykket.

Deretter reguleres bomføringen videre.

	Redusert arbeidsbredde:
1	\rightarrow Avstandssensorer kan registrere bommen.
-	Deaktiver disse sensorene før innkobling av den automatiske bomføringen i menyen Profil.



ContourControl i arbeidsmenyen:



- Automatisk bomføring innkoblet
- \rightarrow Visning bombelastning vises.
- → Høyden og helningen til sprøytebommen reguleres automatisk via bomføringen.
 - o ved sprøyting med hele arbeidsbredden
 - o ved sprøyting med utliggere foldet inn på begge sider
 - o ved ensidig sprøyting på halv arbeidsbredde

Når maskinen er i stillstand blinker automatikksymbolet. Høydeføringen er ikke aktiv.



- E S Automatisk bomføring utkoblet:
- → Høyderegulering er ikke aktivert, helningsregulering er aktivert.
 - o Ved ulik bestandshøyde
 - o Grøft, vannhull
 - o Påvirkning av sensorene gjennom bommer ved redusert arbeidsdybde
- Sprøyteutliggere horisontalt låst
 - o automatisk når bommen foldes inn i transportstilling





Visning bombelastning

Bombelastningen ved kurvekjøring vises via et søylediagram.

Visningen hjelper føreren til å oppnå en kjøremåte, som muliggjør en maksimal levetid på bommen.

Belastningen ved skifte av kjøreretningen og under folding kan ikke vises.

- (1) Aktuell bombelastning
- (2) Maksimalt tillatt bombelastning.







DistanceControl i arbeidsmenyen:



- E Sutomatisk bomføring innkoblet
- → Høyden og helningen til sprøytebommen reguleres automatisk via bomføringen.
 - o ved sprøyting med hele arbeidsbredden
 - o ved sprøyting med redusert arbeidsbredde på begge sider

-

Når maskinen er i stillstand blinker automatikksymbolet. Høydeføringen er ikke aktiv.

- (c[]
- Automatisk bomføring utkoblet:
- → Høyderegulering er ikke aktivert, helningsregulering er aktivert.
 - o Ved ulik bestandshøyde
 - o Grøft, vannhull
 - o Påvirkning av sensorene gjennom bommer ved redusert arbeidsdybde
- Sprøyteutliggere horisontalt låst
 - o før bommen foldes inn
 - o ved ensidig sprøyting
 - o ved sprøyting med utliggere foldet inn på én side





Innstilling av arbeidshøyden til den automatiske bomføringen



• Still inn arbeidshøyden til den automatiske bomføringen før arbeidet begynner.



2. $\boxed{\Box}$ Lagre arbeidshøyden.

Still inn høyden til sprøyteutliggerne i vendeteigen i menyen Profil.

- AmaSelect: Arbeidshøyden lagres kun for den aktive dysen!
- Arbeidshøyden kan endres i modusen Automatikk.



1.

- **Kort tastetrykk!** Bomføringen innstilles 10'% høyere for hvert tastetrykk.
- Langt tastetrykk! For kortvarig løft av bommen.

Bommen senker seg automatisk ned igjen.

2. Fortsett arbeidet med endret arbeidshøyde (Så lenge modusen Automatikk er aktiv).



3. ^[] Ved behov, lagre den endrede arbeidshøyden.






4.4.2 Manuell bomføring

Innstilling av utliggerhøyden

	Løfte og senke utliggeren
	For innstilling av avstanden sprøytedysen til plantedekket.For folding av utliggeren.
Løftemodul:	 Fortsett å holde bryterflaten trykt for å bruke løftemodulen.
	Senk løftemodulen igjen før sammenfolding.
	Manuell bomføring:
	o Heve løftemodul
	o Senke løftemodul

Vibrasjonskompensasjon



Vibrasjonskompensasjon låst opp:

 \rightarrow under sprøyting

vibrasjonskompensasjon låst

 \rightarrow under folding av utliggeren.

vibrasjonskompensasjon låst

 \rightarrow under sprøyting med utliggeren foldet på én side.

Ved automatisk låsing låser vibrasjonskompensasjonen automatisk før folding av utliggerne (innstillbar: profil/utliggeratferd).

Visninger i arbeidsmenyen:

• Vibrasjonskompensasjon låst.



• Vibrasjonskompensasjon låst opp.

ContourControl:

DistanceControl



Vinkle sideutliggeren (bare Profi-folding 2 / Flex-folding 2)

	Skråstille sideutliggeren på én side, venstre/høyre
	Bøye ned sideutliggeren på én side, venstre/høyre
	Skråstille og bøye ned sideutliggeren på begge sider
	Skråstillingen opp og ned av sideutliggerne brukes for å vinkle sideutliggerne opp og ned ved svært ugunstige terrengforhold, når høyde- og helningsjusteringen ikke gir muligheter for tilstrekkelig justering av sprøyteutliggeren i forhold til arealet som skal sprøytes.
	Sprøyteutliggernes utfoldede sideutliggere må aldri vinkles mer enn 20°!
1	• For å justere sideutliggerne må sprøyteutliggernes vinkel reduseres maksimalt til vannrett stilling (til endeposisjon).
	 Skråstilling under horisontal stilling er bare mulig med ContourControl.
	 Juster sprøyteutliggerne horisontalt før du folder sprøyteutliggerne inn i transportstilling.

Helningsjustering

	Helningsjustering venstre side for høy
+	Helningsjustering høyre side for høy

Sprøyteutliggerne kan justeres parallelt med bakken hhv. flaten som skal sprøytes med helningsjusteringen hvis terrengforholdene er ugunstige, for eksempel ved spor med forskjellig dybde eller ved kjøring i fure på kun én side.



Rette inn sprøyteutliggerne via helningsjusteringen



Aktiver [1, ____], helt til sprøyteutliggerne står parallelt med flaten som skal sprøytes.

→ I displayet indikerer symbolet for helningsjustering den valgte helningen til sprøyteutliggerne. Her er sprøyteutliggeren på venstre side hevet.





Speilvende helningsjustering - Speilvende skråning (rette inn horisontalt)

Valgt sprøyteutliggerhelning kan enkelt speilvendes ved snumanøver på vendeteigen, for eksempel ved sprøyting på tvers i skråninger (i sjiktlinje).

Utgangsposisjon: Sprøyteutliggeren på venstre side er hevet.

\sum	

- → I displayet viser symbolet for helningsjustering den horisontale innrettingen av sprøyteutliggerne.
- 2. Utfør snumanøveren i vendeteigen.

- Aktiver en gang til, og den hydrauliske helningsjusteringen speilvender den tidligere brukte sprøyteutliggerhelningen.
- → I displayet viser symbolet for helningsjustering den speilvendte helningen til sprøyteutliggerne.







4.4.3 Folde utliggeren (Flex-folding)

	Folde ut/inn utliggeren på begge sider
1	Folding av utliggeren er kun mulig ved kjørehastigheter lavere enn 3 km/t.
	 Fold utliggeren kun på en jevn flate. Før innfolding må utliggeren være rettet inn horisontalt. En automatisk horisontal innretting kan innstilles i menyen Profil / Utliggeratferd.
	 Fold utliggeren kun på en jevn flate. Før innfolding må utliggeren være rettet inn horisontalt. En automatisk horisontal innretting kan innstilles i menyen Pro Utliggeratferd.

Folde ut Super L-utligger (Flex-folding)

1.	Løft utliggere maksimalt.
2.	Folde ut utliggeren på begge sider.
~	Fold ut utiliggerne fullstendig
7	i old di diliggerne funsiendig.
Ų	Bare de støttebeina som er nødvendige for den innstilte ar- beidsbredden foldes ut.
	Enkeltdysekobling: Konfigurer arbeidsbredde i profilen / delb- reddekobling.
	Delbreddekobling: Aktive delbredder tas hensyn til. Se Pro- fi/delbreddekobling.
3.	Senk utliggerne
4.	Slå på Automatisk bomføring.
\rightarrow	Det kjøres til innstilt høyde for vendeteigen.
\rightarrow	Ved start på sprøytingen kjøres det til arbeidshøyden.
9	Ved behov, lagre arbeidshøyden først.



Folde inn Super L-utligger (Flex-folding)



- 1. Fold inn ytre bomutliggere og sving dem fullstendig inn til transportstilling.
- → Den automatiske bomføringen deaktiveres.

Før gatekjøring må det kontrolleres at
betjeningsterminalen viser korrekt transportstilling på utliggerne!

↓ <u>8</u>	Folde inn utligger på en side
	Folde ut utligger på en side

S	Sprøytebom foldet på én side
•	Mulig opptil en kjørehastighet på 6 km/t
•	Løft sprøyteutliggerne opp til middels høyde.
•	bare mulig når den andre sideutliggeren som sett er foldet bakover på tvers av kjøreretningen.
-	→ Ved behov, foreta innstillingen av delbreddekoblingen i menyen Profil.

Hvis avstandssensoren til den automatiske bomføringen forstyrres av utliggere som er foldet inn, må disse deaktiveres (meny Profil).



4.4.4 Folde utligger (Profi-folding)

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Folde ut/inn utliggeren på begge sider
1	Folding av utliggeren er kun mulig ved kjørehastigheter lavere enn 3 km/t.
	 Utfoldingen skjer ikke alltid symmetrisk. Fold utliggeren kun på en jevn flate. Før innfolding må utliggeren være rettet inn horisontalt. En automatisk horisontal innretting kan innstilles i menyen Profil / Utliggeratferd.

Folde ut utligger (Profi-folding)

1.	Løft utliggeren (Super-L – maks. / Super-S – minst 30 cm).
\rightarrow	Transportsikringen låses opp automatisk.
2.	Super-S Profi2: Vinkle begge utliggersettene i horisontal posisjon.
3.	← → ズ ᅜ Fold ut utliggeren på begge sider.
\rightarrow	Fold ut utliggerne fullstendig.
4.	Lås opp vibrasjonskompensasjonen.
5.	↓ Senk utliggerne.
6.	
•	Slå på Automatisk bomføring.
\rightarrow	Det kjøres til innstilt høyde for vendeteigen.
\rightarrow	Ved start på sprøytingen kjøres det til arbeidshøyden.
0	Ved behov, lagre arbeidshøyden først.
•	Manuell bomføring: Still inn høyden og helningen til bommen manuelt.



Folde inn utligger (Profi-folding)





	Folde inn utligger på en side
+ ₩ • ₽	Folde ut utligger på en side
	Ytre utliggere foldet inn på begge sider (arbeidsbredderedusering):
	Det kan arbeides uinnskrenket.
_	 Folding av ytre utliggere er ikke tillatt under kjøring.
	Hvis sensorer til bomføringen tildekkes, må de monteres dreid 180°.
	Sprøytebom foldet på én side:
	Bare når vibrasjonskompensasjonen er låst.
	 Mulig opptil en kjørehastighet på 6 km/t
	 Løft sprøytebommen opp til middels høyde.
	 bare mulig når den andre sideutliggeren som sett er foldet bakover på tvers av kjøreretningen.
	→ Ved behov, foreta innstillingen av delbreddekoblingen i menyen Profil.
	• du er i ferd med å passere et hinder (tre, mast osv.)



- 4. **1**, **1** Rett inn sprøytebommen parallelt til arealet som skal sprøytes.
- 5. Still inn sprøytehøyden slik at sprøyteutliggerne har en avstand på minst 1 m til bakken.



4.5 Funksjonsgruppe utliggerkinematikk (forhåndsinnstilt folding)

22/1	Forvalg
1 C	Helningsregulering eller
	folding av utligger.

Forhåndsinnstillingen vises i arbeidsmenyen!

Funksjonene utføres via traktorstyreenheten!

Folding: Se bruksanvisningen for plantemiddelsprøyten.

Visninger i arbeidsmenyen:



Forhåndsinnstilling bomfolding.

Forhåndsinnstilling helningsregulering.

Forhåndsinnstilling folding av venstre utligger.



Forhåndsinnstilling folding av høyre utligger.



 \rightarrow Vær oppmerksom på visningen.

2. Betjen traktorstyreenheten.

 \rightarrow Valgt funksjon utføres.





4.6 [₹] Funksjonsgruppe Aksel

4.6.1 AutoTrail styreaksel

0	Automatisk/manuelt
	Styre mot skråningen
- ► - - 0-~-0	Kjør til midtstilling
C P	Låse aksel i transportstilling
ត	Låse opp aksel





FARE

Fare for at maskinen velter når styreakselen er kjørt inn, spesielt på svært ujevnt terreng og i skråninger!

Tilpass kjøringen etter forholdene, og reduser kjørehastigheten ved snumanøvrer i vendeteigen, slik at du har full kontroll over traktoren og maskinen.



Styreakselen trenger impulsene per 100 m fra hjulet til maskinen.



Visninger i arbeidsmenyen:

AutoTrail i manuell drift

- (1) Forstyring for styringen mot skråning
- (2) Faktisk akselstilling
- (3) Aksel styrt ut mot høyre
- (4) Aksel styrt ut mot venstre
- (5) Aksel i stilling rett frem

AutoTrail i automatikkdrift

- med visning av styrevinkelen på skalaen
- med visning av intensiteten til automatisk helningsmotstyring (verdi 1-10)

AutoTrail i modus Vei, styring låst

(Kjørehastighet høyere enn 7 km/t).

AutoTrail i modus Vei, styring låst opp

Opplåsing av styringen mulig ved kjørehastighet under 7 km/t.



Ved utfolding av sprøyteutliggerne blir styringen låst opp automatisk.

AutoTrail med redusert styrevinkel som følge av høy kjørehastighet

Sikkerhetskritisk feil

- Manuell styring opptil 7 km/t mulig (bare for feilretting).
- Ta kontakt med forhandleren.



ADVARSEL

Fare for ulykker grunnet sikkerhetskritisk feil på AutoTrail. Kjøring på offentlige veier er forbudt.





Modus til AutoTrail

Innstillingen automatisk:



1. U Still AutoTrail i modus Automatikk.

Maskincomputeren bruker det etterløpet for maskinen som sikrer at den går nøyaktig i sporet.

Modus manuell drift:

- 1. Still AutoTrail i modus manuell drift.
- Ved behov: Betjen
- Det kjøres til midtstillingen, så snart hastigheten er større enn 1.

Funksjonsfeltene for manuell styring i modusen Automatikk tjener kun til korreksjon av spornøyaktig etterløp for eksempel i skråning. Unntak, når ryggeregistrering er aktiv (meny Profil): Ved rygging i modusen Automatikk kjøres det en gang til midtstillingen. Deretter kan maskinen styres manuelt.

Varianter av AutoTrail i skråning (kan innstilles i Profil/Styring)

- AutoTrail med automatisk motstyring i skråning og helningsmåling ved hjelp av sensor.
- AutoTrail med manuell bakkemotstyring via tastebetjening på betjeningsfeltet.

mulig ved automatisk styring mot helningen (også

o Hvis følgende funksjoner utføres blir den manuelle bakkekorreksjonen tilbakestilt.



Skifte til manuell modus.

Rygging ved ryggeregistrering



2.

Transportkjøring – Veimodus



FARE

Fare for ulykker ved feilaktig styring av maskinen når akselen er styrt!

Før transportkjøring må styreakselen av sikkerhetsmessige grunner settes i transportstilling!

1. Sett sprøyteutliggerne i transportstilling.



veikjøring.

Aktiver sperringen før

3. Ved igangkjøring kjøres akselen automatisk til midtstilling og låses.



4.6.2 Hydropneumatisk fjæring

© ₹ 	Manuell drift, automatisk drift
	Senke/heve maskinen i manuell drift
_	Når betjeningsterminalen slås på starter fjæringen i modusen Automatikk.
	Kjør maskinen alltid i modusen Automatikk.
	Når automatisk drift er innkoblet, regulerer maskincomputeren høyden til åkersprøyten uavhengig av beholderinnholdet.

I manuell drift kan maskinen senkes eller heves.

Visninger i arbeidsmenyen:

Hydropneumatisk fjæring i automatisk drift (driftstilstand).





4.7 Meny Påfylling/etterfylling

Inntasting nominelt nivå

 \rightarrow Arealet beregnes

eller

Inntasting av arealet

 $\rightarrow \quad \text{Etterfyllingsmengde beregnes}$

For beregningen må spredemengden være angitt korrekt.

Maskiner med Comfort-pakke:

Angi/beregn nominelt nivå før påfylling.

→ Påfyllingen stopper automatisk når det nominelle nivået er nådd.

Det angitte nivået overtas i TwinTerminal!

Maskiner uten Comfort-pakke:

Menyen brukes til beregningen av det nominelle nivået.



Maksimere visning av nivå for avlesing på avstand.

9

tilbake til menyen Påfylling





Stripeprøyting AmaRow

Beregning av påfyllingsmengden er avhengig av arealet som skal sprøytes og spredemengden.

- 1. Angi behandlet areal
- 2. Angi andel stripesprøyting i prosent
- → Arealet for arealsprøyting (vendeteig) og stripesprøyting blir beregnet.

Alternativt er det mulig å angi arealet for arealsprøytingen eller stripesprøytingen og prosentverdien blir beregnet.

- 3. Angi spredemengde for arealsprøytingen.
- 4. Beregne og angi spredemengde for stripesprøyting, se nede.
- TwinTerminal: Nødvendig påfyllingsmendge blir beregnet og eventuelt sendt til TwinTerminal.

Beregne spredemengde for stripesprøyting

Spredemengde arealsprøyting: 200 l/ha

Teoretisk stripebredde: 30 cm (se innstillinger AmaSelect Row)

Dyseavstand: 50 cm

 → Spredemengde stripesprøyting: = 200x30/50 = 120 l/ha

A Maksimere visning av nivå for avlesing på avstand.







4.8 Meny Røring

Maskiner med Comfort-pakke:

- Intensitet til nivåavhengig røreverkregulering
 - o svak
 - o middels
 - o sterk
- Røre sprøytevæske med maksimal ytelse
- \rightarrow Merknad vises
- \rightarrow vavslutte maksimal røring

	(ñ)
<	RØRING
Intensitetstrinn	
Blande sprøytevæske	



4.9 Meny Rengjøring



Se maskinens driftshåndbok

Maskiner med Comfort-pakke:

- Gjennomføre intensivrengjøring
- Gjennomfør hurtigrengjøring daglig
- Spyling av utliggere
- Fortynne sprøytevæske
- XtremeClean

ſ	6363
<	RENGJØRING
() •	Intensivrengjøring
	Hurtigrengjøring
	Spyling av utliggere
	Fortynning
(Je	XtremeClean

4.9.1 Intensivrengjøring og hurtigrengjøring

Rengjøringsprogrammet består av flere automatisk forløpende trinn.

- Se maskinens driftshåndbok!
- > Start rengjøringen.

Rengjøringsvann sprøytes ut i mellomtiden og restmengden tappes av.

- Følgende betingelser må være oppfylt:
- ☑ Nivå sprøytevæsketank lavere enn 1%
- ☑ Utliggere foldet ut
- ☑ Turtall sprøytevæskepumpe 540 min-1
- Mindestfüllstand Spülwassertank





4.9.2 Spyling av utliggere

Spyl sprøyteutliggerne med skyllevann.

Valg: 🗹 ja / 🗖 nei

- (1) Lede skyllevæske i sprøytevæsketanken
- (2) Sprøyte ut skyllevæske automatisk (standard)
- 1. Foreta et valg (1), (2).
- 2. Angi påføringsmengde skyllevann
- **3.** > Start spyling av utliggerne.
- 4. Slå av pumpen

Turtallregulering pumpedrev aktivt: Hydraulisk pumpedrift stopper automatisk etter spyling av utliggerne.

5. X Stopp spyling av utliggerne.



4.9.3 Fortynning

ļ

Nivå må være lavere enn nominelt nivå.

与 Fortynne sprøytevæske med skyllevann.

Vær oppmerksom på visningen for nødvendig mengde skyllevann.





4.9.4 XtremeClean

XtremeClean består av flere automatisk forløpende trinn. Under forløpet må rengjøringsvannet sprøytes ut i flere trinn.

Se maskinens driftshåndbok!

> Start rengjøringen.

Rengjøringen utføres automatisk. Følgende betingelser må være oppfylt:

 Maksimalnivå sprøytevæsketank mindre enn 1%

- Minimumsnivå skyllevanntank
- ☑ Utliggere foldet ut
- ☑ Turtall sprøytevæskepumpe > 500 min⁻¹

4.10 Meny Dokumentasjon





- Vise tellerverdier
- Angi værdata
- Vise sprøytetrykkovervåkning (Sprøytetrykket registreres tilsvarende lovbestemte forskrifter)



4.10.1 Tellerverdier

I menyen Dokumentasjon vises det aktuelle oppdraget.

Data i oppdraget:







Slette dagsdata

Hent opp liste over oppdrag.

Liste over oppdrag:



Visning aktivt oppdrag

Maksimalt 20 oppdrag kan opprettes.



Velg oppdrag.

+ Opprette nytt oppdrag

</ > Bla i listen

(1)		
<	Dokumentasjon	
		→ 0
\square	1267 ha	2.9 ha
\odot	420 h	1.3 h
[∄)	25883 I	347.7 I





Redigere oppdrag:



- Endre navnet til oppdraget
- ✓ Bekrefte oppdrag
 ▶
- W ikke aktive oppdrag kan slettes
- X Gå ut av redigeringsmenyen



4.10.2 Værdata

Værdataene overføres til Task Controller. Til dette må Task Controller være startet.

- 1. Angi værdata
- 2. V Overføre data til Task Controller, eller
 - X avbryte



5 Innstillinger

- Meny Maskin
 Angi maskinspesifikke eller individuelle
 data.
- Meny Profil

Hver bruker kan lagre en personlig profil med innstillinger for terminal og maskin.

 Meny Info Programvareversjoner og totalarealkapasitet.



Valg av sidene i undermenyer

Noen undermenyer består av flere sider.

Sidene vises med punkter på nedre kanten av skjermen.

Aktiv side – hvit.



Bla gjennom sidene i menyen.

		\$ 3 \$3
• • •	• • •	• • •
Side 1	Side 2	Side 3

Vise QR-koden. Via QR-koden kan appen SmartLearning installeres på en smarttelefon eller tablet-PC.

SmartLearning er en interaktiv førertrening for betjening av Amazone-maskiner.





5.1 Maskin

- Arbeidshastigheten, se side 60
- Væskekretsløp, se side 62
- Hydraulikk, se side 66.

<	MASKIN
6 ₽	Hastighet
(†Z	Sprøytevæskekretsløp
9 - D	Hydraulikk



5.1.1 Hastighet

	Arbeidsdatamaskinen trenger et hastighetssignal for en korrekt mengderegulering.	
-	Forskjellige kilder er valgbare for inngangen til signalet for kjørehastigheten.	
	 Hastighetssignalet kan stilles til disposisjon via ISOBUS. 	
	Hastighetssignalet kan mottas via en GPS-antenne.	
	Hastighetssignalet kan beregnes via impulser per 100 m.	
	 Hastighetssignalet simuleres ved angivelse av en hastighet (f.eks. ved svikt på hastighetssignalet fra traktoren). 	
	Angivelse av en simulert hastighet gjør det mulig å arbeide videre etter svikt på hastighetssignalet.	
	UX med styreaksel:	
	Du må også fastlegge hjulimpulsene per 100 m (programmere impulser), hvis du velger et annet hastighetssignal for mengdereguleringen.	
	Hjulskifte:	
	Etter et hjulskift må hjulimpulsene per 100 m fastlegges på nytt.	

Velg kilde til hastighetssignalet.

- radar (ISOBUS): radar traktor
- hjul (ISOBUS): hjul traktor
- satellitt (NMEA2000): GPS-antenne
- hjul (maskin)
 - o Tast inn impulser per 100 m, eller
 - o Programmer impulser per 100 m
- Simulert (For kontroll av spredemengden eller i tilfelle det ikke er tilgjengelig noe annet hastighetssignal)
 - o Angi simulert hastighet
- → Angitt kjørehastighet må senere ubetinget overholdes.
- → Hvis en annen hastighet registreres, blir den simulerte hastigheten automatisk deaktivert.

Kontroller nøyaktigheten til den anvendte hastighetskilden.

→ Unøyaktige hastighetskilder fører til feil i spredemengden.

ⅆ		(i);;;
<	HASTIGHET	-
Kilde	1	
Hjulimpulser		
Prog. impulser		₹ <u>0</u> 3





Programmer impulser per 100 m



Hjulimpulser per 100 m må beregnes under de aktuelle driftsforholdene i arbeidsstilling.

- 1. Mål opp en målestrekning på nøyaktig 100 meter på feltet.
- 2. Merk målestrekningens begynnelse og slutt.
- 3. Kjør traktoren til startposisjon.
- 4. ✓ Bekreft.
- 5. Kjør målestrekningen nøyaktig fra start- til sluttpunktet.
- → Displayet viser impulsene som registreres fortløpende.
- 6. Stopp nøyaktig på sluttpunktet.
- 7. ✓ Lagre verdien eller **X** avbryt målingen.





Kontroller antallet av impulsene ved å sammenlikne hastighetsvisningene til traktor og betjeningsterminal.



5.1.2 Sprøytevæskekretsløp

			(3 83
		< SPRØYTEVÆSKEK	RETSLØP
•	Fronttank		
	 o ☐ Fronttank med FlowControl i bruk o ☐ Fronttank med FlowControl ikke i bruk 	Fronttank	
•	Tast inn minimumsnivå i sprøytevæsketanken ved sprøyting (10-40 %).		
	Via fronttanken opprettholdes minimumsnivået i sprøytevæsketanken.	Min. nivå i sprøytevæsketank ved sprøyting	
\rightarrow	Dermed kan foraksellasten til traktoren påvirkes.		
Gj.s	trømningsmåler 1	Impulser	
Gjer (tilba	nnomstrømningsmåler 2 akestrømningsmåler)	gjennomstrømningsmåler 1 Kalibrere	£73
Gjer	nnomstrømningsmåler 3 (High Flow+)	gjennomstrømningsmåler 1	×
•	Angi impulser for gjennomstrømningsmåler (0-9999)	Impulser gjennomstrømningsmåler 2	
•	Kalibrere gjennomstrømningsmåleren	Kalibrere gjennomstrømningsmåler 2	₹ <u>0</u> 3
		Impulser gjennomstrømningsmåler 3	
		Kalibrere gjennomstrømningsmåler 3	ર્વે

Kalibrere gjennomstrømningsmåler

1	•	Maskindatamaskinen trenger kalibreringsverdien "Impulser gjennomstrømningsmåler" for gjennomstrømningsmåleren/returstrømningsmåleren for beregning og regulering av bruksmengden.
	•	Hvis kalibreringsverdien er ukjent, må du fastsette kalibreringsverdien "Impulser gjennomstrømningsmåler" via en kalibreringsprosedyre for gjennomstrømningsmåleren/tilbakestrømningsmåleren.
	•	Du kan angi kalibreringsverdien "Impulser gjennomstrømningsmåler" for gjennomstrømningsmåleren / tilbakestrømningsmåleren manuelt, når den nøyaktige kalibreringsverdien er kjent.



•	Fas gjer	tsett kalibreringsverdien "Impulser nnomstrømningsmåler".
	0	årlig.
	0	etter demontering av gjennomstrømningsmåleren.
	0	etter lengre tids drift, ettersom det kan dannes avleiringer av sprøytemiddelrester i gjennomstrømningsmåleren.
	0	hvis det oppstår forskjeller mellom nødvendig og faktisk mengde som er brukt.

Kalibrere gjennomstrømningsmåler 1:

- 1. Fyll sprøytevæskebeholderen med rent vann (ca. 1 000 l)
- 2. 🗸
- 3. Kjør pumpen med driftsturtall.
- 4. 🗸



- 5. Koble inn sprøyting og sprøyt ut den viste minimumsmengden.
- → Displayet viser verdien som registreres fortløpende for "Impulser" for spredt vannmengde.
- 6. Koble ut sprøyting, stopp pumpedrevet.
- 7. Finn nøyaktig spredt vannmengde ved å fylle sprøytevæskebeholderen på nytt
 - o ved hjelp av en målebeholder,
 - o ved å veie eller
 - o med en vannmåler.
- 8. Angi verdien for fastsatt vannmengde.
- 9. V Bekreft inntastingen.
- \rightarrow Den beregnede kalibreringsverdien vises.
- 10. Lagre kalibreringsverdien.





Angi impulser for gjennomstrømningsmåler 1

Som alternativ til kalibreringen kan de korrekte impulsene for gjennomstrømningsmåler 1 registreres.

Gjør slik:

- 1. Enkeltdysekobling: Steng tilbakeløpet på sprøytebommen.
- 2. Foreta måling av åkersprøyten (se bruksanvisning maskin).
- 3. Sammenlign målt dysemengde med forventet dysemengde.
- 4. Beregne impulser:

Impulser

=

Aktuelle impulser x forventet dysemengde

Målt dysemengde

Deretter:

- 5. Åpne tilbakeløpet på sprøytebommen igjen.
- 6. Kalibrere gjennomstrømningsmåler 2

Kalibrere gjennomstrømningsmåler 2:

L Kalibrer først gjennomstrømningsmåler 1.

- Fyll rent vann til påfyllingsmerket på begge sider av sprøytevæskebeholderen (ca. 1000 l).
- 2. 🗸
- 3. Kjør pumpen med driftsturtall.

Justering er bare mulig når Sprøyting er koblet ut.

- 4. 🗸
- 5. Kjør pumpen med driftsturtall.
- 6. Start automatisk kalibrering.
- \rightarrow Den beregnede kalibreringsverdien vises.
- 7. Zagre kalibreringsverdi.







Kalibrere gjennomstrømningsmåler 3 (High Flow):



For beregning av impulser per liter for gjennomstrømningsmåler 3 må gjennomstrømningsmåler 3 monteres på posisjonen i væskekretsen til gjennomstrømningsmåler 2.

- 1. Koble ut High Flow (meny maskindata)
- 2. 🗸
- 3. Monter gjennomstrømningsmåler 3 på stedet til gjennomstrømningsmåler 2.
- 4. 🗸
- Fyll sprøytevæskebeholderen med rent vann (ca. 1000 l) til påfyllingsmerket som er

anbrakt på begge sider av beholderen.

- 6. 🗸
- 7. Kjør pumpen med driftsturtall.
- 8. ✓ Start automatisk kalibrering.
- \rightarrow Den beregnede kalibreringsverdien vises.
- 9. V Lagre kalibreringsverdien.
- 10. Monter gjennomstrømningsmåler 2 og 3 på riktig sted igjen.



Ų

5.1.3 Hydraulikk

• Simuler manuell arbeidsstilling i tilfelle feil.

Den manuelle arbeidsstillingen gjør det mulig å arbeide videre i tilfelle feil.

- Manuell folding av Flex-foldingen
 Den manuelle foldingen tjener som nødfolding i tilfelle feil.
 - Se maskinens driftshåndbok / kapittel Feil!



Manuell arbeidsstilling ved Flex-folding

- Manuell arbeidsstilling
 - o ☑ ja, maskincomputeren mottar informasjonen om at maskinen er i arbeidsstilling.
 - (nødvendig ved ContourControl).

 \rightarrow Bommen må være foldet ut fullstendig på begge sider!

Faktisk foldeposisjon og feilmeldinger blir ignorert frem til omstart.

Bomføring kan være redusert.

o 🛛 nei





Manuell folding av Flex-foldingen



ADVARSEL

Skader på maskinen ved feilaktig betjening av den manuelle foldingen.

Vær forsiktig ved manuell folding av maskinen.

Innfolding av utliggerne til sprøytebommen fra utsiden mot innsiden.

Folde ut utliggerne fra innsiden mot utsiden.

Folde sammen sprøytebommene:

(utfolding i omvendt rekkefølge)

1. horisontalt.



vibrasjonskompensasjonen.

- Løft sprøytebommen tilstrekkelig.
- 4. 7, 8 Fold inn ytre utliggere
- 5. 5 5 5 5 Fold inn utligger 5 og 6.
- 6. <u>3</u>, <u>4</u> Fold inn utligger 4 og 5.
- 7. 1, 2 Fold utliggerpakkene inn i transportstilling.
- 8. Lås utliggerpakkene i transportstilling.
- 9. Avslutt manuell folding.

Ytterligere manuelle utliggerfunksjoner:









5.1.4 Velge maskinprofil for FT1502



Opprette maskinprofiler

Som standard er det innrettet en profil.

Det kan lagres 4 profiler med ulike innstillinger.



Klikk på profil for å bearbeide.



Opprette ny profil







Innstillinger i aktiv maskinprofil:

- Velg styring
 - o via bakmontert maskin (betjene FT-P via bakmontert maskin)
 - selvstendig (betjene FT-P som separat enhet)
- Velge dysetype
 - o Standard
 - o AmaSwitch
- Antall delbredder
- Angi bredden til delbreddene for hver delbredde
- → Summen av delbreddene resulterer i arbeidsbredden
- Konfigurere arbeidsstilling, se side 70.
- Koblingstype
 - o Påbygd bakmontert maskin
 - o Tilkoblet bakmontert maskin
- Angi geometriverdier, se side 71
- Innkoblingsforsinkelse / utkoblingsforsinkelse

Innkoblingsforsinkelse, standardverdi: 400 ms

Utkoblingsforsinkelse, standardverdi 200 ms

	() ₍₂₎			
MASKINPROFIL – MASKINPROFIL 1				
Styring				
dysetype				
Delbreddeantall				
Bredde til delbreddene	>			
Arbeidsbredde	2,4 m			
arbeidsstilling	>			
Koblingstype				
Geometri	>			
Innkoblingsforsinkelse				
Utkoblingsforsinkelse				



5.1.4.1 Konfigurere arbeidsstilling for FT-P

- Arbeidsstillingssensor
 - o Ingen sensor
 - o Løftehøyde ISOBUS digital
 - o Løftehøyde ISOBUS i %, ytterligere innstillinger se nedenfor
 - o Sensor maskin analog
 - o Sensor maskin digital ☑ Arbeidsstilling, når sensoren er dempet

□ Arbeidsstilling, når sensoren ikke er dempet

Ytterligere innstillinger for: Løftehøyde ISOBUS i % / sensor maskin analog:

- Programmere grenseverdier, se nedenfor
- Programmere koblingspunkter, se nedenfor
- Angi koblingspunkt dyser PÅ i % av løftehøyden

Programmere grenseverdier

Før første igangsetting og ved bytte av traktor må grenseverdiene til trepunktsløftet programmeres.

- 1. Senk trepunktsløftet/sett maskinen i arbeidsstilling.
- 2. > Lagre verdien og videre.
- 3. Løft trepunktsløftet maksimalt.
- 4. ✓ Lagre verdien.



Progr. grenseverdier	₹ <u>0</u>
Programmere koblingspunk- ter	103
Koblingspunkt dyser PÅ	





Programmere koblingspunkter

- 1. Bring heiseverket i høyden for koblingspunktet AV.
- 2. ✓ Lagre verdien.
- 3. Bring heiseverket i høyden for koblingspunktet PÅ.
- 4. ✓ Lagre verdien.



Den korrekte innstillingen av koblingspunktene er viktig for en presis kobling av maskinen på feltet.

5.1.4.2 Still inn geometrien

Geometridataene må stemme overens med de reelle lengdemålene til maskinen i kjøreretning.



Forskyvning til siden – maskin til venstre: angi negativ verdi

Bakmontert maskin påbygd:

- Angi verdi x1 for avstand fra koblingsinnretning til midten av spredningen.
- Angi verdi for x2 for lengden til spredningen
- Angi verdi for Y forskyvning til siden





Innstillinger

Bakmontert maskin trukket:

- Angi verdi x1 for avstand fra koblingsinnretning til akselen
- Angi verdi for x2 for avstand fra akselen til midten av spredningen
- Angi verdi for x3 for lengden til spredningen
- Angi verdi for Y forskyvning til siden




5.2 Profil

Opprette profiler

Som standard er det innrettet en profil.

Det kan lagres 3 profiler med ulike innstillinger.

Ma il	chinenprof
a u	ark
2,	1

Klikk på profil for å bearbeide.



Opprette ny profil





Navn profil Angi profilnavn





Innstillinger i aktiv profil:

- Konfigurere multifunksjonsvisning, se side **75**.
- Konfigurere tastetilordning, se side 76.
- Tastene kan tilordnes forskjellig for menyen Arbeid og menyen Rengjøring.
- Start-funksjon, se side 76.
- Konfigurere alarmgrenser, se side 77.
- Konfigurere hydraulisk pumpedrev
- Konfigurere utliggeratferd, se side 79.
- Konfigurere mengderegulering, se side 81.
- Konfigurere delbreddekobling, se side 82.
- Konfigurere AmaSelect, se side 84.
- Konfigurere påfyllingsprofiler, se side 94.
- konfigurere ISOBUS, se side 96.
- Konfigurere styring, se side 98.

<	PROFIL - PROFIL 2				
<u>= =</u> = =	Konfigurere				
□→≣	Tastetilordning arbeide				
□→≣	Tastetilordning rengjøring				
A	Start-funksjon				
	Alarmgrenser				
∲ 1	Pumpedrev				
	Utliggeratferd				
	Mengderegulering				
፹፹	Delbreddekobling				
Ž	AmaSelect				
چ ا	Påfyllingsprofiler				
	ISOBUS				
00	Styring				



5.2.1 Konfigurere

Multifunksjonsvisning i menyen Arbeid:

De 4 feltene til multifunksjonsvisningen kan hver tilordnes forskjellige visninger.

- 1. Marker felt 1-4 for multifunksjonsvisning.
- 2. Velg visning for felt 1-4.

Valgbare visninger:

- Hastighet (simulert hastighet markeres gult)
- Sprøytepumpeturtall
- Strekningsteller
- Resterende strekning
- Nom. sprøytetrykk
- Mengde
- Beholdernivå
- Nominell spredemengde
- Resterende areal
- Areal
- Røreverkseffekt
- Maskinutnyttelse (med visning for HighFlow-kobling 1-6)
- Nivå fronttank

(1)	(2)
<u>3</u>	– "D' 0 m
0.00 ha	0.00 ha
(3)	(4)
MULTIFUI	NKSJONSVISNING
1	2
3	4

3	



5.2.2 Konfigurere fri tastetilordning



Tilordningen av tastene kan velges fritt og er separat for menyen Arbeid og Rengjøring.

Her kan funksjonsfeltene til arbeidsmenyen tilordnes fritt.

- 1. Velg funksjon på displayet. Ved behov, bla først.
- Tilordne funksjonen til det fritt valgbare funksjonsfeltet. Ved behov, velg først side.
- → Funksjon vises på funksjonsfeltet.
- 3. ✓ Bekreft, etter at alle ønskede funksjoner er tilordnet.

5.2.3 Konfigurere startfunksjoner

Her kan du velge startfunksjonene som kan kobles inn sammen.

Funksjonene kan startes samtidig med **o n** før arbeidet.

(A)

- 1. Marker ønskede startfunksjoner.
- \rightarrow En hake vises i symbolet.
- 2. ✓ Bekreft, etter at alle ønskede startfunksjoner er valgt.







5.2.4 Konfigurere alarmgrenser

- Nivåalarmgrense i l
- Minimalt trykk i bar
- Maksimalt trykk i bar
- Nominelt pumpeturtall i min⁻¹
- Turtall øvre alarmgrense pumpe i min-1
- Turtall nedre alarmgrense pumpe i min-1

Ved overskridelse av grensen vises en merknad.





5.2.5 pumpedrev

- Dynamisk turtallsregulering
 - o ☑ ja, automatisk start og stopp av pumpene.
 Pumpeturtallet tilpasses automatisk til den nominelle mengden og røreeffekten.
 - o □ nei (CP: Mulig å starte og stoppe pumpen via TwinTerminal)
- pumpeturtall sprøyting
- pumpeturtall påfylling
- pumpeturtall røring
- Pumpedrevet kan deaktiveres for veikjøring (Kun ved dynamisk turtallsregulering).
 - o ☑ ja, pumpedrevet kobles ut for veikjøring.
 - o 🛛 nei

d i	<u>сар</u>
< PU	JMPEDREV
Dynamisk turtallsreguler	ring
Pumpeturtall sprøyting	
Pumpeturtall påfylling	
Pumpeturtall røring	
Deaktivering veikjøring	



5.2.6 Konfigurere utliggeratferd

- Arbeidshøyde (høyde sprøytedyse) i cm
- Løfte utliggere i vendeteigen
 - o av (ikke løfte)
 - o svak (+ 25 cm)
 - o middels (+ 100 cm)
 - o sterk (+ 150 cm)
- Helningsregulering ved vendeteigen. Utliggerne justeres automatisk horisontalt, når dysene er slått av.

⊠ ja

🛛 nei

- Automatisk høyderegulering ved vendeteigen. DistanceControl forblir aktiv ved vendeteigen.
 - ⊠ ja

🛛 nei

Kun ContourControl:

- Aktivere / deaktivere avstandssensorer, se side 80.
- Ømfintlighet bomføring
 - o lav (lav kjørehastighet, plantedekke ikke homogent)
 - o middels
 - o sterk (høy kjørehastighet, plantedekke homogent)
- Modus (Profi-folding 2 / Flex-folding 2)
 - o Vinkle opp
 - o Helning

1		Color
<	UTLIGGERAT	FERD
Arbeidshøyde		
Heving vendetei	g	
Helningsreguleri ved vendeteige	ng n	
Automatisk høyd ved vendeteiger	deregulering N	
Aktivere avstand	dssensorer	र्दे
Ømfintlighet bor	nføring	
Modus		



- Automatisk låsing ved innfolding
 - ⊠ ja
 - 🛛 nei
- Automatisk hellingsregulering ved låsing
 - ⊠ ja
 - 🗆 nei
- Maksimal vinkel opp Standardverdi 100 % (maksimal mulig vinkel)
- Maksimal vinkel ned Standardverdi 100 % (maksimal mulig vinkel)

Automatisk låsing ved innfol- ding	
Automatisk hellingsregulering ved låsing	
Maksimal vinkel opp	
Maksimal vinkel ned	

Aktivere / deaktivere avstandssensorer

Deaktivere avstandssensorer:

- Ved arbeid med redusert arbeidsbredde, i tilfelle sensorer dekkes til av bomutliggeren som er foldet inn.
- Det er mulig å fortsette arbeidet i tilfelle feil.
- Ved ujevne eller ikke flatedekkende kulturer.
 - o Ø Sensor aktivert
 - o Sensor deaktivert



ContourControl: I modus Helning er de indre avstandssensorene deaktivert



5.2.7 Konfigurere mengderegulering

- Angi mengdetrinn i % for endring av nominell verdi i arbeidsmenyen (standardverdi: 10%)
- Startrampe Startrampen unngår en underdosering ved igangkjøring.



Etter innkobling av sprøyting doseres det en økt mengde for den angitte tiden/til den angitte hastigheten er nådd.

Deretter starter mengdereguleringen.

- o ⊠ja
 - Angi starthastighet
 - Angi starttid
 - (starthastighet og starttid)
- o 🛛 nei
- Regulering vendeteigtrykk
 - o ⊠ja
 - o D nei (standard)
- Angi vendeteigtrykk, ca. 1-2 bar høyere enn sprøytetrykket

(standardverdi: 5 bar)

A			(R)(R)	
<	MENGDERE	GULER	ING	
Konfigurere				
Tilkjørselsram	ipe			
Regulering vendeteigtrykk				
Vendeteigtryk	ĸk			

5.2.8 Konfigurere delbreddekobling

- Angi arbeidsbredde i meter.
- Antall delbredder ved automatisk delbreddekobling (antall dyser, ved eksterne terminaler eventuelt færre)
- Antall delbredder ved manuell delbreddekobling
- Konfigurere bredden til delbreddene, se 82.
- Angi bredden til sluttdysene i meter
- Symmetrisk delbreddeinndeling
 - o ⊠ja
 - o 🛛 nei
- Aktivere delbredder, se side 83
- Koble delbredder / dyser tilsvarende bomposisjonen.

Delbreddekobling: Delbredder må stemme overens med dysene på bommen.

- o Ø Dyser på sammenfoldete bommer blir ikke koblet inn
- Også dyser på sammenfoldet bom blir koblet inn

Konfigurere bredden til delbreddene

Bare hvis antallet av automatiske delbredder ikke er likt antallet av dyser.

- (1) Dyse
- (2) Manuell delbredde
- (3) Automatisk delbredde = en dyse
- (4) Automatisk delbredde = to dyser
- (5) Delbredde markert for redigering



२०३

Arbeidsbredde

antall TB ved automatisk TB-

Antall DB ved manuell DB-

Konfigurere bredden til

<

kobling

kobling

delbreddene

Sluttdvser

Symmetrisk

av folding

delbreddeinndeling

Aktivere delbredder

Koble delbredder ved hjelp







1. ☑ Endre bredde for manuell eller automatisk delbredde?





1	•	Ved symmetriske delbredder må delbreddene bare angis for en side
	•	Automatiske delbredder kan maksimalt være så store, som den tilsvarende manuelle delbredden.
	•	Ytre automatiske delbredder kan hensiktsmessig samles for å unngå en permanent kobling ved Section Control.
	•	E automatisk delbredde kan kun endres, når delbredden eller nabo-delbredden inneholder mer enn 2 dyser.

Permanent aktivering / deaktivering av delbredder

delbredde aktiv

delbredde ikke aktiv (vises i rødt i arbeidsmenyen)





5.2.9 Konfigurere AmaSelect



- Konfigurere standarddyseform, se side **85**..
- Konfigurer automatisk dysevalg, se side 88
- Konfigurer manuelt dysevalg, se side 91.
- Konfigurere kantdyseform, se side 91.
 - Dysene 1 og 2 er montert foran i kjøreretning.
 - Dysene er markert med farger tilsvarende dysestørrelsen.

표데	Standarddyseform
A	Automatisk dysevalg
$\tilde{\mathbf{r}}$	Manuelt dysevalg
٦	Kantdyseform





5.2.9.1 Dysekropp

	Dysekroppene må bestykkes avhengig				
	• av den mulige dysekombinasjonen, se "Automatikk"				
_	• av dysestørrelsen, se tabell.				
	Liten dyse Mellomstor dyse Stor dyse				
	Dyse 1, dyse 4	Dyse 3	Dyse 2		



Ved dyseavstand 25 cm i dysekroppen dyse 1 og 2 med like dyser.

< DYSEKROPPER
25 cm dyseavstand

- 25 cm dyseavstand
 - o ☑ ja, fortrengningsgrad på 25 cm tilgjengelig
 - o 🛛 🗆 nei, 50 cm



Visning dyseavstand 25 cm:



Angi parametere til dysen

Hver dyse vises med de angitte parameterne.

1. Trykk på dysen for konfigurasjon.

Dyseavstand 25 cm: Dyse 1 og 2 konfigureres sammen.





- 2. Gjennomfør inntasting for dysene 1, 2, 3, 4.
 - o Dysestørrelse (med fargemerking)
 - o Minimalt trykk for dysen
 - o Maksimalt trykk for dysen

Trykkangivelsen bestemmer omkoblingen til en annen dyse ved bruk av dysekombinasjoner.

- o Arbeidshøyde for dysen
- o Velg dyse for stripesprøyting.
 ☑ Bruk denne dysen for stripesprøy
 - ting
 - sprøyting

Stripesprøyting 75 cm: Velg dyse 1 og 2 for stripesprøyting.

Stripesprøyting 50 cm: Velg dyse 3 eller 4 for stripesprøyting.

d i	(i)(i)
< DY:	SEKROPP 1
Dysestørrelse	
Minimalt trykk	bar
Maksimalt trykk	bar
Arbeidshøyde	cm
Dyse for stripesprøyting	

5.2.9.2 Automatikk

- CurveControl, se side 87.
- Dosering ved CurveControl, se side 87.
- Automatisk dysevalg

☑ Bruk automatisk dysevalg tilsvarende den valgte dysekombinasjonen.

□ ingen automatiske dysevalg

- Dyser for automatikk, se side 88.
- Aktivere CurveControl animasjon Ved noen betjeningsterminaler fører animasjonen til ny start av arbeidsdatamaskinen. Animasjonen kan slås av for å utbedre dette.
 - o 🗹 Animasjon innkoblet
 - o 🛛 ingen animasjon

	_	
		\$ \$\$\$
	AUTOMATIK	K
CurveControl		
Dosering		
Automatisk dysevalg		
Dyser for automatikk		
CurveControl aktivere animasjon		



CurveControl

Ved kurvekjøring kan den arealspesifikke nominelle mengden ikke overholdes via arbeidsbredden.

- Kurvens innside → lavere hastighet på dysen → overdosering
- Kurvens utside → høyere hastighet på dysen → underdosering

CurveControl muliggjør en tilpasning av spredemengden gjennom automatisk omkobling av dysene ved kurvekjøring.

- CurveControl Pro med 3 dyser av ulik størrelse
- CurveControl Eco med 2 dyser av ulik størrelse
- (1) Dingen CurveControl
- (2) I CurveControl innkoblet



Dosering ved CurveControl

- (1) Normal dosering
- (2) Underdosering Den angitte nominelle spredemengden er omtrent den maksimale spredemengden. Koblingspunktet for en større dyse er forskjøvet til kurvens utside for å unngå en overdosering.
- (3) Overdosering

den angitte nominelle spredemengden er omtrent den minimale spredemengden på utliggeren.

Koblingspunktet for en større dyse er forskjøvet til kurvens innside for å unngå en underdosering.





Dyser for automatikk

Dysekombinasjoner	Mulige koblingsstillinger	Eksempel på dysebestykning (fra liten til stor)
Variant 1		
Dyse 1 og dyse 2	1 2 1+2	Dyser 1=015 Dyse 2=025
Variant 2		
Dyse 2, dyse 3 og dyse 4	4 3 3+4 2+4	Dyser 4=015 Dyse 3=025 Dyse 2=04
Variant 3		
Dyse 3 og dyse 4	4 3 3+4	Dyser 4=015 Dyse 3=025



5.2.9.3 Brukseksempel for oppretting av et dyseutvalg

(arbeid med applikasjonskart)

- Kjørehastighet: 10 km/h
- Dyse-ID for trykk fra 2 8 bar
- Nødvendig spredemengde: 60-280 l/min

Dysekombinasjoner	Mulige koblingsstillinger	Eksempel på dysebestykning
Variant 1		
Dyse 1 og dyse 2	1 2 1+2	Dyser 1=015 Dyse 2=025

Ved valget av dysene må det tas hensyn til, at spredemengdene til de enkelte dysene overlapper hverandre tistrekkelig, slik at alle mengdene kan spres korrekt.

- \rightarrow Minimalt trykk for dyse 1
- → Maksimalt trykk dyse 1 og minimalt trykk dyse 2: Velg med overlappingsområde.
- → Maksimalt trykk dyse 2 og minimalt trykk dyse 3: Velg med overlappingsområde.
- \rightarrow Maksimalt trykk for dyse 3

	Dyse1	Dyse2	Dyse1+2				
Dyse:	ID015	ID025	ID015+ ID025 = 0,4				
Trykkområde:	2,2 – 7,0 bar	2,0 – 6,9 bar	2,1 – 7,1 bar				
for spredemengder:	60 – 108 l/ha	96 – 180 l/ha	156 – 288 l/ha				
	Trykk og spredemengder fra sprøytetabell						

60 l/ha	100 l/ha		2	200 l/ha		300 l/ha
Dyse 1	D	yse 2	ιĒ			
				Dyse 1 -	+ 2	

Dyse 1:

- Velg liten dyse.
- Angi trykkområde.

Dyse 2:

- Velg stor dyse.
- Angi trykkområde.





Sprøytetabell for valg av dyser og trykkområder

H ₂ O							杰				01	5+	025							
6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12	14	16		k	bar						
			-		6)	k	m/h				l/min	015	02	025	03	04	05	06	08
80	74	69	64	60	56	53						0,4	1,4							
100	92	86	80	7:		▲	60	55		15		0,5	2,2	1,2						
120	111	103	96	9			72	65	60	51		0,6	3,1	1,8	1,1					
140	129	120	112	10			84	76	70	60	53	0,7	4,2	2,4	1,5	1,1				
160	148	137	128	12	_		96	87	80	69	60	0,8	5,5		2,0	1,4				
180	166	154	144	13			108	9 8	9	7	68	0,9	7,0		2,5	1,8	1,0			
200	185	171	160	15	5		120	119	.00	2 5 6	75	1,0		4,9	3,1	2,2	1,2			
220	203	189	176	16			132	1:0	110	94	83	1,1		5,9	3,7	2,7	1,5	1,0		
240	222	206	192	18	\geq		144	1:1	120	103	90	1,2		7,0	4,4	3,2	1,8	1,1		
260	240	223	208	19	\sim		156	1-2	130	111	98	1,3			5,2	3,7	2,1	1,3	1,0	
280	259	240	224	21	\approx		168	1:3	140	120	105	1,4			6,0		2,4	1,6	1,1	
300	277	257	240	22	$\widetilde{\sim}$		180	164	150	129	113	1,5			6,9		2,8	1,8	1,2	
320	295	274	256	24			192	175	160	137	120	1,6				5,7	3,2	2,0	1,4	
340	314	291	272	25	1		204	185	170	146	128	1,7				6,4	3,6	2,3	1,6	
360	332	309	288	27	\mathbf{O}		216	196	180	154	135	1,8				7,2	4,0	2,6	1,8	1,0
380	351	326	304	28	č		228	207	90	163	143	1,9					4,5	2,9	2,0	1,1
400	369	343	320	30			240	2 <u>18</u>	200	171	150	2.0					4,9	3,2	2,2	1,2
420	388	360	336	31			252	2									5,4	3,5	2,4	1,4
440	406	377	352	33			264	2 0	15	- 025	5	04					6,0	3,8	2,7	1,5
460	425	394	368	34			276	2									6,5	4,2	2,9	1,6
480	443	411	384	36		♥ 1	288	262	240	206	180	2,4					7,1	4,6	3,2	1,8
500	462	429	400	375	353	333	300	273	250	214	188	2,5						5,0	3,4	1,9



5.2.9.4 Manuelt dysevalg

Hvilke dyser er nødvendige under arbeidet?

Velge nødvendige dyser eller dysekombinasjoner (for manuell kobling og automatikk):

1. Markere dyser eller dysekombinasjoner

Det kan maksimalt velges 7 dyser og dysekombinasjoner.

- 2. Velg dyse / dysekombinasjon.
 - o Ø velge
 - o 🛛 🗆 ikke velge



Ved valg av dyse 2 og 3 kan det ikke kobles mellom 2 og 3 uten at andre dyser åpnes kortvarig.

5.2.9.5 Kantdyseform

- Bestykning
- Tilordning grensedyser, se side **92**.
- Tilordning tilleggsdyser, se side 91.

	KANTDYSEFORM
$\tilde{\mathcal{C}}$	Bestykning
Γ	Tilordning grensedyser
Ĩ	Tilordning tilleggsdyser



Bestykning

Hver dyse vises med de angitte parameterne.

1. Velg dyse for konfigurasjon.



- 2. Gjennomfør inntasting for dysen.
- Dysestørrelse (med fargeregistrering)
- grensedyse.



Tilordning grensedyser

Hvilken grensedyse skal kobles inn med hvilken standarddyse av standarddyseformen?

- 1. Marker firkantet felt for grensedyse.
- Angi posisjonen til grensedysen (1-4), som skal kobles samtidig med standarddysen (1-4).





3

Eksempel1:

Når standarddyse 1 kobles, kobles dyse 2 som grensedyse.



Eksempel2:

Når dysekombinasjon 3 og 4 kobles, kobles dyse 2 som grensedyse.



Tilordning tilleggsdyser

Hvilken tilleggsdyse skal kobles inn med hvilken standarddyse av standarddyseformen?

- 1. Marker firkantet felt for tilleggsdyse.
- 2. Angi tilleggsdyse (1-4), som skal kobles med standarddysen (1-4).





5.2.9.6 Stripesprøyter AmaSelect Row

- AmaSelect Row
 - o Ø stripesprøyter kan kobles inn i feltmenyen
 - o 🛛 🛛 kun arealsprøyter
- Angi radavstand
 - o 50 cm
 - o 75 cm (25 cm-sett nødvendig)
- Deaktivere dyser i kjørespor
 - o Ø dyser ikke aktivert
 - o dyser aktivert
- Applikasjon
 - o sprøyte i planterad
 - o sprøyte mellom radene
- Angi teoretisk sprøytehøyde
- Angi sprøytevinkel til dysene for stripesprøyter
- \rightarrow Teoretisk stripebredde blir beregnet og vist.

	 Comparison
AmaSelect R	low
AmaSelect Row	
Radavstand	
Deaktivere dyser i kjørespor	
Applikasjon	
Teoretisk sprøytehøyde	
Dysevinkel	
Teoretisk stripebredde	xx.x cm

5.2.10 Opprette påfyllingsprofiler

Comfort-pakke Plus:

Du kan opprette 2 påfyllingsprofiler.

En påfyllingsprofil for automatisk påfylling kan aktiveres i TwinTerminal.

- Konfigurere påfyllingsprofil 1
- Konfigurere påfyllingsprofil 2

	tõtoja Aleksaria
	PÅFYLLINGSPROFILER
0	Påfyllingsprofil 1
0	Påfyllingsprofil 2



- Påfylling sprøytevæsketank
 - o Sugetilkobling
 - o Trykktilkobling
 - o --- ingen påfylling
- Angi nominelt nivå sprøytevæsketank
 - Påfylling skyllevanntank
 - o Sugetilkobling
 - o Trykktilkobling
 - o --- ingen påfylling
- Angi nominelt nivå skyllevanntank
- Velg væske for kjemikaliepåfyllingsfunksjon
 - o Sugetilkobling
 - o Sprøytevæsketank
 - o Skyllevanntank
 - o Trykktilkobling
 - 0 .
- Velg påfylling med dryppfri stikkobling Closed Transfer System
- Påfyllingspause for innblanding av preparater
 - o ⊠ja
 - o 🛛 nei
- Påfyllingspause i % av nominelt nivå for innblanding av preparater
- Påfyllingseffekt
 - o 1 normal påfyllingseffekt
 - o 2 økt påfyllingseffekt
 - o 3 maksimal påfyllingseffekt
- Skumtrykkfunksjon via innvendige rengjøringsdyser under påfyllingen
 - o ⊠ja
 - o 🛛 nei
- Automatisk rengjøring av kjemikaliepåfyllingsbeholder etter oppfolding
 - o ⊠ja
 - o 🛛 nei





5.2.11 Konfigurere ISOBUS

- Koble om Section Control Manuell/Automatikk
 - o i GPS-menyen Section Control kobles i GPS-menyen.
 - i arbeidsmenyen (anbefaling for AmaTron 4)
 Section Control kobles i arbeidsmenyen ISOBUS:

i	
	(o))

Section Control Manuell/Automatikk• Velge terminal

- o Velg betjeningsterminal for visning av maskinbetjeningen
- o Velg betjeningsterminal for visning av dokumentasjonen og Section Control.
- Dokumentasjon
 - o Task Controller -Oppdragsadministrasjon aktiv → Maskinprosessorene kommuniserer med terminalens Task Controller
 - o kun maskinintern dokumentasjon
- Dokumentere været
 - Menyen værdata vises i feltmenyen.
 Værdata kan leses inn, redigeres og overføres til Task Controller.
- Innkoblingsforsinkelse /
 utkoblingsforsinkelse

Innkoblingsforsinkelse: Standardverdi: 400 ms

- o høy verdi: tidlig innkobling (overlapping)
- o lav verdi: sen innkobling (ingen overlapping)

Utkoblingsforsinkelse, standardverdi 200 ms

- o lav verdi: sen utkobling (overlapping).
- o høy verdi: tidlig utkobling (ingen overlapping).

	(Q2)	
< 150	BUS	
Koble om Section Control Manuell/Automatikk		
Velg terminal	₹ Ŝ	
Dokumentasjon		
Dokumentere været		
Innkoblingsforsinkelse	ms	
Utkoblingsforsinkelse	ms	
Dag-/nattmodus	>	
Kilde pumpeturtall		



• Display-modus dag og natt



- Kilde pumpeturtall
 - o Kraftuttak (ISOBUS)
 - o av (turtallssensor finnes ikke)

Display-modus dag og natt

- Automatisk omstilling avhengig av lysstyrken
 - o ⊠ja
 - o 🛛 nei
- Koblingspunkt ved lysstyrke i % for omstilling til natt-modus
- Koblingspunkt ved lysstyrke i % for omstilling til dag-modus

Den aktuelle verdien til lysstyrken vises (0 %maksimalt mørkt, 100 % maksimalt lyst).

Aktuell verdi 255 % \rightarrow Ingen data om Isobus tilgjengelig.





5.2.12 Konfigurere styring

- Ryggeregistrering
 - o ⊠ja
 - o 🛛 nei
- Helningsmotstyring i modus Automatikk av AutoTrail
 - o manuell styring mot helningen
 - o automatisk styring mot helningen
- Forsterkningsfaktor terrenghelning for automatisk styring mot helningen
- •Radkulturer Se nede
 - o Ø ja, kjør i rett vinkel inn i feltet.
 - o 🗆 nei
- Radkurveforsterkning, standardverdi 15, påvirker innkjøringen i feltet
- Styreforsinkelse, se 99
- Avstand bakaksel traktor til koblingspunktet
- Sporkorrekturmål

		()
<	STYRIN	G
Ryggeregistrering		
Helningsmotstyring		
Forsterkningsfaktor terrenghelning		
Radkulturer		
Radkurveforsterknir	ıg	
Styreforsinkelse		
Avstand bakaksel tr koblingspunktet	aktor til	
Sporkorrekturmål		

Radkulturer

Maskinen styres i en større bue. Dermed når maskinen feltet i rett vinkel. Via radkurveforsterkningen kan styringen påvirkes.

- (1) Radkulturer innkoblet, stor verdi for radkurveforsterkning.
- (2) Radkulturer innkoblet, liten verdi for radkurveforsterkning.
- (3) Maskinen følger traktorsporet.





Gjennom styreforsinkelsen er det mulig å stille inn tidspunktet for innkjøring i sving.

En korrekt innstilt maskin følger traktorens bakhjulsspor nøyaktig uten rykk

Still inn atferden ved en 90° sving med normal kjørehastighet.

- → Avstanden fra traktorens bakaksel til koblingspunktet må være korrekt innstilt.
- \rightarrow Radkulturer må være deaktivert.

Jo høyere verdi, dess senere reagerer styringen til maskinen.

Standardverdi 1,5 s

Hensiktsmessige verdier 3,0 - 3,5 s



Innstillinger



5.3 Info

- Visning av alle programvareversjoner til maskinen
- Visning tellerstander til registrerte data
- Visning av feilminne
- Visning av alle deltakere i ISOBUSnettverket
- Visning av diagnosedataene (utførelse av funksjoner kun mulig med passord)



5.4 Setup

	٠	Endringer i Setup må kun utføres av kundeservicen.
	•	For å komme i menyen Setup må du angi passordet.
-	•	I Setup kan maskinens grunninnstillinger endres. Innstillingsfeil kan føre til at maskinen svikter.



6 Feil

6.1 Alarm / advarsel og merknad



 \rightarrow Merknader i arbeidsmenyen (oppe) trenger ikke bekreftes.

6.2 Svikt av hastighetssignal fra ISOBUS

Det kan angis en simulert hastighet som kilde for hastighetssignalet i menyen Maskindata.

Dette gjør det mulig å bruke maskinen uten signal for hastigheten.

Merk:

- 1. Angi simulert hastighet.
- 2. Hold den angitte simulerte hastigheten under driften.





6.3 Feiltabell

Nummer	Туре	Årsak	Utbedring
F15001	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved kjøretidsovervåkningen av arbeidsdatamaskinen.	 Start maskinen på nytt Kontroller tilkoblingskabel arbeidsdatamaskin bomfolding Kontroller sikring F6
F15002	Merknad	Sprøytepumpeturtall for lavt	• Kjør sprøytepumpen med 540 min ⁻¹
F15003	Merknad	 Et rengjøringstrinn kunne ikke avsluttes med de definerte betingelsene. Etterspurt mengde skyllevann kan ikke tas ut Sprøytetrykk faller ikke under 1 bar 	 Kontroller skyllevanntank (nivåkurve, nivåsensor, osv.) Kontroller trykksensor sprøyteledning (BWA011)
F15004	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av mengdereguleringsventilen ligger utenfor det tillatte signalområdet på 4 til 20 mA	 Kontroller tilkoblingsledning mengdereguleringsventil (KWA011) Kontroller sikring F2 Kontroller mengdereguleringsventil (KWA011)
F15005	Alarm	Spenningen til akselpotensiometeret ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	 Kontroller tilkoblingskabelen og potensiometeret på trekkstangen.
F15006	Advarsel	Denne teksten vises når diagnosemenyen forlates	
F15007	Alarm	Spenningen til oljetrykksensoren ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	 Kontroller trykksensoren og tilkoblingskabelen til den hydrauliske akkumulatoren.
F15008	Alarm	Svikt av nivåmelder front- eller hekktank, automatikkmodusen til nivåreguleringen mellom front- og hekktank avsluttes	 Tilpass nivåforholdet mellom front- og hekktank Kontroller nivåsensorer og nivåkurver
F15009	Advarsel	Det nivåavhengige røretrykket kan ikke overholdes	 Kontroller tilkoblingsledning og ventilen røretrykk (KWA045) Kontroller dyser røreverk Kontroller sugefilter
F15010	Advarsel	Signalet til røretrykksensoren ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller sensor og tilkoblingskabelen
F15011	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved kjøretidsovervåkningen av arbeidsdatamaskinen Comfort- pakke/Comfort-pakke pluss.	 Start maskinen på nytt Kontroller tilkoblingskabel arbeidsdatamaskin Comfort- pakke/Comfort-pakke pluss Kontroller sikring F7
F15012	Advarsel	Spenningsverdien til potensiometeret på sugeventilen ligger utenfor det tillatte signalområdet på 0,5 til 4,5V (Comfort- pakke) eller 2 til 22mA (Comfort-pakke pluss)	 Kontroller sensor og tilkoblingskabelen Kontroller sikring F2
F15013	Advarsel	Manglende endring i spenningsverdien til trykksensoren ved samtidig styring av servomotoren	 Kontroller tilkoblingsledning og ventilen røretrykk (KWA045) Kontroller dyser røreverk Kontroller sugefilter



F15014	Advarsel	Manglende endring i signalverdien fra posisjonsregistrering sugeventil ved samtidig styring av servomotoren	 Kontroller tilkoblingskabelen og motoren til sugeventiljusteringen Kontroller posisjonsregistrering sugeventil Kontroller mekanikken til sugeventilen
F15015	Advarsel	Signalet som fjæringsdatamaskinen sender fra sensoren for registrering av venstre fjærposisjon (bak) ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller høyderegistreringen på akselen og tilkoblingen
F15016	Advarsel	Signalet som fjæringsdatamaskinen sender fra sensoren for registrering av høyre fjærposisjon (bak) ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller høyderegistreringen på akselen og tilkoblingen
F15017	Advarsel	Fjæringsdatamaskinen melder, at høyden til venstre og høyre aksel er på ulikt nivå.	 Kontroller oljetilførselen Kontroller ventiler til fjæring Kontroller høyderegistreringen på akselen og tilkoblingen Bruk diagnosemenyen til å kontrollere, om det har skjedd en forveksling av venstre og høyre side ved tilkoblingen av potensiometrene for høyderegistrering eller ved tilkoblingen av hydraulikkventilene.
F15018	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved kjøretidsovervåkningen av arbeidsdatamaskinen fjæring.	 Start maskinen på nytt Kontroller tilkoblingskabel arbeidsdatamaskin fjæring Kontroller sikring F7
F15019	Advarsel	Spenningsverdien til trykksensoren for trykk-/mengderegulering ligger utenfor det tillatte signalområdet på 0,5 til 4,5V	 Kontroller trykksensoren og tilkoblingskabelen.
F15020	Advarsel	Selv om minst en delbreddeventil er åpen og det ligger an et trykk på >2 bar, sender gjennomstrømningsmåleren intet signal	 Kontroller gjennomstrømningsmåleren og tilkoblingskabelen Kontroller trykksensoren
F15021	Advarsel	Selv om bypass-ventil er åpnet og det ligger an et trykk på >2 bar, sender gjennomstrømningsmåleren intet signal	 Kontroller gjennomstrømningsmåleren og tilkoblingskabelen Kontroller returstrøm- reguleringsventilen Kontroller trykksensoren
F15022	Advarsel	Selv om minst en delbreddeventil er åpen, HighFlow er aktivert og det ligger an et trykk på >2 bar, sender gjennomstrømningsmåleren intet signal	 Kontroller gjennomstrømningsmåleren og tilkoblingskabelen Kontroller trykksensoren
F15023	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved kjøretidsovervåkningen av AmaSwitch arbeidsdatamaskinen.	 Start maskinen på nytt Kontroller tilkoblingskabel AmaSwitch arbeidsdatamaskin Kontroller sikringen til ISOBUS last på traktoren
F15024	Advarsel	Strømmen til nivåsensoren ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller potensiometeret og tilkoblingskabelen til nivåsensoren Væske i fronttanken kan pumpes ved å holde den respektive retningstasten trykt



F15025	Advarsel	Datamaskinen fronttank melder, at nivåsensoren har sviktet (spenningsverdi på potensiometeret er utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA)	 Kontroller potensiometeret og tilkoblingskabelen til nivåsensoren Væske i fronttanken kan pumpes ved å holde den respektive retningstasten trykt
F15026	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved kjøretidsovervåkningen av TwinTerminal.	Start maskinen på nyttKontroller tilkoblingskabel TwinTerminalKontroller sikring F7
F15027	Advarsel	Spenningen til helningssensoren ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller vinkelsensor og tilkoblingskabel Kontroller maskin- og utliggerinnstillinger i setup
F15028	Advarsel	Reléen svarer ikke på koblingskommandoer fra basisdatamaskinen	Kontroller relé K1ev. skift ut med en inntilliggende relé
F15029	Advarsel	Reléen svarer ikke på koblingskommandoer fra basisdatamaskinen	Kontroller relé K2ev. skift ut med en inntilliggende relé
F15030	Advarsel	Reléen svarer ikke på koblingskommandoer fra basisdatamaskinen	Kontroller relé K3ev. skift ut med en inntilliggende relé
F15031	Advarsel	Til tross for aktivering av helningen (gjennom brukeren eller automatisk gjennom arbeidsdatamaskinen) ingen endringer i signalet til vinkelsensoren registrert.	 Kontroller oljetilførselen Kontroller helningsreguleringen og vinkelregistreringen.
F15032	Advarsel	Ved overvåkningen av arbeidsdatamaskinen for ekstra delbredder og kantdyser ble det konstatert en feil.	 Start maskinen på nytt Kontroller tilkoblingskabel arbeidsdatamaskin ekstra delbredder Kontroller sikring traktor
F15033	Advarsel	Spenningen til helningssensoren ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller vinkelsensor og tilkoblingskabel Kontroller maskin- og utliggerinnstillinger i setup
F15034	Advarsel	Spenningen til potensiometeret "Fjærpakke til maskin" ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller potensiometeret og tilkoblingskabelen Kontroller maskin- og utliggerinnstillinger i setup
F15035	Merknad	for høy kjørehastighet ved kjøring i kurver, rykkvis endring av kurveretningen eller ujevn kjøremåte ved kjøring i kurver	Reduser kjørehastighetenKjør kurver med jevn hastighet og uten retningsskifter
F15036	Advarsel	Helningsreguleringen i maskinmenyen er ikke kalibrert.	Kalibrer helningsregulering
F15037	Merknad	Melding vises ved åpning av diagnosemenyen	
F15038	Advarsel	Spenningen til potensiometeret "Utliggerhelning" ligger utenfor det tillatte signalområdet på 0,5 til 4,5V	 Kontroller potensiometeret og tilkoblingskabelen Kontroller at maskin- og utliggerinnstillinger i setup er korrekt
F15039	Advarsel	Venstre ultralydsensor sender ikke signal	 Kontroller ultralydsensorer på venstre side, forlengelseskabel og tilkoblingskabel (inkludert forsterkerelektronikk) og evt. skift ut



F15040	Merknad	Kilde for kjørehastighet sender ikke signal	 Velg en annen hastighetskilde i maskininnstillingsmenyen
			Kontroller TECU-innstillingene
F15041	Alarm	ISOBUS Shortcut knapp ISB er betjent (ved Amatron3 = På/av bryter)	• Løsne ISB
F15042	Alarm	ISOBUS Shortcut knapp ISB er ikke lenger betjent (ved Amatron3 = På/av bryter)	
F15043	Merknad	Intet signal for kraftuttaksturtall på ISOBUS	 Kraftuttaksturtall må sendes gjennom TECU alternativt velg en annen kilde til for pumpeturtall i menven Maskininnstilling
			(ta kontakt med din AMAZONE- forhandler)
F15044	Advarsel	Høyre ultralydsensor sender ikke signal	 Kontroller ultralydsensorer på høyre side, forlengelseskabel og tilkoblingskabel (inkludert forsterkerelektronikk) og evt. skift ut
F15045	Advarsel	Spenningen til høydepotensiometeret ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller høydepotensiometeret og tilkoblingskabelen
F15046	Advarsel	Nominell verdi til oljetanken kan ikke nås	Kontroller/koble inn oljetilførselen
			 Kontroller signalet fra trykksensoren til den hydrauliske akkumulatoren
F15047	Merknad	Vises, når arbeidsdatamaskinen etter programmeringsprosedyren til nivåkurven (hekktank og/eller fronttank) registrerer, at de programmerte verdiene ikke er plausible (f.eks. verdi 5 er mindre enn verdi 4, selv om verdi 6, 7, 8 igjen er større og verdi 1, 2, 3 er mindre).	 Kontroller målepunktene til nivåkurven for plausibilitet
F15048	Merknad	Datamaskinen må startes på nytt for å overta de endrede innstillingene	 Betjening av tasten ACK på ISOBUS- terminalen starter datamaskinen direkte på nytt, uten å la tiden løpe ut
F15049	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved	• Start maskinen på nytt
		kjøretidsovervåkningen av arbeidsdatamaskinen utvidelsesenhet 1.	 Kontroller tilkoblingskabel arbeidsdatamaskin utvidelsesenhet 1
			Kontroller sikring F6
F15050	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved	 Start maskinen på nytt
		arbeidsdatamaskinen utvidelsesenhet 2.	 Kontroller tilkoblingskabel arbeidsdatamaskin utvidelsesenhet 2
			Kontroller sikring F6
F15052	Advarsel	Til tross for aktivering av fjæringen (gjennom brukeren eller automatisk gjennom arbeidsdatamaskinen) er det	 Kontroller oljetilførsel/ventiler til fjæringen
		ikke registrert noen endring i signalet til fjæringssensorene.	 Kontroller sensorene for fjæringsposisjon
			Kontroller kalibrering fjæring
F15053	Merknad	Engangs kalibreringen av sensorene å fjæringen er ikke blitt gjennomført ennå	• Kalibrer fjæring i maskinoppsettet (ta kontakt med din AMAZONE-forhandler)



F15054	Merknad	Mulige årsaker:	Kontroller sensorer
		Sensor posisjon	 Kontroller sikring F1
		kjemikallepatyllingsbeholder (BEL092)	Kontroller sikring F2
		 Sensor sprøytevæsketanknivå (BWA090) har sviktet 	 Kontroller kabelforbindelse
		 Kommunikasjon mellom arbeidsdatamaskin Comfort-pakke Plus (AEL051) og basisdatamaskin (AEL652) 	
F15055	Merknad		Se anvisningen i meldingen
F15056	Merknad		Se anvisningen i meldingen
F15057	Merknad	Engangs kalibreringen av nivåsensoren er ikke blitt gjennomført ennå	 Kalibrer nivåsensor eller angi offsetverdi for nivåkurven (ta kontakt med din AMAZONE-forhandler)
F15058	Merknad	Turtallet til skyllevannpumpen befinner seg utenfor toleranseområdet på +/- 10% av nominelt turtall i en periode på 10 sekunder	 Kontroller koblingsavstanden til turtallssensor skyllevannpumpe (BEL004) i forhold til pumpedrivakselen (3,5 til 4mm) Kontroller elietilførselen fra trektoren
E45050	Marilianal		
F15059	Merknad	sviktet	Kontroller tilkoblingsledning turtallssensor skyllevannpumpe (BEL004)
			 Kontroller turtallssensor skyllevannpumpe (BEL004)
F15060	Merknad	Nivået i skyllevanntanken er lavere enn	 Fyll skyllevanntanken
			Kontroller sensor skyllevanntank
F15061	Merknad	Engangs kalibreringen av nivåsensoren er ikke blitt gjennomført ennå	 Kalibrer nivåsensor eller angi offsetverdi for nivåkurven (ta kontakt med din AMAZONE-forhandler)
F15062	Merknad	Merknad om nøddriftsfunksjon. Sensor posisjon kjemikaliepåfyllingsbeholder (BEL092) har sviktet	
F15063	Merknad	Svikt av nivåsensor skyllevanntank (BWA091) eller svikt av ventil for påfylling av skyllevanntanken	
F15064	Merknad	Spenningsverdi til potensiometeret for	Gjennomfør kalibreringen på nytt
		3,0V	 Forsikre deg om at maskinen står vannrett
			 Kontroller vinkelsensor og tilkoblingskabel
F15065	Advarsel	For å kunne betjene foldefunksjonen må	 Reduser hastigheten
		naslighelen ikke være nøyere enn skm/l	 Kontroller signalet til valgt kilde for hastighet
			Velg en annen kilde for hastigheten
F15066	Alarm	Basisdatamaskinen til sprøyten mottar ingen meldinger fra krengningsvinkelsensoren	 Kontroller tilkoblingskabel og krengningsvinkelsensor
			Kontroller sikring F1 og F2
			Kontrollere innstillinger i setup-menyen
F15067	Merknad	Svikt av nivåsensor sprøytevæsketank (BWA090) eller svikt av ventil for påfylling av sprøytevæsketanken	



F15068	Advarsel	Signalet som fjæringsdatamaskinen sender fra sensoren for registrering av venstre fjærposisjon foran ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller høyderegistreringen på akselen og tilkoblingen Kontroller maskininnstillinger (sensor kun ved UX11200)
F15069	Merknad	Signalet som fjæringsdatamaskinen sender fra sensoren for registrering av høyre fjærposisjon foran ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller høyderegistreringen på akselen og tilkoblingen Kontroller maskininnstillinger (sensor kun ved UX11200)
F15070	Merknad	Fjæringen er ikke i automatikkdrift. Maskiner med fjæring skal kun i unntakstilfeller kjøres uten automatikkdrift.	 Koble inn automatikkmodus fjæring
F15071	Advarsel	UX11200: Fjæringsdatamaskinen forsøker å korrigere fjærposisjonen og det foreligger ikke oljetrykk.	Koble inn oljeomløpKontroller oljetilførselenKontroller sensor oljetrykk
F15072	Merknad	Trekkstangstyring: Styrevinkel blir begrenset, når utliggeren befinner seg i transportstilling	Kontroller sensorer og tilkoblingskabler
F15073	Advarsel	Engangs kalibreringen av styringen er ikke blitt gjennomført ennå.	 Kalibrer styringen (ta kontakt med din AMAZONE-forhandler)
F15074	Advarsel	Anvisning for nødbetjening. Vises når posisjonsregistreringen til kjemikaliepåfyllingsbeholderen har sviktet og det aktiveres en rengjøringsfunksjon for kjemikaliepåfyllingsbeholderen.	
F15076	Advarsel	Det ble konstatert en feil ved kjøretidsovervåkningen av ContourControl arbeidsdatamaskinen.	 Start maskinen på nytt Kontroller tilkoblingskabel ContourControl arbeidsdatamaskin Kontroller sikringen til ISOBUS last på traktoren
F15077	Advarsel	Den viste dyseformen (tellemåte: i kjøreretningen stigende fra venstre) har gjentatte ganger ikke koblet inn eller ut ønsket dyse.	 Kontroller tilkoblingskabler og plugger til den gjeldende dysekroppen Kontroller den berørte dysekroppen (mekanisk treghet, rengjøring, skade)
F15078	Advarsel	Melding vises, når basisdatamaskinen til maskinen ikke mottar noen meldinger fra AmaSelect sentralenheten (AEL240)	 Start maskinen på nytt Kontroller forbindelseskabelen til sentralenheten Kontroller sikringen til ISOBUS last på traktoren Kontroller maskininnstillinger
F15079	Advarsel	den viste styreenheten (AEL240 til 248) (tellemåte: i kjøreretning stigende fra venstre) kommuniserer ikke med basisdatamaskinen.	 Kontroller tilkoblingskabler og plugger til den gjeldene og alle andre styreenheter Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren
F15081	Advarsel	Låsen til helningsreguleringen er ikke lukket.	 Lukk låsen Kontroller sensoren for utliggerlåsing (BEL370) Ved å betjene funksjonen innfolding på nytt, kan utliggerne, hhv. de ytre utliggerne foldes inn uten låsing. Meldingen vises på nytt etter neste utfolding.



F15083	Advarsel	Spenningen på minst en dysekropp er mindre enn 8V	 Kontroller tilkoblingskabel og dysekropp Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren
F15084	Advarsel	Konfigurasjon/adressering av dysekroppene er feilaktig	 Kontroller tilkoblingskabel og dysekropp Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren har dysekropper blitt skiftet ut? ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15085	Merknad	Spenningsforsyning på AmaSwitch arbeidsdatamaskin er mindre enn 8V	 Kontroller tilkoblingskabel til AmaSwitch arbeidsdatamaskin Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren
F15086	Merknad	Aktivering av Section Control automatikkmodus ble forsøkt, men ikke alle betingelsene er oppfylt	
F15087	Merknad	se anvisning	Gjenta rengjøringen
F15088	Merknad	Utliggerbredde og arbeidsbredde er ikke passende konfigurert til hverandre	Kontroller innstillinger
F15089	Advarsel	Feil på venstre utliggerside, f.eks. en kortslutning eller overlast	 Kontroller tilkoblingskabel og dysekropp Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren Kontroller forbindelsesledninger i utliggerne
F15090	Advarsel	Feil på høyre utliggerside, f.eks. en kortslutning eller overlast	 Kontroller tilkoblingskabel og dysekropp Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren Kontroller forbindelsesledninger i utliggerne
F15091	Advarsel	Arbeidsdatamaskin AmaSwitch (AAEL260) ikke i driftstilstand	 Koble fra ISOBUS-pluggene på traktoren, vent 20 sek. og plugg de inn igjen Ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15092	Merknad	Nøddriftsfunksjon. Kjemikaliepåfyllingsbeholderen arbeider med maksimal sugeeffekt.	
F15093	Advarsel	Spenningsforsyning på ISOBUS last- kontakten på basisdatamaskinen er lavere enn 10V	 Kontroller sikring på traktoren Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren Kontroller ISOBUS tilkoblingskabel og tilkoblingskabel basisdatamaskinen
F15094	Advarsel	Det er blitt lastet inn en oppdatering på AmaSelect arbeidsdatamaskinen eller det er blitt installert en ny AmaSelect arbeidsdatamaskin på maskinen og det har oppstått en feil ved programvare- avstemming	 Start maskinen på nytt og la traktoren være i gang Ikke avbryt spenningsforsyningen til maskinen!
F15095	Merknad	Nøddriftsfunksjon. Røreverket blir ikke lenger regulert, men arbeider med full effekt. Ved mindre enn 5% nivå i hovedbeholderen lukkes røreverket.	


F15096	Merknad	Anvisning for nødbetjening. Vises når posisjonsregistreringen til sugeventilmotoren eller sugeventilmotoren har sviktet.	
F15097	Merknad	Anvisning for nødbetjening. Vises når posisjonsregistreringen til sugeventilmotoren eller sugeventilmotoren har sviktet.	
F15098	Merknad	Anvisning for nødbetjening. Vises når posisjonsregistreringen til sugeventilmotoren eller sugeventilmotoren har sviktet.	
F15099	Merknad	Denne meldingen vises, når basisdatamaskinen (AEL652) ikke lenger mottar noen meldinger fra arbeidsdatamaskinen Comfort-pakke Plus (AEL051).	 Kontroller CAN-buss forbindelsen Kontroller arbeidsdatamaskin Comfort-pakke Plus (AEL051) Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15100	Merknad	Denne meldingen vises, når basisdatamaskinen (AEL652) ikke lenger mottar noen meldinger fra arbeidsdatamaskinen Comfort-pakke Plus (AEL051).	 Kontroller CAN-buss forbindelsen Kontroller arbeidsdatamaskin Comfort-pakke Plus (AEL051) Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15101	Merknad	Denne meldingen vises, når basisdatamaskinen (AEL652) ikke lenger mottar noen meldinger fra arbeidsdatamaskinen Comfort-pakke Plus (AEL051).	 Kontroller CAN-buss forbindelsen Kontroller arbeidsdatamaskin Comfort-pakke Plus (AEL051) Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15102	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av indre utligger venstre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og forbindelsen til sensoren Kontroller tilkoblingsledning sensor Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F6
F15103	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av indre utligger høyre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og forbindelsen til sensoren Kontroller tilkoblingsledning sensor Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F6
F15104	Advarsel	På ventilen "sprøyteledning" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15105	Advarsel	På ventilen for oljemotoren til skyllevannpumpen ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilspolen
F15106	Advarsel	På ventilen for tilleggsrøreverk ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	Kontroller tilkoblingsledningen til ventilenKontroller ventilspolen



F15107	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av midtre utligger A venstre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og forbindelsen til sensoren Kontroller tilkoblingsledning sensor Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F6
F15108	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av midtre utligger B venstre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og forbindelsen til sensoren Kontroller tilkoblingsledning sensor Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F6
F15109	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av ytre utligger venstre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og forbindelsen til sensoren Kontroller tilkoblingsledning sensor Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F6
F15110	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av midtre utligger A venstre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og forbindelsen til sensoren Kontroller tilkoblingsledning sensor Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F6
F15111	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av midtre utligger B høyre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og forbindelsen til sensoren Kontroller tilkoblingsledning sensor Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F6
F15112	Advarsel	På ventilen "sugeventil skyllevannpumpe" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15113	Advarsel	På ventilen "injektor" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15114	Advarsel	Underspenning, registrert for høy temperatur på motoren eller mekanisk treghet på ventilen	 Kontroller ventilen for blokkering/fremmedlegemer Kontroller ventilen for mekanisk treghet ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15115	Advarsel	På ventilen "tappekran" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15116	Advarsel	På ventilen "hurtigtømming" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien



F15117	Advarsel	På ventilen "påfylling skyllevanntank" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15118	Advarsel	På ventilen "trykkpåfylling sprøytevæsketank" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15119	Advarsel	På ventilen "trykkpåfylling skyllevanntank" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15120	Advarsel	På ventilen "sprøytevæskepumpe til kjemikaliepåfyllingsbeholder" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15121	Advarsel	På ventilen "Ecofill" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15122	Advarsel	På ventilen "skyllevannpumpe til sprøytevæskeområde" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15123	Advarsel	På ventilen "stengeventil trykkområde sprøytepumpe" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15124	Advarsel	På ventilen "stengeventil påfyllingsledning" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15125	Advarsel	På ventilen "innvendig rengjøring" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15126	Advarsel	På ventilen "kjemikaliepåfyllingsbeholder" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien



			1
F15127	Advarsel	På ventilen "utvendig rengjøring" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15128	Advarsel	På ventilen "rengjøring kjemikaliepåfyllingsbeholder" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15129	Advarsel	På ventilen "innvendig rengjøring via sprøytepumpe" ble det konstatert for høyt strømopptak / hhv. ved en styring ble det ikke konstatert noe strømopptak.	 Kontroller tilkoblingsledningen til ventilen Kontroller ventilen for fremmedlegemer i væskestrømningsveien
F15130	Advarsel	Signalet til turtallssensor skyllevannpumpe ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 7mA, hhv. 17 til 20mA	 Kontroller sensor og måleflate for tilsmussing Kontroller koblingsavstand sensor Kontroller tilkoblingsledningen til sensoren Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F1
F15131	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av ytre utligger høyre side ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller sensoren og monteringen Kontroller tilkoblingsledningen til sensoren Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F1
F15132	Advarsel	Signalet til nominell verdigiver kjemikaliepåfyllingsbeholder-avsug ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22mA	 Kontroller tilkoblingsledningen til sensoren Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F1
F15133	Advarsel	Signal posisjonsregistrering av kjemikaliepåfyllingsbeholder ligger utenfor det tillatte signalområdet på 27mA eller 17 til 22mA	 Kontroller tilkoblingsledningen til sensoren Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F1
F15134	Advarsel	Signalet til trykksensoren for nivå skyllevanntank ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller tilkoblingsledning sensorKontroller sikring F2Kontroller sikring F1
F15135	Advarsel	Det foreligger en feil for en komponent (sensor/aktuator) i systemet - vær oppmerksom på videre feilmeldinger	
F15136	Advarsel		 Reduser nivået i sprøytemiddeltanken til < 20 liter
F15137	Advarsel		 Øk nivået i skyllevanntanken til minst 400 liter
F15138	Advarsel		 Øk nivået i skyllevanntanken til minst 200 liter

Feil



F15139	Advarsel	HighFlow-ventil reagerer ikke og sender ingen meldinger	 Kontroller tilkoblingsledningen til sensoren Kontroller sikring F2 Kontroller sikring F1
F15140	Advarsel	Forsyningsspenningen til arbeidsdatamaskinen Comfort-pakke Plus (AEL051) er mindre enn 9.0V	 Kontroller sikring F7 Kontroller spenningsforsyningen fra traktoren Kontroller tilkoblingskabel arbeidsdatamaskin Comfort-pakke Plus og tilkobling jordingskabler 3.X1 og 3.X4
F15141	Advarsel	Summen av strømmer på utgangene på arbeidsdatamaskinen Comfort-pakke Plus (AEL051) er større enn 25A	 Kontroller kabeltreet Comfort-pakke Plus for kortslutning Kontroller motorventiler Comfort- pakke Plus
F15142	Advarsel	Ultralydsensor venstre side utsiden (BEL363) sender intet signal eller ikke plausibelt signal	 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sensoren
F15143	Advarsel	Ultralydsensor venstre side midten (BEL365) sender intet signal eller ikke plausibelt signal	 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sensoren
F15144	Advarsel	Ultralydsensor venstre side innsiden (BEL367) sender intet signal eller ikke plausibelt signal	 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sensoren
F15145	Advarsel	Ultralydsensor høyre side innsiden (BEL368) sender intet signal eller ikke plausibelt signal	 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sensoren
F15146	Advarsel	Ultralydsensor høyre side midten (BEL366) sender intet signal eller ikke plausibelt signal	 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sensoren
F15147	Advarsel	Ultralydsensor høyre side utsiden (BEL364) sender intet signal eller ikke plausibelt signal	 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sensoren
F15148	Advarsel	ContourControl arbeidsdatamaskinen har konstatert et problem med utligger- heiseverket	 Kontroller løftesylindre/ventiler heiseverk Kontroller tilkoblingskabler Kontroller potensiometer Utliggerhøyde Kontroller sikring F2 Start maskinen på nytt
F15149	Advarsel	ContourControl arbeidsdatamaskinen har konstatert et problem med helningsreguleringen	 Kontroller hydraulikksylindre/ventiler helningsregulering Kontroller trykksensorer helningssylindre Kontroller tilkoblingskabler Start maskinen på nytt



		-	
F15150	Advarsel	ContourControl arbeidsdatamaskinen har konstatert et problem med Vinkle opp utligger venstre side	 Kontroller løftesylindre/ventiler for vinkling opp venstre side Kontroller tilkoblingskabler Kontroller potensiometer for vinkling opp Kontroller sikring F2 Start maskinen på nytt
F15151	Advarsel	ContourControl arbeidsdatamaskinen har konstatert et problem med Vinkle opp utligger høyre side	 Kontroller løftesylindre/ventiler Vinkle opp høyre side Kontroller tilkoblingskabler Kontroller potensiometer Vinkle opp Kontroller sikring F2 Start maskinen på nytt
F15152	Advarsel	ContourControl arbeidsdatamaskinen har konstatert et problem med bomfolding venstre side	 Kontroller hydraulikksylindre/ventiler Folding indre utligger venstre side Kontroller tilkoblingskabler Kontroller potensiometer Folding indre utligger høyre side Kontroller sikring F2 Start maskinen på nytt
F15153	Advarsel	ContourControl arbeidsdatamaskinen har konstatert et problem med bomfolding høyre side	 Kontroller hydraulikksylindre/ventiler Folding indre utligger høyre side Kontroller tilkoblingskabler Kontroller potensiometer Folding indre utligger høyre side Kontroller sikring F2 Start maskinen på nytt
F15154	Advarsel	ContourControl arbeidsdatamaskinen har konstatert et problem med SwingStop- systemet	 Kontroller hydraulikksylindre/ventiler SwingStop Kontroller tilkoblingskabler Kontroller potensiometer Pendelvei SwingStop Kontroller krengningsvinkelsensorene i utliggerne Kontroller sikring F2 Start maskinen på nytt
F15155	Advarsel	Maskinen har detektert, at ikke alle styreapparatene er blitt koblet ut forskriftsmessig siden siste nedkobling av systemet.	 ISOBUS lastspenning fra traktoren kobles ikke ut, kontroller traktoren ev. ettermontere AMAZONE skillerelé (NL1084)
F15156	Advarsel	Signalet til sensoren Transportstilling ligger utenfor det tillatte signalområdet på 27mA eller 17 til 22mA	 Kontroller sensor BEL372 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sikring F1 Kontroller sikring F2
F15157	Advarsel	Signalet til sensoren Transportstilling ligger utenfor det tillatte signalområdet på 27mA eller 17 til 22mA	 Kontroller sensor BEL373 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sikring F1 Kontroller sikring F2



F15158	Advarsel	AutoTrail ikke i midtstilling, hastighetskilde er ikke maskinen, hastighet til maskinen (hjulsensor) er høyere enn 4 km/t og hastigheten til valgt hastighetskilde er 0 km/t	 Kontroller hjulturtallssensoren for funksjon Kalibrer hjulturtallssensoren til maskinen (påbyggingsapparat) Kontroller valgt hastighetskilde for funksjon
F15159	Alarm	Etter kjøring til midtstillingen avviker verdien til akselvinkel-potensiometeret mer enn 0,1 mA (~0,4°) fra den kalibrerte midtstillingen	 I veimodus: Aktiver manuell modus igjen og betjen knappen "Kjøre til midtstilling" på nytt -> Veimodus er igjen aktiv I manuell modus: Betjen knappen "Kjøre til midtstilling" på nytt
F15160	Alarm	 Akselvinkel-potensiometeret registrerer en styrebevegelse på > 1° (0,229 mA) selv om det ikke har skjedd noen styring av styrevinkelen Akselvinkel-potensiometeret registrerer en styrebevegelse på > 1° i feil retning ved styring av styreventilene 	 Kjør mindre enn 7 km/t Bekreft alarmmelding Betjen knappen "Aksel styrer mot høyre" eller "Aksel styrer mot venstre" Hvis akselen styrer i feil retning, så må du kontrollere kontaktene til ventilstrømforsyningen og gjenta trinnene 1-3. Hvis feilen fortsatt oppstår, må styringen kalibreres på nytt Styrer akselen i riktig retning forsvinner varselmeldingen, hvis feilen oppstår på nytt må oljeledningene og styreventilene kontrolleres (mulig årsak: styreventiler eller oljeledninger er utette)
F15161	Alarm	 I vei- eller feilmodus er det > 1 V spenning på stengeventilutgangen Ved testing av mekanisk funksjonalitet har akselvinkel-potensiometeret registrert en endring på 1° (0,229 mA). Testen gjennomføres hver gang, når veimodusen blir aktiv 	 Til 1.: Styringskabelen til stengeventilene er brutt Det er en kortslutning mot pluss på styringskabelen til stengeventilene Til 2.: Begge stengeventilene er mekanisk defekte -> La stengeventilene kontrolleres/skiftes ut
F15162	Alarm	Signalet til sensoren Styring vinkel aksel (BEL510) ligger utenfor det tillatte signalområdet på 222mA eller summen av begge potensiometere ligger utenfor 23,5 24,5 mA	 Kontroller sensor BEL510 Kontroller tilkoblingskabelen til sensoren Kontroller sikring F1 Kontroller sikring F2



			1
F15163	Alarm	 Akselvinkel-potensiometer sender ingen informasjon om en styrebevegelse eller om en for langsom styrebevegelse. Årsak: Akselvinkel-potensiometeret er løst og registrerer ikke lenger noen styring eller har glipp Hydraulikkledning er defekt og det trer ut olje Styreventil er defekt og åpner ikke lenger tilstrekkelig 	 Kjør mindre enn 7 km/t Bekreft alarmmelding Betjen knappen "Aksel styrer mot høyre" i mer enn et sekund og kontroller om akselen styrer. Akselen styrer ikke = kontroller hydraulikksystemet Akselen styrer og feilmeldingen forsvinner. Betjen deretter knappen "Akselen styrer mot venstre" i mer enn et sekund og kontroller om akselen styrer. Ingen feilmelding = kontroller hydraulikksystemet for utettheter og akselvinkel-potensiometeret for fasthet
F15164	Alarm	Styring ikke kalibrert	Kalibrer styringen
F15165	Alarm	Veimodus: Akselerasjonsendringer av hjulhastigheten til maskinen (påbyggingsapparat) og krengningsvinkelsensoren avviker mer enn 0,14m/s ³ fra hverandre	 Kontroller om krengningsvinkelsensoren er montert horisontalt og at tilkoblingskabelen er rettet inn nøyaktig bakover Kalibrer hjulhastigheten til maskinen
		 Hjulhastigheten til maskinen (påbyggingsapparat) er feil kalibrert Krengningsvinkelsensor er ikke montert 	på nytt Akselerer deretter litt sterkere og brems, for at feilmeldingen skal forsvinne
		horisontalt hhv er vridd	
F15166	Alarm	Feltmodus: Akselerasjonsendringer av hjulhastigheten til maskinen (påbyggingsapparat) og krengningsvinkelsensoren avviker mer enn 0,14m/s ³ fra hverandre Årsak: • Hjulhastigheten til maskinen	 Kontroller om krengningsvinkelsensoren er montert horisontalt og at tilkoblingskabelen er rettet inn nøyaktig bakover Kalibrer hjulhastigheten til maskinen på nytt
		 (påbyggingsapparat) er feil kalibrert Krengningsvinkelsensor er ikke montert horisontalt hhv. er vridd 	Akselerer deretter litt sterkere og brems, for at feilmeldingen skal forsvinne
F15167	Alarm	På datamaskinens utgang til venstre styreventil er > 1 V spenning, selv om utgangen ikke forsynes aktivt med strøm.	 Kontroller kabeltre og pluggforbindelse
F15168	Alarm	På datamaskinens utgang til høyre styreventil er > 1 V spenning, selv om utgangen ikke forsynes aktivt med strøm.	 Kontroller kabeltre og pluggforbindelse
F15169	Alarm	Den viste dysen lukker ikke (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Reduser sprøytetrykket ved kobling Kontroller tilkoblingskabler og plugger til den gjeldende dysekroppen Kontroller den berørte dysekroppen (mekanisk treghet, rengjøring, skade)
F15170	Alarm	Den viste dysen lukker ikke (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Kontroller tilkoblingskabler og plugger til den gjeldende dysekroppen Kontroller den berørte dysekroppen (mekanisk treghet, rengjøring, skade)
F15171	Advarsel	Oppdatering kunne ikke utføres fullstendig. Forsyningsspenning for lav eller forbindelse brutt	 La motoren gå for å stabilisere spenningsforsyningen, koble ut forbrukere Gjenopprett kabelforbindelsen



F15172	Advarsel	Minst en LED til den gjeldende styreenheten kunne ikke kobles inn eller ut	 Kontroller dysene til den gjeldende styreenheten Kontroller kabeltreet Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15173	Advarsel	Den viste styreenheten har konstatert en intern feil (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15174	Advarsel	Den viste styreenheten reagerer ikke (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Kontroller tilkoblingskabler til styreenheten Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15175	Advarsel	Spenningen til kondensatorbatteriet i den viste styreenheten er for lav (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Kontroller de på styreenheten tilkoblede dysekroppene for mekanisk treghet. Kontroller spenningsforsyningen til maskinen
F15176	Advarsel	En av dysekroppene til den viste styreenheten kan ikke beveges (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15177	Advarsel	Det er montert en styreenhet, som har en annen maskinvareversjon enn det resterende systemet.	 Alle styreenhetene må ha samme maskinvareversjon.
F15178	Advarsel	Det ble registrert flere styreenheter på høyre enn på venstre side.	 Kontroller kabler og pluggforbindelser til styreenhetene i utliggeren på venstre side (begynn fra utsiden)
			 Kontroller styreenhetene i utliggeren på venstre side (begynn fra utsiden)
F15179	Advarsel	Det ble registrert flere styreenheter på venstre enn på høyre side.	 Kontroller kabler og pluggforbindelser til styreenhetene i utliggeren på høyre side (begynn fra utsiden)
			 Kontroller styreenhetene i utliggeren på høyre side (begynn fra utsiden)
F15180	Advarsel	Den viste styreenheten har en gammel programvareversjon og kan ikke oppdateres automatisk (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner oppdater den gjeldende styreenheten manualt
F15181	Advarsel	Den viste styreenheten forventer en styreenhet, men denne ble ikke registrert (tellemåte stigende fra venstre utside).	 Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner Kontroller den gjeldende styreenheten
F15182	Merknad	Det forhåndsinnstilte beholdernivået ble nådd	
F15183	Merknad	Hastigheten er høyere enn 1 km/t ved kalibrering av AutoTrail	Bring kjøretøyet til stillstandKontroller kilde hastighet
F15184	Merknad	Det ble foretatt endringer på dysekroppen	 Kontroller bestykningen til standarddysekroppen og gjennomfør tilordning av tilleggs- og grensedyser
F15186	Merknad	Feil ved skriving på filserver.	 Kontroller innstillingene i ISOBUS- terminalen Overhold bruksanvisning Terminal (er det tilgjengelig tilstrekkelig lagringsplass/skrivebeskyttelse?)



		-	
F15187	Merknad	Feil ved lesning fra filserver eller feil i XML- fil	 Kontroller konfigurasjonsfilen
F15188	Merknad	Eksport av innstillingene er ikke mulig, siden ingen ISOBUS File Server er blitt startet	Kontroller innstillingene i ISOBUS- terminalen
F15189	Merknad	Import av innstillingene er ikke mulig, siden ingen ISOBUS File Server er blitt startet	 Kontroller innstillingene i ISOBUS- terminalen
F15191	Advarsel	Spenningen til sensor utliggerlåsing ligger utenfor området fra 0,25 til 4,75V	 Kontroller sensor og tilkoblingskabelen
			Kontroller sikring F2
F15192	Advarsel	Adressering av ventilene ble ikke gjennomført	 ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
			 Gjennomfør adressering av CAN- ventilene
F15193	Merknad	Hvis en grensedyse er montert på tilleggsdysen blir denne meldingen aktivert hvis det finnes konfigurerte dysekombinasjoner av standarddysekroppen, som ikke er blitt tilordnet noen grensedyse.	 Fullfør dysekonfigurasjonen i profilen under innstillingen AmaSelect
F15194	Merknad	Hvis en tilleggsdyse er montert på den ekstra dysekroppen blir denne meldingen aktivert hvis det finnes konfigurerte dysekombinasjoner av standarddysekroppen, som ikke er blitt tilordnet noen tilleggsdyse.	 Fullfør dysekonfigurasjonen i profilen under innstillingen AmaSelect
F15195	Advarsel	Ingen manuell og ingen automatisk dyse/dysekombinasjon er valgt	 I profilen må minst en dyse forhåndsvelges under innstillingen AmaSelect
F15197	Advarsel	Bomutliggere ikke foldet ut eller en annen utligger er ikke i sin endeposisjon (foldet inn eller ut)	Fold utligger fullstendig
F15198	Advarsel	Pumpen ble koblet ut under en rengjøringsfunksjon	 Koble inn pumpen, ev. start rengjøringsprogrammet på nytt
F15201	Advarsel	Overspenning registrert på ventilen eller ventilen registrerer intern feil	 Gjør maskinen spenningsfri og utfør funksjonen på nytt
			 ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15202	Advarsel	Underspenning, registrert for høy temperatur på motoren eller mekanisk treghet på ventilen	 Kontroller ventilen for blokkering/fremmedlegemer
			 Kontroller ventilen for mekanisk treghet
			 ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15203	Advarsel	Overspenning registrert på ventilen eller ventilen registrerer intern feil	 Gjør maskinen spenningsfri og utfør funksjonen på nytt
			 ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15204	Advarsel	Ventil suging kjemikaliepåfyllingsbeholder	Kontroller sikring F3
		sender ingen meldinger	 ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15205	Advarsel	Sensor krengningsvinkel har registrert en feil	 Kontroller sensorholder - sensor må være montert fast og vibrasjonsfri
			 ta kontakt med din AMAZONE- forhandler

ISOBUS åkersprøyte BAG0171.14 11.23



F15206	Advarsel	Spenningen til oljetrykksensoren ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	 Kontroller trykksensoren og tilkoblingskabelen
F15208	Advarsel	Det aktuelle røretrykket er høyere enn det nominelle røretrykket i mer enn 10 sekunder	 Kontroller røreverkventil KWA045 Kontroller tilkoblingskabel til røreverkventil KWA045
F15210	Alarm	Basisdatamaskinen til sprøyten mottar ingen meldinger fra krengningsvinkelsensoren	 Kontroller tilkoblingskabel og krengningsvinkelsensor Kontroller sikring F1 og F2 Kontrollere innstillinger i setup- menyen
F15211	Advarsel	Sensor krengningsvinkel CurveControl har registrert en feil	 Kontroller sensorholder - sensor må være montert fast og vibrasjonsfri ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15214	Advarsel		Kontroller følgende ventil: KWA020
F15222	Advarsel	Bommen ligger lavere i transportstilling enn den kalibrerte nominelle verdien. Dette kan f.eks. skje gjennom ikke tilstrek- kalig en ute hombeldere, gjennom en hom	 Plasser maskinen på flatt underlag, rett ut eller fold sammen bommen Smør inn bomholdere
		som legges på vridd eller lekkasjer i hydrau- likkretsen.	• Ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15223	Merknad	Parametriseringen av arbeidsdatamaskinen for ContourControl mangler. Bomfunksjoner er kun begrenset tilgjengeli- ge.	 Ta kontakt med din AMAZONE- forhandler
F15224	Merknad	Kilde arbeidsstilling ikke tilstede	
F15225	Merknad	Funksjon <i>forbelastning</i> eller <i>hoveddelbred- debryter</i> DirectInject er aktiv og samtidig er den nominelle mengden til pumpen større enn 50 ml/min og matetrykket er mindre enn 1,0 bar.	 Kontroller om DirectInject-pumpen (GWA121) faktisk doserer i blanderen / sprøyteledningen.
F15226	Advarsel	Signalet fra BWA123 ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller sensor og tilkoblingskabelen
		Trykk ved DirectInject rengjøringsdysen når	 Øk turtallet til sprøytepumpen
F15227	Advarsel	rengjøringen er aktivert < 2 bar	 Kontroller funksjonen til ventilene KWA123 eller KWA126
F15228	Advarsel	Turtall til DirectInject-røreverket < 5 1/min	Kontroller DirectInject-røreverketKontroller tilkoblingskabel
F15229	Advarsel	Kun dyser med DES aktiv og BWA011 måler kontinuerlig mer enn 2 l/min eller kun dyser uten DES aktiv og BWA130 måler mer enn 2 l/min	 Kontroller om BWA011 eller BWA130 kontinuerlig måler ikke-plausible gjennomstrømninger Kontroller tettheten til de lukkede venti- lene KWA131 og KWA141
F15230	Merknad	KWA020 lukket og BWA020 måler kontinu- erlig mer enn 1 l/min (konfigurerbar).	 Kontroller om BWA020 kontinuerlig måler ikke-plausible gjennomstrømnin- ger Kontroller tettheten til den lukkede venti- len KWA020
F15231	Merknad	Signalstatus til KWA122 (Åpen/Lukket) stemmer ikke overens med styresignalet til KWA122.	 Kontroller ventilen KWA122 og tilkob- lingskabelen til ventilen



F15232	Merknad	Signalstatus til KWA124 (Åpen/Lukket) stemmer ikke overens med styresignalet til KWA124.	Kontroller ventilen KWA124 og tilkob- lingskabelen til ventilen
F15238	Advarsel	Signalet fra BEL 376 ligger utenfor det til- latte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller potensiometer BEL376 og tilkoblingskabelen til sensoren
F15239	Advarsel	Signalet fra BEL377 ligger utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller potensiometer BEL377 og tilkoblingskabelen til sensoren
F15240	Advarsel	DirectInject-pumpeeffekt < 80 %	Lufte DirectInject-pumpen
			 Kontroller nivå i DirectInject-tanken
			 Kontroller transportmengden til Di- rectlnject-pumpen
			Hvis transportmengden ikke passer, kontroller tettheten til ventilene i Di- rectInject-pumpen
			 Kontroller tilførsel til DirectInject- pumpen
			Lufte DirectInject-pumpen
			Kontrollere sensor BWA125
F15246	Advarsel	Informasjonsmelding i menyen "Manuell folding"	 Fold ut utliggerne symmetrisk før hel- lingsjusteringen
F15247	Advarsel	Ingen kommunikasjon til SwingStop-ECU	Kontroller pluggforbindelse til Swing- Stop-ECU
F15248	Advarsel	Ingen strømforsyning via pluggen til venti- len KHY391	 Kontroller pluggforbindelse til ventilen KHY391
F15249	Advarsel	Ingen strømforsyning via pluggen til venti- len KHY392	Kontroller pluggforbindelse til ventil KHY392
F15250	Advarsel	Ingen strømforsyning via pluggen til venti- len KHY395	Kontroller pluggforbindelse til ventil KHY395
F15251	Advarsel	Ingen strømforsyning via pluggen til venti- len KHY396	Kontroller pluggforbindelse til ventilen KHY396
F15252	Advarsel	Signal utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller pluggforbindelse til sensoren BEL391
			Kontroller sensor BEL391
F15253	Advarsel	Signal utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	 Kontroller pluggforbindelser til sensor BEL395
			Kontroller sensor BEL395
F15254	Advarsel	Signal utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller pluggforbindelser til sensor BHY391
			Kontroller sensor BHY391
F15255	Advarsel	Signal utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	 Kontroller pluggforbindelser til sensor BHY395
			Kontroller sensor BHY395
F15256	Advarsel	Arbeidsdatamaskin ContourControl har	 Start funksjonen på nytt etter 3 minutter
		registrert en for høy hastighet på hel- ningsaksel og har slått den av	 hvis dette opptrer regelmessig, ta kon- takt med din AMAZONE-forhandler
F15257	Advarsel	Arbeidsdatamaskin ContourControl har	 Start funksjonen på nytt etter 3 minutter
		registrert en for høy hastighet på løfteak- selen og har slått den av	Hvis dette opptrer regelmessig, ta kon- takt med din AMAZONE-forhandler



F15258	Advarsel	Signal utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller potensiometer BEL311 og tilkoblingskabel BEL311
F15259	Advarsel	Gjennomstrømning HighFlow ved aktiv DirectInject kontinuerlig høyere enn 2 I/min	 Kontroller tetthet på HighFlow-ventilen
F15260	Advarsel	Selv om minst en delbreddeventil er åpen og det ligger an et trykk på >2 bar, sender gjennomstrømningsmåleren intet signal	 Kontroller gjennomstrømningsmåleren og tilkoblingskabelen Kontroller trykksensor BWA010
F15264	Advarsel	Det ble konstatert en feil i AUX-N- tilordningen. Feilaktige tilordninger ble slettet.	Kontroller AUX-N-betjeningsenheter
F15266	Merknad	Sensor hjulturtall er ikke kalibrert.	Kalibrer sensor hjulturtall
F15267	Advarsel	Konfigurasjonen i maskinens setup er ikke plausibel.	 Kontroller konfigurasjonen Flex-folding og AmaSelect
F15268	Advarsel	Signal utenfor det tillatte signalområdet på 22 mA	 Kontroller sensoren BEL374 og tilkob- lingskabelen
F15269	Advarsel	Matetrykket som måles fra DirectInject-	Kontroller mateledningen
		minst 5 sek	 Fortynn midler med høy viskositet
F15270	Advarsel	Signal utenfor det tillatte signalområdet på 2 til 22 mA	Kontroller sensor BEL350
F15271	Advarsel	Intet gyldig signal for krengningsvinkel i minst 10 sek	Kontroller sensor BEL380
F15272	Advarsel	L-utliggere: Utliggerne skal aldri foldes inn mens de er vinklet opp eller ned, fare for maskinskader	 Juster utliggeren rette
F15273	Advarsel	Meldingen vises en gang når de indre utliggerne foldes ut via den manuelle foldingen (kun i forbindelse med hydrau- liske transportsikringsbøyler)	 Åpne transportsikringsbøylene før utfol- ding av utliggere
F15274	Advarsel	Det blir forsøkt å vinkle utliggerne eller å skifte til automatikk-/utkoblingsmodus mens minst en utligger ikke befinner seg i en kalibrert endeposisjon.	 Fold utliggere først fullstendig inn/ut
F15275	Merknad	Taskcontroller støtter færre nominelle verdier per utligger enn det som er konfi- gurert	 Reduser antallet nominelle verdier som skal brukes i maskininnstillingene
F15276	Merknad	UT-en som maskinen er forbundet med, er for sakte og reagerer forsinket, slik at CAN-meldingene som sendes til termina- len ikke bearbeides i tide.	 Kontroller eller bytt terminalen Når det arbeides med CurveControl, reduser BUS-belastningen ved å deakti- vere animasjonen av dysene i arbeids- visningen. Ta kontakt med din AMAZONE- servicepartner
F15277	Merknad	l en av de 4 profilene var det valgt en mal, som i etterkant har fått statusen "ikke tilordnet" via mySprayer-appen.	 Velg en annen mal eller tilordne ønsket mal på nytt via mySprayer-appen.
F15278	Advarsel	Malen kunne ikke overføres til mySprayer- appen.	 Kontroller forbindelsen til maskinen i mySprayer-appen og gjenopprett den eller koble den til på nytt ved behov

F17900	Merk	Minst en delbredde er åpnet og aktuelt beholderinnhold er mindre enn den innstilte nivåalarmgrensen	 Hvis denne meldingen ikke er ønsket, kan nivåalarmgrensen stilles inn på 0 liter.
--------	------	---	---



	1			
F17901	Merk	Henvisning vises, når det er valgt "simulert hastighet" som kilde for hastighet og det på en annen kilde registreres en hastighet >1km/t	 Velg en tilgjengelig hastighetskilde 	
F17902	Merk	Minst en delbredde er åpnet og det innstilte pumpeturtallet avviker med mer enn den innstilte grensen (% min / % maks).	 Tilpass pumpeturtallet eller grenseverdien Hvis denne feilmeldingen ikke er ønsket, så stilles grenseverdien på 0 o/min. 	
F17903	Merk	Minst en delbredde er åpen & mengdereguleringen på automatikk & aktuell spredemengde avviker med minst 11% fra den innstilte nominelle mengden.	 Kontroller dysevalg Kontroller røreverksinnstillingen (på maskiner uten Comfort-pakke) Kontroller sprøytevæskekretsen for utettheter/tilstoppinger Kontroller filter ev. La indikatoren for maskinutnyttelse vises i multifunksjonsvisningen og kontroller kjørehastigheten Kontroller gjennomstrømningsmåler 	
F17904	Merk	Minst en delbredde åpnet og aktuelt trykk er mindre en innstilt min. trykk	 Øk trykket i sprøytevæskekretsen eller tilpass grensen for min. trykk 	
F17905	Merk	Aktuelt trykk er siden minst 10 sekunder større enn det innstilte maks. trykket og det innstilte trykket er ikke = 0	 Øk trykket i sprøytevæskekretsen eller tilpass grensen for min. trykk 	
F17906	Merk	Nivå i hekktank <150 l, fronttank i manuell modus	 Pump væske manuelt i hekktanken ved å betjene knappen "Pumpe bakover" det kreves væske i hekktanken for å kunne drive injektorene til FlowControl 	
F17907	Merk	Nivå i fronttank for høyt (FT1001: 1070L, FT1502:1580L)	 Pump væske manuelt i hekktanken ved å betjene knappen "Pumpe bakover" hvis feilen oppstår oftere, kontroller innstillingen til injektorene (ta kontakt med din AMAZONE-forhandler) 	
F17908	Merk	Task Controller har koblet ut Section Control	Kontroller Task Controller	
F17910	Merk	Målt vindhastighet høyere enn innstilte grenser	Sensor i arbeidsstilling?kontroller innstilte grenserAvslutte arbeidsprosess	
F17911	Merk	Posisjonsregistreringen til bomfoldingen har registrert, at minst en utligger ikke er foldet fullstendig til anslaget.	 Betjen bomfoldingen på nytt og fold bommen fullstendig inn/ut Kontroller sensorene og kablene til vinkelregistreringen på utliggeren Kontrollere hydraulikksylindrene og mekanikken til bomfoldingen 	
F17912	Merk	For høy kjørehastighet ved kjøring i kur- ver, rykkvis endring av kurveretningen eller ujevn kjøremåte ved kjøring i kurver	 Reduser kjørehastigheten Kjør kurver med jevn hastighet og uten retningsskifter Unngå sporveksel ved høyere kjørehas- tighet 	
F17914	Merk	Når en av sensorene for utliggerlåsing betjenes (innfolding av bom) og AutoTrail ikke er i veimodusen ennå.		



F17917	Merk	Arbeidsstilling er ikke aktiv (utliggere i transportstilling) og manuell modus eller automatikkmodus til styringen aktiv og hastighet lavere enn 15 km/t	Sperr akselen for veikjøringReduser hastigheten og opprett arbeidsstilling	
F17918	Merk	Det ble i veimodusen forsøkt å betjene en styrefunksjon eller å aktivere automatikkmodusen til styringen	 Reduser hastigheten (lavere enn 7 km/t) Aktiver feltmodus (frigjøre aksel) 	
F17920	Merk	Aksel befinner seg ikke i stilling for kjøring rett frem etter start av maskinen eller etter automatisk kjøring til midtstilling.	 Opprett oljetilførselen Kjør akselen manuelt til midtstilling	
F17924	Merk	Oljetrykket faller under 130 bar ved forsøk på å lade oljelageret	 Øk motorturtallet til traktoren Kontroller oljefilter Kontroller oljetilførselen fra traktoren 	
F17925	Merk	Mengderegulering vekslet fra automatikkmodus til manuell modus	 Med softkeys + og - kan det innstilles et nominelt trykk, sprøyten regulerer det spesifiserte trykket, uavhengig av kjørehastighet og aktive delbredder Bekreft softkey mengderegulering automatikk for å vende tilbake til automatikkmodus 	
F17926	Merk	Fjæring ikke i automatikkmodus og hastighet høyere enn 0 km/t	Sett fjæringen i automatikkmodusen	
F17928	Merk	Spredemengden avviker med minst 11% fra den beregnede nominelle mengden	Tilpass kjørehastighetenTilpass spredemengden	
F17929	Merk	Stripesprøyting aktivert - funksjon skifte dyser, tilleggsdyser eller kantdyser trykket	 Aktiver arealsprøyting og hent opp funksjonen på nytt 	
F17933	Merk	Bomføringen ble deaktivert automatisk (f.eks. ved inn-/utfolding av utliggerne kun i forbindelse med ContourControl).	 Aktiver automatikken på nytt 	



7 Multifunksjonsspaker AUX-N



Tilordning multifunksjonsspak Fendt

Koble sprøy	ting inn/ut	Løft u	utligger	
Utligger på venstre side foldes ut foldes inn				Koble automatikk Utligger på høyre side foldes ut foldes inn
styre til venstre Senk utliggerne styre til høyre				





8 Multifunksjonsspak AmaPilot+

Via AmaPilot+ kan funksjonene til maskinen utføres.

AmaPilot+ er et AUX-N-betjeningselement med fritt valgbar tastetilordning.

En standard tastetilordning er forhåndsinnstilt for hver Amazone-ISOBUS-maskin.

Funksjonene er fordelt på 3 nivåer og kan velges per tommeltrykk.

I tillegg til standardnivået kan det kobles ytterligere to betjeningsnivåer.

Det kan klistres på en folie med standardtilordningen i førerhuset. For en fritt valgbar tastetilordning kan standardtilordningen klistres over.





- Standardnivå, visning lystast grønn.
- Nivå 2 ved holdt Trigger på baksiden, visning lystast gul.



• Nivå 3 etter trykking av lystasten, visning lystast rød.



AmaPilot+ med fast tilordning/standardtilordning



Standardnivå grønn

Nivå 2 gul



Nivå 3 rød





Funksjoner på alle nivåer:

Pantera: styre bakhjul	sstyring til venstre	Pantera: styre bakhjulsstyring til høyre	
UX: styre aksel/tre	kkstang til venstre	UX: styre aksel/trekkstang til høyre	
Pantera: Omkobling 2 <->4 -hjulsstyring UX: AutoTrail omkobling automatikk - manuell			



9 Delbreddekoblingsboks AMACLICK

9.1 Funksjon

Koblingsboksen AMACLICK brukes i kombinasjon med

- betjeningsterminal,
- betjeningsterminal og multifunksjonsspak

for betjening av AMAZONE plantemiddelsprøyter.

Med AMACLICK

- kan alle delbredder kobles inn og ut etter ønske.
- kan spredningen av sprøytevæske kobles inn og ut.





9.2 Montering

Skru AMACLICK over hullutskjæringen til konsollen på multifunksjonsspaken, eller monter den slik at den er lett å nå i traktorens førerhus.

Montering på fremmed terminal







Postfach 51 D-49202 Hasbergen-Gaste Germany Tel.:+ 49 (0) 5405 501-0 e-mail:amazone@amazone.de http://www.amazone.de