Teilbreitenschaltung · Section-Control

Verschiedene automatische Teilbreitenschaltungen



ZA-TS Tronic im Automatikmodus:
In diesem Beispiel sind 24 von 128 Teilbreiten rechts außen aktiv

Teilbreitenschaltungen mit der AMAZONE Düngetechnik

AMAZONE Düngerstreuer		ZA-X	ZA-M	ZA-M Control	ZA-M Tronic und ZA-M Profis Tronic	ZA-M Profis Comfort	ZA-M Profis Hydro	ZA-V Control	ZA-V Tronic	ZA-TS Tronic mechanische Einleitsystem-verstellung	ZA-TS Tronic elektrische Einleitsystem-verstellung	ZA-TS Hydro mechanische Einleitsystem-verstellung	ZA-TS Hydro elektrische Einleitsystem-verstellung
Terminal		–	–	AMADOS+	AMATRON 3	AMATRON 3	AMATRON 3	AMASPREAD+	ISOBUS-Terminal	ISOBUS-Terminal	ISOBUS-Terminal	ISOBUS-Terminal	ISOBUS-Terminal
Schieberbedienung		hydraulisch/ Steuergerät	hydraulisch/ Steuergerät	hydraulisch/ Steuergerät	hydraulisch/ Steuergerät	elektrisch über das Terminal	elektrisch über das Terminal	elektrisch über das Terminal	elektrisch über das Terminal	elektrisch über das Terminal	elektrisch über das Terminal	elektrisch über das Terminal	elektrisch über das Terminal
Anzahl der Teilbreiten von Hand zu schalten		2	2	2	2	2	6	2	8	8	8	8	8
Automatische Teilbreitenschaltung		–	–	–	–	–	**GPS-Switch**	–	**GPS-Switch** (ISOBUS-Section-Control)	**GPS-Switch** (ISOBUS-Section-Control)	**GPS-Switch** (ISOBUS-Section-Control)	**DynamicSpread ready**	**DynamicSpread ready**
Anzahl der Teilbreiten im Automatik-Modus		–	–	–	–	–	6	–	8	8	16	bis zu 128	bis zu 128
Regelgrößen der Teilbreiten-schaltung	Ausbringmenge	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Streuscheibendrehzahl						X					X	X
	Position Einleitsystem										X		X

→ Mit der neuen Teilbreitenschaltung für ZA-V und ZA-TS können, analog zur Pflanzenschutzspritze, einzelne außenliegende Teilbreiten angesteuert werden.