

## Viktigt

### HOPFÄLLNING AV EDX 9000-T

- endast vid anslutning av alla hydrauliska försörjningsledningar
- endast vid anslutning av **AMATRON<sup>+</sup>**.

För undvikande av skador på maskinen fälls sidosektionerna enligt beskrivningen i instruktionsboken, kapitel "Ut-/infällning av sidosektioner".

#### Maskinskador som eventuellt kan uppstå vid felaktig in-/utfällning

Utsädestanken kan skadas vid utfällning och leda till fel på maskinen, om mottagaranordningen (1) inte ligger an mot den övre plasticskenan (2) före utfällning.



Belysningen kan skadas vid fällning om den valfria hydrauliska returledningen inte har kopplats till traktorn.



MG3118  
BAH0032.0 03.09