



AMAZONE

Distribuitoarul purtat **ZA-M**



Distribuitoarele
AMAZONE respectă
norma europeană
de mediu

Distribuitorul purtat ZA-M



SPEED
spreading

Distribuitorul purtat ZA-M, cu volum al rezervorului de până la 3.000 l și cu lățime de lucru de 36 m, este o mașină ideală pentru întreprinderi agricole și contractori, care pun valoare mare pe siguranță și fiabilitate. Agitatorul performant, cu rotație lentă, și turațiile reduse ale discurilor asigură un flux uniform, neagresiv, al îngrășământului.



ZA-M

testat în practică (dovedit și testat de 100.000 de ori), precis și sigur

	Pagina
Avantajele pe care le oferă	4
Modele ZA-M Extensii	6
Sistem distribuire Transmisie în baie de ulei	8
Reglarea dozei de aplicare și a lățimii de lucru	10
SBS – Soft Ballistic System	12
Dotări	14
Sisteme de distribuire la limită Dispozitive de distribuire la limită	16
AMAZONE Limiter	18
ZA-M cu sistem hidraulic de acționare a clapetei ZA-M Easy	20
Spreader Application Center DüngeService EasyCheck	22
Date tehnice	24

! „Distribuitorul ZA-M de la Amazone a fost supus unei revizuii. Punctul central al dezvoltării a fost noua metodă de operare.”
(top agrar – Raport de conducere
„Distribuție pur și simplu confortabilă” · 09/2021)

! „Și dacă se utilizează semințe de iarbă, este clar recognoscibil faptul că mașina de împrăștiat distribuie foarte exact și uniform semințele.”
(Pferdebetrieb Profi-Magazin – textul practic · 05/2016)

Mărimi ale rezervorului de la **1.200** până
la **3.000 litri**

Lățime de lucru de până la

36 m

Turația discurilor de împrăștiere

de **720 rot/min**

SBS – Soft Ballistic System pentru
protecția maximă a îngrășămintelor



Avantajele dvs. dintr-o singură privire:

- ⊕ Pâlnie dublă cu formă optimizată a buncărului pentru controlul permanent al funcției și mai multă precizie
- ⊕ Site de umplere cu ochiuri fine împiedică perturbările la împrăștiere și sunt ușor rabatabile, pentru curățirea mașinii și pentru blocare
- ⊕ Sistem de distribuție, confecționat complet din oțel inoxidabil
- ⊕ Confort și siguranță, prin reglajul simplu și ușor accesibil al cantității de distribuit și al lățimii de lucru
- ⊕ Sistem cu două discuri pentru un reglaj optim al cantităților și un procedeu rapid de deschidere și de închidere
- ⊕ Set de siguranță SafetySet cu iluminare pentru circulația pe șosea, semne de avertizare și bară de protecție tubulară în dotare

dovedită și testată de
100.000 de ori

Sistem de închidere cu dublă prindere elastică



Echipament de
distribuire limitativă

Limiter



Distribuitoarele
AMAZONE respectă
norma europeană
de mediu



MAI MULTE INFORMAȚII
www.amazone.net/za-m

Multe distribuitoare, o familie

AMAZONE oferă, pentru fiecare întreprindere, distribuitorul corect!

Tip	ZA-M 1002 Special	ZA-M 1202	ZA-M 1502
Lățime de lucru (m)	10 – 36		
Volumul buncărului (l)	1200 – 1700 (sarcină utilă de până la 1800 kg)	1200 – 2700 (sarcină utilă de până la 3100 kg)	1500 – 3000 (sarcină utilă de până la 3100 kg)
Variante de ajutoraj	cu 1 x S 500	cu 1 x S 500 sau cu 2 x S 500 sau cu 3 x S 500 sau cu 1 x L 1000 sau cu S 500 + L 1000	

Mărimea compactă: ZA-M 1002 Special



ZA-M 1002 Special

Marile mașini flexibile: ZA-M 1202 și ZA-M 1502



ZA-M 1202



ZA-M 1502

Avantajele seriei dumneavoastră:

- ✓ Set de siguranță SafetySet cu iluminare pentru circulația pe șosea, semne de avertizare și bară de protecție în dotare
- ✓ Volumul rezervorului poate fi lărgit prin ajutoare furnizate în afara echipamentelor de origine ale mașinii
- ✓ Confort și siguranță, prin reglajul simplu și ușor accesibil al cantității de distribuit și al lățimii de lucru
- ✓ Cutie de viteză cu baie de ulei, fără întreținere, cu siguranță de suprasarcină integrată – dovedită și testată de 100.000 de ori
- ✓ Construcție stabilă a cadrului și sistem de distribuție confecționat complet din oțel inoxidabil
- ✓ Sistem cu închizător dublu, perfect pentru reglajul cantităților și pentru deschidere / închidere
- ✓ Set de calibrare, tabelă de distribuție și disc de calcul, de serie
- ✓ Garderoba de furtun protejează de murdărire ștecherul hidraulic
- ✓ Site de umplere cu ochiuri fine împiedică perturbările la împrăștiere și sunt ușor rabatabile, pentru curățirea mașinii și pentru blocare

Extensii

Volume ale rezervorului ce pot fi modernizate și furnizate rapid în afara echipamentului de origine al mașinii



✔ Extensia S 500



✔ Extensia L 1000

Extensia S – cea mai îngustă

Cu extensia îngustă S obțineți cea mai mică lățime de transport. Umplerea direct din basculantă sau din BigBags (saci mari) nu este o problemă.



Umplere cu basculantă

Extensia L– cea mai lată

Lățimea de umplere mare, de 2,76 m, vă oferă suficientă siguranță la încărcarea cu lopeți late. Extensia lată L se recomandă în special la utilizarea lopeților de încărcare industriale mari.



Umplerea cu saci mari



Umplerea cu lopeți industriale

❗ „Marcajele de litraj imprimate în relief pe placa recipientului constituie un detaliu frumos. Pe rezervor se pot monta extensii cu 500 resp. 1000 l.”
(top agrar – Raport de conducere „Distribuție pur și simplu confortabilă” · 09/2021)

Sistem de împrăștiere din oțel inoxidabil



Cel mai inoxidabil dintre cele inoxidabile

La distribuitorul ZA-M, întregul sistem de distribuție este confecționat din oțel inoxidabil:

- ✓ Vârfurile pâlniei, cu spiralele de amestecare
- ✓ Grupa de sol completă, cu clapetele de dozare și clapetele hidraulice
- ✓ Discurile de împrăștiere, cu lopețile de distribuție
- ✓ Tăbliile de ecranare, complet limitatoare

SBS – Soft Ballistic System

Interacțiunea perfectă a:


- ✓ Mecanismului de amestecare
- ✓ Vârfurilor pâlniei
- ✓ Grupei de sol
- ✓ Clapetei duble
- ✓ Discurilor de împrăștiere și a tăbliilor de ecranare

Avantajele dumneavoastră:

- ✓ Îngrijire ușoară, prin tipul de construcție deschisă a distribuitorului
- ✓ Funcționare fără risipă, prin cutia de viteză în baie de ulei, robustă și fără întreținere, antrenarea cu lanț din oțel inoxidabil a arborelui de amestecare, resorturile dimensionate mari și cilindri hidraulici, precum și cadrul robust

Transmisie în baie de ulei

dovedită și testată de 100.000 de ori




De încredere, timp de decenii

Transmisia în baie de ulei se dovedește a fi nucleul indestructibil a distribuitorului cu două discuri AMAZONE. Transmisiile AMAZONE sunt validate de către 100.000 de clienți, nu necesită întreținere și oferă o siguranță împotriva supraîncărcării integrată împotriva avariilor la transmisie.

Producție perfectă: protecție activă a mediului înconjurător, chiar de la început

- ✔ Economisire de energie prin ciclul de fabricație optimizat în serii mari
- ✔ Cea mai bună posibilă valorificare a materialelor prime, prin tehnică de tăiere și de îndoire, comandată prin procesor
- ✔ Procedura modernă de lăcuire, prin cufundare electrică, pentru protecție anticorozivă valoroasă (standard automobil)



- ✔ Acoperire valoroasă, în mai multe straturi
 - 1) Tablă din oțel
 - 2) Fosfatare cu zinc (strat din cristal)
 - 3) Grunduire cu KTL
 - 4) Lăcuirea punții

Reglarea cantității de distribuție

simplică – sigură – precisă

Reglaj fără scule al cantității de distribuit

Cu ajutorul tablei de împrăștiat foarte cuprinzătoare, cantitatea de împrăștiere și lățimea de lucru sunt preselecțate. Scale dimensionate mari vă ajută la reglarea exactă a cantității de împrăștiere, cu ajutorul clapetei de dozare. Reglarea se poate face manual prin partea din spate sau electric cu ajutorul computerului de operare EasySet 2.



Clapetă de dozare

Capac alunecător



- ✓ Cantitatea de îngrășământ setată poate fi distribuită pe discul de împrăștiere indiferent de latură prin deschiderea și închiderea clapetei de dozare.

- ✓ Controlul cantității de împrăștiere se poate face foarte simplu prin calibrare pentru determinarea proprietăților materiei (comportament la curgere, etc.).


Reglarea lățimii de lucru

Ușor de utilizat în orice detaliu

Discuri de împrăștiere OmniaSet pentru cea mai mare precizie

Discurile de împrăștiere OmniaSet sunt dotate cu lopeți de distribuție pivotante și creează un tablou de împrăștiere de o deosebită precizie și siguranță. Cu ajutorul unei scale bine lizibile, care se află în câmpul de vizual al utilizatorului, lopețile de distribuție pot fi reglate simplu, fără scule și exact. Pentru toate tipurile de îngrășămintă, de semințe și de melci de boabe, AMAZONE vă oferă tabele de împrăștiere cuprinzătoare. Discurile de împrăștiere, OmniaSet sunt confecționate complet din oțel inoxidabil și sunt simplu de montat.

Pentru producerea de păioase de calitate, o fertilizare târzie prezintă un avantaj. Cu discurile de distribuție AMAZONE, această procedură este foarte ușoară prin pivotarea aripioarelor standard de pe discurile de împrăștiere.



Patru sectoare pentru o distribuție transversală optimă



Lățimi de lucru ale discurilor de împrăștiere, OmniaSet pentru ZA-M

OM 10 - 12	OM 10 - 16	OM 18 - 24	OM 24 - 36
10 – 12 m	10 – 16 m	18 – 24 m	24 – 36 m (cu acoperire din metal dur)

Lățimi de lucru maxime cu discurile de împrăștiere, ZA-M OM 24-36

KAS	Kali	uree granulată	uree perlată
36 m	36 m	32 m	30 m


SBS – Soft Ballistic System

Conceptul: menajarea îngrășământului,
pentru mai multă siguranță




1 Execuție ușoară:

AMAZONE Soft Ballistic System conține elemente de amestecare, care sunt în așa fel formate, încât îngrășământul este îndepărtat din buncăr pe o suprafață lată. Nu se formează o pâlnie de îngrășământ în mijlocul buncărului.



2 Sarcină ușoară:

Punctul sarcinii îngrășământului, nemijlocit, din centrul discului de împrăștiere este deosebit de avantajos, deoarece viteza periferică a discurilor de împrăștiere este foarte redusă în acest sector.




Siguranță standard

Îngrășământul mineral trebuie tratat îndeosebi cu menajare pentru ca el să fie distribuit precis și exact și să poată fi adus la plante, peste întreaga lățime de lucru. Îngrășământul, care este deja deteriorat în distribuitor, nu mai poate fi distribuit sigur.

Ca și „pachet” de siguranță este deja integrat în serie AMAZONE Soft Ballistic System, în distribuitorul montat al ZA-M. Mecanismul de amestecare, elementele de dozare și discurile de împrăștiere sunt ajustate optim, unul la celălalt. Acesta menajează îngrășământul și vă asigură recoltele.


3 Impuls ușor:

Cu o turație a discurilor de 720 rot/min, AMAZONE Soft Ballistic System dirijează îngrășământul dumneavoastră, menajându-l. Sortimentele de îngrășământ cu rezistență redusă la spargere păstrează, ele însele, proprietățile de împrăștiere.



4 Descărcare ușoară:

Cu AMAZONE Soft Ballistic System, îngrășământul nu este alimentat cu mai multă energie decât este necesar pentru o traiectorie optimă și un tablou de împrăștiere precis.



Dotări

Perfect până la cel mai mic detaliu



- ❗ „În acest mod, cantitatea precisă de material este distribuită cu eficiență crescută. Datorită reglării în funcție de viteză deplasarea la capătul parcelei este lentă, iar pe câmp se poate merge în mod normal.”

(top agrar – Raport de conducere
„Distribuție pur și simplu confortabilă” · 09/2021)



Dispozitiv de rulare și parcare

Un echipament special semnificativ: Dispozitivul de rulare și parcare robust facilitează cuplarea și decuplarea distribuitorului, precum și manevrarea în curte. Rolele atașabile se pot demonta foarte rapid.

Arbore cardanic „TeleSpace”

Încă și mai comod funcționează cuplarea și decuplarea distribuitorului prin arborele cardanic telescopic „TeleSpace”.

Prelată oscilantă de acoperire

Prelata oscilantă de acoperire este rabatată pur și simplu în sus, înainte de umplere. Așa poate fi continuată distribuția îngrășământului, și în condiții de vreme proastă.

Iluminare frontală / scară integrată

Cu extensia lată L identificarea în conformitate cu circulația rutieră este completată cu un iluminat frontal. Scara integrată pe partea stângă facilitează o vedere mai bună în buncăr și ușurează astfel controlul și curățirea.



❗ „Prelata de acoperire poate fi, de asemenea, rabatată și protejează buncărul de murdărie și ploaie.”


(top agrar – Raport de conducere
„Distribuție pur și simplu confortabilă” · 09/2021)

Protecție activă a mediului înconjurător

- Fertilizarea minerală rezonabilă, economică și îndeosebi ecologică necesită un demers cu conștientizarea responsabilității. Fertilizarea compatibilă cu mediul înconjurător la marginea câmpului nu este posibilă fără sisteme moderne de împrăștiere la limită, conform directivelor de protecție a mediului înconjurător.


Împrăștierea pe margine (reglare orientată pe producție)

Cultura limitatoare este o suprafață utilizată agricol. Aici poate fi tolerat ca o mică cantitate din îngrășământ să fie aruncată peste limita câmpului. Distribuția îngrășământului în interiorul câmpului se situează, și la marginea câmpului, tot încă la 80 % din cantitatea-țintă.




Împrăștierea la limită (reglare orientată pe mediul înconjurător)

Dacă cultura e la limită cu o stradă sau o alee pentru bicicliști, nici un îngrășământ nu are voie să fie aruncat peste limita câmpului. Astfel, pentru a nu se ajunge în interiorul câmpului la o suprafertilizare, cantitatea de împrăștiere la partea-limită trebuie redusă. Rezultă o subfertilizare redusă înaintea limitei câmpului. Procedura de împrăștiere la limită corespunde cerințelor ordonanței referitoare la fertilizare.




Împrăștierea în șanțuri (reglare orientată pe mediul înconjurător)

Dacă direct la marginea câmpului se găsește o porțiune de apă de suprafață, conform ordonanței de fertilizare trebuie să se păstreze o distanță de un metru, cu un dispozitiv de împrăștiere la limită, iar fără dispozitiv de împrăștiere la limită, chiar și de trei metri. Pentru a evita o suprafertilizare în interiorul câmpului trebuie să fie redusă cantitatea de împrăștiere la partea-limită.



Împrăștierea pe margine – prima cărare tehnologică la marginea câmpului

Dacă prima cale tehnologică se găsește la marginea câmpului, împrăștierea pe margine (reglare orientată pe producție) este realizată printr-o decuplare pe jumătate de parte a sertarului de împrăștiere. Ajunge doar puțin îngrășământ peste limita câmpului, în interiorul câmpului se rămâne la o fertilizare optimă.



Dispozitive de distribuire la limită

Cu dispozitivele de distribuire la limită de la AMAZONE puteți să îndepliniți cel mai bine cerințele ordonanței actuale de fertilizare.

Discul Tele-Set

Prin schimbul de discuri, fără scule, se modifică din împrăștiere normală în împrăștiere pe margine, la limită sau în șanțuri.



Deflector de împrăștiere la limită, la dreapta

Ecranul unilateral, rabatat manual, este o soluție ieftină pentru a realiza împrăștierea pe margine la stânga, în direcția de mers.



Deflector de împrăștiere la limită, de ambele părți

Dispozitivul de împrăștiere pe margine, de pe ambele părți, poate fi utilizat la stânga, la dreapta sau și bilateral, pentru a ține urma de mers aproape fără îngrășământ. Fiind ajustabil la diverse îngrășăminte și adecvat, chiar și pentru culturi speciale, sunt posibile multe domenii de aplicabilitate. Montarea și demontarea merg rapid și simplu, cu mâna, fără scule.



AMAZONE Limiter, la dreapta sau la stânga


La ZA-M aveți opțiunea: Limiter pentru partea dreaptă sau partea stângă. Tractoarele moderne au majoritatea elementelor de deservire la dreapta, lângă scaunul șoferului. Atunci, cu Limiter la dreapta, împrăștierea la limită este comodă și clară. Limiter-ul, confecționat complet din oțel inoxidabil, se rabatează simplu în sertarul de împrăștiere. Blocul de lamele are atunci ca efect o modificare a direcție pentru o parte a îngrășământului.

În acest mod, se lasă atins un flanc optim de împrăștiere la limită.



AMAZONE Limiter

Distribuire la limita terenului – Nu este necesară staționarea și coborârea din cabina tractorului.





Limiter dezactivat sau în poziție de transport



Limiter în poziție de lucru

Împrăștiere perfectă, pe margine și la limită



Limiter-ul este un sistem modern de împrăștiere la limită, care este utilizat, când prima cale tehnologică se găsește pe jumătatea lății de lucru a distribuitorului de îngrășământ. El servește la împrăștierea pe margine, la limită și în șanțuri.

Avantajul decisiv este că, cu Limiter nu mai există oprire, nici întreruperea lucrului și nici coborâre din tractor.

În cazul distribuției la limită și a distribuției normale, cantitatea poate fi diminuată cu ajutorul funcției Computer EasySet 2.

Limiter-ul poate fi decalat pe un cadru stabil în cadrul unui domeniu de oscilare generos. Astfel, Limiter-ul este reglat în poziția dorită pentru împrăștiere pe margine, la limită sau în șanțuri, în funcție de tipul de îngrășământ. Datele exacte aici le găsiți în tabelele de împrăștiere și pe un autocolant la mașină. La nefolosire, Limiter-ul se lasă rabatat înalt, confortabil, cu un cilindru hidraulic.

Principiul funcției „Limiter”



- ✓ Limiter-ul poate fi oscilat hidraulic, din cabina tractorului, fiind acționat la distanță, din sertarele de împrăștiere.

ZA-M

cu acționare hidraulică a clapetei

Operare rapidă, directă a distribuitorului purtat ZA-M

Distribuitorul purtat ZA-M cu acționare hidraulică a clapetei oferă o posibilitate simplă de operare directă a clapetelor de dozare din stânga și din dreapta prin intermediul a două unități de comandă hidraulică cu dublă acțiune de pe tractor.

Clapetele de dozare de sub orificiile de evacuare pot fi reglate manual folosind câte o pârghie de reglare pe partea stângă și dreaptă.



Avantajele dumneavoastră:

- ✓ Controlul independent al clapetelor de distribuție hidraulice prin două unități de comandă cu acționare dublă
- ✓ O unitate simplă cu 3 căi este inclusă în ofertă în cazul în care tractorul dvs. nu dispune de suficiente posibilități de racordare
- ✓ Nu este necesar nici un terminal de operare
- ✓ Distribuția la limită cu ajutorul unui limiter cu reducerea manuală a cantității



ZA-M Easy

cu computer de operare specific mașinii EasySet 2

Reglare și conducere electrică confortabilă

Computerul de operare EasySet 2 oferă posibilitatea de reglare automată a cantității în cazul schimbării vitezelor de rulare. Dimensiunile orificiilor de ieșire au fost reglate prin setarea automată a pozițiilor clapetei, altfel încât cantitatea aplicată rămâne mereu constantă. Este necesar doar un record electric de 12 V pentru computerul de operare. Pentru transmiterea semnalului de viteză, utilizatorul poate folosi opțional un senzor X (numărarea impulsurilor), un cablu de semnal (transferă viteza tractorului) sau o antenă GPS.

EasySet 2, împreună cu acționarea electrică a clapetei, are avantajul de a putea regla foarte fin rata de aplicare. Rata de aplicare dorită de aplicare este introdusă în computerul de operare cu un număr exact de kilograme și poate fi majorată, respectiv redusă cu ușurință din cabină, unilateral sau bilateral, în timpul procesului de distribuire. Aceeași procedură se aplică și în cazul distribuirii limitative, pe margine și la marginea terenului.

Pe scurt, noul sistem de comandă a mașinii se distinge prin funcția deosebit de confortabilă pentru calibrarea semiautomată a cantității și prin sistemul de golire a cantității reziduale.



Avantajele dumneavoastră:

- ✔ Opțiunea de reglare a cantității în funcție de viteza de rulare
- ✔ Operarea electrică confortabilă și reglarea ratei de aplicare din cabina tractorului
- ✔ Computer de operare simplu, fără meniuri, doar taste funcționale
- ✔ Contor de hectare integrat cu contor total de hectare
- ✔ Distribuția la limită cu ajutorul unui limiter cu reducerea de la distanță a cantității

❗ „Calculatorul de operare EasySet 2 este, fără îndoială, punctul forte al noului distribuitor de îngrășămintă.”

❗ „Pentru a regla distribuitorul la un nou material de împrăștiat, ai nevoie doar de câteva valori.”

(top agrar – Raport de conducere
„Distribuție pur și simplu confortabilă” · 09/2021)

❗ „Nu meniuri în adâncime. Acest lucru face reglarea clară.”

❗ „De asemenea este posibilă reglarea cantității pentru ambele părți împreună sau separat. Toate acestea pot fi înțelese fără multe explicații.”

(top agrar – Raport de conducere
„Distribuție pur și simplu confortabilă” · 09/2021)

Spreader Application Center

Exemplar – de peste 25 de ani

Setarea decide!

Prin facilitatea Spreader Application Center, AMAZONE își extinde serviciul pentru clienți și mai mult. Pe lângă ariile deja stabilite ale laboratorului de îngrășăminte și centrului de împrăștiere, Spreader Application Center include și coloanele „Testare și instruire”, „Managementul datelor” și „Transfer de cunoștințe” aferente.




Laborator pentru îngrășăminte



Hală testare de distribuire a îngrășămintelor



Testare și instruire



Managementul datelor și transferul de cunoștințe

Distribuit în mod sigur, valoarea îngrășământului dvs. este echivalentă cu aurul

ServiceÎngrășământ AMAZONE lucrează îndeaproape cu producătorii de materiale renumiți în întreaga lume, pentru a vă oferi cele mai bune valori de setare, cât mai rapid. AMAZONE este numele mondial din topurile privind precizia de răspândire.



Sala modernă de testare pentru îngrășăminte

ServiceÎngrășământ – Ne puteți contacta astfel:

Service Îngrășământ funcționează peste frontiere. Nu doar geografic. Deoarece indiferent dacă distribuitorul de îngrășăminte are 1 sau 50 de ani, suntem întotdeauna de partea ta, în mod competent și fiabil.

Internet: www.amazone.net
 E-mail: duengeservice@amazone.de
 Telefon: +49 (0)5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Cu ajutorul aplicației gratuite **mySpreader** distribuitorii de îngrășăminte AMAZONE pot fi reglate optimal:




EasyCheck

din aplicația gratuită mySpreader



Banc de testare digital, mobil, pentru optimizarea distribuției încrucișate

În locul recipientelor de testare, ca în cazul clasicului banc de testare mobil, sistemul EasyCheck este format doar din 16 covorașe de cauciuc ușoare și aplicația EasyCheck pentru smartphone-uri. Covorașele de testare sunt așezate la anumite distanțe față de calea de circulație. Apoi, se distribuie material pe căile corespunzătoare și apoi covorașele cu boabele de îngrășămintă colectate sunt fotografiate cu ajutorul unui smartphone. Aplicația compară automat cantitatea de îngrășămant colectată în covorașele individuale de testare și compară rezultatele rândurilor individuale. În cazul în care rezultatul distribuirii nu este optim, aplicația sugerează corecții pentru setarea distribuitorului de îngrășămintă respectiv.



EasyCheck este parte componentă a aplicației mySpreader





Date tehnice

ZA-M	1002 Special	1202	1502
Lăţime de lucru (m)	10–36		
Volumul buncărului (l)	1200	1200	1500
– cu lărgire a ajutorului, 1 x S 500 (l)	1700	1700	2000
– cu lărgire a ajutorului, 2 x S 500 (l)	–	2200	2500
– cu lărgire a ajutorului, 3 x S 500 (l)	–	2700	3000
– cu lărgire a ajutorului, 1 x L 1000 (l)	–	2200	2500
– cu lărgire a ajutorului, S 500 + L 1000 (l)	–	2700	3000
Sarcină utilă (kg)	1800	3100	3100
Înălţimea de umplere (m)	1,07	1,07	1,14
– cu lărgire a ajutorului, 1 x S 500 (m)	1,21	1,21	1,28
– cu lărgire a ajutorului, 2 x S 500 (m)	–	1,35	1,42
– cu lărgire a ajutorului, 3 x S 500 (m)	–	1,49	1,56
– cu lărgire a ajutorului, 1 x L 1000 (m)	–	1,35	1,42
– cu lărgire a ajutorului, S 500 + L 1000 (m)	–	1,49	1,56
Lăţimea de umplere (m)	2,15	2,15	2,15
– cu lărgire a ajutorului, 1 x S 500 (m)	2,16	2,16	2,16
– cu lărgire a ajutorului, 1 x L 1000 (m)	–	2,76	2,76
Lăţime totală (m)	2,44	2,44	2,44
– cu lărgire a ajutorului, 1 x L 1000 (m)	–	2,93	2,93
Lungime totală (m)	1,42	1,42	1,42
Turaţia discurilor de împrăştiere (rot/min)	720 (Turaţie standard)		
Greutatea maşinii de bază(kg) (ajutaj S 500 +27 kg / L 1000 +60 kg)	309	319	332

Imaginile, conţinutul şi datele tehnice sunt orientative şi se pot modifica în funcţie de echipament. Trebuie respectate prevederile valabile ale reglementărilor rutiere specifice ţării, astfel încât să apară o obligaţie de autorizare specială. Sarcinile pe osii permise şi greutatea totală ale tractoarelor trebuie verificate. Nu toate opţiunile de combinare enumerate pot fi implementate de toţi producătorii de tractoare.

În faţă pe câmp şi sigur pe stradă: ZA-M

Distribuitorul ZA



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Căsuţa poştală 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE S.R.L. · Strada Ghe. Lazăr, no 9 · C block, Office HQC-04.03, 4th floor · 300081, Timişoara, Romania
info@amazone.ro · www.amazone.ro

F.P.C. «Aprocomteh» S.R.L./AGROMOTOR PREMIUM · sos. Hincesti 35, 6826, Republica Moldova
Tel. +373 69 150 696 · Gsm +373 62 162 505 · moldova@aprocomteh.md · www.agromotor.md