




AMAZONE

Gjødselspreder **ZA-X**



AMAZONE spredere
oppfyller den
europiske
miljøstandarden

Gjødselspreder ZA-X



10 m til 18 m



500 l til 1 750 l



2 delbredder



Mekanisk

Oversikt over fordelene dine:

- ⊕ Dobbeltrakt med optimalisert beholderform for kontinuerlig funksjonskontroll og økt presisjon
- ⊕ Finmaskede påfyllingsrister hindrer feil under spredning og er vipp- og låsbare når sprederen skal rengjøres
- ⊕ Spredesystem laget i rustfritt stål
- ⊕ Komfort og sikkerhet takket være enkel og lett tilgjengelig innstilling av spredemengde og arbeidsbredde
- ⊕ Dobbelt lukesystem for optimal mengdejustering og rask åpning/lukking
- ⊕ Radspredningsutstyr for optimal gjødsling av spesialkulturer

MER INFORMASJON

www.amazone.net/za-x



PRODUKTFILM

Se mer

Mange spredere, én familie

AMAZONE tilbyr alltid den passende sprederen!

Type	ZA-XW 503	ZA-X 603	ZA-X 903	ZA-X 1403
Arbeidsbredde (m)	10 – 18			
Beholdervolum (l)	500–700 (opptil 1 000 kg nyttelast)	600–850 (opptil 1 000 kg nyttelast)	800–1 700 (opptil 1 800 kg nyttelast)	1 000–1 750 (opptil 1 800 kg nyttelast)
Påbyggtyper	med 1 × S 200	med 1 × S 250	med 1 × S 350 eller med 1 × L 800	med 1 × S 350

Maksimale arbeidsbredder med OmniaSet-spredetallerken

KAS	Kali	Granulert ureagjødsel
18 m	18 m	18 m



ZA-XW 503



ZA-X 903 Easy



Dobbeltraktbeholder

Dobbeltraktbeholder betyr automatisk kontroll. Hvis den ene siden tømmes raskere enn den andre, kan du umiddelbart sjekke om et fremmedlegeme blokkerer åpningen, eller om spakene ikke ligger likt inntil anslagene. Takket være dobbeltraktkonstruksjonen er optimalt bratte beholdervegger mulige. Disse garanterer, i motsetning til sprøytebeholdere, en jevn strøm av gjødsl i hellinger med veldig små restmengder.

Påbygg

Tankvolumet kan raskt ettermonteres



✓ Påbygg S 350 – Smal



✓ Påbygg L 800 – Bred

Påbygg S – De smale

Med de smale påbyggene S 200, S 250 og S 350 får du en liten transportbredde. Det er ikke noe problem å fylle på direkte fra et lasteplan eller fra storsekker.

Påbygg L – Den brede

Den store påfyllingsbredden på 2,48 m gir deg tilstrekkelig sikkerhet ved fylling med brede skuffer. Det brede påbygget L anbefales spesielt ved bruk av større og bredere skuffer.



Selv uten brede påbygg er det mulig å fylle på med en skuffe.

Alltid riktig innstilling

Enkel – sikker – presis




Innstilling av spredemengde uten verktøy

Takket være den omfattende spredetabellen blir spredemengde og arbeidsbredde forhåndsvalgt. Skalaer med stor dimensjon hjelper deg med presis eksakt innstilling av spredemengden ved hjelp av doseringslukene. Innstillingen gjøres enkelt manuelt på baksiden, eller kan gjøres via EasySet 2 terminalen.



OmniaSet-spredetallerken for beste nøyaktighet

OmniaSet spredetallerkener er utstyrt med svingbare spredeskovler, og lager et spredebilde med spesiell presisjon og sikkerhet. Ved hjelp av en godt leselig skala, som ligger i synsfeltet til brukeren, kan spredeskovlene stilles inn enkelt og helt nøyaktig uten verktøy. For samtlige gjødselslag, såkorn og sneglemiddel, har AMAZONE omfattende spredetabeller. OmniaSet spredetallerkener er laget i rustfritt stål, og er enkle å montere.



Stillbare spredeskovler er standard

Ettergjødning er en fordel ved dyrking av kvalitetskorn. Med AMAZONE spredetallerkener gjøres dette lett ved å vippe opp klaffene på spredeskovlene.

Utstyr

Brukervennlig til minste detalj

Parkeringsvogn

Hensiktsmessig tilleggsutstyr: Den robuste parkeringsvognen gjør det lettere å koble sprederen til og fra, og å forflytte den på gården. Trinsehjulene kan raskt demonteres.



Sil mot fremmedlegemer

Påfyllingsrist mot fremmedlegemer er nyttig for løse gjødselslag, som fylles på f.eks. med en frontlaster. På den måten blir steiner eller jordklumper skilt ut. Ristene er vippbare på sprederne ZA-X 903 og 1403. På mindre beholderstørrelser er det skrudd fast.



Foldbar presenning

Den foldbare presenningen blir enkelt foldet tilbake over beholderen etter påfylling. Det gjør det helt uproblematisk å fylle gjødselsprederen.



Etter påfylling foldes presenningen over beholderen igjen. Dermed kan gjødselspredningen fortsette, selv under krevende værforhold.




Aktivt miljøvern

- Økonomisk, og spesielt økologisk og hensiktsmessig gjødsling med mineralgjødning krever ansvarsbevisst handling. Miljøvennlig gjødsling langs arealkanten i samsvar med nye miljøvernforskrifter er ikke mulig uten moderne grensespredesystemer.


Kantspredning (avlingsavhengig innstilling)

Det tilgrensende området er et dyrket landbruksareal. Her kan det tolereres at det blir spredd en liten mengde gjødning over arealgrensen. Den totale ønskede mengden blir spredd helt inntil arealgrensen.




Grensespredning (miljøvennlig innstilling)

Hvis området grenser til en vei eller sykkelsti, skal ikke gjødning spres utenfor arealet. For å oppnå dette, blir spredderens kastelengde tilpasset i kombinasjon med doseringsluken.




Grøftespredning (miljøvennlig innstilling)

Dersom det gjødsles i nærheten av en vann, må en definert avstand til vannet overholdes under gjødsling. Spredderens kastelengde reduseres ytterligere i kombinasjon med doseringsluken.



Kantspredning med grensespredeskjerm

Hvis det første kjøresporet befinner seg på kanten av arealet, benyttes grensespredning (miljøorientert innstilling) i form av utkobling av halv arbeidsbredde. Det kommer ingen gjødning over arealgrensen, og innenfor arealet blir gjødslingen optimal.



Grensespredeutstyr

Med grensespredeutstyret fra AMAZONE kan du oppfylle alle kravene i den nyeste gjødselsforskriftene.

TeleQuick spreseskovel

TeleQuick spreseskovel, som er standardutstyr for kant-, grense- og grøftespredning (tilgjengelig som ekstrautstyr for ZA-XW 502), fjernes og byttes ut mot den normale, lange spreseskovelen uten bruk av verktøy. Enklere og raskere blir det ikke!



AMAZONE Limiter, venstre side

Limiteren kan monteres på venstre side på ZA-X. Limiteren, som er laget i rustfritt stål, vippes enkelt ut til siden. Enheten med ledelamellene sørger for en retningsendring for en del av gjødselen. Dette gjør det mulig å oppnå optimale resultater ved kant-, grense- og grøftespredning.



Kantspredeskjerm, venstre

Den ensidige, kantspredeskjermen som vippes ned/opp for hånd er en økonomisk løsning, for å gjennomføre kantspredning på venstre side i kjøreretningen.



AMAZONE Limiter

Komfortabel grensespredning – uten stopp og avstigning



— Normal spredning — Grensespredning



Limiter deaktivert eller i transportstilling



Limiter i arbeidsstilling

Grense- og kantspredning med perfeksjon



Limiteren er et moderne grensespredesystem, som brukes når det første kjøresporet ligger på den halve arbeidsbredden til gjødselsprederen. Den brukes til kant-, grense- og grøftespredning.

Den avgjørende fordel er at det ikke er nødvendig å stanse, avbryte arbeidet eller å stige av traktoren.

Ved grense- og grøftespredning kan mengden reduseres ved hjelp av EasySet 2 terminalen.

Limiteren kan forskyves på en stabil bøyle innenfor et stort svingeområde. På den måten kan Limiteren stilles inn i ønsket posisjon for kant-, grense- eller grøftespredning, avhengig av gjødseltype. De nøyaktige opplysningene om dette finner du i spredetabellen og på et klebemerke på maskinen. Når Limiteren ikke er i bruk, blir den enkelt vippet opp med en hydraulikksylinder.

Funksjonsprinsipp «Limiter»



✓ Limiteren fjernstyres hydraulisk fra traktorførerhuset.

ZA-X

med hydraulisk betjening av lukene

Enkel, direkte betjening av gjødselsprederen ZA-X

Gjødselsprederen ZA-X med hydraulisk lukebetjening byr på en enkel mulighet for direkte betjening av venstre og høyre stengeluke, via to eksterne DV hydraulikkventiler på traktoren.

Med en spak på hver side, kan du stille inn doseringslukene under utløpsåpningen manuelt.



Dine fordeler:

- ✔ Uavhengig hydraulisk betjening doseringlukene via to eksterne DV hydraulikkventiler
- ✔ Trenger ingen betjeningsterminal
- ✔ En enkel 3-veis ventil er også tilgjengelig, hvis traktoren ikke har nok tilkoblingsmuligheter.



ZA-X Easy

med den maskinspesifikke EasySet 2 terminalen

Komfortabel elektrisk innstilling og styring

EasySet 2 byr på muligheter for automatisk mengderegulering ved varierende kjørehastighet. Her blir doseringsåpningene tilpasset slik at spredemengden alltid blir lik ved hjelp av automatisk innstilling av lukeposisjonene. Alt som trengs er en 12 V-strømkontakt for terminalen. Til overføring av hastighetssignalet, har brukeren mulighet til valgfritt å bruke en X-sensor (teller impulser), en signalkabel (formidling av traktorhastigheten), eller en GPS-antenne.

EasySet 2 har, i forbindelse med den elektriske lukebetjeningen, fordelen av å kunne tilpasse spredemengden i veldig små trinn. Den ønskede spredemengden blir angitt nøyaktig i kilogram på terminalen, og kan komfortabelt økes eller reduseres på en eller begge sider fra førerhuset. Det gjelder også for bruk til kant-, grense- og grøftespredning.

Styringen av sprederen blir fullført av den komfortable funksjonen for halvautomatisk mengdekalibrering og restmengdetømming.



Dine fordeler:

- ✔ Mulighet for kjørehastighetsavhengig mengderegulering
- ✔ Komfortabel elektrisk betjening og tilpasning av spredemengden fra førerhuset
- ✔ Enkel betjeningsenhet uten menyer, bare direkte funksjonsknapper
- ✔ Integrert arealteller med registrering av total-arealet
- ✔ Fjernbetjent mengdereduksjon ved kant-, grense- og grøftspredning med Limiter

❗ «Høydepunktet i den nye gjødselsprederen er uten tvil EasySet 2 terminalen».

❗ «Alt du trenger for å stille inn sprederen til nytt strø, er et par verdier».

(top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)

❗ «Det er ingen menynivåer. Det gjør innstillingen oversiktlig.»

❗ «Det er også mulig å justere mengden for begge sider samtidig, eller separat. Det hele er lett å forstå uten omfattende forklaringer».

(top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)

Radspredning i spesialkulturer

Radspredeinnretning for ZA-X og ZA-XW




ZA-X 903 Easy med radspredeinnretning i frukthager

Perfekt til bruk i spesialkulturer

Med den enkelt justerbare, spredeinnretningen med to rader for frukt- og humledyrking, blir gjødselen dosert rundt planten, noe som gir betydelig gjødselbesparing mellom radene.

Systemet kan stilles inn for en radavstand fra 2 til 6 m. Langs kulturene blir gjødselen spredt i en stripe med ca. 1 m bredde.



ZA-XW 503 med radspredeinnretning



Radspredeinnretning direkte bak spredetallerkene

EasyCheck

på den gratis mySpreader-appen



Digital, mobil testbenk for enkel optimalisering av tverrfordelingen

I stedet for prøveskåler, som på klassiske mobile testbenker, består EasyCheck bare av 16 lette matter av gummi og EasyCheck-appen for smarttelefoner. Prøvemattene legges ut i bestemte avstander i forhold til kjøresporet. Deretter spres det i de tilsvarende kjøresporene, og så fotograferes mattene med de utkjørte gjødselkornene med smarttelefonen. App'en sammenligner automatisk hvor mye gjødsel som ble samlet opp på de enkelte prøvemattene og setter resultatene opp i de enkelte radene i et forhold. Hvis sprederesultatet ikke er optimalt, foreslår app'en tilsvarende korrigeringer for innstillingen av den respektive gjødselsprederen.



Spreader Application Center

AMAZONE gjødselservice arbeider tett sammen med alle anerkjente gjødselprodusenter på verdensbasis, slik at vi raskt kan gi gode råd om de beste innstillingsverdiene. AMAZONE er navnet for presise spredetabeller globalt.



Moderne gjødselspreder-prøvehall

Gjødselservice – Slik kommer du i kontakt med oss:

Vår gjødselservice arbeider på tvers av grenser. Men ikke bare geografisk. Uansett om din gjødselspreder er 1 eller 50 år gammel, står vi alltid til tjeneste med kompetent og pålitelig service.

Internett: www.amazone.net
 ✉ E-post: duengeservice@amazone.de
 ☎ Telefon: +49 (0)5405 501-111
 📞 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Ved hjelp av den gratis mySpreader-app'en kan gjødselspredere fra AMAZONE stilles inn optimalt:





Tekniske data

	ZA-XW 503	ZA-X 603	ZA-X 903	ZA-X 1403
Arbeidsbredde (m)	10–18 / 2 til 6 med radspredeutstyr			
Beholdervolum (l)	500	600	900	1 400
– med påbyggutvidelse S 200 (l)	700	–	–	–
– med påbyggutvidelse S 250 (l)	–	850	–	–
– med påbyggutvidelse S 350 (l)	–	–	1 250	1 750
– med påbyggutvidelse L 800 (l)	–	–	1 700	–
Nyttelast (kg)	1 000	1 000	1 800	1 800
Påfyllingshøyde (m)	0,93	0,91	0,97	1,16
– med påbyggutvidelse S 200 (l)	1,07	–	–	–
– med påbyggutvidelse S 250 (l)	–	1,05	–	–
– med påbyggutvidelse S 350 (l)	–	–	1,11	1,30
– med påbyggutvidelse L 800 (l)	–	–	1,25	–
Påfyllingsbredde (m)	0,90	1,40	1,89	1,89
– med påbyggutvidelse S 200 (l)	0,87	–	–	–
– med påbyggutvidelse S 250 (l)	–	1,37	–	–
– med påbyggutvidelse S 350 (l)	–	–	1,88	1,88
– med påbyggutvidelse L 800 (l)	–	–	2,48	–
Bredde totalt (m)	1,07	1,50	2,02	2,02
– med påbyggutvidelse S 200 (l)	1,07	–	–	–
– med påbyggutvidelse S 250 (l)	–	1,55	–	–
– med påbyggutvidelse S 350 (l)	–	–	2,07	2,07
– med påbyggutvidelse L 800 (l)	–	–	2,65	–
Lengde totalt (m)	1,42	1,42	1,30	1,30
Spredetallerkenhastighet (o/min)	540			
Vekt basismaskin (kg)	194	212	248	275

Figurer, innhold og angivelser av tekniske data er bare veiledende, og kan avvike avhengig av utstyr. De gjeldende bestemmelsene for landsspesifikke veitrafikkregler skal overholdes, slik at ingen spesielle plikter for godkjenning kan oppstå. Tillatt aksellast og totalvekt for traktoren må kontrolleres. Ikke alle kombinasjonsmuligheter som er ført opp her, kan realiseres for alle traktorprodusenter.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postboks 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tlf: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

Eikmaskin AS

Jogstadveien 25 · Postboks 123 · N-2021 Skedsmokorset, Norway · Tlf: +47 64837300

Internett: www.eiksenteret.no · E-post: Info-Eikmaskin@AGCOcorp.com