



AD-P 03 SPECIAL

Fahrgasse auf die Spurweite des Pflegeschleppers einstellen




Fahrgassenklappenschaltung




Klappe aktivieren
(für Fahrgassenschar)

AD-P 03 SPECIAL

Fahrgasse auf die Spurweite des Pflegeschleppers einstellen



Klappe deaktivieren
(normal säendes Schar)



Zur Anpassung an die Spurweite können die Saatleitungsrohre am Scharrahmen umgesteckt werden.