

Code (zie Tabel)**“In-programmeren”:**

F- Toets 2 sec. indrukken,
totdat Codering knippert.

ha-Toets blijven indrukken,
totdat de juiste
Codering verschijnt.

F-Toets 2 sec. indrukken,
totdat knippen ophoudt.

Oppervlakte aanwijzing:

Ha-toets indrukken
b.v.: $12.73 = 12,73 \text{ ha}$
 $= 127300 \text{ m}^2$.

**“Geheugeninhoud”
lossen:**

Ha-toets ca.2 sec. indrukken,
tot afbeelding 0.000

**BoordRechner
uitschakelen:**

Ha-toets en F-toets zolang
indrukken, totdat
afbeelding **[StOP]**
verschijnt.

Code		
	D8 SPECIAL	Banden 5.00-16 Werkbreedte
F. 1		2,5 m
F. 2		3,0 m
	D8 SPECIAL D8 SUPER MD 8	Banden 6.00-16 Werkbreedte
F. 3		2,5 m
F. 4		3,0 m
	D8 SUPER MD 8	Banden 10.0/75-15 Werkbreedte
F. 5		3,0 m
F. 6		4,0 m
	D8 SUPER, MD 8	Banden 31x15,50-15 Werkbreedte
F. 7		3,0 m
F. 8		4,0 m
F. 9		6,0 m
	D8 SUPER	Banden 11.5/80-15 Werkbreedte
F. 10		4,5 m
F. 11		6,0 m

t133nl01

Code		
	AD 2 AD-P 2	Opbouw Zaaimachine met Steunrad ø 1,18m
F. 12		2,5 m
F. 13		3,0 m
F. 14		4,0 m
F. 15		4,5 m
	RP-AD 2 RP-AD-P 2	Bandenpacker Opbouw- Zaaimachine
F. 16		2,5 m
F. 17		3,0 m
F. 18		4,0 m
F. 19		4,5 m
F. 20		6,0 m
	ED 1 / RP-ED 1	Enkel-korrel Zaai-apparaat
F. 21		2,7 m
F. 22		3,0 m
F. 23		3,2 m
F. 24		3,6 m
F. 25		4,0 m
F. 26		4,2 m
F. 27		4,5 m
F. 28		4,8 m
F. 29		5,4 m
F. 30		6,0 m
F. 31		6,4 m

t136nl02