

Изменение частоты вращения при распределении на краях, границах и границах полей с канавами для ZA - M hydro

Тип удобрения		OM 10 - 12		OM 10 - 16				OM 18 - 24				OM 24 - 36					
		5,0	6,0	5	6	7,5	8	9	10,0	11	12	12	14	14	15	16	18
KAC		400	400	300	350	400	450	400	500	500	500	400	500	500	550	600	650
CAN		250	300	250	250	300	350	300	350	350	400	300	350	350	400	450	500
AN		↓ 550	↓ 550	↓ 550	↓ 550	300	350	300	350	350	400	300	350	350	400	450	500
NPK		200	250	180	200	250	275	250	275	300	350	275	300	300	350	375	450
DAP		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	250	275	250	275	300	350	275	300	300	350	375	450
MAP		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	250	275	250	275	300	350	275	300	300	350	375	450
Мочевина		400	450	400	400	550	600	400	400	450	600 *24-36	600	720	720	800	-	-
		250	300	250	300	400	400	600	600	600	400 *24-36	400	450	450	500	-	-
		↓ 550	↓ 550	↓ 550	↓ 550	400	400	600	600	600	400 *24-36	400	450	450	500	-	-
Р		200	250	200	225	275	300	350	350	400	350 *24-36	300	350	350	375	-	-
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	275	300	350	350	400	350 *24-36	300	350	350	375	-	-
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	275	300	350	350	400	350 *24-36	300	350	350	375	-	-
К		500	550	450	500	550	600	500	550	600	650	550	600	600	650	650	720
		300	350	250	300	400	450	350	400	450	500	400	450	450	500	550	600
		↓ 550	↓ 550	↓ 550	↓ 550	400	450	350	400	450	500	400	450	450	500	550	600
PK		250	300	200	250	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550
MgO		250	300	200	250	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550
		↓ 500	↓ 500	↓ 500	↓ 500	300	325	325	350	400	450	350	400	400	450	500	550

↓ 500 Уменьшить частоту вращения диска на полевой стороне

↓ 550 Уменьшить частоту вращения диска на полевой стороне

* 24-36 установить распределяющий диск OM 24-36

Уменьшение дозы на Amatron+ в [%]		
Расстояние до границы	Распределение на границах	Распределение на границах с канавой
5 - 6	25	30
7 - 9	27	32
10 - 11	30	35
12 - 14	35	40
15 - 18	37	42

	Расстояние до границы = 1/2 рабочей ширины захвата
	Распределение на краях
	Распределение на границах
	Распределение на границах с канавой

Указанные частоты вращения следует понимать только как ориентировочные значения. Оптимальная частота вращения может отличаться от этих рекомендаций в зависимости от свойств удобрений и установки лопастей. Поэтому настоятельно рекомендуется контролировать установку с помощью мобильного испытательного стенда.