

Uputstvo za upotrebu

AMAZONE

AmaPilot⁺

Multifunkcionalna poluga



MG6187
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

sr

**Pažljivo pročitati uputstvo pre
prvog korišćenja!
Sačuvati ga radi upotrebe u
budućnosti!**



Ne sme

biti na odmet da pročitate uputstvo za korišćenje i da se upravljate po njemu; jer nije dovoljno da od drugih čujete ili da vidite da je mašina dobra, da je potom kupite i verovati da će sada sve samo od sebe raditi. Ta osoba pri tome ne samo da sebi nanosi štetu, već će počiniti i grešku da eventualni neuspeh prepíše mašini a ne sebi. Da biste bili sigurni u dobar uspeh, potrebno je da shvatite suštinu stvari, odnosno da se upoznate sa svrhom korišćenja svakog dela opreme na mašini i da vežbom savladate rukovanje. Tek onda možete biti zadovoljni kako mašinom tako i samim sobom. Upravo je to svrha ovog uputstva za korišćenje.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark.

1	Kako koristiti uputstvo	4
1.1	Svrha dokumenta	4
2	Opšta sigurnosna uputstva	5
2.1	Obaveze i garancije	5
2.2	Prikaz sigurnosnih simbola	5
3	Opis proizvoda	6
3.1	Namensko korišćenje mašine	6
3.2	Varijante AmaPilot+	6
3.3	Osigurano stanje u slučaju greške	7
3.4	Pregled	8
4	Funkcija	9
5	Puštanje u rad	10
6	Montaža	13
7	Čuvanje	13

1 Kako koristiti uputstvo

Odeljak Kako koristiti uputstvo pruža informacije o korišćenju ovog uputstva.

1.1 Svrha dokumenta

Ovo uputstvo

- opisuje korišćenje i održavanje mašine.
- pruža važne savete za sigurno i efikasno rukovanje mašinom.
- je sastavni deo mašine i uvek treba da se nalazi uz nju.
- sačuvati radi upotrebe u budućnosti.

2 Opšta sigurnosna uputstva

Ovaj odeljak sadrži važne savete o sigurnom korišćenju mašine.

2.1 Obaveze i garancije

Držati se uputstva za korišćenje

Poznavanje osnovnih sigurnosnih propisa i saveta je glavni preduslov za sigurno i nesmetano rukovanje mašinom.

2.2 Prikaz sigurnosnih simbola

Opres se označava trouglastim sigurnosnim simbolom i upozorenjem. Upozorenje (OPASNOST, UPOZORENJE, OPREZ) opisuje težinu preteće opasnosti i znači sledeće:



OPASNOST

označava neposrednu opasnost visokog rizika, koja, ukoliko se ne izbegne za posledicu može imati smrt ili teške telesne povrede (gubitak delova tela ili trajni invaliditet).

Pri nepridržavanju ovih znakova preti neposredna posledica – smrt ili najteže telesne povrede.



UPOZORENJE

označava moguću opasnost srednjeg rizika, koja, ukoliko se ne izbegne za posledicu može imati smrt ili teške telesne povrede.

Pri nepoštovanju ovih znakova preti moguća posledica – smrt ili najteže telesne povrede.



OPREZ

označava opasnost nižeg rizika, koja, ukoliko se ne izbegne, za posledicu može imati lakše ili srednje telesne povrede ili materijalne štete.



VAŽNO

označava obavezno određeno držanje ili rukovanje mašinom.

Nepridržavanje ovog uputstva dovodi do kvarova na mašini ili u njenom okruženju.



SAVET

označava naročito korisne informacije i savete.

Ovi saveti Vam mogu pomoći da maksimalno iskoristite sve funkcije Vaše mašine.

3 Opis proizvoda



UPOZORENJE

Opasnost od povređivanja usled pogrešnog rukovanja mašinom kod nestručne upotrebe AmaPilot⁺.

- Molimo Vas pridržavajte se uputstva za upotrebu komandnog terminala i softvera u vezi dodele tastera i upotrebe AmaPilot⁺,
- Koristite prikaz kojim se jasno vidi dodela na AmaPilot⁺ pojedinačnim funkcijama. Uskladite prikaz kod promene dodele tastera.
- Informišite sva lica koja su uključena u proces rada kod promene dodele tastera.


3.1 Namensko korišćenje mašine

Multifunkcijska ručica AmaPilot⁺ je predviđena za upravljanje ISOBUS mašinama i AMAZONE-AMABUS mašinama.

3.2 Varijante AmaPilot⁺


AmaPilot⁺ sa tasterima kojima se slobodno dodeljuju funkcije

→ ISOBUS AUX-N



AmaPilot⁺ sa fiksnom dodelom tastera

→ Samo AMAZONE mašine



3.3 Osigurano stanje u slučaju greške

AmaPilot+ u slučaju greške prelazi u osigurano stanje.

- LED trepće crveno-žuto-zeleno.
- Nadalje nije moguće rukovati.
- Zaustavlja se komunikacija sa CAN busom.

U slučaju zaglavljivanje tastera trepće LED crveno-žuto.

Mogući razlozi za zaglavljivanje tastera:


- predugo pritiskanje tastera
- taster koji je aktiviran prilikom starta
- istovremeno aktiviranje tastera koji se međusobno isključuju, na primer taster za "dizanje" i taster za "spuštanje"



Resetovanje osiguranog stanja:

- Isključivanje i uključivanje mašine
- Odstranjivanje priključnog kabla

3.4 Pregled



4 Funkcija

Putem AmaPilot+ moguće je vršenje funkcija mašine.

AmaPilot+ je AUX-N element za rukovanje sa slobodnom dodelom tastera.


Za svaku Amazone ISOBUS mašinu je unapred određena standardna dodela tastera.

Funkcije su podeljene na 3 nivoa i mogu da se izaberu pritiskom dugmeta.


Pored standardnog nivoa mogu se uključivati i isključivati dva dalja korisnička nivoa.




Folija sa standardnom raspodelom moguće nalipiti u kabini. Za slobodnu dodelu funkcija tasterima je moguće prelepiti standardni raspored.




- Standardni nivo,
Zeleni prikaz tastera s osvetljenjem.



- Nivo 2 sa pritisnutim dugmetom za uključivanje na poledini,
Žuti prikaz tastera s osvetljenjem.



- Nivo 3 nakon pritiska tastera s osvetljenjem,
Crveni prikaz tastera s osvetljenjem.




 Posle ponovljenog pritiskanja svetlosnog tastera, nivo 1 je ponovo aktivan.

5 Puštanje u rad

Izbor fiksne ili slobodne dodele

AmaPilot⁺ se pojavljuje kao ISOBUS uređaj AUX-N na komandnom terminalu.




AUX-N Odaberite AUX-N uređaj

- Proverite dodelu tastera.
- Prelazak u režim rukovanja: Pređite sa fiksne dodele tastera (fabričko podešavanje) na slobodnu dodelu tastera i obratno.




U režimu "Fiksna dodela" nije moguće prikazati pripadajuće funkcije. Dodelu tastera možete pronaći u priručniku mašine.



Prelazak u režim rukovanja




Prebacivanje dan/noć



Predite u režim rukovanja:

- Slobodna dodela
 - o Dodelite tasterima AmaPilot+ funkcije mašine / terminala.
 - o Default dodela odgovara standardnoj dodeli (AMAZONE mašine).
- Fiksna dodela
 - o Za raspored dodele tastera AmaPilot+; vidi uputstvo za upotrebu ISOBUS softvera ili lepljivu foliju date mašine



Rukovanje AmaPilot⁺

1. Izaberite nivo.

Nivo 1. standardni

- zelena


Nivo 2: 

- žuta → aktivan sve dok je pritisnut okidač!

Nivo 3: 


- crvena - → trajno aktivan!

2. Izaberite taster.



→ Obavlja se funkcija koja je dodeljena tasteru.

6 Montaža



7 Čuvanje



Uređaj treba čuvati na suvom mestu kada se izvadi iz kabine traktora.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

