

A merev gépek kombinációs lehetőségei

Típus	Alsó függesztőkar	D9 (Huckepack)	AD Super	Cataya Special	Cataya Super	AD-P 01 Special	Centaya Super	Avant 02	Precea-ACC
KE 2502-150	merev	✓	✓	-	-	-	-	-	-
KE 3002-150	merev	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
KE 3002-190	merev	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
KE 3502-190	merev	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
KE 4002-190	merev	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
KE 3002-240	kihúzható	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KE 4002-240	kihúzható	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

KE 02 Rotamix / KE 02-2 Rotamix forgóborona

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Min. teljesítményszükséglet (kW/LE)	Max. traktorteljesítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Min. alaptömeg henger nélkül (kg)	Min. alaptömeg KW 580 hengerrel (kg)
KE 2502-150	2,50	2,50	48/65	110/150	10	970	1 390
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1 040	1 530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1 040	1 550
KE 3502-190	3,50	3,50	66/90	140/190	14	1 120	1 700
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1 260	1 930
KE 3002-240	3,00	3,00	59/80	176/240	12	1 060	1 580
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1 280	1 950
KE 6002-2-400	6,00	3,00	140/190	294/400	24	2 800	3 840

Tömörítőhengerek

Típus	Csőpálcás henger		Tüskés henger						Trapézgyűrűs henger			Gumigyűrűs henger				Mátrix profilos gumigyűrűs henger		
			PW 500			PW 600			TRW 500	TRW 600		KW 520*	KW 580			KWM 600		
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Átmérő (mm)	520		500			600			500	600		520	580			600		
Saját tömeg, ettől kezdődően (kg)																		
12,5 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669
15,0 cm-es sortávolsággal	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	-	-	481	-	-	500	-	-
15,4 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	-	-	-	603	-	-	638

*csak 12,5 cm-es sortávolságra és 3 m-es munkaszélességre

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.