



| Kultywator Cenio                                           |         | Cenio 3000<br>Special/Super                                             | Cenio 3500<br>Special/Super | Cenio 4000-2<br>Special/Super |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Szerokość robocza (m)                                      |         | 3,00                                                                    | 3,50                        | 4,00                          |
| Wersja                                                     |         | Sztynny                                                                 |                             | Składany                      |
| Szerokość transportowa (m)                                 |         | 3,00                                                                    | 3,50                        | 3,00                          |
| Długość transportowa z oświetleniem (m)                    |         | 3,60                                                                    |                             | 4,80                          |
| Masa (kg)<br>(maszyna podstawowa, najprostsze wyposażenie) | Special | 1325                                                                    | 1445                        | 2585                          |
|                                                            | Super   | 1515                                                                    | 1675                        | 2895                          |
| System agregatowania z ciągnikiem                          |         | 3 punktowy układ zawieszenia (kat. 3/3N)                                |                             |                               |
| Liczba zębów                                               |         | 10                                                                      | 12                          | 13                            |
| Wersja zębów                                               | Special | Zęby C-Mix-Special z zabezpieczeniem przeciążeniowym sworzniem ścinanym |                             |                               |
|                                                            | Super   | Zęby C-Mix-Super ze sprężynami ściskany dla ochrony przed przeciążeniem |                             |                               |
| Liczba belek                                               |         | 3                                                                       |                             |                               |
| Rozstaw śladów zębów- podziałka (cm)                       |         | 30                                                                      |                             |                               |
| Wysokość ramy (cm)                                         |         | 75                                                                      |                             |                               |
| Głębokość robocza pola zębów (cm)                          |         | 5–30                                                                    |                             |                               |
| Prędkość robocza (km/h)                                    |         | 8–15                                                                    |                             |                               |
| Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)                            |         | 75/105                                                                  | 90/125                      | 130/175                       |
| Liczba wymaganych gniazd hydr. podwójnego działania        |         | 0/1                                                                     |                             | 2                             |

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

#### AMAZONE Polska

Marek Zieliński · Dyrektor Zarządzający · tel. kom 607 385 345 · Marek.Zielinski@amazone.pl  
 Andrzej Borowiec · Rejon południowo-wschodni · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.pl  
 Marcin Kurzyński · Rejon północno-wschodni · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.pl  
 Bartłomiej Chmurzyński · Rejon północno-zachodni · tel. kom 728 378 675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.pl  
 Michał Hreczyński · Rejon południowo-zachodni · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.pl  
 Michał Wojciechowski · Marketing · tel. kom 504 022 342 · Michal.Wojciechowski@amazone.pl  
 Krzysztof Olszewski · Pokazy i promocja · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.pl