




Originalbetriebsanleitung

Frontanbautank

FT-P 1502



SmartLearning



 **AMAZONE** / AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

Machine no.

Vehicle ID no.

Product

Permissible techn. implement weight kg Tare weight kg Model Year



  Year of construction



Tragen Sie hier die Identifikationsdaten der Maschine ein. Die Identifikationsdaten finden Sie auf dem Typenschild.



INHALTSVERZEICHNIS

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|---|-----------|
| 1 | Zu dieser Betriebsanleitung | 1 | 4.4.3 | Beschreibung der Warnbilder | 29 |
| 1.1 | Urheberrecht | 1 | 4.5 | Frontbeleuchtung und Kenntlichmachung | 33 |
| 1.2 | Verwendete Darstellungen | 1 | 4.6 | GewindePack | 33 |
| 1.2.1 | Warnhinweise und Signalworte | 1 | 4.7 | Typenschild an der Maschine | 34 |
| 1.2.2 | Weitere Hinweise | 2 | 4.8 | Bedienfeld | 34 |
| 1.2.3 | Handlungsanweisungen | 2 | 4.9 | Spritzflüssigkeitspumpe | 36 |
| 1.2.4 | Aufzählungen | 4 | 4.10 | Teilbreitenventile | 36 |
| 1.2.5 | Positionszahlen in Abbildungen | 4 | 4.11 | Saugschlauch zur Befüllung des Spritzflüssigkeitstanks | 37 |
| 1.2.6 | Richtungsangaben | 4 | 4.12 | Filterausstattung | 37 |
| 1.3 | Mitgeltende Dokumente | 4 | 4.12.1 | Saugfilter | 37 |
| 1.4 | Digitale Betriebsanleitung | 4 | 4.12.2 | Selbstreinigender Druckfilter | 37 |
| 1.5 | Ihre Meinung ist gefragt | 5 | 4.13 | Abnehmbare Transportvorrichtung | 38 |
| 2 | Sicherheit und Verantwortung | 6 | 4.14 | Kamerasystem | 38 |
| 2.1 | Grundlegende Sicherheitshinweise | 6 | 4.14.1 | Zertifiziertes Kamerasystem | 38 |
| 2.1.1 | Bedeutung der Betriebsanleitung | 6 | 4.14.2 | Nicht zertifiziertes Kamerasystem | 38 |
| 2.1.2 | Sichere Betriebsorganisation | 6 | 4.15 | ISOBUS-Software | 39 |
| 2.1.3 | Gefahren kennen und vermeiden | 11 | 4.16 | Persönliche Schutzausrüstung Safety Kit | 39 |
| 2.1.4 | Sicheres Arbeiten und sicherer Umgang mit der Maschine | 13 | 5 | Technische Daten | 40 |
| 2.1.5 | Sichere Instandhaltung und Änderung | 15 | 5.1 | Abmessungen | 40 |
| 2.2 | Sicheres Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln | 18 | 5.2 | Zulässige Anbaukategorien | 40 |
| 2.3 | Sicherheitsroutinen | 20 | 5.3 | Spritzflüssigkeitspumpe | 40 |
| 3 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 22 | 5.4 | Zusatzgewichte | 41 |
| 4 | Produktbeschreibung | 24 | 5.5 | Maximale Transportgeschwindigkeit | 41 |
| 4.1 | Maschine im Überblick | 24 | 5.6 | Maximale Ausbringmenge | 41 |
| 4.2 | Sonderausstattungen | 25 | 5.7 | Technische Restmengen | 41 |
| 4.3 | Funktion der Maschine | 26 | 5.8 | Leistungsmerkmale des Traktors | 41 |
| 4.4 | Warnbilder | 27 | 5.9 | Zulässige Nutzlast | 42 |
| 4.4.1 | Positionen der Warnbilder | 27 | 5.10 | Angaben zur Geräuscentwicklung | 42 |
| 4.4.2 | Aufbau der Warnbilder | 28 | | | |

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 5.11 | Befahrbare Hangneigung | 43 | 7.5 | Spritzflüssigkeit mit Spülwasser verdünnen | 60 |
| 6 | Maschine vorbereiten | 44 | 7.6 | Verdünnte Restmenge ausspritzen | 60 |
| 6.1 | Erforderliche Traktoreigenschaften berechnen | 44 | 7.7 | Feldspritze auf dem Feld reinigen | 61 |
| 6.2 | Maschine mit Zusatzgewichten ausstatten | 47 | 7.8 | Feldspritze mit Reinigungszusätzen reinigen | 64 |
| 6.3 | 3-Punkt-Anbaurahmen anpassen | 47 | 8 | Störungen beseitigen | 66 |
| 6.4 | Maschine ankuppeln | 48 | 9 | Maschine abstellen | 68 |
| 6.4.1 | Traktor an Maschine heranfahren | 48 | 9.1 | Transportvorrichtung montieren | 68 |
| 6.4.2 | Hydraulikschlauchleitungen ankuppeln | 48 | 9.2 | 3-Punkt-Anbaurahmen abkuppeln | 68 |
| 6.4.3 | Spannungsversorgung ankuppeln | 50 | 9.3 | Traktor von Maschine entfernen | 69 |
| 6.4.4 | Dreipunkt-Anbaurahmen ankuppeln | 50 | 9.4 | Spannungsversorgung abkuppeln | 69 |
| 6.4.5 | Transportvorrichtung demontieren | 50 | 9.5 | Hydraulikschlauchleitungen abkuppeln | 70 |
| 6.4.6 | Spritzflüssigkeits-Schlauchleitungen ankuppeln | 51 | 9.6 | Spritzflüssigkeits-Schlauchleitungen abkuppeln | 70 |
| 6.4.7 | Elektronikleitungen ankuppeln | 51 | 9.7 | Elektronikleitungen abkuppeln | 71 |
| 6.5 | Maschine für den Einsatz vorbereiten | 52 | 10 | Maschine instand halten | 72 |
| 6.5.1 | Handwassertank befüllen | 52 | 10.1 | Maschine vor Frost schützen | 72 |
| 6.5.2 | Spülwassertank befüllen | 52 | 10.2 | Feldspritze prüfen lassen | 74 |
| 6.5.3 | Sollmenge für Bandspritzen berechnen | 53 | 10.3 | Verkalkung im System beseitigen | 77 |
| 6.5.4 | Spritzflüssigkeitstank über Saugschlauch befüllen | 53 | 10.4 | Maschine warten | 78 |
| 6.5.5 | Pflanzenschutzmittel zugeben und Spritzmittelkanister reinigen | 54 | 10.4.1 | Wartungsplan | 78 |
| 6.5.6 | Spritzdüsen ersetzen | 55 | 10.4.2 | Ausbringmenge prüfen | 78 |
| 6.6 | Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten | 55 | 10.4.3 | Unterlenkerbolzen und Oberlenkerbolzen prüfen | 81 |
| 6.6.1 | Rührwerk einschalten | 55 | 10.4.4 | Hydraulikschlauchleitungen prüfen | 81 |
| 6.6.2 | Kamerasystem prüfen | 56 | 10.4.5 | Filter im Hydraulikstecker reinigen | 82 |
| 6.6.3 | Querverkehr überwachen | 56 | 10.4.6 | Öl der Spritzflüssigkeitspumpe prüfen | 83 |
| 7 | Maschine verwenden | 57 | 10.4.7 | Öl der Spritzflüssigkeitspumpe wechseln | 83 |
| 7.1 | Spritzen | 57 | 10.4.8 | Luftdruck im Hydrospeicher einstellen | 84 |
| 7.2 | Maßnahmen zur Abdriftminderung beachten | 58 | 10.4.9 | Zusatzgewichte prüfen | 85 |
| 7.3 | Arbeit kurzzeitig unterbrechen | 58 | 11 | Maschine verladen | 86 |
| 7.4 | Überschüssige Spritzflüssigkeit über die Spritzflüssigkeitspumpe entleeren | 59 | 11.1 | Maschine mit dem Kran verladen | 86 |

11.2 Maschine verzurren 87

12 Maschine entsorgen 88

13 Anhang 89

13.1 Schraubenanziehmomente 89

13.2 Mitgeltende Dokumente 90

13.3 Flüssigkeitskreislauf FT-P 1502 91

14 Verzeichnisse 92

14.1 Glossar 92

14.2 Stichwortverzeichnis 93

Zu dieser Betriebsanleitung

1

CMS-T-00000081-J.1

1.1 Urheberrecht

CMS-T-00012308-A.1

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der AMAZONEN-WERKE.

1.2 Verwendete Darstellungen

CMS-T-005676-G.1

1.2.1 Warnhinweise und Signalworte

CMS-T-00002415-A.1

Warnhinweise sind durch einen vertikalen Balken mit dreieckigem Sicherheitssymbol und einem Signalwort gekennzeichnet. Die Signalworte "GEFAHR", "WARNUNG" oder "VORSICHT" beschreiben die Schwere der drohenden Gefährdung und haben folgende Bedeutungen:



GEFAHR

- ▶ Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko für schwerste Körperverletzung, wie Verlust von Körperteilen oder Tod.



WARNUNG

- ▶ Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko für schwerste Körperverletzung oder Tod.

 **VORSICHT**

- ▶ Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko für leichte oder mittelschwere Körperverletzungen.

1.2.2 Weitere Hinweise

CMS-T-00002416-A.1

 **WICHTIG**

- ▶ Kennzeichnet ein Risiko für Maschinenschäden.

 **UMWELTHINWEIS**

- ▶ Kennzeichnet ein Risiko für Umweltschäden.

 **HINWEIS**

Kennzeichnet Anwendungstipps und Hinweise für einen optimalen Gebrauch.

1.2.3 Handlungsanweisungen

CMS-T-00000473-E.1

1.2.3.1 Nummerierte Handlungsanweisungen

CMS-T-005217-B.1

Handlungen, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden müssen, sind als nummerierte Handlungsanweisungen dargestellt. Die vorgegebene Reihenfolge der Handlungen muss eingehalten werden.

Beispiel:

1. Handlungsanweisung 1
2. Handlungsanweisung 2

1.2.3.2 Handlungsanweisungen und Reaktionen

CMS-T-005678-B.1

Reaktionen auf Handlungsanweisungen sind durch einen Pfeil markiert.

Beispiel:

1. Handlungsanweisung 1

➔ Reaktion auf Handlungsanweisung 1

2. Handlungsanweisung 2

1.2.3.3 Alternative Handlungsanweisungen

CMS-T-00000110-B.1

Alternative Handlungsanweisungen werden mit dem Wort "oder" eingeleitet.

Beispiel:

1. Handlungsanweisung 1

oder

alternative Handlungsanweisung

2. Handlungsanweisung 2

1.2.3.4 Handlungsanweisungen mit nur einer Handlung

CMS-T-005211-C.1

Handlungsanweisungen mit nur einer Handlung werden nicht nummeriert, sondern mit einem Pfeil dargestellt.

Beispiel:

▶ Handlungsanweisung

1.2.3.5 Handlungsanweisungen ohne Reihenfolge

CMS-T-005214-C.1

Handlungsanweisungen, die nicht einer bestimmten Reihenfolge befolgt werden müssen, werden in Listenform mit Pfeilen dargestellt.

Beispiel:

▶ Handlungsanweisung

▶ Handlungsanweisung

▶ Handlungsanweisung

1.2.3.6 Werkstattarbeit

CMS-T-00013932-B.1



WERKSTATTARBEIT

- ▶ Kennzeichnet Instandhaltungsarbeiten, die in einer landtechnisch, sicherheitstechnisch und umwelttechnisch ausreichend ausgestatteten Fachwerkstatt von Fachpersonal mit der entsprechenden Ausbildung durchgeführt werden müssen.

1.2.4 Aufzählungen

CMS-T-000024-A.1

Aufzählungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzählungspunkten dargestellt.

Beispiel:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.2.5 Positionszahlen in Abbildungen

CMS-T-000023-B.1

Eine im Text eingerahmte Ziffer, beispielsweise eine **1**, verweist auf eine Positionszahl in einer nebenstehenden Abbildung.

1.2.6 Richtungsangaben

CMS-T-00012309-A.1

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Richtungsangaben in Fahrtrichtung.

1.3 Mitgeltende Dokumente

CMS-T-00000616-B.1

Im Anhang befindet sich eine Liste der mitgeltenden Dokumente.

1.4 Digitale Betriebsanleitung

CMS-T-00002024-B.1

Die digitale Betriebsanleitung und E-Learning können im Info-Portal der AMAZONE Website heruntergeladen werden.

1.5 Ihre Meinung ist gefragt

CMS-T-000059-D.1

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, unsere Dokumente werden regelmäßig aktualisiert. Mit Ihren Verbesserungsvorschlägen helfen Sie mit, immer benutzerfreundlichere Dokumente zu gestalten. Senden Sie uns Ihre Vorschläge bitte per Brief, Fax oder E-Mail.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG

Technische Redaktion

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Fax: +49 (0) 5405 501-234

E-Mail: tr.feedback@amazone.de

CMS-I-00000638

Sicherheit und Verantwortung

2

CMS-T-00012026-B.1

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

CMS-T-00012027-B.1

2.1.1 Bedeutung der Betriebsanleitung

CMS-T-00006180-A.1

Betriebsanleitung beachten

Die Betriebsanleitung ist ein wichtiges Dokument und ein Teil der Maschine. Sie richtet sich an den Anwender und enthält sicherheitsrelevante Angaben. Nur die in der Betriebsanleitung angegebenen Vorgehensweisen sind sicher. Wenn die Betriebsanleitung nicht beachtet wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ Lesen und beachten Sie vollständig das Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung der Maschine .
- ▶ Lesen und beachten Sie vor der Arbeit zusätzlich die jeweiligen Abschnitte der Betriebsanleitung.
- ▶ Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.
- ▶ Halten Sie die Betriebsanleitung verfügbar.
- ▶ Geben Sie die Betriebsanleitung an nachfolgende Benutzer weiter.

2.1.2 Sichere Betriebsorganisation

CMS-T-00002302-D.1

2.1.2.1 Personalqualifikation

CMS-T-00002306-B.1

2.1.2.1.1 Anforderungen an Personen, die mit der Maschine arbeiten

CMS-T-00002310-B.1

Wenn die Maschine unsachgemäß verwendet wird, können Personen verletzt oder getötet werden: Um Unfälle durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden, muss jede Person, die mit

der Maschine arbeitet, folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Die Person ist körperlich und geistig fähig, die Maschine zu prüfen.
- Die Person kann die Arbeiten mit der Maschine im Rahmen dieser Betriebsanleitung sicher ausführen.
- Die Person versteht die Funktionsweise der Maschine im Rahmen ihrer Arbeiten und kann die Gefahren der Arbeit erkennen und vermeiden.
- Die Person hat die Betriebsanleitung verstanden und kann die Informationen umsetzen, die über die Betriebsanleitung vermittelt werden.
- Die Person ist mit dem sicheren Führen von Fahrzeugen vertraut.
- Für Straßenfahrten kennt die Person die relevanten Regeln des Straßenverkehrs und verfügt über die vorgeschriebene Fahrerlaubnis.

2.1.2.1.2 Qualifikationsstufen

CMS-T-00002311-A.1

Für die Arbeit mit der Maschine werden folgende Qualifikationsstufen vorausgesetzt:

- Landwirt
- Landwirtschaftliche Hilfskraft

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten können grundsätzlich von Personen mit der Qualifikationsstufe „Landwirtschaftliche Hilfskraft“ ausgeführt werden.

2.1.2.1.3 Landwirt

CMS-T-00002312-A.1

Landwirte nutzen Landmaschinen für die Bewirtschaftung von Feldern. Sie entscheiden über den Einsatz einer Landmaschine für ein bestimmtes Ziel.

Landwirte sind mit der Arbeit mit Landmaschinen grundsätzlich vertraut und unterweisen bei Bedarf landwirtschaftliche Hilfskräfte in der Benutzung der Landmaschinen. Sie können einzelne, einfache Instandsetzungen und Wartungsarbeiten an Landmaschinen selbst ausführen.

Landwirte können zum Beispiel sein:

- Landwirte mit Hochschulstudium oder Ausbildung an einer Fachschule
- Landwirte aus Erfahrung (z. B. geerbter Hof, umfassendes Erfahrungswissen)
- Lohnunternehmer, die im Auftrag von Landwirten arbeiten

Beispielstätigkeit:

- Sicherheitsunterweisung der landwirtschaftlichen Hilfskraft

2.1.2.1.4 Landwirtschaftliche Hilfskraft

CMS-T-00002313-A.1

Landwirtschaftliche Hilfskräfte nutzen Landmaschinen im Auftrag des Landwirts. Sie werden vom Landwirt in die Benutzung der Landmaschinen eingewiesen und arbeiten gemäß dem Arbeitsauftrag des Landwirts selbstständig.

Landwirtschaftliche Hilfskräfte können zum Beispiel sein:

- Saison- und Hilfsarbeiter
- Angehende Landwirte in der Ausbildung
- Angestellte des Landwirts (z. B. Traktorist)
- Familienmitglieder des Landwirts

Beispielstätigkeiten:

- Führen der Maschine
- Arbeitstiefe einstellen

2.1.2.2 Arbeitsplätze und mitfahrende Personen

CMS-T-00002307-B.1

Mitfahrende Personen

Mitfahrende Personen können durch Maschinenbewegungen fallen, überrollt und schwer verletzt oder getötet werden. Heraufgeschleuderte Gegenstände können mitfahrende Personen treffen und verletzen.

- ▶ Lassen Sie Personen nie auf der Maschine mitfahren.
- ▶ Lassen Sie nie Personen auf die fahrende Maschine aufsteigen.

2.1.2.3 Gefahr für Kinder

CMS-T-00002308-A.1

Kinder in Gefahr

Kinder können Gefahren nicht einschätzen und verhalten sich unberechenbar. Dadurch sind Kinder besonders gefährdet.

- ▶ Halten Sie Kinder fern.
- ▶ *Wenn Sie anfahren oder Maschinenbewegungen auslösen,* stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder im Gefahrenbereich aufhalten.

2.1.2.4 Betriebssicherheit

CMS-T-00002309-D.1

2.1.2.4.1 Technisch einwandfreier Zustand

CMS-T-00002314-D.1

Nur ordnungsgemäß vorbereitete Maschine verwenden

Ohne ordnungsgemäße Vorbereitung gemäß dieser Betriebsanleitung ist die Betriebssicherheit der Maschine nicht gewährleistet. Dadurch können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ Bereiten Sie die Maschine gemäß dieser Betriebsanleitung vor.

Gefahr durch Schäden an der Maschine

Schäden an der Maschine können die Betriebssicherheit der Maschine beeinträchtigen und Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ *Wenn Sie Schäden vermuten oder feststellen:*
Sichern Sie Traktor und Maschine.
- ▶ Beseitigen Sie sicherheitsrelevante Schäden sofort.
- ▶ Beheben Sie Schäden gemäß dieser Betriebsanleitung.
- ▶ *Wenn Sie Schäden gemäß dieser Betriebsanleitung nicht selbst beheben können:*
Lassen Sie Schäden von einer qualifizierten Fachwerkstatt beheben.

Technische Grenzwerte einhalten

Wenn die technischen Grenzwerte der Maschine nicht eingehalten sind, können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet werden. Außerdem kann die Maschine beschädigt werden. Die technischen Grenzwerte stehen in den technischen Daten.

- ▶ Halten Sie die technischen Grenzwerte ein.

2.1.2.4.2 Persönliche Schutzausrüstung

CMS-T-00002316-B.1

Persönliche Schutzausrüstung

Das Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen ist ein wichtiger Baustein der Sicherheit. Fehlende oder ungeeignete persönliche Schutzausrüstungen erhöhen das Risiko von Gesundheitsschäden und Verletzungen von Personen. Persönliche Schutzausrüstungen sind beispielsweise: Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz, Gehörschutz, Gesichtsschutz und Augenschutz

- ▶ Legen Sie die persönlichen Schutzausrüstungen für den jeweiligen Arbeitseinsatz fest und stellen Sie die Schutzausrüstung bereit.
- ▶ Verwenden Sie nur persönliche Schutzausrüstungen, die in ordnungsgemäßem Zustand sind und einen wirksamen Schutz bieten.
- ▶ Passen Sie die persönlichen Schutzausrüstungen an die Person an, beispielsweise die Größe.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise der Hersteller zu Betriebsstoffen, Saatgut, Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Reinigungsmitteln.

Geeignete Kleidung tragen

Locker getragene Kleidung erhöht die Gefahr durch Erfassen oder Aufwickeln an drehenden Teilen und die Gefahr durch Hängenbleiben an hervorstehenden Teilen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ Tragen Sie eng anliegende Kleidung.
- ▶ Tragen Sie nie Ringe, Ketten und anderen Schmuck.
- ▶ *Wenn Sie lange Haare haben,*
tragen Sie ein Haarnetz.

2.1.2.4.3 Warnbilder

CMS-T-00002317-B.1

Warnbilder lesbar halten

Warnbilder an der Maschine warnen vor Gefährdungen an Gefahrenstellen und sind wichtiger Bestandteil der Sicherheitsausstattung der Maschine. Fehlende Warnbilder erhöhen das Risiko von schweren und tödlichen Verletzungen für Personen.

- ▶ Reinigen Sie verschmutzte Warnbilder.
- ▶ Erneuern Sie beschädigte und unkenntlich gewordene Warnbilder sofort.
- ▶ Versehen Sie Ersatzteile mit den vorgesehenen Warnbildern.

2.1.3 Gefahren kennen und vermeiden

CMS-T-00012134-A.1

2.1.3.1 Gefahrenquellen an der Maschine

CMS-T-00005137-B.1

Flüssigkeiten unter Druck

Unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl kann durch die Haut in den Körper eindringen und Personen schwer verletzen. Schon ein stecknadelkopfgroßes Loch kann schwere Verletzungen von Personen zur Folge haben.

- ▶ *Bevor Sie Hydraulikschlauchleitungen abkuppeln oder auf Schäden prüfen,* machen Sie das Hydrauliksystem drucklos.
- ▶ *Wenn Sie vermuten, dass ein Drucksystem beschädigt ist,* lassen Sie das Drucksystem von einer qualifizierten Fachwerkstatt prüfen.
- ▶ Spüren Sie Leckagen nie mit der bloßen Hand auf.
- ▶ Halten Sie Körper und Gesicht fern von Leckagen.
- ▶ *Wenn Flüssigkeiten in den Körper eingedrungen sind,* suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Gefahr durch nachlaufende Maschinenteile

Nach dem Ausschalten der Antriebe können Maschinenteile nachlaufen und Personen schwer verletzen oder töten.

- ▶ Warten Sie vor der Annäherung an die Maschine bis nachlaufende Maschinenteile zum Stillstand gekommen sind.
- ▶ Berühren Sie nur stillstehende Maschinenteile.

2.1.3.2 Gefahrenbereiche

CMS-T-00012135-A.1

Gefahrenbereiche an der Maschine

In den Gefahrenbereichen bestehen folgende wesentliche Gefährdungen:

Die Maschine und deren Arbeitswerkzeuge bewegen sich arbeitsbedingt.


Hydraulisch angehobene Maschinenteile können unbemerkt und langsam absinken.

Traktor und Maschine können unbeabsichtigt wegrollen.

Materialien oder Fremdkörper können aus der Maschine herausgeschleudert oder von der Maschine weggeschleudert werden.

Wenn der Gefahrenbereich nicht beachtet wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ Halten Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschine fern.
- ▶ *Wenn Personen den Gefahrenbereich betreten,* schalten Sie Motoren und Antriebe sofort aus.
- ▶ *Bevor Sie im Gefahrenbereich der Maschine arbeiten,* sichern Sie Traktor und Maschine. Dies gilt auch für kurzzeitige Kontrollarbeiten.



CMS-I-00007771

2.1.4 Sicheres Arbeiten und sicherer Umgang mit der Maschine

CMS-T-00002304-I.1

2.1.4.1 Maschinen ankuppeln

CMS-T-00002320-D.1

Maschine an den Traktor ankuppeln

Wenn die Maschine fehlerhaft an den Traktor angekuppelt wird, entstehen Gefahren, die schwere Unfälle verursachen können.

Zwischen dem Traktor und der Maschine gibt es Quetschstellen und Scherstellen im Bereich der Kuppelungspunkte.

- ▶ *Wenn Sie die Maschine an den Traktor ankuppeln oder vom Traktor abkuppeln,* seien Sie besonders vorsichtig.
- ▶ Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit geeigneten Traktoren.
- ▶ *Wenn die Maschine an den Traktor angekuppelt wird,* achten Sie darauf, dass die Verbindungseinrichtung des Traktors den Anforderungen der Maschine entspricht.
- ▶ Kuppeln Sie die Maschine vorschriftsmäßig an den Traktor.

2.1.4.2 Fahrsicherheit

Gefahren beim Fahren auf Straße und Feld

An einen Traktor angebaute oder angehängte Maschinen sowie Frontgewichte oder Heckgewichte beeinflussen das Fahrverhalten sowie die Lenkfähigkeit und Bremsfähigkeit des Traktors. Die Fahreigenschaften hängen auch vom Betriebszustand, von der Befüllung oder Beladung und vom Untergrund ab. Wenn der Fahrer veränderte Fahreigenschaften nicht berücksichtigt, kann er Unfälle verursachen.

- ▶ Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenkfähigkeit und Bremsfähigkeit des Traktors.
- ▶ *Der Traktor muss die vorgeschriebene Bremsverzögerung von Traktor und angebauter Maschine sichern.*
Prüfen Sie die Bremswirkung vor Fahrtantritt.
- ▶ *Die Traktorvorderachse muss immer mit mindestens 20 % des Traktorleergewichtes belastet sein, damit eine ausreichende Lenkfähigkeit gewährleistet ist.*
Verwenden Sie gegebenenfalls Frontgewichte.
- ▶ Befestigen Sie Frontgewichte oder Heckgewichte immer vorschriftsmäßig an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten.
- ▶ Berechnen und beachten Sie die zulässige Nutzlast der angebauten oder angehängten Maschine.
- ▶ Beachten Sie die zulässigen Achslasten und Stützlasten des Traktors.
- ▶ Beachten Sie die zulässige Stützlast von Anhängervorrichtung und Deichsel.
- ▶ Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angebauter oder angehängter Maschine jederzeit sicher beherrschen. Berücksichtigen Sie hierbei ihre persönlichen Fähigkeiten, die Fahrbahnverhältnisse, Verkehrsverhältnisse, Sichtverhältnisse und Witterungsverhältnisse, die Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einflüsse durch die angebaute Maschine.

Unfallgefahr bei der Straßenfahrt durch unkontrollierte Seitwärtsbewegungen der Maschine

- ▶ Arretieren Sie die Traktorunterlenker für die Straßenfahrt.

Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß für die Straßenfahrt vorbereitet wird, können schwere Unfälle im Straßenverkehr die Folge sein.

- ▶ Prüfen Sie die Beleuchtung und Kenntlichmachung für die Straßenfahrt auf Funktion.
- ▶ Entfernen Sie grobe Verschmutzungen von der Maschine.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel "Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten".

Maschine abstellen

Die abgestellte Maschine kann kippen. Personen können gequetscht und getötet werden.

- ▶ Stellen Sie die Maschine nur auf tragfähigem und ebenem Untergrund ab.
- ▶ *Bevor Sie Einstellarbeiten oder Instandhaltungsarbeiten durchführen,* achten Sie auf den sicheren Stand der Maschine. Stützen Sie die Maschine im Zweifelsfall ab.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel "*Maschine abstellen*".

Unbeaufsichtigtes Abstellen

Ein unzureichend gesicherter und unbeaufsichtigt abgestellter Traktor und die angekuppelte Maschine sind eine Gefahr für Personen und spielende Kinder.

- ▶ *Bevor Sie die Maschine verlassen,* setzen Sie Traktor und Maschine still.
- ▶ Sichern Sie Traktor und Maschine.

2.1.5 Sichere Instandhaltung und Änderung

CMS-T-00002305-J.1

2.1.5.1 Änderung an der Maschine

CMS-T-00002322-B.1

Bauliche Änderungen nur autorisiert

Bauliche Änderungen und Erweiterungen können die Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit der Maschine beeinträchtigen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ Lassen Sie bauliche Änderungen und Erweiterungen nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt vornehmen.
- ▶ *Damit die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschriften ihre Gültigkeit behält,* stellen Sie sicher, dass die Fachwerkstatt nur die von AMAZONE freigegebenen Umbauteile, Ersatzteile und Sonderausstattungen verwendet.

2.1.5.2 Arbeiten an der Maschine

CMS-T-00002323-I.1

Arbeiten nur an der stillgesetzten Maschine

Wenn die Maschine nicht stillgesetzt ist, können sich Teile unbeabsichtigt bewegen, oder die Maschine kann sich in Bewegung setzen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- ▶ *Wenn Sie an oder unter angehobenen Lasten Arbeiten durchführen müssen:*
Senken Sie die Lasten ab oder sichern Sie die Lasten mit hydraulischer oder mechanischer Absperrvorrichtung.
- ▶ Schalten Sie alle Antriebe ab.
- ▶ Betätigen Sie die Feststellbremse.
- ▶ Sichern Sie die Maschine insbesondere im Gefälle zusätzlich mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen.
- ▶ Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und führen Sie diesen mit sich.
- ▶ Warten Sie ab, bis nachlaufende Teile zum Stillstand gekommen und heiße Teile abgekühlt sind.

Instandhaltungsarbeiten

Unsachgemäße Instandhaltungsarbeiten, insbesondere an sicherheitsrelevanten Bauteilen, gefährden die Betriebssicherheit. Dadurch können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet werden. Zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen gehören beispielsweise Hydraulikbauteile, Elektronikbauteile, Rahmen, Federn, Anhängerkupplung, Achsen und Achsaufhängungen, Leitungen und Behälter, die brennbare Substanzen enthalten.

- ▶ *Bevor Sie die Maschine einstellen, instand halten oder reinigen,* sichern Sie die Maschine.
- ▶ Halten Sie die Maschine gemäß dieser Betriebsanleitung instand.
- ▶ Führen Sie ausschließlich die Arbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.
- ▶ Lassen Sie Instandhaltungsarbeiten, die als "*WERKSTATTARBEIT*" gekennzeichnet sind, in einer landtechnisch, sicherheitstechnisch und umwelttechnisch ausreichend ausgestatteten Fachwerkstatt von Fachpersonal mit der entsprechenden Ausbildung durchführen.
- ▶ Schweißen, bohren, sägen, schleifen, trennen Sie nie an Rahmen, Fahrwerk oder Verbindungseinrichtungen der Maschine.
- ▶ Bearbeiten Sie nie sicherheitsrelevante Bauteile.
- ▶ Bohren Sie vorhandene Löcher nicht auf.
- ▶ Führen Sie alle Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Wartungsintervallen durch.

Angehobene Maschinenteile

Angehobene Maschinenteile können unbeabsichtigt absinken und Personen quetschen und töten.

- ▶ Verweilen Sie nie unter angehobenen Maschinenteilen.
- ▶ *Wenn Sie an oder unter angehobenen Maschinenteilen Arbeiten durchführen müssen,* senken Sie die Maschinenteile ab oder sichern Sie die angehobenen Maschinenteile mit mechanischer Abstützvorrichtung oder hydraulischer Absperrvorrichtung.

Gefahr durch Schweißarbeiten

Unsachgemäße Schweißarbeiten, insbesondere an oder in der Nähe von sicherheitsrelevanten Bauteilen, gefährden die Betriebssicherheit der Maschine. Dadurch können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet werden. Zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen gehören beispielsweise Hydraulikbauteile und Elektronikbauteile, Rahmen, Federn, Verbindungseinrichtungen zum Traktor wie Dreipunkt-Anbaurahmen, Deichsel, Anhängelock, Anhängerkupplung oder Zugtraverse, und außerdem Achsen und Achsaufhängungen, Leitungen und Behälter, die brennbare Substanzen enthalten.

- ▶ Lassen Sie an sicherheitsrelevanten Bauteilen nur qualifizierte Fachwerkstätten mit entsprechend zugelassenem Personal schweißen.
- ▶ Lassen Sie an allen anderen Bauteilen nur qualifiziertes Personal schweißen.
- ▶ *Wenn Sie Zweifel haben, ob an einem Bauteil geschweißt werden kann:* Fragen Sie in einer qualifizierten Fachwerkstatt nach.
- ▶ *Bevor Sie an der Maschine schweißen:* Kuppeln Sie die Maschine vom Traktor ab.
- ▶ Schweißen Sie nicht in der Nähe einer Pflanzenschutzspritze, mit der zuvor Flüssigdünger ausgebracht wurde.

2.1.5.3 Betriebsstoffe

CMS-T-00002324-C.1

Ungeeignete Betriebsstoffe

Betriebsstoffe, die nicht den Anforderungen von AMAZONE entsprechen, können Maschinenschäden und Unfälle verursachen.

- ▶ Verwenden Sie nur Betriebsstoffe, die den Anforderungen in den technischen Daten entsprechen.

2.1.5.4 Sonderausstattungen und Ersatzteile

CMS-T-00002325-B.1

Sonderausstattungen, Zubehör und Ersatzteile

Sonderausstattungen, Zubehör und Ersatzteile, die nicht den Anforderungen von AMAZONE entsprechen, können die Betriebssicherheit der Maschine beeinträchtigen und Unfälle verursachen.

- ▶ Verwenden Sie nur Originalteile oder Teile, die den Anforderungen von AMAZONE entsprechen.
- ▶ *Wenn Sie Fragen zu Sonderausstattung, Zubehör oder Ersatzteilen haben,* kontaktieren Sie Ihren Händler oder AMAZONE.

2.2 Sicheres Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln

CMS-T-00012385-B.1

Sicheres Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln

Pflanzenschutzmitteln, die nicht fachgerecht verwendet werden, können Unfälle, Umweltschäden und Maschinenschäden verursachen sowie die nationalen Richtlinien für Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz. Beachten Sie insbesondere die Erste Hilfe-Maßnahmen in den Sicherheitsdatenblättern zum Körperkontakt mit Pflanzenschutzmitteln.

- ▶ Befolgen Sie die landesspezifischen Vorgaben zur Handhabung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln.
- ▶ Beachten Sie die Warnhinweise und Vorschriften der Pflanzenschutzmittel-Hersteller zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zur Dosierung, Anwendung und Reinigung.
- ▶ Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung, die in den Sicherheitsdatenblättern (SDB) der Pflanzenschutzmittel und auf den Pflanzenschutzmittel-Gebinden gefordert wird oder das Safety Kit von AMAZONE.
- ▶ Tragen Sie geeignete strapazierfähige Kleidung, wie Sicherheitsschuhe, eine lange Hose und ein langes Oberteil.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der persönlichen Schutzausrüstung.
- ▶ Legen Sie die Schutzausrüstung, Kleidung, Schuhe und Handschuhe, die kontaminiert sind, ab, bevor Sie die Kabine betreten.
- ▶ Bringen Sie keine benutzte persönliche Schutzausrüstung, Pflanzenschutzmittel-Gebinde, benutzte Filter, kontaminierten Handschuhe, Schuhe oder Kleidungsstücke in die Fahrerkabine.
- ▶ Tragen Sie, je nach Anforderung der Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Pflanzenschutzmittel, die persönliche Schutzausrüstung in der Fahrerkabine.
- ▶ Verwenden Sie die persönliche Schutzausrüstung bei allen Tätigkeiten, bei denen Sie mit Pflanzenschutzmitteln Kontakt kommen können.
- ▶ *Um Schäden an Komponenten und Werkstoffen der Maschine zu verhindern:*
Verwenden Sie nur zugelassene Pflanzenschutzmittel. Bei Zweifeln kontaktieren Sie den AMAZONE Kundendienst.

- ▶ *Um im Notfall Pflanzenschutzmittel abspülen zu können:*
Führen Sie stets ausreichend Wasser in Handwaschtank mit.
- ▶ Mischen Sie nicht verschiedene Pflanzenschutzmittel.
- ▶ Befüllen Sie die Maschine nicht aus offenen Gewässern.
- ▶ *Wenn Sie die Maschine aus offenen Gewässern befüllen müssen:*
Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.
- ▶ Befüllen Sie Maschine nur über AMAZONE Originalbefülleinrichtungen oder über Befülleinrichtungen, welche die Anforderungen von AMAZONE erfüllen.
- ▶ Überschreiten Sie nicht das Nennvolumen des Spritzflüssigkeitstanks.
- ▶ *Um die Nutzlast der Maschine nicht zu überschreiten:*
Beachten Sie beim Befüllen der Maschine das spezifische Gewicht der Spritzflüssigkeit.
- ▶ Reduzieren Sie beim Wenden die Geschwindigkeit, sonst wird das Gestänge zu stark belastet und kann brechen.
- ▶ Schalten Sie das Spritzen beim Wenden im Vorgewende aus.
- ▶ Öffnen Sie niemals unter Druck stehende Spritzflüssigkeitsleitungen.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Systems für die Außenluftzufuhr/Filterung.
- ▶ Türen und Fenster von Kabinen der Kategorie 4 müssen ausreichend dicht sein, um das Eindringen von Stäuben, Aerosolen und Dämpfen in die Kabine zu verhindern. Achten Sie auch auf die Dichtheit von Kabeldurchführungen und Durchführungen weiterer Versorgungsleitungen. Siehe Kapitel Maschine warten.

2.3 Sicherheitsroutinen

CMS-T-00002300-D.1

Traktor und Maschine sichern

Wenn Traktor und Maschine nicht gesichert sind gegen unbeabsichtigtes Starten und Wegrollen, können sich Traktor und Maschine unkontrolliert in Bewegung setzen und Personen überrollen, zerquetschen und erschlagen.

- ▶ Senken Sie die angehobene Maschine oder die angehobenen Maschinenteile ab.
- ▶ Bauen Sie den Druck in den Hydraulikschlauchleitungen ab durch Betätigen der Bedienungseinrichtungen.
- ▶ *Wenn Sie sich unter der angehobenen Maschine oder unter Bauteilen aufhalten müssen,* sichern Sie die angehobene Maschine und Bauteile gegen Absinken durch eine mechanische Sicherheitsabstützung oder eine hydraulische Absperrvorrichtung.
- ▶ Stellen Sie den Traktor ab.
- ▶ Ziehen Sie die Feststellbremse des Traktors an.
- ▶ Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

Maschine sichern

Nach dem Abkuppeln muss die Maschine gesichert werden. Wenn die Maschine und Maschinenteile nicht gesichert werden, besteht Verletzungsgefahr für Personen durch Quetschungen und Schnittgefahr.

- ▶ Stellen Sie die Maschine nur auf tragfähigem und ebenen Untergrund ab.
- ▶ *Bevor Sie die Hydraulikschlauchleitungen drucklos machen und vom Traktor trennen,* bringen Sie die Maschine in Arbeitsstellung.
- ▶ Schützen Sie Personen vor direktem Kontakt mit scharfkantigen oder abstehenden Maschinenteilen.

Schutzvorrichtungen funktionsfähig halten

Wenn Schutzvorrichtungen fehlen, beschädigt, fehlerhaft oder demontiert sind, können Maschinenteile Personen schwer verletzen oder töten.

- ▶ Prüfen Sie die Maschine mindestens einmal pro Tag auf Schäden, ordnungsgemäße Montage und Funktionsfähigkeit der Schutzvorrichtungen.
- ▶ *Wenn Sie Zweifel haben, dass die Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert und funktionsfähig sind,* lassen Sie die Schutzvorrichtungen von einer qualifizierten Fachwerkstatt prüfen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass vor jeder Tätigkeit an der Maschine die Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert und funktionsfähig sind.
- ▶ Erneuern Sie beschädigte Schutzvorrichtungen.

Aufsteigen und Absteigen

Durch nachlässiges Verhalten beim Aufsteigen und Absteigen können Personen vom Aufstieg fallen. Personen, die außerhalb der vorgesehenen Aufstiege auf die Maschine steigen, können ausrutschen, fallen und sich schwer verletzen. Schmutz sowie Betriebsstoffe können die Trittsicherheit und Standsicherheit beeinträchtigen. Durch versehentliches Betätigen von Bedienelementen können Funktionen ungewollt betätigt werden, die eine Gefahr bringen.

- ▶ Nutzen Sie nur die vorgesehenen Aufstiege.
- ▶ *Um sicheren Tritt und Stand zu gewährleisten:*
Halten Sie Trittflächen und Standflächen stets sauber und in ordnungsgemäßem Zustand.
- ▶ *Wenn sich die Maschine bewegt:*
Steigen Sie nie auf die Maschine oder von der Maschine.
- ▶ Steigen Sie mit dem Gesicht zur Maschine auf und wieder ab.
- ▶ Halten Sie beim Aufsteigen und Absteigen an mindestens 3 Punkten Kontakt mit Stufen und Geländern: gleichzeitig 2 Hände und einen Fuß oder 2 Füße und eine Hand an der Maschine.
- ▶ Verwenden Sie beim Aufsteigen und Absteigen nie Bedienelemente als Handgriff.
- ▶ Springen Sie beim Absteigen nie von der Maschine.

Bestimmungsgemäße Verwendung

3

CMS-T-00011731-A.1

- Die Maschine ist ausschließlich für den fachlichen Einsatz nach den Regeln der landwirtschaftlichen Praxis zur präzisen Dosierung und zum Transport von Spritzflüssigkeit, Flüssigdünger und Wasser gebaut.
- Die Maschine ist eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine zum Frontanbau an den 3-Punkt-Kraftheber eines Traktors, der die technischen Anforderungen erfüllt.
- Die Maschine darf auf öffentlichen Straßen gefahren werden, wenn keine Sichtbeeinträchtigung entsprechend der Sichtfeldbegutachtung besteht.
- Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen kann die Maschine, abhängig von den Bestimmungen der geltenden Straßenverkehrsordnung, an einen Traktor, der die technischen Anforderungen erfüllt, vorn angebaut mitgeführt werden.
- Der Frontanbau der Maschine ist nur zulässig in Kombination mit einer am Heck angebauten Maschine.
- Die Maschine darf nur von Personen verwendet und instandgehalten werden, die die Anforderungen erfüllen. Die Anforderungen an die Personen sind beschrieben im Kapitel "*Personalqualifikation*".
- Die Betriebsanleitung ist Teil der Maschine. Die Maschine ist ausschließlich für den Einsatz gemäß dieser Betriebsanleitung bestimmt. Anwendungen der Maschine, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, können zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen und zu Maschinenschäden und Sachschäden führen.
- Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind durch die Benutzer und Eigentümer einzuhalten.

- Weitere Hinweise zu der bestimmungsgemäßen Verwendung für Sonderfälle können bei AMAZONE angefordert werden.
- Andere Verwendungen als unter bestimmungsgemäße Verwendung aufgeführt gelten als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, haftet nicht der Hersteller, sondern ausschließlich der Betreiber.


Produktbeschreibung

4

CMS-T-00011732-B.1

4.1 Maschine im Überblick


CMS-T-00011737-A.1



CMS-I-00007604

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Spritzflüssigkeitstank | 2 Einfüllöffnung für Spritzmittel, Zugang zur Kanisterreinigung |
| 3 Bedienfeld Spülwasser | 4 GewindePack |
| 5 Füllstandsanzeige Spülwasser | 6 Bedienfeld |
| 7 Transportvorrichtung | 8 klappbares Podest |

- 9** Spülwassertank mit Befüllöffnung und Schraubdeckel



CMS-I-00007603

- | | |
|--|--|
| 1 Ausgleichsbehälter für Pumpenöl | 2 Füllstandsanzeige Spritzflüssigkeit |
| 3 Hydraulikschläuche für Pumpenantrieb in Schlauchgarderobe | 4 Anbaupunkt für Oberlenker |
| 5 Typenschild | 6 Spritzschutz |
| 7 Anbaupunkt für Unterlenker | 8 Spritzflüssigkeitspumpe, hydraulisch angetrieben |
| 9 Zusatzgewichte | 10 Transport-Box für die persönliche Schutzausrüstung kontaminiert und nicht kontaminiert |
| 11 Handwaschtank | |

4.2 Sonderausstattungen

CMS-T-00011733-A.1

Sonderausstattungen sind Ausstattungen, die Ihre Maschine möglicherweise nicht hat oder die nur in einigen Märkten erhältlich sind. Ihre Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte den Verkaufsunterlagen oder wenden sich für nähere Auskunft darüber an Ihren Händler.

Folgende Ausstattungen sind Sonderausstattungen:

- LED-Arbeitsbeleuchtung
- Zusatzgewichte
- Abnehmbare Transportvorrichtung mit Feststellbremse
- Teilbreitenarmatur TG für 2-6 Teilbreiten
- Saugschlauch 3 Zoll, 8 m
- Kupplungsadapter 3 Zoll auf 2 Zoll
- Kamerasystem
- Geräteprüfung bei Kombination von FT-P 1502 mit Maschinen der SCHMOTZER Hacktechnik
- Persönliche Schutzausrüstung Safety Kit

4.3 Funktion der Maschine

CMS-T-00011734-A.1

Der Flüssigdünger wird über den Sauganschluss in den Spritzflüssigkeitstank gepumpt.

Das Wasser wird über den Sauganschluss in den Spülwassertank oder zum Zubereiten von Spritzflüssigkeit in den Spritzflüssigkeitstank gepumpt.

Die Spritzflüssigkeitspumpe fördert die Flüssigkeit aus dem Spritzflüssigkeitstank zu den Teilbreitenventilen.

Die Teilbreitenventile verteilen die Flüssigkeit zu den Ausbringorganen, der am Traktorheck angebauten oder angehängten Maschine.

Mit dem Spülwasser wird der Spritzflüssigkeitstank gereinigt, die Spritzpistole versorgt und der Spritzmittekanister gereinigt.


Alle Funktionen werden über das Bedienterminal, über Schalthähne und Absperrhähne gesteuert.

4.4 Warnbilder


CMS-T-00011736-A.1

4.4.1 Positionen der Warnbilder


CMS-T-00011753-A.1



CMS-I-00007608



CMS-I-00007610



CMS-I-00007609



CMS-I-00007607


4.4.2 Aufbau der Warnbilder

CMS-T-000141-D.1

Warnbilder kennzeichnen Gefahrenstellen an der Maschine und warnen vor Restgefahren. In diesen Gefahrenstellen sind permanent gegenwärtige oder unerwartet auftretende Gefährdungen vorhanden.

Ein Warnbild besteht aus 2 Feldern:

- Feld **1** zeigt Folgendes:
 - Den bildhaften Gefahrenbereich umgeben von einem dreieckigen Sicherheitssymbol
 - Die Bestellnummer
- Feld **2** zeigt die bildhafte Anweisung zur Gefahrenvermeidung.



4.4.3 Beschreibung der Warnbilder

CMS-T-00011754-A.1

MD082

Sturzgefahr von Trittflächen und Plattformen

- ▶ Lassen Sie nie Personen auf der Maschine mitfahren.
- ▶ Lassen Sie nie Personen auf die fahrende Maschine aufsteigen.



CMS-I-000081

MD095

Unfallgefahr durch Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung

- ▶ Bevor Sie an oder mit der Maschine arbeiten, lesen und verstehen Sie die Betriebsanleitung.



CMS-I-000138

MD096

Infektionsgefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl

- ▶ Suchen Sie undichte Stellen in den Hydraulikschlauchleitungen nie mit der Hand oder den Fingern.
- ▶ Dichten Sie undichte Hydraulikschlauchleitungen nie mit der Hand oder den Fingern ab.
- ▶ *Wenn Sie durch Hydrauliköl verletzt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.*



CMS-I-000216

MD097

Quetschgefahr zwischen Traktor und Maschine

- ▶ *Bevor Sie die Traktorhydraulik betätigen, weisen Sie Personen aus dem Bereich zwischen Traktor und Maschine.*
- ▶ Betätigen Sie die Traktorhydraulik nur von dem vorgesehenen Arbeitsplatz.



CMS-I-000139

MG099

Lebensgefahr durch gesundheitsgefährdende Stoffe

- ▶ Bevor Sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen arbeiten, ziehen Sie die vom Hersteller empfohlene Schutzkleidung an.
- ▶ Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers zur Handhabung der gesundheitsgefährdenden Stoffe.




CMS-I-00007611

MD100

Unfallgefahr durch unsachgemäß angebrachte Anschlagmittel

- ▶ Bringen Sie die Anschlagmittel nur an den gekennzeichneten Stellen an.



CMS-I-000089

MD102

Gefahr durch unbeabsichtigtes Starten und Wegrollen der Maschine

- ▶ Sichern Sie die Maschine vor allen Arbeiten gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Wegrollen.




CMS-I-00002253

MD155

Unfallgefahr und Maschinenschäden beim Transport der unsachgemäß gesicherten Maschine

- ▶ Bringen Sie die Zurrurte für den Transport der Maschine nur an den gekennzeichneten Zurrpunkten an.



CMS-I-00000450

MD162

Gefahr durch überlastete Transportrolle

- ▶ Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast.



CMS-I-00003490

MD173

Lebensgefahr durch Dämpfe im Spritzflüssigkeitstank

- ▶ Steigen Sie nie in den Spritzflüssigkeitstank.



CMS-I-00007613

MD192

Schwere Verletzungen durch falsche Handhabung des Druckbegrenzungsventils

- ▶ Lassen Sie das Druckbegrenzungsventil nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt prüfen, einstellen und instand setzen.



CMS-I-00007612

MD199

Unfallgefahr durch zu hohen Hydrauliksystemdruck

- ▶ Kuppeln Sie die Maschine nur an Traktoren mit einem maximalen Traktorhydraulikdruck von 210 bar.



CMS-I-00000486

MD224

Gesundheitsgefahr durch Wasser aus dem Handwaschtank

- ▶ Benutzen Sie das Wasser des Handwaschtanks niemals als Trinkwasser.



CMS-I-00005073

MD245

Unfallgefahr durch ungeeigneten Traktor

- ▶ Kuppeln Sie den Fronttank nur an Traktoren, deren Leergewicht mindestens 7000 kg beträgt.
- ▶ Fahren Sie mit dem Fronttank nicht schneller als 40 km/h.




CMS-I-00007615

4.5 Frontbeleuchtung und Kennlichmachung

CMS-T-00011735-A.1

- 1 Warntafeln
- 2 Begrenzungsleuchten
- 3 Weiße Rückstrahler
- 4 Gelbe Rückstrahler



CMS-I-00007605



HINWEIS

Die Beleuchtung und Kennlichmachung für die Straßenfahrt kann je nach nationalen Vorschriften variieren.

4.6 GewindePack

CMS-T-00001776-E.1

Im GewindePack ist Folgendes enthalten:

- Dokumente
- Hilfsmittel



CMS-I-00002306

4.7 Typenschild an der Maschine

CMS-T-00014674-C.1


- 1 Maschinenummer
- 2 Fahrzeugidentifikationsnummer
- 3 Produkt
- 4 Zulässiges technisches Maschinengewicht
- 5 Leergewicht
- 6 Modelljahr
- 7 Baujahr



CMS-I-00009315

4.8 Bedienfeld

CMS-T-00011755-A.1



CMS-I-00007614

- 1 Bedienfeld vorn am Spritzflüssigkeitstank
- 2 Bedienfeld links unten
- 3 Füllstandsanzeige Spülwassertank
- 4 Saugfilter
- 5 Anschluss Wasser ansaugen
- 6 Entleerung Spritzflüssigkeitstank mit Absperrhahn
- 7 Druckfilter mit Ablasshahn
- 8 Spritzpistole

Bedienfeld vorn am Spritzflüssigkeitstank

KS - Absperrhahn Spritzmittel-Kanisterspülung:

-  Spritzmittelkanister an Einfüllöffnung spülen.

SF - Schalthahn Spülwasser:

-  Spritzflüssigkeitstank mit Spülwasser oder angesaugtem Wasser befüllen.
-  Mit Spritzpistole reinigen.

Bedienfeld links unten

SA - Handhebel Saugarmatur:

-  Saugen aus Spritzflüssigkeitstank zum Ausbringen von Spritzflüssigkeit
-  Saugen aus Spülwassertank zum Verdünnen oder Reinigen
-  Saugen über Saugschlauch zum Befüllen des Spritzflüssigkeitstanks mit Wasser

DA - Druckarmatur:

-  Spülwasser bereitstellen für:
 - Spritzpistole
 - Spritzmittelkanister reinigen.
 - Spritzflüssigkeit verdünnen.
-  Spritzflüssigkeit ausbringen.

EN - Absperrhahn Druckarmatur:

-  Schnellentleerung über die Spritzflüssigkeitspumpe

IR - Absperrhahn Innenreinigung:

-  Innenreinigung mit gleichzeitiger Spülung des Rücklaufs

RW - Schalthahn Rührwerk:

-  Rührwerksintensität einstellen


4.9 Spritzflüssigkeitspumpe

CMS-T-00011756-A.1

Die Spritzflüssigkeitspumpe wird über die Traktorhydraulik angetrieben.

Die Pumpendrehzahl kann am Bedienterminal abgelesen werden.

Die Pumpendrehzahl ist über den Traktor einstellbar.




CMS-I-00007628

4.10 Teilbreitenventile

CMS-T-00011757-A.1

Die Teilbreitenventile teilen die Spritzflüssigkeit auf die Ausbringorgane, der am Traktorheck gekoppelten Maschine auf.

2 bis 6 Teilbreitenventile stehen zur Verfügung.




CMS-I-00007631

4.11 Saugschlauch zur Befüllung des Spritzflüssigkeitstanks

CMS-T-00011758-A.1

- 1 Schnellkupplung
- 2 Saugschlauch mit Rückschlagventil
- 3 Filter für angesaugtes Wasser



CMS-I-00007630

4.12 Filterausstattung

CMS-T-00011770-A.1


4.12.1 Saugfilter

Der Saugfilter filtert die Spritzflüssigkeit im Spritzbetrieb.

Der Saugfilter filtert das Wasser beim Befüllen über den Saugschlauch und beim Spülen.

- Filterfläche: 660 mm²
- Maschenweite: 0,6 mm

CMS-T-00011759-A.1



CMS-I-00007633


4.12.2 Selbstreinigender Druckfilter

Der selbstreinigende Druckfilter verhindert ein Verstopfen der Düsenfilter vor den Spritzdüsen.

Die Maschenweite muss kleiner als die Maschenweite des Saugfilters und der Düsenfilter sein.

Bei eingeschaltetem Rührwerk wird die Innenfläche vom Druckfiltereinsatz laufend durchspült und nicht aufgelöste Spritzmittelteilchen und Schmutzteilchen in den Spritzflüssigkeitstank zurückgeleitet.

CMS-T-00011771-A.1



CMS-I-00007632

Übersicht Druckfiltereinsätze

| Maschen pro Zoll | Farbe | Düsengröße | Filterfläche | Maschenweite |
|------------------|-------|------------------|---------------------|--------------|
| serienmäßig: 50 | blau | ab 03 und größer | 216 mm ² | 0,35 mm |
| 80 | gelb | 02 | 216 mm ² | 0,2 mm |
| 100 | grün | 015 und kleiner | 216 mm ² | 0,15 mm |

4.13 Abnehmbare Transportvorrichtung

CMS-T-00011760-A.1

Mit der abnehmbaren Transportvorrichtung kann die Maschine an die 3-Punkt-Hydraulik des Traktors angekuppelt und die leere Maschine rangiert werden.

Um die Maschine am Wegrollen zu hindern, sind die Transportrollen mit einer Feststellbremse ausgestattet.



CMS-I-00007634

4.14 Kamerasystem

CMS-T-00011761-A.1

4.14.1 Zertifiziertes Kamerasystem

CMS-T-00011762-B.1

Das zertifizierte Kamerasystem dient zur Querverkehrsbeobachtung. Es ersetzt nicht die Anforderungen der Sichtfeldbetrachtung.

Das zertifizierte Kamerasystem kann eine einweisende Person an Kreuzungen und Einmündungen ersetzen.

Das zertifizierte Kamerasystem enthält je eine Kamera links und rechts an der Maschine. Die Position und Ausrichtung der Kameras darf nicht geändert werden.

4.14.2 Nicht zertifiziertes Kamerasystem

CMS-T-00011763-C.1



HINWEIS

Die Ausstattung mit einem nicht zertifizierten Kamerasystem ersetzt nicht die einweisende Person im Straßenverkehr.


Das nicht zertifizierte Kamerasystem besteht aus einer Kamera oder mehreren Kameras an der Maschine.

Das Kamerasystem dient der Umfeldbeobachtung und als Rangierhilfe. Bei Frontanbaugeräten dient das Kamerasystem zur Querverkehrsbeobachtung.

4.15 ISOBUS-Software

CMS-T-00011764-A.1

Mit der ISOBUS-Software und einem ISOBUS-Bedienterminal wird die Maschine bedient.



CMS-I-00007636

4.16 Persönliche Schutzausrüstung Safety Kit

CMS-T-00011765-A.1

Das Safety Kit ist im Koffer die persönliche Schutzausrüstung für den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln.



CMS-I-00007635

Technische Daten

5

CMS-T-00014868-A.1

5.1 Abmessungen

CMS-T-00011773-A.1

| | |
|---|---------|
| Nennvolumen des Spritzflüssigkeitstanks | 1.500 l |
| Behältervolumen des Spritzflüssigkeitstanks | 1.600 l |
| Volumen des Spülwassertanks | 180 l |
| Volumen des Handwaschtanks | 20 l |
| Anzahl der Teilbreiten | 2 bis 6 |
| Einfüllhöhe vom Podest | 1 m |
| Gesamthöhe mit Transportvorrichtung | 1,95 m |
| Gesamtbreite | 2,22 m |
| Gesamtlänge | 1,35 m |
| Schwerpunktabstand | 19 cm |

5.2 Zulässige Anbaukategorien

CMS-T-00011772-A.1

| | |
|---------------------|-------------|
| 3-Punkt-Anbaurahmen | |
| Oberlenker | Kategorie 2 |
| Unterlenker | Kategorie 3 |

5.3 Spritzflüssigkeitspumpe

CMS-T-00011774-A.1

| | |
|--|-------------------------|
| Spritzflüssigkeitspumpe | AR185 bp |
| Maximal zulässige Pumpendrehzahl | 540 1/min |
| Betriebsdrehzahl | 400 1/min bis 540 1/min |
| Erforderlicher Ölvolumenstrom bei maximaler Pumpendrehzahl | 28 l/min |
| Förderleistung bei maximaler Pumpendrehzahl | 180 l/min |

5.4 Zusatzgewichte

CMS-T-00011775-A.1

85 kg bis 340 kg

5.5 Maximale Transportgeschwindigkeit

CMS-T-00011777-A.1

40 km/h

5.6 Maximale Ausbringungsmenge

CMS-T-00011778-A.1

| | | |
|--|---|-----------|
| Technisch maximal mögliche Ausbringungsmenge | maximaler Gesamtdurchfluss | 200 l/min |
| | maximaler Durchfluss je Teilbreite | 25 l/min |
| | maximaler Durchfluss je Düsenkörper | 4 l/min |
| Maximal zulässige Ausbringungsmenge | 105 l/min Das entspricht 630 l/ha bei 10 km/h und 10 m Arbeitsbreite | |

5.7 Technische Restmengen

CMS-T-00014869-A.1

| Technische Restmenge in der Spritzleitung | |
|---|-----------|
| 12 Reihen | 18 Reihen |
| 3 l | 4,5 l |

| Technische Restmenge in Bedienarmatur und Spritzflüssigkeitspumpe | |
|---|------|
| In der Ebene | 8 l |
| Quer zum Hang | |
| 20 % in Fahrtrichtung links | 10 l |
| 20 % in Fahrtrichtung rechts | 10 l |
| Hangaufwärts und hangabwärts | |
| 20 % hangaufwärts | 9 l |
| 20 % hangabwärts | 9 l |

5.8 Leistungsmerkmale des Traktors

CMS-T-00011776-A.1

| | |
|---------------|-------------------|
| Motorleistung | ab 88 kW / 120 PS |
|---------------|-------------------|

5 | Technische Daten

Zulässige Nutzlast

| | |
|---------------------------|---------|
| Elektrik | |
| Batteriespannung | 12 V |
| Steckdose für Beleuchtung | 7-polig |

| | |
|--------------------------|---|
| Hydraulik | |
| Maximaler Betriebsdruck | 210 bar |
| Traktorpumpenleistung | mindestens 35 l/min bei 150 bar |
| Hydrauliköl der Maschine | HLP68 DIN51524 Das Hydrauliköl ist für die kombinierten Hydrauliköl-Kreisläufe aller gängigen Traktorfabrikate geeignet. |
| Steuergeräte | ein einfachwirkendes Traktorsteuergerät und ein druckloser Rücklauf |

| | |
|-------------|---------------------|
| Leergewicht | mindestens 7.000 kg |
|-------------|---------------------|

5.9 Zulässige Nutzlast

CMS-T-00011018-E.1

| |
|---|
| Zulässige Nutzlast für den Einsatz |
| Zulässige Nutzlast = $G_Z - G_L =$ _____ kg |

- G_Z : Zulässiges technisches Maschinengewicht laut Typenschild [kg]
- G_L : Ermitteltes Leergewicht [kg]

5.10 Angaben zur Geräusentwicklung

CMS-T-00002296-D.1


Der arbeitsplatzbezogene Emissions-Schalldruckpegel ist geringer als 70 dB(A), gemessen im Betriebszustand bei geschlossener Kabine am Ohr des Traktorfahrers.

Die Höhe des Emissionsschalldruckpegels ist im Wesentlichen vom verwendeten Fahrzeug abhängig.

5.11 Befahrbare Hangneigung

CMS-T-00002297-E.1

| Quer zum Hang | | |
|-------------------------|------|---|
| In Fahrtrichtung links | 15 % |  |
| In Fahrtrichtung rechts | 15 % |  |

| Hangaufwärts und hangabwärts | | |
|------------------------------|------|---|
| Hangaufwärts | 15 % |  |
| Hangabwärts | 15 % |  |


Maschine vorbereiten

6

CMS-T-00011727-A.1

6.1 Erforderliche Traktoreigenschaften berechnen

CMS-T-00000063-F.1



CMS-I-00000581

| Bezeichnung | Einheit | Beschreibung | Ermittelte Werte |
|-------------|---------|--|------------------|
| T_L | kg | Traktorleergewicht | |
| T_V | kg | Vorderachslast des betriebsbereiten Traktors ohne Anbaumaschine oder Gewichte | |
| T_H | kg | Hinterachslast des betriebsbereiten Traktors ohne Anbaumaschine oder Gewichte | |
| G_V | kg | Gesamtgewicht der Frontanbaumaschine oder Frontgewicht | |
| G_H | kg | Zulässiges Gesamtgewicht der Heckanbaumaschine oder Heckgewicht | |
| a | m | Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbaumaschine oder Frontgewicht und Vorderachsmittle | |

| Bezeichnung | Einheit | Beschreibung | Ermittelte Werte |
|-------------|---------|---|------------------|
| a_1 | m | Abstand zwischen Vorderachsmitte und Mitte Unterlenkeranschluss | |
| a_2 | m | Schwerpunkt Abstand: Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbaumaschine oder Frontgewicht und Mitte Unterlenkeranschluss | |
| b | m | Radstand | |
| c | m | Abstand zwischen Hinterachsmitte und Mitte Unterlenkeranschluss | |
| d | m | Schwerpunkt Abstand: Abstand zwischen Mitte des Unterlenker-Kuppelpunkts und Schwerpunkt der Heckanbaumaschine oder des Heckgewichts. | |

1. Minimale Frontballastierung berechnen.

$$G_{\min} = \frac{G_H \cdot (c + d) - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

$$G_{\min} = \underline{\hspace{10em}}$$

$$G_{\min} = \text{[]}$$

CMS-I-00000513

2. Tatsächliche Vorderachslast berechnen.

$$T_{Vtat} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - G_H \cdot (c + d)}{b}$$

$$T_{Vtat} = \underline{\hspace{10em}}$$

$$T_{Vtat} = \text{[]}$$

CMS-I-00000516

6 | Maschine vorbereiten
Erforderliche Traktoreigenschaften berechnen

3. Tatsächliches Gesamtgewicht der Kombination aus Traktor und Maschine berechnen.

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

$G_{tat} =$

$G_{tat} =$

CMS-I-00000515

4. Tatsächliche Hinterachslast berechnen.

$$T_{Htat} = G_{tat} - T_{Vtat}$$

$T_{Htat} =$

$T_{Htat} =$

CMS-I-00000514

5. Reifentragfähigkeit für zwei Traktorreifen in Herstellerangaben ermitteln.

6. Die ermittelten Werte in der nachfolgenden Tabelle notieren.



WICHTIG

Unfallgefahr durch Maschinenschäden aufgrund zu hoher Lasten

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die berechneten Lasten kleiner oder gleich den zulässigen Lasten sind.

| | Tatsächlicher Wert laut Berechnung | | | Zulässiger Wert laut Betriebsanleitung des Traktors | | | Reifentragfähigkeit für zwei Traktorreifen | |
|-----------------------------|------------------------------------|----|---|---|----|---|--|----|
| | | kg | ≤ | | kg | ≤ | - | - |
| Minimale Frontballastierung | | kg | ≤ | | kg | | - | - |
| Gesamtgewicht | | kg | ≤ | | kg | | - | - |
| Vorderachslast | | kg | ≤ | | kg | ≤ | | kg |
| Hinterachslast | | kg | ≤ | | kg | ≤ | | kg |

6.2 Maschine mit Zusatzgewichten ausstatten

CMS-T-00012382-A.1


Die Maschine kann mit maximal 4 Zusatzgewichten ausgestattet werden. Das Gewicht eines Zusatzgewichts beträgt 85 kg.

- ▶ Zusatzgewichte in einer Fachwerkstatt montieren oder demontieren lassen.

6.3 3-Punkt-Anbaurahmen anpassen


CMS-T-00011780-A.1

1. Kugelhülse der Kategorie 2 mit Oberlenkerbolzen einbauen.
2. Oberlenkerbolzen mit Klapstecker sichern.



CMS-I-00007640

3. Jeweils Kugelhülse der Kategorie 3 mit Unterlenkerbolzen von innen einbauen.
4. Unterlenkerbolzen mit Klapstecker sichern.



CMS-I-00007639

6.4 Maschine ankuppeln


CMS-T-00011730-B.1

6.4.1 Traktor an Maschine heranhfahren

CMS-T-00005794-D.1

Zwischen Traktor und Maschine muss ausreichend Platz verbleiben, damit die Versorgungsleitungen hindernisfrei angekuppelt werden können.

- ▶ Traktor auf ausreichenden Abstand an die Maschine heranhfahren.




CMS-I-00004045

6.4.2 Hydraulikschlauchleitungen ankuppeln

CMS-T-00011849-B.1

Alle Hydraulikschläuche sind mit Griffen ausgerüstet. Die Griffen haben farbige Kennzeichnungen mit einer Kennzahl oder einem Kennbuchstaben. Den Kennzeichnungen sind die jeweiligen Hydraulikfunktionen der Druckleitung eines Traktorsteuergeräts zugeordnet. Zu den Kennzeichnungen sind Folien an die Maschine geklebt, welche die entsprechenden Hydraulikfunktionen verdeutlichen.



CMS-I-00000121

Je nach Hydraulikfunktion wird das Traktorsteuergerät in unterschiedlichen Betätigungsarten verwendet:

| Betätigungsart | Hydraulikfunktion | Symbol |
|----------------|--|--------|
| Rastend | Permanenter Hydraulikölumlauf | |
| Tastend | Hydrauliköflfluss bis Aktion durchgeführt ist | |
| Schwimmend | Freier Hydrauliköflfluss im Traktorsteuergerät | |

| Kennzeichnung | | Funktion | Traktorsteuergerät | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|--|
| rot | | Pumpenantrieb | einfachwirkend | |
| rot | | Druckloser Rücklauf | | |



WARNUNG

Verletzungsgefahr bis hin zum Tod

Wenn Hydraulikschlauchleitungen falsch angeschlossen sind, können Hydraulikfunktionen fehlerhaft sein.

- ▶ Beachten Sie beim Kuppeln der Hydraulikschlauchleitungen die farbigen Markierungen an den Hydrauliksteckern.




WICHTIG

Maschinenschäden durch unzureichenden Hydraulikölrücklauf

- ▶ Verwenden Sie für den drucklosen Hydraulikölrücklauf nur Leitungen der Dimension DN16 oder größer.
- ▶ Wählen Sie kurze Rücklaufwege.
- ▶ Kuppeln Sie den drucklosen Hydraulikölrücklauf in die dafür vorgesehene Kupplung.
- ▶ *Je nach Ausstattung der Maschine:* Kuppeln Sie die Leckölleitung in die dafür vorgesehene Kupplung.
- ▶ Montieren Sie die mitgelieferte Kupplungsmuffe an den drucklosen Hydraulikölrücklauf.


1. Hydraulik zwischen Traktor und Maschine mit dem Traktorsteuergerät drucklos machen.
 2. Hydraulikstecker reinigen.
 3. Hydraulikschlauchleitungen **1** entsprechend der Kennzeichnung **2** mit den Hydrauliksteckdosen des Traktors kuppeln.
- ➔ Die Hydraulikstecker verriegeln spürbar.
4. Hydraulikschlauchleitungen mit ausreichender Bewegungsfreiheit und ohne Scheuerstellen verlegen.



CMS-I-00001045

6.4.3 Spannungsversorgung ankuppeln

1. Stecker **1** für Spannungsversorgung einstecken.
2. Spannungsversorgungskabel mit ausreichender Bewegungsfreiheit und ohne Scheuerstellen oder Klemmstellen verlegen.
3. Beleuchtung an der Maschine auf Funktion prüfen.




CMS-T-00001399-G.1

CMS-I-00001048

6.4.4 Dreipunkt-Anbaurahmen ankuppeln

1. Die Unterlenker **1** auf gleiche Höhe einstellen.
2. Vom Traktorsitz aus die Unterlenker ankuppeln.
3. Oberlenker **2** ankuppeln.
4. Prüfen, ob Oberlenker-Fanghaken **3** und Unterlenker-Fanghaken **4** korrekt verriegelt sind.




CMS-T-00001400-H.1

CMS-I-00001225

6.4.5 Transportvorrichtung demontieren

1. Maschine leicht anheben.
2. Transportrolle halten und Klappstecker ziehen.
3. Transportrolle nach unten abnehmen.
4. Alle 4 Transportrollen demontieren.



CMS-T-00011781-A.1


CMS-I-00007641

6.4.6 Spritzflüssigkeits-Schlauchleitungen ankuppeln

CMS-T-00011782-A.1

Die Konsole der Flüssigkeitsführung befindet sich an der Heckmaschine.

1. Zuleitung **1** an Anschluss **A** der Flüssigkeitsführung ankuppeln.
2. Druckentlastung **2** an Anschluss **B** der Flüssigkeitsführung ankuppeln.
3. Spüleleitung **3** an Anschluss **C** der Flüssigkeitsführung ankuppeln.
4. Rücklauf **4** an Anschluss **D** der Flüssigkeitsführung ankuppeln.



CMS-I-00007643




HINWEIS

Schlauchleitungen so verlegen, dass ein Knicken der Schläuche und ein Scheuern an Bauteilen verhindert wird.

6.4.7 Elektronikleitungen ankuppeln

CMS-T-00011783-A.1

1. Magnetkonsole **2** der Elektronik an die Heckmaschine anbringen.
2. ISOBUS-Stecker der Heckmaschine **4** an die Magnetkonsole ankuppeln.
3. Stecker der Teilbreitenarmatur **3** an die Magnetkonsole ankuppeln.
4. ISOBUS-Stecker **1** an den Traktor ankuppeln.



CMS-I-00007642


6.5 Maschine für den Einsatz vorbereiten

CMS-T-00011728-A.1

6.5.1 Handwassertank befüllen

CMS-T-00011787-A.1

- ▶ Handwaschtank über die Einfüllöffnung befüllen.



CMS-I-00007646

6.5.2 Spülwassertank befüllen

CMS-T-00011786-A.1




WARNUNG

Kontamination des Spülwassertanks mit Pflanzenschutzmitteln oder Spritzflüssigkeit

- ▶ Befüllen Sie den Spülwassertank nur mit Wasser, niemals mit Pflanzenschutzmittel oder Spritzflüssigkeit.

- ▶ Spülwassertank über die Einfüllöffnung befüllen.




CMS-I-00007647

6.5.3 Sollmenge für Bandspritzen berechnen

CMS-T-00012585-A.1

- Gewünschte Sollmenge für das Bandspritzen SB aus Sollmenge für die Flächenspritzung SF berechnen.



CMS-I-00008043

6.5.4 Spritzflüssigkeitstank über Saugschlauch befüllen

CMS-T-00011784-A.1



WICHTIG

Schaden an der Spritzflüssigkeitspumpe

- Nutzen Sie den Sauganschluss nicht zur Druckbefüllung.
- Befüllen Sie nicht aus einer höherliegenden Entnahmekelle.
- Verwenden Sie einen durchgängigen Mindestdurchmesser der Saugschläuche und Schalthähne von 2 Zoll.



HINWEIS

Um die zulässige Nutzlast nicht zu überschreiten, sind beim Befüllen der Feldspritze die verschiedenen, spezifischen Gewichte [kg/l] der einzelnen Flüssigkeiten zu berücksichtigen.

| Spezifische Gewichte verschiedener Flüssigkeiten | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Flüssigkeit | Wasser | Harnstoff | AHL | NP-Lösung |
| Dichte | 1 kg/l | 1,11 kg/l | 1,28 kg/l | 1,38 kg/l |

6 | Maschine vorbereiten

Maschine für den Einsatz vorbereiten

1. Saugschlauch mit dem Sauganschluss und der Entnahmestelle ankuppeln.

2. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.

3.  für Saugarmatur "SA" wählen.

4.  für Druckarmatur "DA" wählen.

5. Rührwerk "RW" einstellen.


6.  für Schalthahn "SF" wählen.

7. Spritzmittel während des Befüllens zugeben.

Nach dem Befüllen:

8. *Wenn die Sollmenge erreicht ist:*
Position 0 für Schalthahn "SF" wählen.

9. Position 0 für Druckarmatur "DA" wählen.



CMS-I-00009562

6.5.5 Pflanzenschutzmittel zugeben und Spritzmittelkanister reinigen

1. Deckel des Spritzflüssigkeitstanks öffnen.

2. Pflanzenschutzmittel während des Befüllens vorsichtig zugeben.

3. *Wenn die Befüllung des Spritzflüssigkeitstanks abgeschlossen ist:*

 an der Saugarmatur für Spülwasser wählen.


4. Absperrhahn "KS" öffnen und halten.

5. Spritzmittelkanister über die Düse stülpen und herunterdrücken.

➔ Spritzmittelkanister wird von innen gereinigt.

6.  für Schalthahn "SF" wählen.

7. Einspülbereich mit der Spritzpistole reinigen.



CMS-T-00011785-A.1

CMS-I-00007645

- Position 0 für Schalthahn "SF" wählen.
- Deckel des Spritzflüssigkeitstanks schließen.

6.5.6 Spritzdüsen ersetzen


CMS-T-00012656-A.1

! WARNUNG
Gefährdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Spritzflüssigkeit

► Spülen Sie vor Arbeiten an den Düsenkörpern die Düsen mit Spülwasser.

Unterschiedliche Düsengrößen sind durch verschiedenfarbige Bajonettkappen gekennzeichnet.

- Bajonettkappe **3** abschrauben.
- Düsenfilter **1** entnehmen.
- Düsenfilter reinigen.
- Düsenfilter einsetzen.
- Neue Bajonettdüseneinheit verwenden.



CMS-I-00008060

oder

neue Düse in die Bajonettkappe einstecken.

- Gummidichtung **2** eindrücken.
- Bajonettkappe auf den Düsenkörper aufdrehen.

6.6 Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten

CMS-T-00011729-A.1

6.6.1 Rührwerk einschalten

CMS-T-00011788-A.1

Um eine Entmischung zu vermeiden, bei Straßenfahrten mit befülltem Spritzflüssigkeitstank das Rührwerk einschalten.

6 | Maschine vorbereiten

Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten


1. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.

2.  für Saugarmatur "SA" wählen.

3.  für Druckarmatur "DA" wählen.

4.  für Schalthahn "SF" wählen.

5. Rührwerk "RW" einstellen.



CMS-I-00007648

6.6.2 Kamerasystem prüfen

CMS-T-00012480-A.1

- ▶ Steckverbindung der Verriegelung prüfen.

6.6.3 Querverkehr überwachen

CMS-T-00011789-A.1



WARNUNG

Verletzungsgefahr bis hin zum Tod bei Fahrten ohne zertifiziertem Kamerasystem

Wenn ein nicht zertifiziertes Kamerasystem zur Überwachung des Querverkehrs verwendet wird, können Personen oder Fahrzeuge übersehen werden. Das Kamerasystem ist ein Hilfsmittel. Das Kamerasystem ersetzt nicht den Einweiser

- ▶ Verlassen Sie sich beim Einfahren in Kreuzungen oder Einmündungen auf den Einweiser.

- ▶ Querverkehr mit Hilfe eines zertifizierten Kamerasystems überwachen

oder

einen Einweiser beim Einfahren in Kreuzungen oder Einmündungen nutzen.

Maschine verwenden


7

CMS-T-00011744-A.1

7.1 Spritzen

CMS-T-00011791-A.1

1. Rührwerk "RW" einstellen.

2.  für Druckarmatur "DA" wählen.


3.  für Saugarmatur "SA" wählen.

4. Bedienterminal einschalten.


5. Aufwandmenge über das Bedienterminal im Feldmenü eingeben.

6. Spritzflüssigkeitspumpe mit der Betriebsdrehzahl antreiben.

7.  ON/OFF Spritzen über das Bedienterminal im Arbeitsmenü einschalten.



CMS-I-00009556



CMS-I-00008033

7.2 Maßnahmen zur Abdriftminderung beachten

CMS-T-00011792-A.1

- ▶ Größere Düsen und höhere Wasseraufwandsmengen wählen.
- ▶ Spritzdruck verringern.
- ▶ Fahrgeschwindigkeit reduzieren.
- ▶ Düsen mit hohem Grobtropfenanteil verwenden.

7.3 Arbeit kurzzeitig unterbrechen

CMS-T-00014863-A.1

Vor der kurzzeitigen Arbeitsunterbrechung muss das Gestänge gespült, der Saugfilter und der Druckfilter gereinigt werden.



VORAUSSETZUNGEN

- ☑ Der Spülwassertank ist ausreichend gefüllt.

Saugfilter reinigen wie folgt:

1. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.
2. Verschlusskappe auf Saugkupplung aufsetzen.

3.  für Druckarmatur "DA" wählen.

4.  für Saugarmatur "SA" wählen.

5.  für Schalthahn Spülwasser "SF" wählen.


6. Saugfilter über das Entlüftungsventil am Filterdeckel für 20 Sekunden entlüften.

➔ Filterbecher wird leer gesaugt.

7. Saugfilter entnehmen.

8. Saugfilter mit Wasser reinigen.


9. Saugfilter wieder einsetzen.



CMS-I-00009596

Druckfilter reinigen wie folgt:

10. Spritzflüssigkeitspumpe ausschalten.
 11. Position 0 für Druckarmatur "DA" wählen.
- ➔ Flüssigkeitsverlauf sperren.
12. Druckfilter entnehmen.
 13. Druckfilter mit Wasser reinigen.
 14. O-Ringe fetten.
 15. *Damit die Öffnung der Filteraufnahme mit dem Anschlussstutzen fluchtet:*
Druckfilter passend einsetzen.
 16. Druckfilter wieder einschrauben.




CMS-I-00007730

7.4

Überschüssige Spritzflüssigkeit über die Spritzflüssigkeitspumpe entleeren

CMS-T-00011802-A.1

1. Schlauch an das Ablassventil montieren.
 2. Schlauch in einen geeigneten Tank einführen und sichern.
 3. Absperrhahn "RM" öffnen.
 4. Pumpe antreiben.
 5.  für Saugarmatur "SA" wählen.
 6. Absperrhahn "EN" öffnen.
- ➔ Überschüssige Spritzflüssigkeit wird abgepumpt.
7. Beide Absperrhähne wieder schließen.
 8. Schlauch demontieren.



CMS-I-00007650



HINWEIS

Schlauch ist kontaminiert!

9. Maschine reinigen.

3. Fahrstrecke berechnen.

| Bezeichnung | Einheit | Beschreibung |
|-------------|---------|-------------------------|
| F | m | Benötigte Fahrstrecke |
| M | l/ha | Aufwandmenge |
| B | m | Arbeitsbreite |
| R | l | unverdünnbare Restmenge |

$$F = \frac{10.000 \cdot R}{M \cdot B}$$

$$F = \text{_____}$$

$$F = \text{_____ m}$$

CMS-I-00007752

4. Rührwerk ausschalten.



5.  Spritzen am Bedienterminal einschalten.

6. Unverdünnte Spritzflüssigkeit aus der Spritzleitung auf eine unbehandelte Restfläche ausspritzen.

7. Verdünnte Spritzflüssigkeit auf die behandelte Fläche ausspritzen.



8.  Spritzen am Bedienterminal ausschalten.

9. Maschine reinigen.

7.7 Feldspritze auf dem Feld reinigen

CMS-T-00011797-A.1

Die Reinigung des Spritzflüssigkeits-Kreislaufs, der Spritzleitungen und Düsen während der Fahrt auf dem Feld durchführen, da zwischenzeitlich Reinigungswasser ausgebracht wird. Wenn auf dem Hof eine Auffangeinrichtung wie beispielsweise ein Biobett zur Verfügung steht, kann die Maschine auf dem Hof gereinigt werden.

Unterschieden wird zwischen Schnellreinigung und Intensivreinigung:

- Die Schnellreinigung täglich durchführen.
- Die Intensivreinigung vor einem kritischen Präparatwechsel oder vor einer längeren Außerbetriebnahme durchführen.



VORAUSSETZUNGEN

- ☑ Spritzflüssigkeitstank-Füllstand < 1 %
- ☑ Spülwassertank ist ausreichend gefüllt

1. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.



2. für Druckarmatur "DA" wählen.



3. für Saugarmatur "SA" wählen.

4. Tankdeckel öffnen.



5. für Schalthahn "SF" wählen.

6. Mit Spritzpistole den Spritzflüssigkeitstank reinigen.

7. Tankdeckel schließen.

8. Absperrhahn "KS" öffnen.



9. für Schalthahn "SF" wählen.

10. Absperrhahn "IR" öffnen und wieder schließen.

➔ Innenreinigung mit 10 % des Spülwasservorrats durchführen.



11. für Druckarmatur "DA" in Position stellen.


12. Rührwerk "RW" komplett öffnen.

➔ Rührwerke mit 10 % des Spülwasservorrats spülen.



13. für Saugarmatur "SA" wählen.

14. Auf dem Feld anfahren.



CMS-I-00007654



15. Spritzen über Bedienterminal einschalten.

➔ Reinigungswasser ausspritzen.

16. *Um die Ventile und Rückläufe zu spülen:*



- Spritzen mehrere Male einschalten und ausschalten.

17. *Solange verdünnte Restmenge ausbringen:*

Bis Luft aus den Düsen austritt.

18. Für eine Intensivreinigung den Reinigungsablauf dreimal wiederholen.


19. Finale Restmenge ablassen.

20. Auffangbehälter unter das Ablassventil stellen.

21. Absperrhahn "DF" öffnen.

22. Absperrhahn "RM" öffnen.

23. Restmenge ablassen. Die Ablasshähne wieder schließen.



CMS-I-00007653


Saugfilter reinigen wie folgt:

24. Saugfilter bei entleertem Spritzflüssigkeitstank entnehmen.

25. Saugfilter mit Wasser reinigen.

26. O-Ringe fetten.

27. Saugfilter wieder einsetzen.




CMS-I-00007731

7 | Maschine verwenden

Feldspritze mit Reinigungszusätzen reinigen

Druckfilter reinigen wie folgt:

28. Druckfilter bei entleertem Spritzflüssigkeitstank abschrauben.
29. Druckfilter mit Wasser reinigen.
30. O-Ringe fetten.
31. *Damit die Öffnung der Filteraufnahme mit dem Anschlussstutzen fluchtet:*
Druckfilter passend einsetzen.
32. Druckfilter wieder einschrauben.



CMS-I-00007730


7.8 Feldspritze mit Reinigungszusätzen reinigen

CMS-T-00014864-A.1

Bei Zweifel über den Reinigungsstatus des Flüssigkeitskreislaufs kann die Maschine mit Reinigungszusätzen gereinigt werden. Dafür können die folgenden Reinigungszusätze verwendet werden.

| Produkt | Hersteller |
|--------------------------|------------|
| Agro-Quick | Adama |
| JET CLEAR | Sudau agro |
| Proagro Spritzenreiniger | proagro SE |

1. Intensivreinigung durchführen.
2. Spritzflüssigkeitstank mit 100 l Wasser füllen. Reinigungszusatz zugeben.
3. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.
4. Absperrhahn "IR" öffnen.
5. für Saugarmatur "SA" wählen.
6. Umlaufreinigung starten.



CMS-I-00009604

HINWEIS

Dauer der Umlaufreinigung entsprechend der Vorgaben des Herstellers, jedoch mindestens 10 Minuten, durchführen.

7. für Schalthahn "RW" wählen. Eine Minute mit maximaler Intensität betreiben.

8. Umlaufreinigung stoppen.
9. Gemisch ausbringen.

Störungen beseitigen

8

CMS-T-00011823-B.1

| Fehler | Ursache | Lösung |
|--|--|---|
| Kein Flüssigkeitsaustritt an den Düsen | Düsen sind verstopft. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verstopfungen beseitigen. ▶ Verkalkung im System beseitigen. |
| Nachtropfende Düsen beim Spritzen ausschalten | Ablagerungen am Membransitz der Düsenkörper, defekte Membran | ▶ siehe Seite 67 |
| Spritzflüssigkeitspumpe saugt nicht an | Saugseite mit Saugfilter, Filtereinsatz und Saugschlauch ist verstopft. | ▶ Verstopfungen beseitigen. |
| | Spritzflüssigkeitspumpe saugt Luft an. | ▶ Saugschlauch am Sauganschluss auf Dichtheit prüfen. |
| Spritzflüssigkeitspumpe bringt keine Leistung | Saugfilter mit Filtereinsatz ist verschmutzt. | ▶ Saugfilter mit Filtereinsatz reinigen. |
| | Ventile sind verklemmt oder beschädigt. | ▶ Ventile ersetzen. |
| | Spritzflüssigkeitspumpe saugt Luft an, erkennbar an Luftblasen im Spritzflüssigkeitstank. | ▶ Schlauchverbindungen am Saugschlauch auf Dichtheit prüfen. |
| Spritzkegel flattert | Spritzflüssigkeitspumpe fördert unregelmäßig. | ▶ Saugseitige und druckseitige Ventile prüfen oder ersetzen. |
| Spritzflüssigkeitspumpe fördert nicht | Kolbenmembrane der Spritzflüssigkeitspumpe defekt. | ▶ Alle 6 Kolbenmembrane ersetzen. |
| Ausbringmenge wird nicht erreicht | Hohe Fahrgeschwindigkeit, niedrige Pumpendrehzahl | ▶ Fahrgeschwindigkeit reduzieren und Spritzflüssigkeitspumpen-Pumpendrehzahl erhöhen, bis die Fehlermeldung erlischt. |
| Eingestellte und tatsächliche Ausbringmenge sind nicht identisch | Verschleiß an den Spritzdüsen, unterschiedliche gewünschte und tatsächliche Fahrgeschwindigkeit, | ▶ Ausbringmenge prüfen, siehe siehe Seite 78. |
| Hydraulikfunktionen verlaufen langsamer | Filter im Hydraulikstecker verschmutzt. | ▶ Filter im Hydraulikstecker reinigen oder ersetzen. |

Nachtropfende Düsen beim Spritzen ausschalten

CMS-T-00012657-A.1




WARNUNG

Gefährdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Spritzflüssigkeit

- ▶ Spülen Sie vor Arbeiten an den Düsenkörpern die Düsen mit Spülwasser.

Ablagerungen am Membransitz der Düsenkörper **1** können das Nachtropfen verursachen.

1. Federeinheit **3** demontieren.
2. Membran **2** herausnehmen.
3. Membransitz reinigen.
4. Membran auf Risse prüfen.
5. Membran und Federeinheit wieder montieren.



CMS-I-00008061

Maschine abstellen


9

CMS-T-00011739-A.1

9.1 Transportvorrichtung montieren

CMS-T-00011838-A.1

1. Beide Lenkrollen vorne an der Maschine montieren und mit Klappstecker sichern.
2. Beide starren Rollen hinten an der Maschine montieren, Zapfen durch die Bohrung führen und mit Klappstecker sichern.



CMS-I-00007641

9.2 3-Punkt-Anbaurahmen abkuppeln


CMS-T-00011842-A.1

WARNUNG

Kippgefahr der abgekuppelten Maschine

- ▶ Entleeren Sie die Maschine, bevor Sie die Maschine abkuppeln.

1. Maschine auf einem waagerechten, festen Untergrund abstellen.
2. Oberlenker **1** entlasten.
3. Oberlenker **1** von Maschine abkuppeln.
4. Unterlenker **2** entlasten.
5. Vom Traktorsitz aus Unterlenker **2** von Maschine abkuppeln.




CMS-I-00001249

9.3 Traktor von Maschine entfernen

CMS-T-00005795-D.1

Zwischen Traktor und Maschine muss ausreichend Platz entstehen, damit die Versorgungsleitungen hinderisfrei abgekuppelt werden können.

- ▶ Traktor auf ausreichenden Abstand von der Maschine entfernen.




CMS-I-00004045

9.4 Spannungsversorgung abkuppeln


CMS-T-00001402-H.1

1. Stecker **1** für Spannungsversorgung herausziehen.



CMS-I-00001048

2. Stecker **1** an der Schlauchgarderobe einhängen.




CMS-I-00001248

9.5 Hydraulikschlauchleitungen abkuppeln


CMS-T-00000277-F.1

1. Traktor und Maschine sichern.
2. Bedienhebel am Traktorsteuergerät in Schwimmstellung bringen.
3. Hydraulikschlauchleitungen **1** abkuppeln.
4. Staubkappen auf den Hydrauliksteckdosen anbringen.



CMS-I-00001065

5. Hydraulikschlauchleitungen **1** an der Schlauchgarderobe einhängen.




CMS-I-00001250

9.6 Spritzflüssigkeits-Schlauchleitungen abkuppeln

CMS-T-00011839-A.1

1. Zuleitung **1** von der Konsole der Flüssigkeitsführung **A** abkuppeln.
2. Druckentlastung **2** von der Konsole der Flüssigkeitsführung **B** abkuppeln.
3. Spüleleitung **3** von der Konsole der Flüssigkeitsführung **C** abkuppeln.
4. Rücklauf **4** von der Konsole der Flüssigkeitsführung **D** abkuppeln.




CMS-I-00007643

9.7 Elektronikleitungen abkuppeln

CMS-T-00011840-A.1

1. ISOBUS-Stecker der Heckmaschine **4** von der Magnetkonsole abkuppeln.
2. Anschluss Teilbreitenarmatur **3** von der Magnetkonsole abkuppeln.
3. ISOBUS-Stecker **1** vom Traktor abkuppeln.
4. Magnetkonsole **2** der Elektronik von der Heckmaschine abnehmen.



CMS-I-00007642

Maschine instand halten

10

CMS-T-00011741-A.1

10.1 Maschine vor Frost schützen

CMS-T-00011843-A.1




WARNUNG

Gefahr von Maschinenschäden durch Frost

- Befolgen Sie die folgenden Anweisungen.

1. Maschine intensiv reinigen.
2. Spülwassertank über den Schlauchanschluss unten am Tank entwässern.
3. Schlauchanschluss wieder montieren.
4. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.
5. 20 l Frostschutzmittel auf Propylenglykolbasis über die Spülwasser-Tanköffnung einfüllen.




CMS-I-00007668

6. *Um das Frostschutzmittel in den Spritzflüssigkeitstank zu pumpen, am Bedienfeld:*

 für Saugarmatur "SA" wählen.

7.  für Druckarmatur "DA" wählen.

8.  für Schalthahn "SF" wählen.



CMS-I-00009560

Frostschutzmittel verteilen.

9. *Um das Frostschutzmittel zu verteilen:*

 für Saugarmatur "SA" wählen.

10. *Um das Frostschutzmittel im Flüssigkeitskreislauf umzupumpen:*

Absperrhahn "IR" öffnen und wieder schließen.

➔ Innenreinigung startet für 30 Sekunden.

11. Absperrhahn "KS" öffnen für 10 Sekunden.

12.  für Schalthahn "SF" wählen.

➔ Mit der Sprühlanze in den Spritzflüssigkeitstank spritzen für 10 Sekunden.

Frostschutzmittel über die Düsen ausbringen.

13.  für Druckarmatur "DA" wählen.

14. *Solange bis Frostschutzmittel aus den Düsen austritt:*



ON/OFF Spritzen über das Bedienterminal einschalten.



WARNUNG

Gefahr von Maschinenschäden durch unzureichenden Frostschutz

- ▶ *Um die Menge an Frostschutzmittel zu prüfen:*
Fangen Sie die ausgespritzte Spritzflüssigkeit auf.
- ▶ *Wenn zu wenig Frostschutzmittel in der Maschine vorhanden ist:*
Füllen Sie erneut Frostschutzmittel ein und wiederholen den Ablauf.

Frostschutzmittel abpumpen.

15. Spritzflüssigkeitstank über die Pumpe entleeren.



UMWELTHINWEIS


Gefahr der Verunreinigung der Umwelt

- *Um das Gemisch aus Frostschutz und Spritzflüssigkeit wiederzuverwenden oder fachgerecht zu entsorgen:*
Pumpen Sie das Gemisch in einen geeigneten Behälter.

Allgemeine Aufgaben zum Überwintern:

16. *Um den Drucksensor zu entwässern:*
Schlauch vom Drucksensor lösen.

17. Handwaschvorrichtung entwässern.



CMS-I-00007669

10.2 Feldspritze prüfen lassen

CMS-T-00011852-B.1

10.2 Feldspritze prüfen

CMS-T-00015229-A.1



WERKSTATTARBEIT

Die Maschine unterliegt der in der Europäischen Union einheitlich geltenden regelmäßigen Feldspritzenprüfung (Pflanzenschutzrichtlinie 2009/128/EG und EN ISO 16122).

Der Zeitpunkt zur Durchführung einer erneuten Prüfung ist auf der Prüfplakette an der Maschine vermerkt.

Die Feldspritzenprüfung muss spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme durchgeführt werden und alle 2 Jahre wiederholt werden.



CMS-I-00007676

- ▶ Feldspritzenprüfung regelmäßig durch eine anerkannte und zertifizierte Kontrollwerkstatt durchführen lassen.

10.2 Spritzflüssigkeitspumpe prüfen

CMS-T-00015230-A.1



WERKSTATTARBEIT


Prüfset für die Spritzflüssigkeitspumpe:

- 1** O-Ring, Bestellnummer: FC149
- 2** Schlauchanschluss, Bestellnummer: GE042
- 3** Überwurfmutter, Bestellnummer: GE022
- 4** O-Ring, Bestellnummer: FC468
- 5** Schlauchanschluss, Bestellnummer: ZF1395



CMS-I-00007674

1. Überwurfmutter lösen.
2. Schlauchanschluss aufstecken.
3. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.



CMS-I-00007672

10.2 Durchflussmesser prüfen

CMS-T-00015231-A.1



WERKSTATTARBEIT

Prüfset für Durchflussmesser:


- 1** O-Ring, Bestellnummer: FC122
- 2** Schlauchanschluss, Bestellnummer: GE095
- 3** Überwurfmutter, Bestellnummer: GE021



CMS-I-00007675

10 | Maschine instand halten Feldspritze prüfen lassen

1. Überwurfmutter hinter dem Durchflussmesser lösen.
2. Stecktülle mit Bestellnummer: 919345 mit Überwurfmutter befestigen.
3. Prüfgerät anschließen.
4. Spritzen einschalten.



CMS-I-00007671

10.2 Manometer prüfen


CMS-T-00015232-A.1



WERKSTATTARBEIT


Prüfset für Manometer:

- 1 Stülpkappe, Bestellnummer: 913954 und Stecker, Bestellnummer: ZF195
- 2 Blindschlauch, Bestellnummer: 116059
- 3 Manometeranschluss, Bestellnummer: 7107000



CMS-I-00007673

1. Eine Spritzleitung aus einem Teilbreitenventil herausziehen und mit dem Blindschlauch verschließen.
2. Manometeranschluss mit der Stülptülle mit einem Teilbreitenventil verbinden.
3. Prüfmanometer in das Innengewinde 1/4 Zoll einschrauben.
4. Spritzen einschalten.



CMS-I-00007670

10.3 Verkalkung im System beseitigen

CMS-T-00011845-A.1

Hinweise auf Verkalkung im System:

- Düsenkörper öffnet oder schließt nicht
- Fehlermeldungen am Bedienterminal

Verkalkungen mit speziellem Ansäuerungsmittel beispielsweise PH FIX 5 von Sudau Agro beseitigen.



WARNUNG

Gesundheitsgefährdung durch Kontakt mit Ansäuerungsmittel

- ▶ Beachten Sie bei Ansäuerungsmittel die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

1. Leere Feldspritze reinigen.
2. 20 l Wasser in den Spritzflüssigkeitstank einfüllen.
3. Spritzflüssigkeitspumpe antreiben.
4. 3 l Ansäuerungsmittel über die Einfüllöffnung in den Spritzflüssigkeitstank einfüllen.
5. Gemisch 10-15 Minuten im Spritzflüssigkeits-Kreislauf zirkulieren lassen.
6. Pumpenantrieb unterbrechen.
7. Gemisch 5 Minuten ruhen lassen.
8. Gemisch mit Spülwasser verdünnen bis ein Farbumschlag ins Gelbe stattfindet.

➔ Das verdünnte Gemisch ist unbedenklich.

10.4 Maschine warten

CMS-T-00011743-B.1

10.4.1 Wartungsplan

| nach dem ersten Einsatz | | |
|-----------------------------------|----------------|--|
| Hydraulikschlauchleitungen prüfen | siehe Seite 81 | |

| täglich | | |
|---|----------------|--|
| Unterlenkerbolzen und Oberlenkerbolzen prüfen | siehe Seite 81 | |
| Öl der Spritzflüssigkeitspumpe prüfen | siehe Seite 83 | |

| alle 50 Betriebsstunden / wöchentlich | | |
|---------------------------------------|----------------|--|
| Hydraulikschlauchleitungen prüfen | siehe Seite 81 | |
| Zusatzgewichte prüfen | siehe Seite 85 | |

| alle 1000 Betriebsstunden / alle 12 Monate | | |
|--|----------------|------------------------|
| Ausbringmenge prüfen | siehe Seite 78 | |
| Filter im Hydraulikstecker reinigen | siehe Seite 82 | |
| Öl der Spritzflüssigkeitspumpe wechseln | siehe Seite 83 | WERKSTATTARBEIT |
| Luftdruck im Hydrospeicher einstellen | siehe Seite 84 | |

10.4.2 Ausbringmenge prüfen

CMS-T-00012624-A.1



INTERVALL


- alle 1000 Betriebsstunden
oder
alle 12 Monate

Die tatsächliche Ausbringmenge wird im Stand über den Einzeldüsenausstoß geprüft.

Hierzu mindestens eine Düse am linken und rechten Ausleger sowie in der Mitte vom Spritzgestänge nutzen.

Ausstattung für die Prüfung:

- 1** Quick-Check-Becher
- 2** Stoppuhr



CMS-I-00007677

1. Am Bedienterminal im Hauptmenü die Ausbringmenge eingeben.
2. Am Bedienterminal im Einstellmenü die simulierte Geschwindigkeit eingeben.
3. Spritzflüssigkeitstank mit 1.000 l Wasser auffüllen.
4. Rührwerk einschalten.



5. **ON/OFF** Spritzen über das Bedienterminal einschalten.
6. Alle Düsen auf einwandfreien Durchfluss prüfen.
7. *Um den Einzeldüsenausstoß an mehreren Düsen zu ermitteln:*
Quick-Check-Becher jeweils für genau 30 Sekunden unter eine Düse halten.



8. **ON/OFF** Spritzen über das Bedienterminal ausschalten.
9. Am Bedienterminal im Einstellmenü die simulierte Geschwindigkeit auf 0 einstellen.
10. Durchschnittlichen Einzeldüsenausstoß auf eine Minute l/min umrechnen.

10.4.3 Unterlenkerbolzen und Oberlenkerbolzen prüfen

CMS-T-00002330-J.1

INTERVALL

- täglich

Kriterien für die Sichtprüfung von Unterlenkerbolzen und Oberlenkerbolzen:

- Anrisse
- Brüche
- Bleibende Verformungen
- Zulässige Abnutzung: 2 mm

1. Unterlenkerbolzen und Oberlenkerbolzen auf die genannten Kriterien prüfen.
2. Verschlossene Bolzen ersetzen.

10.4.4 Hydraulikschlauchleitungen prüfen

CMS-T-00002331-F.1


INTERVALL

- nach dem ersten Einsatz
- alle 50 Betriebsstunden
oder
wöchentlich

1. Hydraulikschlauchleitungen auf Beschädigungen wie Scheuerstellen, Schnitte, Risse und Verformungen prüfen.
2. Hydraulikschlauchleitungen auf undichte Stellen prüfen.
3. Lose Verschraubungen nachziehen.

Hydraulikschlauchleitungen dürfen maximal 6 Jahre alt sein.

4. Herstellungsdatum **1** prüfen.



CMS-I-00000532



WERKSTATTARBEIT

5. Verschlossene, beschädigte oder veraltete Hydraulikschlauchleitungen ersetzen.

10.4.5 Filter im Hydraulikstecker reinigen


CMS-T-00011832-A.1



INTERVALL

- alle 1000 Betriebsstunden
oder
alle 12 Monate

Die Hydraulikstecker sind mit einem Filter **1** ausgestattet. Die Filter können verstopfen und müssen gereinigt werden.



CMS-I-00007692

1. Hydraulikstecker vom Filtergehäuse abschrauben.
2. Filter mit Druckfeder entnehmen.
3. Filter reinigen.
4. Filter und Druckfeder wieder korrekt einsetzen.
5. Hydraulikstecker wieder aufschrauben.
6. Sitz des O-Rings prüfen.

10.4.6 Öl der Spritzflüssigkeitspumpe prüfen

CMS-T-00011847-A.1

INTERVALL

- täglich

1. Öl auf Klarheit prüfen.

HINWEIS

Schaumbildung und trübes Öl deuten auf defekte Membrane in der Spritzflüssigkeitspumpe hin.

2. Ölstand an der Markierung der waagrecht ausgerichteten Maschine ablesen.
3. *Wenn der Ölstand unterhalb der Markierung liegt:*
Deckel abnehmen und Öl nachfüllen.
4. Deckel wieder aufsetzen.



CMS-I-00007694

10.4.7 Öl der Spritzflüssigkeitspumpe wechseln

CMS-T-00015233-A.1

WERKSTATTARBEIT

- alle 1000 Betriebsstunden
oder
alle 12 Monate

WARNUNG

Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit Spritzflüssigkeit

- ▶ Reinigen Sie alle Bauteile vor der Demontage.

1. Spritzflüssigkeitskreislauf der Maschine mit Spülwasser reinigen.
2. Spritzflüssigkeitspumpe ausbauen.
3. Deckel demontieren.
4. *Um das Öl abzulassen:*
Einen geeigneten Auffangbehälter unterstellen. Spritzflüssigkeitspumpe auf den Kopf drehen. Antriebswelle von Hand drehen, bis das Öl ausgelaufen ist.



HINWEIS

Diese Vorgehensweise ist empfehlenswert, da über die Ablassschraube das Öl nur unvollständig entfernt werden kann.

5. Spritzflüssigkeitspumpe auf einer ebenen Fläche abstellen.
6. Antriebswelle abwechselnd nach rechts und links drehen. Dabei neues Mehrbereichsöl 15W40 langsam bis zur Markierung auffüllen.
7. Deckel montieren.
8. Spritzflüssigkeitspumpe montieren.
9. Nach einer Betriebsstunde den Ölstand prüfen.

10.4.8 Luftdruck im Hydrospeicher einstellen

CMS-T-00012010-A.1




INTERVALL

- alle 1000 Betriebsstunden
oder
alle 12 Monate

Erforderlicher Luftdruck im Hydrospeicher AR
160/185: 1-2 bar

Der Hydrospeicher **1** dämpft die Druckspitzen.

- ▶ Luftdruck am Luftventil **2** prüfen und korrigieren.



CMS-I-00007696

10.4.9 Zusatzgewichte prüfen

CMS-T-00011848-A.1



INTERVALL

- alle 50 Betriebsstunden
oder
wöchentlich

- ▶ Befestigungsmittel der Zusatzgewichte prüfen.


Maschine verladen

11

CMS-T-00011745-A.1

11.1 Maschine mit dem Kran verladen

CMS-T-00012011-A.1



CMS-I-00007698

Die Maschine hat 4 Anschlagpunkte für Anschlagmittel zum Heben.



WARNUNG

Unfallgefahr durch unsachgemäß angebrachte Anschlagmittel zum Heben


Wenn Anschlagmittel an nicht gekennzeichneten Anschlagpunkten angebracht werden, kann die Maschine beim Heben beschädigt werden und die Sicherheit gefährden.

- Bringen Sie die Anschlagmittel zum Heben nur an den gekennzeichneten Anschlagpunkten an.

1. Anschlagmittel zum Heben an den vorgesehenen Anschlagpunkten befestigen.
2. Maschine langsam anheben.

11.2 Maschine verzurren

CMS-T-00012012-A.1



CMS-I-00007697

Die Maschine hat 4 Zurrpunkte für Zurrmittel.



WARNUNG

Unfallgefahr durch unsachgemäß angebrachte Zurrmittel

Wenn Zurrmittel an nicht gekennzeichneten Zurrpunkten angebracht werden, kann die Maschine beim Verzurren beschädigt werden und die Sicherheit gefährden.

- Bringen Sie die Zurrmittel nur an den gekennzeichneten Zurrpunkten an.

1. Die Maschine auf das Transportfahrzeug stellen.
2. Zurrmittel an den gekennzeichneten Zurrpunkten anbringen.
3. Die Maschine entsprechend der nationalen Vorschriften zur Ladungssicherung verzurren.

Maschine entsorgen

12

CMS-T-00010906-B.1




UMWELTHINWEIS

Umweltschäden durch unsachgemäße Entsorgung

- ▶ Beachten Sie die Vorschriften der örtlichen Behörden.
- ▶ Beachten Sie die Symbole zur Entsorgung auf der Maschine.
- ▶ Beachten Sie die folgenden Anweisungen.

1. Bauteile mit diesem Symbol nicht im Hausmüll entsorgen.



CMS-I-00007999

2. Batterien dem Vertreiber zurückgeben
oder
Batterien bei einer Sammelstelle abgeben.
3. Wiederverwertbares Material der Wiederverwertung zukommen lassen.
4. Betriebsstoffe wie Sondermüll behandeln.



WERKSTATTARBEIT

5. Kältemittel entsorgen.


Anhang

13

CMS-T-00011747-A.1

13.1 Schraubenanziehmomente

CMS-T-00000373-E.1




CMS-I-000260

**HINWEIS**

Falls nicht anders ausgewiesen, gelten die in der Tabelle aufgeführten Schraubenanziehmomente.

| M | S | Festigkeitsklassen | | |
|----------|-----------|--------------------|--------|--------|
| | | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M8 | 13 mm | 25 Nm | 35 Nm | 41 Nm |
| M8x1 | | 27 Nm | 38 Nm | 41 Nm |
| M10 | 16(17) mm | 49 Nm | 69 Nm | 83 Nm |
| M10x1 | | 52 Nm | 73 Nm | 88 Nm |
| M12 | 18(19) mm | 86 Nm | 120 Nm | 145 Nm |
| M12x1,5 | | 90 Nm | 125 Nm | 150 Nm |
| M14 | 22 mm | 135 Nm | 190 Nm | 230 Nm |
| M 14x1,5 | | 150 Nm | 210 Nm | 250 Nm |
| M16 | 24 mm | 210 Nm | 300 Nm | 355 Nm |
| M16x1,5 | | 225 Nm | 315 Nm | 380 Nm |
| M18 | 27 mm | 290 Nm | 405 Nm | 485 Nm |
| M18x1,5 | | 325 Nm | 460 Nm | 550 Nm |
| M20 | 30 mm | 410 Nm | 580 Nm | 690 Nm |
| M20x1,5 | | 460 Nm | 640 Nm | 770 Nm |

| M | S | Festigkeitsklassen | | |
|---------|-------|--------------------|----------|----------|
| | | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M22 | 32 mm | 550 Nm | 780 Nm | 930 Nm |
| M22x1,5 | | 610 Nm | 860 Nm | 1.050 Nm |
| M24 | 36 mm | 710 Nm | 1.000 Nm | 1.200 Nm |
| M24x2 | | 780 Nm | 1.100 Nm | 1.300 Nm |
| M27 | 41 mm | 1.050 Nm | 1.500 Nm | 1.800 Nm |
| M27x2 | | 1.150 Nm | 1.600 Nm | 1.950 Nm |
| M30 | 46 mm | 1.450 Nm | 2.000 Nm | 2.400 Nm |
| M30x2 | | 1.600 Nm | 2.250 Nm | 2.700 Nm |



CMS-I-0000065

| M | Anziehmoment | M | Anziehmoment |
|-----|--------------|-----|--------------|
| M4 | 2,4 Nm | M14 | 112 Nm |
| M5 | 4,9 Nm | M16 | 174 Nm |
| M6 | 8,4 Nm | M18 | 242 Nm |
| M8 | 20,4 Nm | M20 | 342 Nm |
| M10 | 40,7 Nm | M22 | 470 Nm |
| M12 | 70,5 Nm | M24 | 589 Nm |


13.2 Mitgeltende Dokumente

CMS-T-00000615-A.1

- Betriebsanleitung des Traktors
- Betriebsanleitung der GreenDrill 200-E

13.3 Flüssigkeitskreislauf FT-P 1502

CMS-T-00014849-A.1



CMS-I-00007699

| Benennung | Beschreibung | Benennung | Beschreibung |
|-----------|---|------------|----------------------------------|
| KWA011 | Regelventil Ausbringungsmenge | BEL001 | Drehzahl Spritzflüssigkeitspumpe |
| KWA012 | Druckfilterentleerung | BWA010 | Füllstand Spritzflüssigkeitstank |
| KWA021 | Ventil Bypass | BWA011 | Durchflusssensor Spritzleitung |
| KWA040 | Ventil Nebenrührwerk | BWA020 | Durchflusssensor Rücklauf |
| KWA045 | Ventil Hauptrührwerk | BWA090 | Füllstand Spritzflüssigkeitstank |
| KWA050 | Druckhahn | BWA091 | Füllstand Spülwassertank |
| KWA060 | Ventil Saughahn | GWA001 | Spritzflüssigkeitspumpe |
| KWA072 | Ventil Ablasshahn | KWA111 | Hahn Pistole/Stoßdüse |
| KWA073 | Ventil Schnellentleerung | KWA201-213 | Teilbreitenventile 1-13 |
| KWA106 | Ventil Innenreinigung von Spritzflüssigkeitspumpe | WWA111 | Pistole |

Verzeichnisse

14

14.1 Glossar

CMS-T-00011740-A.1

B

Betriebsstoff

Betriebsstoffe dienen der Betriebsbereitschaft. Zu den Betriebsstoffen gehören beispielsweise Reinigungsstoffe und Schmierstoffe wie Schmieröl, Schmierfette oder Putzmittel.

M

Maschine

Angebaute Maschinen sind Zubehörteile des Traktors. Angebaute Maschinen werden in dieser Betriebsanleitung jedoch durchgängig als Maschine bezeichnet.

T

Traktor

In dieser Betriebsanleitung wird durchgängig die Benennung Traktor verwendet, auch für andere landwirtschaftliche Zugmaschinen. An den Traktor werden Maschinen angebaut oder angehängt.

14.2 Stichwortverzeichnis

| 3 | | D | |
|----------------------------------|----|---|----|
| 3-Punkt-Anbaurahmen | | Digitale Betriebsanleitung | 4 |
| <i>abkuppeln</i> | 68 | Dokumente | 33 |
| <i>anpassen</i> | 47 | | |
| A | | Dreipunkt-Anbaurahmen | |
| Abdriftminderung | | <i>ankuppeln</i> | 50 |
| <i>Maßnahmen beachten</i> | 58 | Druckfilter | |
| Abmessungen | 40 | <i>Beschreibung</i> | 37 |
| Adresse | | <i>reinigen</i> | 61 |
| <i>Technische Redaktion</i> | 5 | Düsen | |
| Anbaukategorien | 40 | <i>ersetzen</i> | 55 |
| Ausbringmenge | | E | |
| <i>prüfen</i> | 78 | Einfüllöffnung für Spritzmittel | |
| Außerbetriebnahme | 72 | <i>Position</i> | 24 |
| B | | Einwintern | 72 |
| Ballastierungsgewicht | | Elektronikleitungen | |
| <i>Position</i> | 24 | <i>ankuppeln</i> | 51 |
| <i>siehe Zusatzgewicht</i> | 47 | Elektronikleitungen | |
| Bandspritzen | | <i>abkuppeln</i> | 71 |
| <i>Sollmenge berechnen</i> | 53 | entladen | 86 |
| Bedienfeld | | Entleeren | |
| <i>Beschreibung</i> | 34 | <i>von überschüssiger Spritzflüssigkeit</i> | 59 |
| Bedienfeld | | F | |
| <i>Position</i> | 24 | Fehler | |
| Bedienfeld Spülwasser | | <i>beheben</i> | 66 |
| <i>Position</i> | 24 | Filter | |
| Befüllen | | <i>Hydraulikstecker reinigen</i> | 82 |
| <i>Handwaschtank</i> | 52 | Flüssigkeitskreislauf | |
| <i>Spülwassertank</i> | 52 | <i>Übersicht</i> | 91 |
| <i>über Saugschlauch</i> | 53 | Frontballastierung | |
| Befüllöffnung für Spülwassertank | | <i>berechnen</i> | 44 |
| <i>Position</i> | 24 | Frontbeleuchtung | 33 |
| Beleuchtung und Kenntlichmachung | | Frostschutz | 72 |
| <i>Position</i> | 24 | Füllstandsanzeige Spritzflüssigkeit | |
| <i>vorn</i> | 33 | <i>Position</i> | 24 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 22 | Füllstandsanzeige Spülwasser | |
| | | <i>Position</i> | 24 |

14 | Verzeichnisse
Stichwortverzeichnis

| | | | |
|------------------------------------|----|---|----|
| Funktion | | Luftdruck | |
| <i>Beschreibung</i> | 26 | <i>einstellen</i> | 84 |
| G | | N | |
| Gerätekontrolle | | Nutzlast | |
| <i>Prüfplakette</i> | 74 | <i>berechnen</i> | 42 |
| Gesamtgewicht | | O | |
| <i>berechnen</i> | 44 | Oberlenkerbolzen | |
| GewindePack | | <i>prüfen</i> | 81 |
| <i>Beschreibung</i> | 33 | P | |
| <i>Position</i> | 24 | Pflanzenschutzmittel | |
| H | | <i>zugeben</i> | 54 |
| Handwaschtank | | Podest | |
| <i>befüllen</i> | 52 | <i>Position</i> | 24 |
| <i>Position</i> | 24 | Produktbeschreibung | |
| Hilfsmittel | 33 | <i>Bedienfeld</i> | 34 |
| Hinterachslast | | <i>Druckfilter</i> | 37 |
| <i>berechnen</i> | 44 | <i>ISOBUS-Software, Anzeige</i> | 39 |
| Hydraulik | | <i>Kamerasystem, zertifiziert</i> | 38 |
| <i>ankuppeln</i> | 48 | <i>Safety Kit</i> | 39 |
| Hydraulikschlauchleitungen | | <i>Saugfilter</i> | 37 |
| <i>abkuppeln</i> | 70 | <i>Saugschlauch</i> | 37 |
| <i>ankuppeln</i> | 48 | <i>Spritzflüssigkeitspumpe</i> | 36 |
| <i>prüfen</i> | 81 | <i>Teilbreitenventile</i> | 36 |
| Hydrospeicher | | <i>Transportvorrichtung, abnehmbar</i> | 38 |
| <i>Luftdruck einstellen</i> | 84 | prüfen | |
| I | | <i>Ausbringmenge</i> | 78 |
| Intensivreinigung | 61 | <i>der Feldspritze durch eine Kontrollwerkstatt</i> | 74 |
| K | | <i>Durchflussmesser</i> | 75 |
| Kamerasystem, nicht zertifiziert | | <i>Hydraulikschlauchleitungen</i> | 81 |
| <i>Beschreibung</i> | 38 | <i>Leistung der Spritzflüssigkeitspumpe</i> | 75 |
| Kamerasystem | | <i>Luftdruck im Hydrospeicher</i> | 84 |
| <i>nicht zertifiziert</i> | 38 | <i>Manometer</i> | 76 |
| <i>prüfen</i> | 56 | <i>Oberlenkerbolzen</i> | 81 |
| Kamera | | <i>Ölmenge, Ölzustand</i> | 83 |
| <i>zertifiziertes Kamerasystem</i> | 38 | <i>Unterlenkerbolzen</i> | 81 |
| Kontaktdaten | | Prüfplakette | |
| <i>Technische Redaktion</i> | 5 | <i>Gerätekontrolle</i> | 74 |
| L | | Pumpenprüfung | |
| Lasten | | <i>mit Prüfset durchführen</i> | 75 |
| <i>berechnen</i> | 44 | Q | |
| L | | Querverkehr | |
| | | <i>überwachen</i> | 56 |
| | | Quick-Check-Becher | |
| | | <i>Ausbringmenge prüfen</i> | 78 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| R | | Spritzmittelkanister <i>reinigen</i> | 54 |
| Reifentragfähigkeit <i>berechnen</i> | 44 | Spritzmittel <i>zugeben</i> | 54 |
| Reinigen | | Spritzpumpe <i>Position</i> | 24 |
| <i>auf dem Feld</i> | 61 | Spülwassertank <i>befüllen</i> | 52 |
| <i>befüllte Maschine</i> | 58 | Störungen <i>beseitigen</i> | 66 |
| <i>Druckfilter</i> | 61 | Straßenfahrt <i>Querverkehr überwachen</i> | 56 |
| <i>mit Reinigungszusätzen</i> | 64 | | |
| <i>Saugfilter</i> | 61 | | |
| Restmenge | | | |
| <i>über die Spritzflüssigkeitspumpe entleeren</i> | 59 | | |
| <i>verdünnt ausspritzen</i> | 60 | | |
| Rührwerk | | | |
| <i>einschalten vor Straßenfahrt</i> | 55 | | |
| S | | T | |
| Safety Kit | | Technische Daten | |
| <i>Beschreibung</i> | 39 | <i>Abmessungen</i> | 40 |
| Saugfilter | | <i>Anbaukategorien</i> | 40 |
| <i>Beschreibung</i> | 37 | <i>Angaben zur Geräusentwicklung</i> | 42 |
| <i>reinigen</i> | 61 | <i>Ausbringmenge</i> | 41 |
| Saugschlauch | | <i>befahrbare Hangneigung</i> | 43 |
| <i>Beschreibung</i> | 37 | <i>Restmengen</i> | 41 |
| Schlauchleitungen | | <i>Spritzflüssigkeitspumpe</i> | 40 |
| <i>für Spritzflüssigkeit abkuppeln</i> | 70 | <i>Transportgeschwindigkeit</i> | 41 |
| <i>für Spritzflüssigkeit ankuppeln</i> | 51 | <i>zulässige Nutzlast</i> | 42 |
| Schnellreinigung | 61 | <i>Zusatzgewichte</i> | 41 |
| Schraubenanziehmomente | 89 | Teilbreitenventile | |
| Sollmenge | | <i>Beschreibung</i> | 36 |
| <i>für Bandspritzen berechnen</i> | 53 | Traktor | |
| Sonderausstattungen | 25 | <i>erforderliche Traktoreigenschaften berechnen</i> | 44 |
| Spannungsversorgung | | Transport | |
| <i>abkuppeln</i> | 69 | <i>Maschine heben</i> | 86 |
| <i>ankuppeln</i> | 50 | <i>Maschine verzurren</i> | 87 |
| Spritzen | 57 | Transportvorrichtung | |
| Spritzflüssigkeitspumpe | | <i>Beschreibung</i> | 38 |
| <i>Beschreibung</i> | 36 | <i>demontieren</i> | 50 |
| <i>Ölstand ablesen</i> | 83 | <i>montieren</i> | 68 |
| <i>Öl wechseln</i> | 83 | <i>Position</i> | 24 |
| <i>Ölzustand prüfen</i> | 83 | Typenschild an der Maschine | |
| Spritzflüssigkeitstank | | <i>Beschreibung</i> | 34 |
| <i>Position</i> | 24 | Typenschild | |
| Spritzflüssigkeit | | <i>Position</i> | 24 |
| <i>verdünnen</i> | 60 | | |
| | | U | |
| | | Unterlenkerbolzen | |
| | | <i>prüfen</i> | 81 |

V

| | |
|---------------------------|----|
| Verkalkung | |
| <i>beseitigen</i> | 77 |
| verladen | 86 |
| Verladen | |
| <i>Maschine verzurren</i> | 87 |
| <i>mit dem Kran</i> | 86 |
| Vorderachslast | |
| <i>berechnen</i> | 44 |

W

| | |
|---------------------|----|
| Warnbilder | 27 |
| <i>Aufbau</i> | 28 |
| <i>Beschreibung</i> | 29 |
| <i>Positionen</i> | 27 |
| Wartung | 78 |
| Werkstattarbeit | 4 |

Z

| | |
|-----------------------------------|----|
| Zusatzgewicht | |
| <i>montieren in Fachwerkstatt</i> | 47 |
| <i>prüfen</i> | 85 |

Ö

| | |
|-----------------------|----|
| Öl | |
| <i>Stand ablesen</i> | 83 |
| <i>wechseln</i> | 83 |
| <i>Zustand prüfen</i> | 83 |

Ü

| | |
|-------------|----|
| Überwintern | 72 |
|-------------|----|



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de