




Руководство по эксплуатации

AMAZONE

Глубокорыхлитель TL



MG 440
KGB 312 (RUS) 01.98
Printed in Germany



 Перед вводом в эксплуатацию прочитайте данное руководство, соблюдайте требования и правила техники



Рис. 1

Copyright © 1998 by AMAZONEN-WERKE
H. Dreyer GmbH & Co.KG
D-49202 Hasbergen-Gaste

Все авторские права сохранены



Глубокорыхлитель AMAZONE TL - это один из агрегатов для обработки почвы из обширного ассортимента техники фирмы «АМАЦОНЕ».

Ознакомьтесь с правилами эксплуатации глубокорыхлителя и с обслуживающим оборудованием. Не разрешайте работать с глубокорыхлителем необученному персоналу.

Содержите глубокорыхлитель в исправном рабочем состоянии. Неразрешенные изменения в глубокорыхлителе могут угрожать нормальному функционированию и/или безопасности.

Внимательно прочтите всю информацию по технике безопасности в этой инструкции по эксплуатации и на щитах безопасности. Отсутствующие или поврежденные щиты должны быть заменены.

Внесите номер машины в предназначенное для этого поле на этой странице. Номер машины находится на щите (Рис.1/1) впереди на раме.

При дозаказах и гарантийной замене всегда указывайте тип и номер глубокорыхлителя.

Глубокорыхлитель AMAZONE TL

№ машины

Претензии по гарантии могут выставляться только в том случае, если используются исключительно оригинальные запчасти и изнашиваемые детали.



Содержание

	Страница
 Важные указания	5
1.0 Данные о машине	7
1.1 Производитель	7
1.2. Типы агрегата и технические характеристики	7
1.3 Область применения глубокорыхлителя «Амацоне»	7
1.4. Серийное оснащение	7
1.5. Дополнительное оборудование	7
 Правила техники безопасности	
- перед вводом в эксплуатацию	8
- при транспортировке	9
- во время эксплуатации	9
2.0 Комбинации «Амацоне» для обработки почвы	11
3.0 Агрегатирование с трактором	13
 Правила техники безопасности	
- по агрегатированию орудий к трактору	13
4.0 Установка длины стоек лап	15
5.0 Крепление глубокорыхлителя к агрегатам для обработки почвы «Амацоне» приводимого валом отбора мощности	21
6.0 Лапа глубокорыхлителя	23
6.1 Направляющая рыхлительная лапа	
7.0 Применение глубокорыхлителя со стрельчатыми лапами шириной 300 мм	23
8.0 Поля с большим количеством соломы на поверхности	25
9.0 Ввод в эксплуатацию	27
10.0 После применения	29
11.0 Техобслуживание и уход	30



Этот символ обращает внимание на правила техники безопасности и располагается либо на глубокорыхлителе, либо в настоящей инструкции. Он предупреждает о возможной опасности для человека.

Соблюдайте правила техники безопасности!

Сообщите о всех правилах техники безопасности другим пользователям!



Важные указания

1. Глубокорыхлитель фирмы «Амационе» предназначен исключительно для обычного применения при сельскохозяйственных работах (использование по назначению).
2. Любое другое применение считается не по назначению. Производитель не несет ответственности за вытекающие из этого поломки. Риск за это несет только пользователь.
3. Соблюдение рекомендаций производителя по эксплуатации, техническому обслуживанию и содержанию в исправности также относится к области применения по назначению.
4. Глубокорыхлителем «Амационе» разрешается пользоваться, производить техническое обслуживание и ремонт только тем лицам, которые были обучены правилам техники безопасности.
5. Необходимо соблюдать специальные предписания по профилактике несчастных случаев, а также общепринятые правила техники безопасности, производственной медицины и правила дорожного движения.
6. Самовольные изменения в глубокорыхлителе снимают ответственность производителя за возникающие вследствие этого поломки.

Рекомендации по приемке

При приемке глубокорыхлителя сразу же убедитесь нет ли повреждение после транспортировки. Замену поврежденных во время транспортировки может гарантировать только безотлагательное выставление претензий.



Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3



1.0 Данные о машине

1.1 Производитель

Заводы АМАЦОНЕН-ВЕРКЕ Х. Драйер ГмбХ & Ко.КГ,
абонементный почтовый ящик 51, 49202 Хасберген-Гасте, Германия.

1.2 Технические характеристики

Глубокорыхлитель - АМАЦОНЕ	TL 251	TL 301	TL 401
Ширина захвата	2,5м	3,0м	4,0м
Количество стрелчатых лап	4	4	6
Расстояние между стойками	75 см	75 см	67 см
Ширина стрелчатой лапы	2 x 60 см	4 x 60 см	6 x 60 см
	2 x 30 см		
Собственный вес	330 кг	365 кг	525 кг

Смотри также:

Рис.1: Глубокорыхлитель АМАЦОНЕ TL 251

Рис.2: Глубокорыхлитель АМАЦОНЕ TL 301

Рис.3: Глубокорыхлитель АМАЦОНЕ TL 401

1.3 Область применения глубокорыхлителя АМАЦОНЕ

Обработка пашни и стерни для подготовки посевного ложа

1.4 Серийное оснащение:

- стрелчатые лапы, наконечники и направляющие стойки
- ножка лапы из высококачественной пружинной стали
- регулировка глубины при помощи ручки и шпинделя на каждой лапе
- жесткая рама из труб квадратного сечения
- особенно высокая установка рамы для хорошего прохода по соломе

1.5 Дополнительное оснащение:

- удлиненные боковые щитки и удлинитель верхней тяги для увеличения расстояния
- длинный карданный вал для привода от вибрационной бороны АМАЦОНЕ и ротационного культиватора АМАЦОНЕ в комбинации с глубокорыхлителем.



Правила техники безопасности перед началом работы

1. Перед каждым вводом в эксплуатацию проверяйте надежность орудия и трактора.
 2. Установленные предупреждающие и указательные таблички дают важные указания для безопасной работы. Внимание служит Вашей безопасности!
 3. Агрегаты разрешается эксплуатировать только в том случае, когда установлены и приведены в функциональное положение все защитные приспособления!
 4. Перед началом работы ознакомьтесь со всеми устройствами и органами управления, а также их функциями. На это уже не будет времени во время работы!
 5. Запрещается находиться между трактором и агрегатом, если трактор не защищен от откатывания при помощи стояночного тормоза и/или противооткатных упоров для колес!
 6. Балласты устанавливайте только на предназначенные для них точки крепления и соответствующим образом!
 7. Перед началом движения и вводом в эксплуатацию контролируйте близлежащую зону (дети). Следите за тем, чтобы всегда был достаточный обзор!
 8. Перед тем, как Вы покидаете трактор агрегат необходимо опустить на землю, заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания!
 9. Перед тем, как Вы покидаете трактор агрегат необходимо опустить на землю, заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания!
-



Правила техники безопасности при транспортировке по общественным дорогам

1. При передвижении по общественным дорогам необходимо соблюдать правила дорожного движения!
2. Транспортное оборудование, например, осветительные приборы, предупреждающие устройства и защитные приспособления необходимо устанавливать и проверять!
3. Соблюдайте также допустимые нагрузки на оси, общий вес и транспортные габариты!
4. При передвижении по дороге с поднятым агрегатом рычаг управления должен быть зафиксирован против опускания!
5. В транспортном положении агрегата всегда уделяйте особое внимание достаточному боковому фиксированию системы тяг и рычагов трехточечного навесного устройства трактора!
6. Тросы быстроразъемного соединения должны находиться в свободном положении и не должны срабатывать самопроизвольно при опускании агрегата!
7. Не разрешается перевозка пассажира на агрегате при транспортировке!
8. Навесное оборудование, а также балластные грузы влияют на динамические свойства, на управляемость и свойства при торможении!
9. При прохождении поворотов необходимо принимать во внимание вес выступающих агрегатов и/или инерционную массу агрегатов!
10. Запрещается находиться в зоне вращения и проворачивания агрегата!



Правила техники безопасности во время эксплуатации

1. Запрещается находиться в зоне производства работ.
 2. Не разрешается перевозка пассажира на агрегате во время работы и транспортировке!
 3. Во время движения ни в коем случае не покидайте водительское место!
-




Рис. 4



2.0 Комбинации АМАЦОНЕ для обработки почвы

Комбинации АМАЦОНЕ для обработки почвы применяются в основном для подготовки посевного ложа и для обработки почвы. Обработка почвы и высев в одном рабочем процессе экономят не только рабочий время и топливо, а также значительно улучшают условия посева и таким образом повышают урожайность.

АМАЦОНЕН-Верке предоставляют в распоряжение почвообрабатывающую машину, подходящую для любых типов грунтов. Комбинации глубокорыхлителя АМАЦОНЕ с почвообрабатывающими машинами приводимыми от вала отбора мощности предусмотрены для следующих областей применения:

- **роторный культиватор АМАЦОНЕ (Рис. 4/2) с глубокорыхлителем (Рис. 4/1)** для любых типов грунтов, без предварительной обработки тяжелым культиватором или плугом, с мульчирующей органической массой на поверхности почвы.
- **ротационная борона АМАЦОНЕ** при необходимости также комбинируется с **глубокорыхлителем.**
- **вибрационные бороны** применяются с **глубокорыхлителем** реже. В этом случае глубокорыхлитель может применяться, например, для разрыхления следов трактора и только двумя лапами.

Глубокорыхлитель АМАЦОНЕ TL отличается высокой степенью компактности конструкции. Жесткая рама из труб квадратного сечения неподвижно соединяется с почвообрабатывающими машинами, приводимыми от вала отбора мощности. Благодаря компактной конструкции глубокорыхлителя сила, необходимая для подъема всей комбинации увеличивается незначительно. Глубокорыхлитель облегчает работу почвообрабатывающим машинам, приводимым от вала отбора мощности. Твердая и крупнокомковатая почва разрыхляется глубокорыхлителем. Для мульчированного посева озимых после поздних культур, таких как сахарная свекла или кукуруза, широкие стрельчатые лапы разрезают корни (ср. Рис.4). Для разрыхления почвы на глубине более 15 см вместо стрельчатых лап шириной 600 мм устанавливаются лапы шириной 300 мм.

Роторный культиватор АМАЦОНЕ оборудован „зубцами, вращающимися в вертикальной плоскости“. Эти „зубцы, вращающиеся в вертикальной плоскости“ обладают эффектом распушивания грунта. Крупные комья грунта отбрасываются дальше чем мелкие. Благодаря этому мелкие частицы грунта концентрируются в нижней части обрабатываемой зоны или в области посева посевного материала, в то время как крупные комья остаются на поверхности и таким образом защищают от заплывания почвы.

Земляной вал, образующийся перед зубцами роторного культиватора выравнивает неровности и создает идеальные условия для выдерживания равномерной глубины посева семян.



Рис. 5



3.0 Агрегатирование с трактором

Глубококорыхлитель присоединить непосредственно к трактору. Если стойки лап выступают за пределы глубококорыхлителя настолько, что присоединение к трактору является невозможным, то стойки нужно установить в захватное устройство, как описано в пункте 4. При этом глубококорыхлитель следует приподнять на короткое время, например, фронтальным погрузчиком.

Нижние и верхняя тяги трактора устанавливаются в положении, изображенном на рисунке 5. Пальцы крепления верхней и нижних тяг фиксируются пружинными шплинтами. Глубококорыхлитель серийно оснащен пальцами крепления верхней и нижних тяг категории II. Нижние тяги трактора (Рис.5/2), в рабочем положении, должны находиться в приблизительно горизонтальном положении к земле. Нижние тяги трактора должны иметь немного свободы бокового перемещения.

Верхнюю тягу (Рис.5/3) необходимо настроить таким образом, чтобы глубококорыхлитель в рабочем положении стоял почти горизонтально, а верхняя тяга должна быть приблизительно параллельна нижним тягам или с наклоном вниз в сторону трактора.

Если трактор после агрегатирования не может поднять весь комплекс из глубококорыхлителя и почвообрабатывающей комбинации, то целесообразно сместить точку крепления верхней тяги к глубококорыхлителью как можно ниже, а к трактору как можно выше. Благодаря этому комбинация наклоняется не так сильно вперед, при определенных условиях даже немного наклоняется назад. Посевная комбинация может быть поднята с небольшой подъемной силой. После этого необходимо проверить, достаточна ли высота поднятия.



Правила техники безопасности при навеске агрегата на трактор

1. Агрегаты присоединяются согласно технических предписаний и закрепляются устройствами предусмотренными для этой цели!
2. При присоединении и снятии агрегатов на или с трактора необходимо быть предельно внимательным!
3. Перед присоединением и снятием агрегатов на трехточечную навеску устройство управления необходимо установить в такую позицию, при которой будет исключено произвольное поднятие или опускание!
4. При навешивании агрегатов к трехточечной навеске необходимо непременно учитывать или приводить в соответствие категорию навесного устройства трактора и агрегата!
5. В области системы тяг и рычагов трехточечного навесного устройства имеется опасность получения травм в местах сжатия и в местах, которые подвергаются касательному напряжению!
6. При использовании наружного управления трехточечного навесного устройства запрещается находиться между трактором и агрегатом!



Рис. 6



4.0 Установка длины стоек лап

Стойки лап (Рис. 6/1) глубокорыхлителя могут регулироваться отдельно в местах их крепления, например, с целью установки рабочей глубины. Перед началом каждой регулировки глубокорыхлитель нужно немного приподнять. Ни в коем случае нельзя устанавливать рабочую глубину, если глубокорыхлитель отцеплен от посевной комбинации и установлен на лапы.

Стойки лап (Рис. 6/1) крепятся при помощи пальцев (Рис. 6/2) и подпружиненных штифтов (Рис. 6/3) в гнездах глубокорыхлителя. При помощи шпинделя (Рис. 6/4) стойки лап устанавливаются по отдельности в гнезда. Каждая отдельная стойка лапы посредством вращения шпинделя может быть выставлена в необходимое положение. После каждой регулировки необходимо установить в исходное положение палец и зафиксировать при помощи подпружиненного штифта.




Рис. 7




Рис. 8



Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11

5.0 Крепление глубокорыхлителя к агрегатам для обработки почвы «Амацоне», приводимого в движение валом отбора мощности

Рабочие органы глубокорыхлителя (Рис. 4/1) и почвообрабатывающий агрегат (Рис. 4/2), приводимый валом отбора мощности устанавливаются обычно по отношению друг к другу таким образом, чтобы они работали в почве на разной глубине.

Перед сцепкой обоих агрегатов рабочие органы необходимо поднять на приблизительно одинаковую высоту. Затем стойки лап глубокорыхлителя необходимо выставить при помощи шпинделей, как описано в пункте 4, таким образом, чтобы стало возможным присоединение агрегатов.



Дополнительно обе защелки (Рис. 8/1) необходимо зафиксировать при помощи пальца (Рис. 8/2) на задних нижних точках шарнирного соединения.

Для сцепки почвообрабатывающего агрегата, приводимого валом отбора мощности, глубокорыхлитель необходимо приподнять при помощи гидравлической навески трактора и подъехать к почвообрабатывающему агрегату с зад. Установить в гнезда глубокорыхлителя пальцы нижней тяги почвообрабатывающего агрегата, приводимого в действие валом отбора мощности (см. Рис. 9). Закончить присоединение необходимо таким образом, как показано на Рис. 10, при помощи защелок (Рис. 10/1). Для этого выдвиньте палец (Рис. 8/2) и установите, как изображено на Рис. 10/2, после чего зафиксируйте при помощи подпружиненного штифта.

Стяжной замок (Рис. 11/1) на глубокорыхлителе и на почвообрабатывающем агрегате закрепите при помощи пальцев и зафиксируйте при помощи откидных шплинтов. Длину верхней тяги (Рис. 11/1) установите так, чтобы почвообрабатывающий агрегат в рабочем положении принимал горизонтальное положение.

Примечание:

Если глубокорыхлитель агрегируется с вибрационной бороней фирмы АМАЦОНЕ, то верхнюю тягу необходимо установить так, чтобы виброборона в рабочем положении принимала горизонтальное либо слегка наклоненное назад положение. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вибрационная борона во время работы была наклонена вперед (смотрите также инструкцию по эксплуатации вибрационной бороны).

Комбинация из глубокорыхлителя и ротационного культиватора фирмы АМАЦОНЕ или ротационной бороны предполагает применение карданного вала длиной 760 мм. Используйте только карданные валы W 2500. Карданные валы оснащены предохранительной муфтой. Имеется два вида этой предохранительной муфты:

- а) фрикционная муфта ЕК 96/4 б) кулачковая муфта ЕК 64/2**

В комбинации с вибрационной бороней фирмы АМАЦОНЕ используется карданный вал длиной 1000 мм с упругой муфтой марки К 65/2, который следует укорачивать до необходимой длины. Для этой комбинации используйте только карданные валы марки W 2400.

Внимание!

Принимайте во внимание технические характеристики для карданного вала, указанные в инструкции по эксплуатации Вашей почвообрабатывающей машины.




Рис. 12



6.0 Лапа глубокорыхлителя

Каждая лапа глубокорыхлителя состоит из множества частей. Быстро-изнашивающиеся детали подлежат своевременной замене. Каждая лапа глубокорыхлителя состоит из следующих частей:

Рисунок 12 №:	Название
1	стойка лапы из пружинной стали (2 шт.)
2	башмак лапы
3	трубчатый разрезной штифт DIN 1481, 12 x 45
4	трубчатый разрезной штифт DIN 1481, 20 x 45
5	носок лапы
6	цилиндрический винт DIN 912 M 20 x 60 12.9
7	направляющая рыхлительная лапа, правая
	или
8	направляющая рыхлительная лапа, левая
9	изнашивающийся носок лемеха
10	винт с потайной головкой M 12 x 70 с гайкой
11	стрельчатая лапа шириной 600 мм
	или
12	стрельчатая лапа шириной 300 мм
13	винт с потайной головкой DIN 7991, M 20 x 35 10.9

Стрельчатая лапа и носок лапы могут быть заменены каждая в отдельности.




Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15



6.1 Направляющая рыхлительная лапа

Лапа глубокорыхлителя оснащена кроме того направляющей рыхлительной лапой (Рис. 14/1). Направляющая рыхлительная лапа (Рис. 13/1) поднимает пласты земли (Рис. 13/2) и укладывают их вперед по диагонали в направлении движения середины агрегата. При этом земля не перебрасывается через обработанную поверхность.

Дополнительно лапы глубокорыхлителя очищаются поднимаемыми пластами земли от длинной соломы. Направляющие рыхлительные лапы снижают опасность забивания соломой и улучшают степень смешивания при обработке жнивья.

Если землю необходимо вспахать не смешивая, то направляющие рыхлительные лапы снимаются. Направляющие рыхлительные лапы закреплены только при помощи винта с потайной головкой (Рис. 14/2) и фиксатора, который просто вставляется в башмак лапы.

7.0 Применение глубокорыхлителя со стрелчатymi лапами шириной 300 мм

Глубокорыхлитель серийно оснащается стрелчатыми лапами (Рис. 15/1) шириной 600 мм. Исключением является глубокорыхлитель TL 251, наружная лапа которого оснащена стрелчатой лапой шириной (Рис. 15/2).

При обработке жнивья и при небольшой рабочей глубине, в районе 5 и 10 см имеет смысл применять стрелчатые лапы шириной 600 мм. Тогда на всей ширине захвата будут срезаться корни и будет вспахиваться почва.

При большой рабочей глубине между 15 и 25 см эффект рыхления будет достигаться на всей ширине захвата также с более узкими стрелчатыми лапами (Рис. 15/2), шириной 300 мм. Между стрелчатыми лапами земля вспахивается по диагонали вверх и одновременно производится рыхление. Применение стрелчатой лапы шириной 300 мм имеет следующие преимущества:

- Снижается потребность в тяговой силе.
- Стойки лап из пружинной стали лучше обходят камни и устраняется опасность сильной деформации при попадании больших камней на пути стрелчатой лапы.
- Снижается вероятность образования плужной подошвы на влажных местах пашне.

Поэтому, мы рекомендуем для мульчированного посева озимых после поздних культур, как сахарная свекла или кукуруза, применять глубокорыхлитель со стрелчатыми лапами шириной 300 мм.




Рис. 16



8.0 Поля с большим количеством соломы на поверхности

При нормальном количестве соломы на поле и нормальной скорости передвижения смесь земли и соломы производится глубокорыхлителем при помощи стрелчатой лапы (Рис. 13/1). Солома мульчируется близко к поверхности ротационным культиватором. Проблемы забивания с комбинацией из глубокорыхлителя и ротационного культиватора АМАЦОНЕ крайне редки и легко устранимы.

При большом количестве соломы, большой рабочей глубине и высокой скорости движения могут возникать забивания непосредственно перед ротационным культиватором. Смесь земли и соломы будет отбиваться в недостаточном количестве и надвигаться на раму ротационного культиватора.

Для устранения необходимо снизить скорость движения или увеличить расстояние между глубокорыхлителем и ротационным культиватором.

Для увеличения расстояния между обеими агрегатами на нижней точке воздействия глубокорыхлителя необходимо закрепить удлинительные кронштейны (Рис. 16/1) и зафиксировать так, как это показано на Рис. 10. Удлинительные кронштейны имеют гнезда. Глубокорыхлитель крепится к почвообрабатывающему агрегату так, как описано в пункте 5. Верхние точки воздействия обоих агрегатов соединены с длинной верхней тягой (Рис. 16/2). Удлинительные кронштейны и верхняя тяга закрепляются при помощи пальца и фиксируются при помощи откидных шплинтов.

Глубокорыхлитель и ротационный культиватор раздвигаются приблизительно на 15 см друг от друга. Это увеличенное расстояние повышает подъемную силу, а также позволяет работать в тяжелых условиях без забивания.



Рис. 17



Рис. 18



9.0 Ввод в эксплуатацию

Посевную комбинацию перед применением необходимо наклонить при помощи гидравлической навески трактора настолько, чтобы зубья глубокорыхлителя находились непосредственно над землей, но не касались ее. Вал отбора мощности привода почвообрабатывающего агрегата необходимо установить на необходимое количество оборотов, а при начале движения трактора посевную комбинацию необходимо опустить полностью.

При разворачивании или при поднятии посевной комбинации с работающим валом отбора мощности посевную комбинацию разрешается поднимать настолько, чтобы зубья глубокорыхлителя ровно выходили из почвы. В этом положении карданный вал будет находиться как правило под небольшим углом и может менять положение без повреждений. Если вопреки всему почвообрабатывающий агрегат во время разворота работает беспокойно, вал отбора мощности для разворота необходимо отключать.



Рис. 19



Рис. 20



10.0 После применения

Глубококорыхлитель можно ставить на хранение вместе с присоединенной посевной комбинацией. Как правило, рабочие органы глубококорыхлителя и почвообрабатывающего агрегата с приводом через вал отбора мощности устанавливаются так, чтобы они работали в земле на различной глубине. Для установки на хранение всю комбинацию лапы глубококорыхлителя необходимо установить на один уровень с зубьями почвообрабатывающего агрегата. Для этого всю комбинацию необходимо приподнять при помощи гидравлической системы трактора и вынуть все крепежные пальцы (Рис. 19/1) стоек лап.

При установке всей комбинации на землю стойки лап задвигаются в их крепления, а шпиндели (Рис. 19/2) выходят из рамы глубококорыхлителя вверх. Глубококорыхлитель опирается теперь на посевную комбинацию.

Примечание:

Перед установкой всей комбинации агрегатов на землю необходимо прикрепить опоры, которые поставляются в комплекте с сеялкой:

- Опоры вставляются в трубы квадратного сечения, которые являются составной частью конструкции сеялки.
- Деревянные подпорки на боковинах рамы уплотняющего катка крепятся ремнями.

Если глубококорыхлитель необходимо использовать снова, лапы опускаются после поднятия глубококорыхлителя при помощи гидравлики трактора автоматически в исходное рабочее положение. Не забывайте снова закреплять стойки лап глубококорыхлителя при помощи пальцев (Рис. 19/1) и фиксировать при помощи подпружиненных штифтов. Иначе шпиндели могут обрезать.

Если глубококорыхлитель не будет использоваться длительное время, мы рекомендуем защитить лапы от образования ржавчины. Для этого лапы необходимо основательно очистить и дать высохнуть. Затем покрыть лапы антикоррозионным лаком.



11.0 Техобслуживание и уход

В основном, глубокорыхлитель не требует техобслуживания. В случае, если глубокорыхлитель не будет использоваться длительный срок, мы рекомендуем защитить лапы от образования ржавчины путем покрытия антикоррозионным лаком. Перед этим лапы основательно очищаются и сушатся.



При обслуживании, например, при замене лап, необходимо принимать во внимание следующие указания:

1. При работе на поднятом агрегате необходимо подстраховываться подходящими подпорками!
 2. Техобслуживание, мероприятия по поддержанию агрегата в рабочем состоянии и чистка, а также устранение неисправностей, производятся исключительно при отключенном приводе и заглушенном двигателе! Вынимайте ключ из замка зажигания!
 3. Если при замене рабочих органов Вы должны производить резку, то используйте подходящие инструменты и одевайте рабочие рукавицы!
 4. При производстве электросварочных работ на тракторе и навесном оборудовании отсоединяйте зажимы кабеля на генераторе и аккумуляторе!
 5. Запасные части должны соответствовать по меньшей мере установленным техническим требованиям! Это можно обеспечить, например, применяя оригинальные запасные части!
-









AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Почтовый ящик 51
49202 Хасберген-Гасте
Германия

Телефон: ++49 (5405) 501-197
Телефакс: ++49 (5405) 501-193
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

Другие заводы:
Д-27794 Худе · Ф-57602 Форбах
Филиалы в Англии и Франции

Заводы по выпуску разбрасывателей минеральных удобрений, полевых опрыскивателей, сеялок,
почвообрабатывающих машин, многоцелевых складских помещений и коммунальных машин